

Organización del Computador 1 1er Cuatrimestre 2018

### En un mundo de 0's y 1's...

- ¿Qué sabemos representar en forma de ceros y unos?
  - Números naturales/magnitudes (notación sin signo)
  - Números enteros (notación con signo, complemento, exceso, notación con signo)

#### Antes de continuar


 ¿Qué número queremos representar con este numeral (tira de símbolos)?

74,312

- a) ¿setenta y cuatro coma trescientos doce?
- b) ¿setenta y cuatro coma tres uno dos?
- c) ¿ambas opciones son correctas
- d) ¿ninguna opción es correcta

# Volviendo a la primaria

- Números enteros: la posición de cada símbolo refiere a una potencia de 10
- Números fraccionarios: en realidad pasa lo mismo.



# En general

- Si la base es b: Utilizamos b símbolos para representar los números entre el 0 y (b-1).
- Los numerales se interpretan como:

$$(\mathtt{a}_n\mathtt{a}_{n-1}\cdots\mathtt{a}_0$$
 ,  $\mathtt{a}_{-1}\cdots\mathtt{a}_{-k+1}\mathtt{a}_{-k})_b=\sum_{i=-k}^n\mathtt{a}_i\cdot b^i$ 

¿Cuál es la distancia entre 2 números consecutivos?

#### Finitud

- Con k bits puedo representar un intervalo de números enteros:
  - Notación sin signo, complemento a 2, etc.
- Con k bits, ¿puedo representar un intervalo de números reales?

### Valores aproximados

- Truncamiento: Me olvido de los dígitos menos significativos del valor y lo aproximo por el menor valor representable,
  - Ejemplo:  $(0,1254)_{10} \rightarrow (0,12)_{10}$
- Redondeo: Elijo el valor aproximado en función de redondear las cifras:
  - Ejemplo:  $(0,1254)_{10} \rightarrow (0,125)_{10} \rightarrow (0,13)_{10}$

# Representación Punto Fijo con Signo

- Representamos la parte entera con signo usando alguno de los métodos presentados para números enteros
  - complemento a 2, signo+magnitud, exceso a N, etc.)
- Representamos la parte fraccionaria a través de un simple cambio de base a binario.

# Representación Punto Fijo con Signo


- ¿Qué elementos debo definir?
  - Cantidad de bits para parte entera y cantidad de bits para parte fraccionaria
  - Codificación de números enteros
  - Ubicación de cada parte en el numeral

#### Cambiemos de Base

- Ejemplos:
  - ¿Cómo representamos 1/3 en base 3? ¿y -1/3?
  - ¿... 1/16 en base 2? ¿y -1/16?
  - ¿... 0.25141 en base 4?

# Representación Punto Fijo con Signo

• Ejemplo:



- Fracción: 2 bits
- Parte Entera: 4 bits (complemento a 2)

# Algunos problemitas

- La distancia conocida desde la Tierra hasta los confines del universo es 4,6 x 10<sup>26</sup> metros
- La masa de un protón es 1,67 x 10-27 kg
- ¿Qué problemas tengo para representar en mi computadora estas dos magnitudes con punto fijo?

#### Notación científica

 Se utiliza para expresar magnitudes muy grandes y muy pequeñas en el mismo formato.

$$\pm f \times 10^e$$

- donde:
  - f es un número fraccionario
  - e es un número entero
  - ¿Ejemplos?



# Notación científica normalizada

 Si no restringimos los valores de f tenemos múltiples representaciones de un mismo valor:

• 
$$-0,1943 \times 10^{5}$$

• La notación científica normalizada restringe f tal que:

$$0,1 <= f < 1$$

### Punto flotante (float)

 Intuición: Usar la misma idea que usa la notación científica normalizada



$$\pm f \times 2^e$$

- e es un número entero
- f es un número fraccionario normalizado entre

• 
$$1 <= |f| < 2$$

#### Punto Flotante

- ¿Qué necesito para definir una codificación de punto flotante?
  - Cantidad de bits de exponente (e)
  - Codificación del exponente
  - Cantidad de bits de mantisa (f)
  - Codificación de la mantisa


#### Punto Flotante

- Algunas preguntas:
  - ¿Necesito almacenar el "2" de 2<sup>e</sup>?
  - ¿Si todas las mantisas comienzan con "1," necesito almacenarlo?


# Punto Flotante - Ejemplo

- Exponente: 2 bits exceso a 2
- Mantisa: 2 bits parte fraccionaria, "1." implícito
- Potencia base: 2

$exp \setminus mant$	00	01	10	11
00	$0,\!25$	0,3125	$0,\!375$	0,4375
01	$^{0,5}$	0,625	0,75	0,875
10	1	1,25	1,5	1,75
11	2	2,5	3	$^{3,5}$



# Punto Flotante - Ejemplo




- Con notación totalmente normalizada se representa un intervalo muy denso alrededor de valores no muy recurrentes.
- ¿Cómo podemos representar valores más útiles?


#### Punto Flotante -Des-normalización

 Des-normalización selectiva: El exponente "00" (representa el -2) es utilizado para representar números sin "1." implícito.

	$_{exp}\backslash^{mant}$	00	01	10	11	
	00	0	0,0625	0,125	0,1875	
	01	0,5	0,625	0,75	0,875	Г
	10	1	1,25	1,5	1,75	
Ī	11	2	2,5	3	$^{3,5}$	




#### Punto Flotante



 La des-normalización selectiva una mejor distribución de los valores a representar


#### **IEEE** 754

• Es un standard para uniformizar la codificación de números enteros entre computadoras y programas.



- 1 bit signo (de la fracción). Si b=1 es negativo.
- 8 bits exponente
- 23 bits mantisa
- Pregunta: ¿Cómo se interpretan?

# IEEE 754: Números Normalizados




- Si el exponente NO ES 00000000 NI 11111111 entonces:
  - el exponente se decodifica usando exceso 127
  - la mantisa tiene un "1." implícito

$$\pm 1.f \times 2^e$$

- el bit de signo es el signo del número
- Pregunta: ¿Cuál es el número positivo más chico que puedo representar?


### IEEE 754: Números desnormalizados



- Si el exponente ES **0000000** entonces:
  - el exponente se decodifica usando exceso 127
  - la mantisa tiene un "0." implícito


- $\pm 0.f \times 2^e$
- el bit de signo es el signo del número
- Pregunta: ¿Cómo codificamos el cero?

# IEEE 754: +0 y -0




- Si el exponente es 00000000 y la mantisa es 00..00, entonces:
  - Interpreto el valor como "Cero".
  - Además, puedo leer el bit de signo para saber si es +0 o -0.
- Pregunta: ¿Para qué me puede servir el signo del cero?

### IEEE 754: +Infinito y -Infinito




- Si el exponente es 1111 1111 y la mantisa es 00..00, entonces:
  - Interpreto el valor como "INFINITO".
  - Además, puedo leer el bit de signo para saber si es +INFINITO o -INFINITO.
- Pregunta: ¿Cuál es el resultado +Infinito x (-1)?

# IEEE 754: Not-a-Number (NaN)



- Si el exponente es **1111 1111** y la mantisa NO es **00..00**, entonces:
  - una operación matemática produjo un valor que no es un número real.
- Pregunta: ¿Se les ocurren ejemplos?

# IEEE 754: Not-a-Number (NaN)



#### Ejemplos

• 1/0

• +INF x -INF


• sqroot(-1)

Overflow

• log(0)

Underflow

#### IEEE 754



- En C/Java:
  - Tipos float (32 bits) y double (64 bits)

#### Intel 8086+8087

- El procesador Intel 8086 podía extenderse con un co-procesador matemático (Intel 8087)
- Permitía ejecutar instrucciones para números en formato de punto flotante
- En siguientes versiones de Intel (ej: Pentium, etc) estas instrucciones se soportan nítidamente
- FPU: Floating Point Unit

#### Intel 8086+8087

- Registros:
  - posee una pila de 8 registros de 80 bits (st0, st1,..., st7)
  - posee registros para control (indicar precisión, redondeo, etc.) y estado (qué ocurrió en la última operación)
- Las instrucciones trabajan implícitamente con la pila

Instrucción	Descripción
FINIT	prepara la pila (desapila los valores anteriores) y resetea los flags y palabra de control
FSTCW	salva la actual palabra de control
FLDCW	carga una nueva palabra de control
FLD src	carga un valor desde una dirección
FLD ST(i)	apila el contenido del tope del stack+i

Instrucción	Descripción
FST dst	almacena el tope de la pila en dst
FSTP dst	desapila el tope y lo almacena en dst
FLDPI	apila la constante PI
FLDZ	apila la constante 0
FLD1	apila la constante 1.

Instrucción	Descripción
FADD	suma dos reales
FSUB	resta dos reales
FMUL	multiplica dos reales
FDIV	divide dos reales
FREM	resto de dividir dos reales

Instrucción	Descripción
FCOM	comparación
FCOMP	comparación y des-apila el tope
FTST	compara contra el 0
FSQRT	raíz cuadrada
FTAN	tangente del tope de la pila
FSIN	seno del tope de la pila
FCOS	coseno del tope de la pila

# FPU: Ejemplo

- Calcular la superficie de un círculo usando números IEEE 754 de 32 bits (pi x R^2)
- El Radio está almacenado en la dirección de memoria
  RADIO
- SUPERFICIE es la dirección donde hay que almacenar la superficie calculada

# FPU: Ejemplo

# Inicializa el stack FINIT # Carga R al tope de la pila FLD RADIO # Duplica R FLD ST(0) # Computa R^2 FMUL # Apila PI FLDPI # Computa PI x R^2 FMUL

FSTP **SUPERFICIE** # Desapila el contenido

FROM: Dr. Thomas R. Nicely

Professor of Mathematics

Lynchburg College 1501 Lakeside Drive

Lynchburg, Virginia 24501-3199

Phone: 804-522-8374 Fax: 804-522-8499

Internet: nicely@acavax.lynchburg.edu

TO: Whom it may concern

RE: Bug in the Pentium FPU

DATE: 30 October 1994

It appears that there is a bug in the floating point unit (numeric coprocessor) of many, and perhaps all, Pentium processors.

In short, the Pentium FPU is returning erroneous values for certain division operations. For example,

#### 1/824633702441.0

is calculated incorrectly (all digits beyond the eighth significant digit are in error). This can be verified in compiled code, an ordinary spreadsheet such as Quattro Pro or Excel, or even the Windows calculator (use the scientific mode), by computing

(824633702441.0) \* (1/824633702441.0),

which should equal 1 exactly (within some extremely small rounding error; in general, coprocessor results should contain 19 significant decimal digits). However, the Pentiums tested return

#### 0.999999996274709702



# Pentium Bug (1994)

- El procesador Pentium tenía un error de diseño (ie circuitos digitales) que provocaba un cálculo erróneo de división
- Al principio, INTEL negó la falla
- Luego, negó la importancia de la falla
- Finalmente, INTEL debió hacer un recall de los procesadores Pentium afectados.
  - Se estima que tuvo un costo de U\$S 400 millones

# Pentium FDIV Bug

- El error estaba en la circuito que ejecutaba la instrucción FDIV
- El algoritmo de división (SRT) usa una tabla de división
  - Esta tabla tenía valores incorrectos (5 de 1066)



# Pentium FDIV Bug



#### Resumen

- Representación de números reales
  - Punto Fijo
  - Punto Flotante (IEEE 754)
- Set de instrucciones Intel 8087
  - Co-procesador matemático
  - Intel FDIV bug

# Bibliografía

- Capítulo 2 del Libro de Null (Leer solo los temas que vimos en clase)
- Datasheet Intel 8087 (<a href="http://archive.pcjs.org/pubs/pc/datasheets/8087-FPU.pdf">http://archive.pcjs.org/pubs/pc/datasheets/8087-FPU.pdf</a>)
- Programming with the x87 FPU (<a href="http://">http://</a> home.agh.edu.pl/~amrozek/x87.pdf)
- The Pentium Chip Story: An Internet Learning Experience (http://www.emery.com/1e/pentium.htm)