Organización del computador

ISA - Modos de direccionamiento

Jerarquía de máquina

Nivel 6	Usuario	Programa ejecutables
Nivel 5	Lenguaje de alto nivel	C++, Java, Python, etc.
Nivel 4	Lenguaje ensamblador	Assembly code
Nivel 3	Software del sistema	Sistema operativo, bibliotecas, etc.
Nivel 2	Lenguaje de máquina	Instruction Set Architecture (ISA)
Nivel 1	Unidad de control	Microcódigo / hardware
Nivel 0	Lógica digital	Circuitos, compuertas, memorias



- -> Cada nivel funciona como una máquina abstracta que oculta la capa anterior
- Cada nivel es capaz de resolver determinado tipo de problemas a partir de comprender un tipo de instrucciones específico
- -> La capa inferior es utilizada como servicio

Von Newman / Turing





- *Los programas y los datos se almacenan en la misma memoria sobre la que se puede leer y escribir
- *La operación de la máquina depende del estado de la memoria
- *El contenido de la memoria es accedido a partir de su posición
- *La ejecución es secuencial (a menos que se indique lo contrario)

OpCode	Op1	Op2	Op3
_	-		_

- Los operandos de de una instrucción pueden tener naturaleza variada:
 - ->Constantes,
 - ->Registros,
 - Referencias a la memoria: variables, etiquetas, nombres de subrutinas, etc.
- En todos los casos, salvo que se trate constantes o registros cuyo valor es usado como dato, los operandos son referencias a datos en la memoria

General purpose registers (Orga1)

- ->Inmediato
- Directo (o absoluto)
- ->Indirecto
- -> Registro
- → Indirecto con registro
- Desplazamiento (o indexado)

Formato de operandos destino y fuente.

	•	
Modo	Codificación	Resultado
Inmediato	000000	c16
Directo	001000	[c16]
Indirecto	011000	[[c16]]
Registro	100rrr	Rrrr
Indirecto registro	110rrr	[Rrrr]
Indexado	111rrr	[Rrrr + c16]

Inmediato

- -> El operando es un valor y por lo tanto no requiere accesos adicionales a la memoria
- -> Ejemplos:
 - ->MOV R1, 230


0001	100001	000000	(230) ₂	
------	--------	--------	--------------------	--

Directo (o absoluto)

- -> El valor se encuentra en la dirección de memoria que figura como operando en la instrucción
- Es el tipo de acceso que se utiliza cuando se usan variables
- ->Ejemplo:
 - ->MOV R1, Var

0001 100001 001000 @Var

Directo (o absoluto)




Indirecto

- El valor se encuentra en la dirección de memoria que se encuentra en la dirección de memoria que figura como operando en la instrucción
- Es el tipo de acceso que se utiliza cuando se usan punteros
- -> Requiere más de un acceso a la memoria en la etapa de búsqueda de operandos del ciclo de instrucción
- ->Ejemplo:
 - ->MOV R1, [Var]

0001	100001	011000	@Var	
------	--------	--------	------	--

Directo (o absoluto)




Registro

- -> El valor se encuentra en el registro
- Es el tipo de acceso que se utiliza cuando se usan variables
- ->Ejemplo:
 - ->MOV R1, R5

0001 100001 100101

Registro




Indirecto con registro

- -> El valor se encuentra en la dirección de memoria que está en un registro
- Es el tipo de acceso que se utiliza cuando se usan arreglos
- ->Ejemplo:
 - ->MOV R1, [R5]

0001	100001	110101		
------	--------	--------	--	--

Indirecto con registro

Instrucción



Desplazamiento (o indexado)


- -> El valor se encuentra en la dirección de memoria que está en un registro más la constante que acompaña la instrucción como operando
- -> Es el tipo de acceso que se utiliza cuando se accede a campos de una estructura

->Ejemplo:


->MOV R1, [R5 + 1F3D]

0001 100001 111101	1F3D	
--------------------	------	--

Desplazamiento (o indexado)



Ejemplos




Ortogonalidad

- -> Refiere a la posibilidad de utilizar cualquier modo de direccionamiento con cualquier operación
- Resulta en un número muy grande de instrucciones: n instrucciones y m modos de direccionamiento, que pueden combinarse entre sí, arroja n x 2^m instrucciones diferentes
- Es una cualidad elegante para el código pero muy costosa para la implementación de la unidad de control
- Puede que muchas de estas instrucciones sean realmente utilizadas como para justificar su costo en complejidad de la unidad de control

Ortogonalidad


→ No todas las operaciones requieren de la misma cantidad

de operandos:



Se utiliza códigos de operación variables para expandir la cantidad posible de operaciones

Pentium (Formato de instrucción)



Pentium (Modo de direccionamiento)

- -> Se dirección usando un Segmento sobre el que luego se calcula una dirección lineal dentro de dicho segmento
- -> Modos de direccionamiento lineal:
 - ->Inmediato
 - ->Implícito
 - ->Register operand
 - ->Displacement
 - ->Base
 - ->Base with displacement
 - ->Scaled index with displacement
 - ->Base with index and displacement
 - ->Base scaled index with displacement
 - ->Relative

Pentium (Modo de direccionamiento)

