Taller 6: Control para el seguimiento de trayectorias

Introducción a la Robótica Movil April 23, 2018

1 Introdución

El objetivo de este taller es explorar la generación y el seguimiento de trayectorias complejas. Existen varías técnicas para esto, en principio trabajaremos con técnicas de control a lazo abierto.

De la página de la materia pueden descargarse los **paquetes Catkin** que serán utilizados durante este taller.

NOTA: El paquete robmovil_msgs, provisto anteriormente, deberá ser "reemplazado" dado que se agregaron mensajes al mismo.

1.1 roslaunch y configuración de parámetros

La herramienta **roslaunch** permite dinamizar la configuración de parámetros propios de un nodo. Es posible llevar a cabo esto modificando un simple **archivo** de **texto** de manera de facilitar la experimentación con diferentes parámetros.

En el archivo de configuración /lazo_abierto/lazo_abierto.launch se especifican los nodos que deben ser ejecutados para el taller junto con un apartado de configuración:

```
<param name="trajectory_type" type="str" value="sin"/>
<param name="stepping" type="double" value="0.1"/>
<param name="total_time" type="double" value="20"/>
<param name="amplitude" type="double" value="1"/>
<param name="cycles" type="double" value="1"/>
```

stepping selecciona el tipo de método utilizado para generar la trayectoria. Puede ser "sin" si se quiere generar una trayectoria sinusoidal, o "spline" si se desean utilizar splines para seguir una secuencia de puntos determinada.

1.1.1 Trayectoria Sinusoidal

Modificando los valores (cambiando el campo "value") es posible controlar la generación de la trayectoria sinusoidal que producirá el nodo **trajectory_generator**. El cual provee de la trayectoria a recorrer al nodo **trajectory_follower**.

- 1. **stepping** controla la granularidad de muestreo de la función seno.
- 2. total_time controla el tiempo total en que se debe recorrer la trayectoria.

- 3. amplitude controla la amplitud de onda en el eje Y.
- 4. cycles controla la cantidad de ciclos del seno deben efectuarse.

1.1.2 Trayectoria Generada con Splines

Para el caso de splines es necesario completar los siguientes parametros:

- 1. stepping controla la granularidad de muestreo de la función seno.
- spline_waypoints puntos y tiempos utilizados para generar la trayectoria.

1.2 Flujo de control

Los comandos de control de velocidad lineal y angular son publicados por el nodo **trajectory_follower** en base a la trayectoria notificada por el nodo **trajectory_generator**.

Independientemente de la calidad de **muestreo** de la trayectoria notificada, **trajectory_follower** genera comandos de velocidad por cada **0.01s**. Para lograr esto inicializa un temporizador (ros::Timer) el cual ejecuta el método:

```
bool control(const ros::Time& t, double& v, double& w)
```

Las variables **v** y **w** serán, entonces, los comandos de velocidad lineal y angular que se deban notificar en el momento actual. El cálculo de estos valores se deben realizar en base a la información que provea la trayectoria en los **puntos temporalmente próximos**.

NOTA: Leer atentamente los comentarios en el código.

Ejercicio 1: Enviar comandos de control

Se requiere realizar una **interpolación lineal** entre los comandos de velocidad notificados en los puntos de la trayectoria **más proximos** de manera de publicar comandos de velocidad acordes a la trayectoria requerida. El archivo sobre el que deberán trabajar es /lazo_abierto/src/FeedForwardController.cpp

NOTA: Necesitaran operar sobre tipos **ros::Time**, es posible utilizar la función .toSec() para recuperar resultados en unidad de segundos. Por ejemplo, para obtener la diferencia de tiempo entre dos momentos ros::Time utilizar: (t1 - t0).toSec()

- a) Inicializar el entorno de simulación con V-Rep utilizando la escena provista en lazo_abierto/vrep/lazo_abierto.ttt (revisar el primer taller de ROS en caso de tener dudas). No olvidar darle "PLAY" a la simulación
- b) Inicializar el visualizador RViz, lanzar los nodos requeridos utilizando el comando roslaunch lazo_abierto lazo_abierto.launch y comprobar que la trayectoria realizada por el pioneer es la adecuada.

En el visualizador RViz, es posible visualizar la trayectoria requerida agregando la visualización de los mensajes $nav_msgs/Path$. Para esto realizar: $Add \rightarrow By topic \rightarrow Seleccionar$ "Path" dentro de target_path

Ejercicio 2: Limitaciones de lazo abierto

El seguimiento de trayectorias a lazo abierto requiere de la capacidad de poder generar trayectorias continuas con la **total certeza** de que el robot será capaz de llevarlas a cabo.

- a) Modificar el parámetro de "total_time" en el archivo de configuración lazo_abierto.launch de manera de requerir el total de la trayectoria en tan solo 20 segundos. Realizar el experimento y visualizar los resultados en RViz. ¿Como se compara con el desempeño anterior?
- b) Prueben haciendo cambios en los parámetros de amplitud y cantidad de ciclos. ¿Como podría mejorar el comportamiento obtenido al utilizar lazo cerrado?

Ejercicio 3: Generalización de la generación de trayectorias (Splines)

- a) En el archivo de configuración **lazo_abierto.launch** modificar el parámetro de "trajectory_type" de manera de utilizar un spline. Además, completar el parámetro "spline_waypoints" con los puntos deseados. ¿El robot es capaz de seguir cualquier secuencia de puntos? ¿Por qué?
 - NOTA: Prestar atención y respete la forma de completar los waypoints.
- b) Elija adecuadamente los puntos para que el robot siga una trayectoria con forma de pan casero.