Organización del computador

Entrada / Salida

Jerarquía de máquina

Nivel 6	Usuario	Programa ejecutables
Nivel 5	Lenguaje de alto nivel	C++, Java, Python, etc.
Nivel 4	Lenguaje ensamblador	Assembly code
Nivel 3	Software del sistema	Sistema operativo, bibliotecas, etc.
Nivel 2	Lenguaje de máquina	Instruction Set Architecture (ISA)
Nivel 1	Unidad de control	Microcódigo / hardware
Nivel 0	Lógica digital	Circuitos, compuertas, memorias



- -> Cada nivel funciona como una máquina abstracta que oculta la capa anterior
- Cada nivel es capaz de resolver determinado tipo de problemas a partir de comprender un tipo de instrucciones específico
- -> La capa inferior es utilizada como servicio

Von Newman / Turing






- *Los programas y los datos se almacenan en la misma memoria sobre la que se puede leer y escribir
- *La operación de la máquina depende del estado de la memoria
- *El contenido de la memoria es accedido a partir de su posición
- *La ejecución es secuencial (a menos que se indique lo contrario)


Arquitectura de von Newmann

- ->3 componentes principales:
 - CPU: Unidad de control, Unidad Aritmética lógica, Registros
 - Memoria: Almacenamiento de programas y datos
 - Sistema de Entrada y Salida
- -> Procesamiento secuencial de instrucciones
- → Datos almacenados en sistema binario
- → Sistema de interconexión de componentes:




- Conecta la Unidad de Control con la Memoria mediante un camino único
- La unicidad del camino fuerza la alternación entre ciclos de lectura / escritura y ejecución
- Esta alternación se llama cuello de botella de von Newmann (von Newmann bottleneck)[*]

Buses




- ->Un bus está formado por un conjunto de señales con un propósito específico
- Sirven a los efectos de conectar dos o más componentes y por consiguiente es un recurso compartido
- ->En general se cuentan con señales de direcciones (**Bus de direcciones**), señales de datos (**Bus de datos**) y señales de control (**Bus de control**)

Buses




- -> Los buses pueden estructurarse a varios niveles con el objetivo de priorizar jerárquicamente el acceso a ciertos dispositivos
- ->En general se cuenta con un **local bus** que conecta el procesador con sus componentes más cercanas como ser la memoria Cache

- -> La conexión entre buses de distintos niveles se suele denominar bridge
- A medida que nos alejamos del procesador los buses adquieren propósitos más específicos y pierden accesibilidad al procesador



Tipos de líneas


- Las líneas de un bus se dicen que son dedicadas cuando es posible racionalizar su rol en el sistema de forma que este sea siempre el mismo
- Dedicación física:
 conectan siempre el mismo
 conjunto de componentes
- Dedicación funcional: realizan siempre la misma función



-> La dedicación de las líneas implica menor cantidad de disputas por su uso al mismo tiempo que incrementa el tamaño y costo del sistema

Tipos de líneas

- Las líneas de un bus se dicen que son multiplexadas cuando cumplen más de un rol distinguido en el sistema
- ->Un ejemplo clásico de multiplexación de bus es cuando el bus de datos y de direcciones comparten las mismas líneas físicas
- La multiplexación de las líneas implica menor cantidad de líneas físicas




reduciendo el tamaño y costo del sistema pero complejizando la lógica de administración necesaria para resolver los accesos al recurso

Ancho del bus

- Se denomina ancho de un bus a la cantidad de líneas físicas que este utiliza con el objetivo de desarrollar su rol en el sistema
- La cantidad de líneas físicas de los buses es uno de los principales elementos que afecta su desempeño:
 - ->El ancho del bus de direcciones determina el espacio de memoria direccionable y por lo tanto su tamaño
 - ->El ancho del bus de datos determina la cantidad de accesos a memoria necesarios para transferir la misma cantidad de información


Temporización sincrónica

- El correcto desempeño de un bus requiere que ciertos eventos se encuentren coordinados
- La coordinación de eventos impone la necesidad de temporización, es decir, de un reloj
- ->En la imagen, las señales que conforman las líneas de dirección deben tener un valor estable cuando se habilita la lectura



Temporización asincrónica

- ->El correcto desempeño de un bus requiere que ciertos eventos se encuentren coordinados
- -> La coordinación de eventos no se encuentra regulada por un reloj sino por una relación de precedencia entre los eventos. La ocurrencia de ciertos eventos dispara otros eventos
- → En la imagen, la señal MSYN en 1 dispara la colocación de los datos en DATA y 1 en la línea SSYN; esta a su vez lo hace sobre MREQ, RD y MSYN



Líneas dedicadas

- → Escritura: La componente que escribe coloca la dirección en el bus de direcciones y los datos en el bus de datos en un mismo ciclo de reloj del bus; luego notifica de este hecho a la otra componente.
- ->Lectura: La componente que lee coloca la dirección en el bus de direcciones y notifica de este hecho a la otra componente en un ciclo de reloj del bus; luego, la otra componente coloca los datos en el bus de datos y notifica a la componente iniciadora de esto en otro ciclo de reloj

Líneas multiplicadas


- → Escritura: La componente que escribe coloca la dirección en el bus de direcciones y lo notifica a la otra componente en un ciclo de reloj del bus, la otra componente notifica que la dirección ya fue leída; luego coloca los datos en el bus de datos en otro ciclo de reloj del bus y luego notifica de este hecho a la otra componente.
- Lectura: La componente que lee coloca la dirección en el bus de direcciones y notifica de este hecho a la otra componente en un ciclo de reloj del bus; luego, la otra componente coloca los datos en el bus y notifica a la componente iniciadora de esto en otro ciclo de reloj

Arbitraje

- → Los buses son recursos compartidos requeridos por muchas componentes al mismo tiempo, por ejemplo, la CPU puede necesitar datos de la memoria al mismo tiempo que un dispositivo de entrada/salida puede necesitar leer/escribir en esta
- ->Para decidir qué componente recibirá el acceso se lleva a cabo un arbitraje del bus:
 - -> Centralizado: requiere de un controlador que implementa la lógica de arbitraje; las componentes solicitan acceso y el controlador es quien lo concede
 - ->Distribuido: las componentes implementan un subsistema de control de acceso y entre todos estos subsistemas administran el recurso

Arbitraje centralizado

Arbitraje distribuido



PC Bus

- -> Estándar de IBM para la IBM PC que utilizaba un Intel 8088
- **- >** 62 líneas:
 - > 20 líneas de direcciones: 1 Mb de memoria direccionable
 - → 38 líneas de datos: palabra de 8 bits (1 byte)
 - ->Lineas de control entre las que se encuentran: lectura/ escritura en memoria, lectura/escritura en entrada/salida, interrupciones, DMA, etc.
- →Intel lanza el 80286 con bus de direcciones de 24 bits (16 Mb direccionables) y bus de datos de 16 bits. IBM lo estandariza bajo el nombre PC-AT

Bus ISA

(Industrial Standard Architecture)

- Se rediseña el bus integrando a extensión PC-AT al PC Bus de forma que sea compatible
- **- >** 62 líneas:
 - → 24 líneas de direcciones (A0–A19 A20-A23): 16 Mb de memoria direccionable
 - → → 16 líneas de datos (D0–D7 D8–D15): palabra de 16 bits (2 byte)
 - Lineas de control entre las que se encuentran: Implementa dos controladores de interrupciones (IRQ8–IRQ15) y dos de DMA, etc.

Evolución de bus ISA

(Industrial Standard Architecture)

→ Bus EISA: Intel introduce el 80386 con un bus de datos de 32 bits y de direcciones de 16 bits.

Electrónicamente complejo, poco escalarle y continúa siendo de 8 Mhz que resulta un cuello de botella respecto al aumento de velocidad del procesador


->VESA Bus Local: Desarrollado por un consorcio de fabricantes de controladores de video.

Se extiende ISA pero con líneas de control dedicadas para video. Alcanza los 25 Mhz pero no contempla otro tipo de dispositivos

- ->Se desarrolla para dar soporte de alta velocidad, general y escalable frente a las opciones EISA y VESA Local Bus.
- → En 1990 lo estandariza Intel en su versión 1.0:
 - -> 32 líneas de datos
 - → 33 Mhz de velocidad
 - De implementación sencilla e incluye la posibilidad de interconectar con otros buses como ISA
- -> Versión 2.0: 66 Mhz (4.2 Gbps = 528 Mbs)
- -> Versión 2.1: 64 líneas de datos

(Peripheral Component Interconnect)

Diagrama de bloques




(Peripheral Component Interconnect)


49 señales obligatorias

Terminal	Línea	Nº	Habilita	Descripción
Sistema	CLK	1	Externo	Reloj de frecuencia 33 ó 66 MHz
	RST#	1	Externo	Restablece el sistema y los dispositivos
Datos y	AD	32	Maestro/destino	Líneas de dirección y datos multiplexadas
direcciones	C/BE#	4	Maestro/destino	Indica que líneas transportan información
	PAR	1	Maestro/destino	Bit de paridad de dirección o datos
Control	FRAME#	1	Maestro	Transferencia (AD y C/BE preparadas)
	IRDY#	1	Maestro	Lectura: maestro acepta datos/ Escritura: datos en AD
	TRDY#	1	Destino	Lectura: datos en AD/ Escritura: destino acepta datos
	STOP#	1	Destino	Detener transacción
	IDSEL	1	Maestro	Selección de inicio de dispositivo
	DEVSEL#	1	Destino	Dispositivo escuchando
Arbitraje	REQ#	1	Externo	Solicitud de bus
	GNT#	1	Maestro	Bus concedido
Error	PERR#	1	Maestro/destino	Se ha detectado un error de paridad en los datos
	SERR#	1	Todos	Error crítico o error de paridad en la dirección


Entre las **señales opcionales** encontramos soporte de interrupciones para cada dispositivo, soporte de cache, 32 líneas de datos y direcciones multiplexadas adicionales, etc.




- 1. El master obtiene el control del bus lo notifica framen = 0, coloca la dirección en ad[31..0] en el flanco del ciclo de reloj y establece la operación a realizar con las líneas cben (lectura o escritura den memoria o en entrada/ salida)
- Al comienzo del siguiente ciclo de reloj el slave reconoce la dirección
- 3. El *master* abandona las líneas ad y determina cuales de ellas se usaran para la transmisión usando cben. Luego activa la señal irdyn (initiator ready)



- 4. El slave activa develen para notificar que reconoció la dirección, coloca los datos en ad y activa trdy (target ready) para notificar que hay un dato válido en el bus
- 5. El slave cambia la línea **trdy** para notificar que se encuentra preparando la transmisión del siguiente bloque
- 6. El slave coloca el dato y cambia la línea **trdy** notificando al *master* que ya puede leer
- 7. Si el *master* estuviera ocupado y no pudiera leer usa la señal **irdyn** para notificar al *slave* que no se encuentra leyendo




- 8. El *master* sabe que el tercer dato es el último y lo expresa desactivando **framen**
- 9. El *master* desactiva la línea **irdyn** para finalizar la operación y liberando el bus
- 10. El slave desactiva la línea trdyn y devsel finalizando la operación y liberando el bus



(Peripheral Component Interconnect)


Arbitraje

- ->Arbitraje centralizado en el controlador de bus PSI a través de dos líneas REQ (require) y GNT (grant)
 - ->El dispositivo levanta la señal REQ para solicitar el acceso y espera por el arbitro que levante la señal GNT
 - ->El dispositivo usa el bus mientras la señal GNT permanezca alta





- → → RS-232 (Recommended standard 232): es una norma de intercambio entre datos entre un DTE, o dispositivo terminal (por ejemplo, computadora) y un DCE, o equipo de comunicación (por ejemplo, un modem)
- La comunicación comienza con una handshake en que DTE y DCE acuerdan el intercambio de datos
- -> La transmisión se realiza en serie, es decir, uno tras otro sobre la misma línea organizada por frames con la forma [bit de arranque][bits de datos][bit de paridad][bit de parada]


- 1 El DTE informa al DCE que desea transmitir datos levantando la señal DTR
- 2 El DCE informa al DTE que acepta la comunicación levantando la señal DSR
- 3 El DTE solicita permiso para enviar la información levantando la señal RTS
- 4 El DCE informa al DTE que está listo para recibir datos levantando la señal CTS
- 5 Si el DCE tiene el buffer interno lleno baja la señal CTS para informárselo al DTE; el DTE deja de enviar infomación
- 6 Una vez que el buffer del DCE fue vaciado, se informa al DTE que puede continuar levantando nuevamente la señal CTS
- 7 Si el DTE tiene su buffer lleno o no desea enviar más información, lo notifica al DCE bajando la señal RTS. Hay DCEs que se encuentran configurados para que la baja de esta señal indique que toda transmisión ha cesado



- 8 El DCE reconoce la baja de la señal RTS bajando la señal CTS
- 9 El DTE levanta nuevamente la señal RTS indicando que desea continuar con la transmisión
- 10 El DCE levanta la señal CTS indicando que está listo para continuar
- 11 El DTE baja la señal RTS indicando que no desea transmitir más información
- 12 El DCE baja la señal indicando que reconoció la señal del DTE
- 13 El DTE baja la señal DTR informando al DCE que desea terminar la comunicación
- 14 El DCE reconoce la señal del DTE y lo informa bajando la señal DSR








Transmitted from DCE Device

- ->El puerto paralelo es una interfaz de comunicación entre una computadora y dispositivos, originalmente ideado para la conexión de dispositivos de impresión
- -> La comunicación comienza con una handshake en que la computadora y el dispositivo acuerdan el intercambio de datos
- -> Existen varios estándares de comunicación paralela: Centronics, IBM, Bi-Tronics, EPP y ECP, y Dataproducts, todos ellos fabricantes de controladores de puerto paralelo.

Data Write cycle

- 1 The program executes an I/O write cycle by lowering signal nIOW
- 2 The nWrite line is lowered and the data is output to lines D0—D7
- 3 The data strobe is asserted, since nWAIT is asserted low
- 4 The program waits for the acknowledge from the peripheral (nWAIT deasserted)
- 5 The program deasserts nDataStrobe to finish the cycle
- 6 The ISA I/O cycle ends
- 7 The peripheral deasserts nWAIT to indicate that the next cycle may begin



Data Read cycle

- 1 The peripheral lower the signal nReverseReq asking for a reverse communication
- 2 The program lower the signal nAckReverse acknowledging the request
- 3 The peripheral puts data in D0—D7 raise signal PeriphAck
- 4 The peripherals clock lowers
- 5 The program raises the signal HostAck acknowledging the read
- 6 The peripherals clock raises
- 7 The program lowers the signal HostAck
- 8 A command cycle follows analogously but signal PeripheralAck is lowered

