

Protección estéril del arco en C

Este video muestra el procedimiento correcto para colocar la cubierta protectora estéril en un arco en C de fluoroscopia. Se explica cómo asegurar la funda para proteger el equipo y mantener la esterilidad del campo operatorio.

VIDEO	IMG_4983
FECHA	25/09/2026
DURACIÓN	00:15 (mm:ss)
PASOS	2
SECCIONES	1

Índice

Preparación estéril

1. Colocar funda protectora estéril	00:00 · pág. 3
2. Ajustar funda protectora en articulación	00:04 · pág. 4



PASO 1 · PREPARACIÓN ESTÉRIL · 00:00

Colocar funda protectora estéril

Se visualiza el arco en C cubierto con una funda protectora de color azul, la cual asegura las condiciones de esterilidad necesarias para el procedimiento clínico.



PASO 2 · PREPARACIÓN ESTÉRIL · 00:04

Ajustar funda protectora en articulación

El operador ajusta manualmente la posición de la funda estéril azul sobre la articulación del arco en C para asegurar un ajuste correcto sin interferencias en el movimiento.