

Posicionamiento del brazo en C

Este video muestra el ajuste físico y posicionamiento de un brazo en C de fluoroscopia. Se enfoca en cómo manipular los bloqueos mecánicos del equipo para acomodar el brazo en el espacio de trabajo.

VIDEO	IMG_4984
FECHA	25/09/2026
DURACIÓN	00:19 (mm:ss)
PASOS	3
SECCIONES	1

Índice

Posicionamiento

1. Sujetar el mango del arco	00:01 · pág. 3
2. Liberar el freno de rotación	00:07 · pág. 4
3. Verificar desbloqueo y rotación	00:15 · pág. 5



PASO 1 · POSICIONAMIENTO · 00:01

Sujetar el mango del arco

El operador sujeta el mango ergonómico superior del arco en C, recubierto con una funda estéril, para manipular el equipo.



PASO 2 · POSICIONAMIENTO · 00:07

Liberar el freno de rotación

Se acciona la palanca de freno manual hacia la posición de desbloqueo, indicada por el icono de candado abierto, para permitir la rotación.



PASO 3 · POSICIONAMIENTO · 00:15

Verificar desbloqueo y rotación

Tras accionar la palanca, el arco queda libre para rotar. Se observa el indicador de bloqueo en la posición de candado abierto.