RAL - Unidad 3

LA CAPA FÍSICA: SEÑALIZACIÓN Y CODIFICACIÓN

Codificación y Modulación




Figure 5.1 Encoding and Modulation Techniques

Señalización y Codificación

- Señalización: técnicas para trasmitir señales:
 - en banda base -> sin modulación
 - en banda ancha -> con modulación
- Codificación: técnicas para convertir la naturaleza de los datos
 - · analógicos a digitales -> muestreo+codificación
 - digitales a digitales -> recodificación
- Con estas técnicas podemos combinar la transmisión de datos analógicos / digitales como señales analógicas / digitales

1. dato digital, señal digital

Señal digital

- secuencia de pulsos de tensión discretos y discontinuos (elementos de señal)
- los datos digitales (símbolos) se transmiten utilizando uno o varios elementos de señal (pulsos):
 - · en el caso más sencillo: un pulso, un bit; pero no siempre es así

Velocidad de modulación o tasa de señal

- tasa a la que cambia el nivel de la señal
- en baudios = pulsos (símbolos) por segundo
- el nombre de baudio se debe a Emile Baudot, inventor del código telegráfico Baudot

Técnicas de señalización

Sin retorno a nivel cero:

- NRZ-L (Nonreturn to Zero-Level)
- NRZI (Nonreturn to Zero Inverted)

Binario multinivel:

- Bipolar AMI
- Pseudoternarios


Bifase:

- Manchester
- Manchester diferencial


Aleatorización o mapeo de bits:

• B8ZS, HDB3, ...

NRZ - L/I




Bipolar-AMI y Pseudoternario




Manchester

Manchester Encoding




Manchester Diferencial

Differential Manchester Encoding



NRZ/bifase




2. dato digital, señal analógica

- P.e., Sistema de telefonía público
 - usa un ancho de banda de 300Hz a 3400Hz, que no es apropiado para la trasmisión de señales digitales
 - se soluciona usando la modulación mediante un modem (modulator-demodulator)
- La modulación es la modificación de uno o varios de los tres parámetros fundamentales de una señal portadora (amplitud, frecuencia o/y fase) según va cambiando la señal moduladora (y de esta manera transporta los datos que queremos transmitir)

Técnicas de modulación

- Amplitude shift keying (ASK) o Modulación por desplazamiento de amplitud
- Frequency shift keying (FSK) o Modulación por desplazamiento de frecuencia
- Phase shift keying (PSK) o Modulación por desplazamiento de fase
- En todos los casos, la señal resultante ocupa un ancho de banda centrado en torno a la frecuencia de la portadora

Te



ASK

- Los valores se representan por diferentes amplitudes de la portadora
- Usualmente, se representa un bit por la presencia o ausencia de portadora
- Susceptible a cambios repentinos de la ganancia (es decir, al ruido o a las interferencias)
- Ineficiente: hasta 1200bps en líneas de calidad telefónica
- Usado para la trasmisión en fibras ópticas

FSK

- La forma más común es FSK binario (BFSK):
 - dos valores binarios representados por dos diferentes frecuencias (próximas a la frecuencia de la portadora)
- Menos susceptible a errores que ASK
- · Hasta 1200bps en líneas de calidad telefónica
- Radio de alta frecuencia (3 a 30MHz)
- También a más altas frecuencias en LANs con cable coaxial
- FSK Múltiple (MFSK): usa + frecuencias
 - cada elemento de señal representa más de un bit (¿cuántos?)

FSK -modem (bell system 108)





Figure 5.8 Full-Duplex FSK Transmission on a Voice-Grade Line

PSK

- La fase de la señal portadora se desplaza para representar datos
- PSK Binario (BPSK)
 - dos fases (0º y 180º) representando un 0 y 1 binario
 - requiere que el receptor compare la señal que le llega con una de referencia
- PSK Diferencial (DPSK)
 - la fase se desplaza en relación a la fase anterior para indicar un cambio de bit
 - · no requiere la comparación con la señal de referencia

PSK Diferencial



PSK en cuadratura (QPSK)

- Se usan desplazamientos de π/2 (90°)
 - 4 símbolos (o elementos de señal) que representan dos bits cada uno
- La secuencia de bits de entrada se divide de forma alterna en dos, modulando con BPSK
 - una portadora en fase (I)
 - y otra en cuadratura (Q) (desfasada 90º con respecto a I)
 - el resultado es la suma de ambas señales
- La modulación 8-PSK (8 símbolos con desfases de 45º) y superiores no suele usarse por tener menor eficacia que QAM
- Uso de PSK y sus variantes en 802.11b/g, Bluetooth,
 RFID, ...

QAM(Quadrature Amplitude M)

- QAM se usa en el ADSL, Cable-modem, TDT y otros protocolos inalámbricos
- Combinación de ASK y PSK
 - se puede considerar una extensión de QPSK
- Se parte del mismo punto que en QPSK
 - se usa 2 portadoras de la misma frecuencia, una desplazada 90° respecto de la otra (I y Q)
 - cada portadora se modula usando ASK
 - se suman las 2 señales resultantes y se envía a través del medio
- Ejemplo de QAM de datos analógicos


QAM - Niveles

- Si se usa ASK de 2 niveles:
 - cada una de las 2 portadoras puede tomar una de 2 amplitudes: QAM-4, equivale a QPSK
- Si se usa ASK de 4 niveles:
 - cada una de las 2 portadoras puede tomar una de 4 amplitudes: QAM-16
 - la secuencia combinada de ambas portadoras toma 1 de 16 estados (o símbolos)
 - ver simulación de los errores que se producen en la transmisión QAM-16 en función del ruido
- Se usan sistemas de 64, 128, 256, ... niveles
- Se mejora la tasa de datos para un ancho de banda dado, pero aumenta la tasa de error potencial

3.dato analógico, dato digital

- Conversión Analógica-Digital o digitalización
- Para facilitar su procesamiento (compresión, encriptación, ...) y transmisión como señal digital
- Pero también los datos digitales resultantes pueden ser transmitidos como señal analógica, mediante modulación
- La conversión analógica a digital se hace usando un codec:
 - PAM (Pulse Amplitude Modulation)
 - · modulación por amplitud de impulsos
 - PCM (Pulse code modulation)
 - · modulación por impulsos codificados
 - DM (Delta modulation)

Analógicos




PAM y PCM

- Teorema de muestreo de Nyquist: si una señal con un espectro limitado se muestrea a intervalos regulares a una tasa doble de la frecuencia más alta de la señal, los muestreos exactos (ideales) contienen toda la información de la señal original, o sea, no se pierde nada al reconstruirla
 - no hay señales de espectro limitado ni muestreos exactos
 => mayor frec. de muestreo (antialiasing)
 - el CD-Audio registra frecuencias de 20KHz y se muestrea 44100 veces por seg. => 10% de margen
- Si las muestras se codifican en pulsos de amplitud proporcional (aproximada) a la de la señal analógica, tenemos PAM
- Si a cada muestra se le asigna un valor digital o código de n bits (cuantificación), tenemos PCM

PCM

- P.e., un sistema de muestras de 4 bits da 16 niveles, de 8 bits da 256 niveles
- P.e., 8000 muestras por segundo de 8 bits cada una da 64kbps
- La cuantificación, al ser siempre aproximada, hará que la señal no se pueda recuperar con exactitud. Esto es el error o ruido de cuantificación:
 - SQNR_{db} $\sim 6 * N + 1,76 dB$ (N = nº de bits/muestra)
 - es decir, cada bit adicional aumenta SQNR en 6dB (x4)
- Calidad comparable a la analógica
- Se suele comprimir, como en el caso del mp3
- Código para aplicar la FFT a un archivo wav


PCM - Ejemplo



Modulación Delta

- La entrada analógica es aproximada por una función en escalera:
 - sube o baja un nivel o escalón (δ) en cada intervalo de muestreo: comportamiento binario
 - especialmente útil para señales que no requieren mucha calidad, como en el caso de la voz
 - puede implementarse usando componentes de bajo coste
- Se utilizan variaciones de esta técnica junto con el oversampling (o sobremuestreo, por encima del límite de Nyquist) para evitar el aliasing (altas frecuencias no deseadas)

Modulación Delta - ejemplo



analógica

- ¿Por qué modular las señales analógicas?
 - con frecuencia más altas se puede conseguir transmisiones más eficientes
 - permite multiplexión por división de frecuencia
- Tipos de modulación
 - amplitud
 - frecuencia
 - fase

Modulación Analógica

