RAL - Unidad 3

LA CAPA FÍSICA: MEDIOS DE TRANSIMISIÓN

Medio de Trasmisión

- Soporte material (sólido, líquido o gaseoso) por el que se puede propagar ondas de energía (electromagnética)
 - guiados mediante cable
 - no guiados sin cable
- Las características y calidad de la trasmisión están determinada por el medio y la señal
- Factores a tener en cuenta:
 - a mayor ancho de banda mayor tasa de datos
 - atenuación, distorsión y ruido
 - número de receptores:
 - · En los guiados, a más nodos (multipunto) más atenuación

Espectro Electromagnético

HF

= High frequency

VHF = Very high frequency

SHF = Superhigh frequency

EHF = Extremely high frequency


VF

LF

= Voice frequency

VLF = Very low frequency

= Low frequency




Medios guiados: características

	Ancho de Banda	Atenuación Típica	Retraso Típico	Espacio Repetidor
Par trenzado (RTB)	0 - 3.5 kHz	0.2 dB/km @ 1 kHz	50 μs/km	2 km
Par trenzado (multipar)	0 - 1 MHz (- 600MHz)	0.7 dB/km @ 1 kHz	5 μs/km	2 km
Cable coaxial	0 - 1 GHz	dB/100m@MHz	4 μs/km	1 - 9 km
Fibra óptica	186 - 370 THz	0.2-0.5 dB/km	5 μs/km	40 km

Par Trenzado (P. T.)

- —Separately insulated
- —Twisted together
- —Often "bundled" into cables
- Usually installed in building during construction



Par Trenzado: Aplicaciones

- Dos conductores entrelazados para cancelar:
 - interferencias electromagnéticas (IEM) de fuentes externas
 - diafonía de los cables adyacentes (acoplamiento)
- El medio más común y económico
- Red telefónica
 - entre usuario y la central local (bucle de abonado)
- Dentro de edificios
 - conexión a la centralita privada (private branch exchange o PBX)
- Para redes de área local (LANs)
 - 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10 Gbps (...)

Par trenzado: Trasmisión de datos

- Analógicos
 - amplificadores cada 5 km máximo
- Digitales
 - se puede usar señales analógicas (banda ancha) o digitales (banda base)
 - repetidor cada 2 km máximo
 - tasa de datos de 100Mbps a 10Gbps (y subiendo ...)
- Pros y contras:
 - cable delgado y flexible => sencillo de manejar y barato
 - una mala instalación puede aumentar enormemente las interferencias.
 - corto alcance.

P. T. Recubierto y No R.

- Par trenzado no recubierto (unshielded) (UTP)
 - cables de teléfono ordinarios
 - más baratos, más fáciles de instalar
 - sufre de interferencias externas EM
- Par trenzado blindado (STP)
 - tipos: S/UTP (Screened/UTP o ScTP), STP (SchieldedTP) y
 S/STP
 - screened: el cable completo está blindado por una hoja metálica.
 - shielded: cada par está blindado por una hoja metálica.
 - la hoja metálica protectora hace de toma de tierra (o masa).
 - reduce las interferencias EM.
 - más caro, más difícil de manejar (+grueso, +pesado)

UTP: Categorías

- Cat 3
 - hasta 16MHz
 - par de calidad telefónica de la mayoría de las oficinas
 - longitud de trenzado de 7.5 a 10 cm
- Cat 4
 - hasta 20 MHz
- Cat 5
 - hasta 100MHz
 - comúnmente preinstalado en edificios nuevos de oficinas
 - longitud de trenzado de 0.6 a 0.85 cm
 - Cat 5E (Mejorado)
- Cat 6
 - hasta 250 MHz
- Cat 7
 - hasta 650 MHz

Pares Trenzados: Comparación

4.1

8.2

10.4

22.0

5.6

13.1

16

25

100

300

	Atenuación (dB por 100 m)			diafonía (dB)		
Frecuen. (MHz)	Cat 3 UTP	Cat 5 UTP	150-ohm STP	Cat 3 UTP	Cat 5 UTP	150-ohm STP
1	2.6	2.0	1.1	41	62	58

32

23

53

44

41

32

58

50.4

47.5

38.5

31.3

2.2


4.4

6.2

12.3

21.4

Cable Coaxial (C. C.)



- -Outer conductor is braided shield
- —Inner conductor is solid metal
- —Separated by insulating material
- -Covered by padding


Coaxial Cable: Aplicaciones

- Estructura formada por dos conductores concéntricos:
 - uno <u>central</u>, al que se le aplica una tensión eléctrica y por donde se transmiten los datos;
 - alrededor de este una malla metálica que sirve como referencia (o toma) de tierra y retorno de la corriente;
 - con una <u>capa aislante</u> (dieléctrico) entre ambos conductores;
 - y una <u>cubierta</u> que protege el conjunto
- Distribución de televisión
 - de la antena a la TV
 - TV por cable
- Trasmisión de teléfono a larga distancia
 - puede llevar 10,000 llamadas de voz simultáneamente
 - · está reemplazándose por fibra óptica
- Enlaces entre sistemas informáticos a cortas distancias (LANs) y redes MANs

Cable coaxial: Trasmisión

- El campo EM que transporta la señal sólo existe en el espacio entre el conductor externo y el interno de un cable coaxial ideal:
 - evita la perdida de potencia por radiación, como si fuera una antena.
 - evita interferencias de fuentes externas
- Cada tipo de cable coaxial tiene una impedancia ("medida de oposición a la corriente alterna") característica dependiendo del tamaño y material usado.
 - para prevenir que reflexiones en el extremo del cable causen ondas estacionarias, cualquier dispositivo conectado al cable debe presentar una impedancia igual (o terminadores).
 - valores comunes de impedancia del cable coaxial son 50 y 75 ohms.

Fibra Óptica (F. O.)



Fibra Óptica: Beneficios

- Es una guía de onda hecha de fibra de vidrio puro que conduce luz
- Compuesta de un núcleo de vidrio rodeado de un material más refractante, de forma que la luz se refleje sin escapar del núcleo (enlace: para ver cómo se hace)
- Mucha mayor capacidad
 - tasa de datos de cientos/miles/millones de Gbps
- Peso y tamaño mucho menores
- Atenuación mucho menor
- Aislamiento electromagnético
- Mayor separación entre repetidores
 - decenas de kilómetros, al menos
 - instalación doméstica
 - instalación submarina


Fibra Óptica: Aplicaciones

- Transmisiones de larga distancia (aprox. 1500km) y gran capacidad (20000 a 60000 canales de voz)
- Transmisiones metropolitanas (aprox. 10km) y alta capacidad (hasta 100000 canales)
- Acceso a áreas rurales a distancias de 40-160Km y con bajas necesidades (5000 canales de voz). Compite con las microondas
- Bucle de abonado (pocas, ¿todavía?)
- LANs (10/100 Gbps, ...)

Fibra Óptica: Trasmisión

- La luz se mantiene confinada en el núcleo de la fibra por reflexión interna total, como una guía de ondas de 10¹⁴ a 10¹⁵ Hz (parte del espectro infrarrojo y el visible)
- la fibra que permite que la luz se propague por:
 - múltiples caminos se llama multimodo (MMF), que provoca dispersión (x las distintas longitudes), y pueden tener índice de refracción entre las capas:
 - · escalonado, con mayor dispersión
 - · gradual, con menor dispersión
 - único camino, paralelo a la fibra, o monomodo (SMF)
- Fuentes de luz:
 - diodos emisores de luz (LED): emite luz incoherente, no láser, a mayores temperaturas y es más barato, duradero
 - diodos (de inyección) láser (ILD): emite luz coherente, <u>láser</u>, es más eficiente y ofrece mayor tasa de datos


Fibra Óptica: Modos




F. O.: Uso de frecuencias

Longitudes de onda (en vacío) (nm)	rango de frecuencia (THz)	Etiqueta de la banda	Tipo de Fibra	Aplicación
820 a 900	366 a 333		Multimodo	LAN
1280 a 1350	234 a 222	S	Monomodo	Varios
1528 a 1561	196 a 192	С	Monomodo	WDM
1561 a 1620	185 a 192	L	Monomodo	WDM


Atenuación en medios guiados






(a) Twisted pair (based on [REEV95])

(c) Optical fiber (based on [FREE02])





(b) Coaxial cable (based on [BELL90])

(d) Composite graph

Medios no guiados: frecuencias

30MHz a 1GHz - Radio

- omnidireccional
- · se utilizan p. e. para las emisiones de radio y televisión

1GHz a 300GHz – Microondas (Rusas)

- muy direccional
- se utilizan p. e. para conexiones punto a punto y en comunicaciones vía satélite

300GHz a 700THz - Infrarrojo y Visible

- altamente direccional
- se utilizan para conexiones punto a punto en L.O.S. y en redes PAN

Antenas

- Conductor eléctrico (o un conjunto de ellos) usado para radiar o captar energía electromagnética
- En la trasmisión, las señales eléctricas de unas determinadas frecuencias provenientes del transmisor se convierte en la antena en energía electromagnética con las mismas frecuencias radiadas al entorno
- En la recepción, la señales electromagnéticas de unas determinadas frecuencias capturadas por la antena se convierten en energía eléctrica que se le suministra al receptor
- En las comunicaciones bidireccionales(full duplex) la misma antena se suele usar para transmitir y para recibir en distintas frecuencias (canales)
 - sin embargo, hoy en día se usan cada vez más las antenas MIMO o múltiples antenas para transmitir y recibir


Patrón de radiación

- Las antenas radian en todas direcciones, aunque, según el tipo, no con la misma potencia en todas ellas
- El diagrama de radiación es la representación gráfica de las características de radiación de una antena en función de la dirección
- Una antena isotrópica (por igual en cualquier lugar) es una antena ideal que representa un punto en el espacio que radia con igual potencia en todas las direcciones, es decir, omnidireccional o con un patrón de radiación esférico
- La antena isotrópica sirve de referencia para medir el patrón de radiación de las antenas reales
- Tipos de antenas

La antena parabólica

- Usada para las microondas terrestres y de satélites
- Una parábola es el lugar de todos los puntos equidistantes de una línea recta dada y de un punto fijo (foco) no perteneciente a esta línea (generatriz)
- La fuente situada en el foco producirá ondas que se reflejan desde la parábola en paralelo al eje
 - crea un haz paralelo de luz/sonido/radio, que sólo en teoría no sufrirá dispersión
- Como receptor, la señal se concentra en el foco, donde se sitúa el detector

La antena parabólica: diagrama



Ganancia de una antena

- Medida de la direccionalidad de la antena
- Compara la potencia de salida en la dirección privilegiada con la que radiaría una antena isotrópica en esa misma dirección:
 - se mide en decibelios respecto a una isotrópica (dBi)
- El incremento de potencia en una dirección dada se consigue a expensas de la potencia en las otras direcciones


Microondas terrestres

- Antena parabólica rígidamente fijada, para que los haces estén perfectamente enfocados
- Deben estar en la trayectoria visual de la otra antena
- Telecomunicaciones de larga distancia
- Más altas frecuencias dan más altas tasas de datos

Satélites - Microondas


- El satélite es estación de retransmisión que recibe en una frecuencia, amplifica o repite la señal y transmite en otra frecuencia
- Para comunicaciones fijas se requiere una órbita geoestacionaria:
 - altura de 35.784km
- Televisión, teléfono, redes privadas
- Rango óptimo 1-10GHz (4/6GHz), aunque está saturado.
- Se está desplazando a 12/14GHz e incluso 20/30GHz.
 - rangos con más atenuación, pero antenas menores y más baratas

Satélite - Enlace punto a punto



(a) Point-to-point link

Satélite - Enlace de difusión



Radio - difusión

- Rango de 30MHz a 1GHz, con un patrón de radiación bastante omnidireccional, en comparación con la mayor direccionalidad de las microondas
- Radio FM, Televisión UHF y VHF
- Las antenas no necesitan estar en el mismo campo visual ('verse')
- Sufre de interferencias provocadas por las reflexión de las ondas en los distintos objetos que se interponen en su trayecto


Infrarrojos

- Transmisores/receptores que modulan luz infrarroja no coherente
- Transmisor y receptor deben estar en la misma línea de visión (o reflexión)
- Bloqueados por las paredes, a diferencia de las microondas. Por lo que hay menos problemas de seguridad, de interferencias o de asignación de frecuencias
- P.e. control remoto de TV, puertos IRDA


Propagación inalámbrica

- Propagación superficial (< 2MHz)
 - · sigue el contorno de la tierra
 - · radio AM
- Propagación aérea
 - radioaficionados, emisiones internacionales de radio (REE)
 - señal reflejada por la ionosfera (capa superior atmósfera)(En realidad es refractada)
- Propagación en la trayectoria visual [>30MHz]
 - puede estar más allá de la línea de visión (Line Of Sight, LOS) óptica debido a la refracción


Propagación superficial



Propagación aérea



Propagación en la visual (LOS)



Trasmisión LOS

- Dispersión en el espacio libre
 - · la señal se dispersa con la distancia
 - mayor para frecuencias menores
- Absorción atmosférica
 - vapor de agua y oxígeno absorben las señales de radio
 - agua más en los 22GHz, menos debajo de 15GHz
 - oxígeno más en los 60GHz, menos debajo de 30GHz
 - · Iluvia y niebla dispersan las ondas de radio
- Multicamino
 - · mejor mantenerlos en línea visual, si es posible
 - la señal puede reflejarse llegando múltiples copias al receptor
 - puede no recibirse ninguna señal directa
 - puede reforzar o cancelar la señal directa
- Refracción
 - pérdidas de señal por cambios en la densidad del aire