PAR - Unidad 1

Introducción a los Sistemas de Comunicaciones

Representación de la Información

Información

- es el resultado de procesar datos de manera que aporte conocimiento al receptor
- mide el estado de incertidumbre de un sistema
- es aquello que reduce la incertidumbre del receptor:
 - · -- Probabilidad de un suceso , ++ Información $[I(x) = \log_2(1/P(x))]$
- **Datos:** son números, caracteres, imágenes u otros productos de la conversión de fenómenos físicos en símbolos
- Mensaje: secuencia de símbolos
- **Transmisión:** envío de un mensaje haciendo uso de algún fenómeno físico (señal)
- Señal: magnitud física variable en el tiempo
- Señalización: propagación de una señal a través de un medio físico

Símbolos, Bits y Códigos

Símbolo

- cada uno de los estados en los que puede encontrarse una fuente de transmisión o cada uno de las distintas unidades elementales que puede transmitir un emisor
- los símbolos son el soporte de la información
- p. e., una fuente que puede transmitir cualquiera de las letras del alfabeto, ¿cuántos estados/símbolos puede tener?

Bit (b)

- es cada uno de los símbolos de una fuente binaria (Blnary digiT) y, por tanto,
- es la unidad mínima de información, pudiendo tomar los valores 0 ó 1 (F o V)
 - mide la cantidad de información de un sistema de N símbolos: log₂N bits (Truco: log₂n = log₁₀n/log₁₀2 [log₁₀2 ~= 0,3])
 - Byte (B) mínima secuencia contigua de bits almacenable en un sistema (habitualmente 8 bits)

Código

 regla para representar un conjunto de símbolos, p.e.: enteros, caracteres, ... en el código ASCII

El Sistema Binario

Sistema de Numeración Posicional

- $N = a_{n-1} B^{n-1} + ... + a_1 B^1 + a_0 B^0$
- **decimal**: B = 10 (0-9)

Sistemas de numeración usados en Informática

- **binario**: B = 2 (0-1)
- **octal**: B = 8 (0-7) = > 1 dígito oct. = = 3 bits
- **hexadecimal**: B = 16 (0-9, A-F) = > 1 digito hex. = = 4 bit

Unidades de medidas (prefijos binarios)

- almacenamiento: **Byte** (**B**) (a veces en bits (b))
 - multiplicadores son potencias de 2: Kilo/Kibi (2¹⁰ == 1024)
 - otros multiplicadores (x2¹⁰): Mega/Mebi, Giga/Gibi, Tera/Tibi, ...
- tasa de datos: bits/s (b/s o bps)
 - multiplicadores son potencias de 10: Kilo $(10^3 == 1000)$
 - otros multiplicadores (x Kilo): Mega, Giga, Tera, Peta, Exa, Zetta, ...

Operaciones lógicas con Bits

- NO NOT (!)
 !0 == 1; !1 == 0
- Y AND (&)
 - 1 & 1 == 1; en el resto de los casos es 0
- O OR (|)
 - $0 \mid 0 = \dot{=} 0$; en el resto de los casos es 1
- O..O XOR (^)
 - $-0^1/1^0 == 1; 0^0/1^1 == 0$

Compresión

Convierte una determinada sucesión de bits (o símbolos) en otra más corta

 de esta manera se consigue transmisiones y almacenamientos más eficientes, manteniendo la mayor cantidad de información posible

Sin pérdida de información o reversible:

- sólo se consigue si el código original es ineficiente, es decir, es redundante (Objetiva)
- se podría incluir aquí la compresión con pérdida, que no es percibida por el receptor (Subjetiva)

· Con pérdida de información o irreversible

- no se puede reconstruir el símbolo original, pero sí con una aceptable aproximación

Modelo de Comunicaciones

Fuente

genera los datos a transmitir

Transmisor

convierte los datos en señales transmisibles

Sistema de trasmisión

transporta los datos/señales


Receptor

convierte las señales recibidas en datos

Destino

- toma los datos que le llegan

Modelo Simplificado - Diagrama



Modelo Simplificado - Proceso




Figure 1.2 Simplified Data Communications Model

Redes de Área Amplia - WANs

- Cubren una extensa área geográfica a través de muchas y complejas interconexiones entre redes muy heterogéneas ==> compartir recursos: conmutar o multiplexar.
- Pueden ser privadas o construidas por ISPs para ofrecer conexión desde LANs a Internet.
- Alternativas tecnológicas:
 - punto a punto (línea dedicada)
 - conmutación de circuitos / paquetes
 - circuitos virtuales
- Hoy en día, Internet es la WAN por excelencia.
- Siendo muy variada las tecnologías para establecer el enlace entre LANs y WANs: xDSL, cablemódem, ...

Conmutación de Circuitos

- Redes orientadas a la conexión
- Circuito de comunicación dedicado que se establece durante la duración completa de la conversación
- Antes de enviar ningún dato, el origen debe establecer una conexión con el destino a través de la red (retardo)
- Se envían mensajes de señalización entre centralitas para establecer los circuitos
- La tasa de bit asociada a la conexión está prefijada y es constante
- Modelo: la red telefónica

Conmutación de Paquetes

- Redes no orientadas a la conexión.
- Envío de datos sin necesidad de establecer previamente un camino determinado.
- Los mensajes se dividen en paquetes más pequeños, cada uno con dirección de origen y destino y sin garantía de que llegue (= cartas)
- La red está compuesta por encaminadores (routers) que deciden el camino a seguir por cada paquete (retardo), pudiendo estos no llegar, llegar fuera de orden o llegar duplicados.
- Se puede mezclar con técnicas orientadas a la conexión mediante circuitos virtuales.
- Modelo: el sistema postal. Y es le fundamento de Internet

Circuitos Virtuales

- Los circuitos virtuales combinan:
 - la conmutación de paquetes, transmitiendo los datos en paquetes,
 - con la conmutación de circuitos, estableciendo un único camino para todos los paquetes
- Esto consigue reducir la redundancia en los paquetes (p.e. no necesita las direcciones) y que estos lleguen ordenados
- Hay dos técnicas principales:
 - Frame Relay: antigua, tramas de tamaño variable
 - **ATM**: paquetes de tamaño fijo (celdas)


Redes de Área Local - LANs

- Cubre una pequeña área física
 - sala, edificio o campus pequeño
- Usualmente pertenece a la misma organización que los dispositivos conectados al red
- Tasas de datos muy altas
- Es factible difundir mensajes a toda la red
- Alternativas tecnológicas:
 - conexión alámbrica: Ethernet/IEEE 802.3
 - conexión inalámbrica: Wifi/IEEE 802.11
- También se habla de las redes de área personal (PANs) con alcances de hasta unos 10 metros usando tecnologías como bluetooth, IR, usb, ...

Redes de Área Metropolitana

- Las MANs suelen ser redes de alta velocidad y área de término medio entre una LAN y una WAN
- Red privada o pública que proporciona la conexión de muchas LANs entre sí y/o a una WAN (como Internet)
- Implementación:
 - alámbrica: fibra óptica y cable coaxial
 - inalámbrica: ondas de radio, microondas, láser

Ejemplo



Asociaciones de estándares

- **Estándar**: es una norma establecida o requisito. Usualmente es un documento formal que establece criterios, métodos, procesos y prácticas uniformes de ingeniería o técnicos,
- Normalización o Estandarización:
 - estándar obligatorio/voluntario
 - estándar de iure/de facto
- Asociación de estándares: entidad cuya actividad primaria es desarrollar, coordinar, promulgar, revisar, interpretar y mantener estándares que dirigen los intereses de una amplia base de usuarios externos a ellas.



Capítulo 1/2 Ap. 2.7 de S.p.N.

Representación de la Información

Información

- es el resultado de procesar datos de manera que aporte conocimiento al receptor
- mide el estado de incertidumbre de un sistema
- es aquello que reduce la incertidumbre del receptor:
 - · -- Probabilidad de un suceso , ++ Información $[I(x) = log_{2}(1/P(x))]$
- **Datos:** son números, caracteres, imágenes u otros productos de la conversión de fenómenos físicos en símbolos
- Mensaje: secuencia de símbolos
- **Transmisión:** envío de un mensaje haciendo uso de algún fenómeno físico (señal)
- Señal: magnitud física variable en el tiempo
- Señalización: propagación de una señal a través de un medio físico

Símbolos, Bits y Códigos

Símbolo

- cada uno de los estados en los que puede encontrarse una fuente de transmisión o cada uno de las distintas unidades elementales que puede transmitir un emisor
- los símbolos son el soporte de la información
- p. e., una fuente que puede transmitir cualquiera de las letras del alfabeto, ¿cuántos estados/símbolos puede tener?

• **Bit** (b)

- es cada uno de los símbolos de una fuente binaria (Blnary digiT) y, por tanto,
- es la unidad mínima de información, pudiendo tomar los valores 0 ó 1 (F o V)
 - mide la cantidad de información de un sistema de N símbolos: log₂N bits (Truco: log₂n = log₁₀n/log₁₀2 [log₁₀2 ~= 0,3])
 - **Byte** (B) mínima secuencia contigua de bits almacenable en un sistema (habitualmente 8 bits)

Código

 regla para representar un conjunto de símbolos, p.e.: enteros, caracteres, ... en el código ASCII

El Sistema Binario

- Sistema de Numeración Posicional $N = a_{n-1} B^{n-1} + ... + a_1 B^1 + a_0 B^0$

 - **decimal**: B = 10 (0-9)
- Sistemas de numeración usados en Informática
 - **binario**: B = 2 (0-1)
 - **octal**: B = 8 (0-7) = > 1 dígito oct. = 3 bits
 - **hexadecimal**: B = 16 (0-9, A-F) ==> 1 dígito hex. == 4 bit
- **Unidades de medidas (prefijos binarios)**
 - almacenamiento: **Byte** (**B**) (a veces en bits (b))
 - multiplicadores son potencias de 2: Kilo/Kibi (2¹⁰ == 1024)
 - otros multiplicadores (x2¹⁰): Mega/Mebi, Giga/Gibi, Tera/Tibi, ...
 - tasa de datos: bits/s (b/s o bps)
 - multiplicadores son potencias de 10: Kilo (10³ == 1000)
 - otros multiplicadores (x Kilo): Mega, Giga, Tera, Peta, Exa, Zetta, ...

Operaciones lógicas con Bits

- NO NOT (!) - !0 == 1; !1 == 0
- Y AND (&)
 - 1 & 1 == 1; en el resto de los casos es 0
- O OR (|)
 0 | 0 == 0; en el resto de los casos es 1
- O..O XOR (^)
 0^1/1^0 == 1; 0^0/1^1 == 0


Compresión

- Convierte una determinada sucesión de bits (o símbolos) en otra más corta
 - de esta manera se consigue transmisiones y almacenamientos más eficientes, manteniendo la mayor cantidad de información posible
- · Sin pérdida de información o reversible:
 - sólo se consigue si el código original es ineficiente, es decir, es redundante (Objetiva)
 - se podría incluir aquí la *compresión con pérdida*, que no es percibida por el receptor (Subjetiva)
- Con pérdida de información o irreversible
 - no se puede reconstruir el símbolo original, pero sí con una aceptable aproximación


Modelo de Comunicaciones

- Fuente
 - genera los datos a transmitir
- Transmisor
 - convierte los datos en señales transmisibles
- · Sistema de trasmisión
 - transporta los datos/señales
- Receptor
 - convierte las señales recibidas en datos
- Destino
 - toma los datos que le llegan

C1 Introducción a las redes de computadores. R.d.C (UOC)



A. 1.2 Aparecen los primeros ordenadores R.d.C. (UOC)



Ejemplos:

- -Transmisoón de un texto(email) entre Pcs
- -Conversación telefónica

Redes de Área Amplia - WANs

- Cubren una extensa área geográfica a través de muchas y complejas interconexiones entre redes muy heterogéneas ==> compartir recursos: conmutar o multiplexar.
- Pueden ser privadas o construidas por ISPs para ofrecer conexión desde LANs a Internet.
- Alternativas tecnológicas:
 - punto a punto (línea dedicada)
 - conmutación de circuitos / paquetes
 - circuitos virtuales
- Hoy en día, Internet es la WAN por excelencia.
- Siendo muy variada las tecnologías para establecer el enlace entre LANs y WANs: xDSL, cablemódem, ...

Conmutación de Circuitos

- Redes orientadas a la conexión
- Circuito de comunicación dedicado que se establece durante la duración completa de la conversación
- Antes de enviar ningún dato, el origen debe establecer una conexión con el destino a través de la red (retardo)
- Se envían mensajes de señalización entre centralitas para establecer los circuitos
- La tasa de bit asociada a la conexión está prefijada y es constante
- Modelo: la red telefónica
- A. 1.2 Télefono p. 22 R.d.C. (UOC)

Conmutación de Paquetes

- Redes no orientadas a la conexión.
- Envío de datos sin necesidad de establecer previamente un camino determinado.
- Los mensajes se dividen en paquetes más pequeños, cada uno con dirección de origen y destino y sin garantía de que llegue (= cartas)
- La red está compuesta por encaminadores (routers) que deciden el camino a seguir por cada paquete (retardo), pudiendo estos no llegar, llegar fuera de orden o llegar duplicados.
- Se puede mezclar con técnicas orientadas a la conexión mediante circuitos virtuales.
- Modelo: el sistema postal. Y es le fundamento de Internet

Ap. 1.2.2. Las redes de datos R.d.C (UOC)

Circuitos Virtuales

- Los circuitos virtuales combinan:
 - la conmutación de paquetes, transmitiendo los datos en paquetes,
 - con la conmutación de circuitos, estableciendo un único camino para todos los paquetes
- Esto consigue reducir la redundancia en los paquetes (p.e. no necesita las direcciones) y que estos lleguen ordenados
- · Hay dos técnicas principales:
 - Frame Relay: antigua, tramas de tamaño variable
 - **ATM**: paquetes de tamaño fijo (celdas)


Redes de Área Local - LANs

- · Cubre una pequeña área física
 - sala, edificio o campus pequeño
- Usualmente pertenece a la misma organización que los dispositivos conectados al red
- Tasas de datos muy altas
- · Es factible difundir mensajes a toda la red
- · Alternativas tecnológicas:
 - conexión alámbrica: Ethernet/IEEE 802.3
 - conexión inalámbrica: Wifi/IEEE 802.11
- También se habla de las redes de área personal (PANs) con alcances de hasta unos 10 metros usando tecnologías como bluetooth, IR, usb, ...

Ap. 1.2.3. Las redes de área local R.d.C. (UOC)

Redes de Área Metropolitana

- Las MANs suelen ser redes de alta velocidad y área de término medio entre una LAN y una WAN
- Red privada o pública que proporciona la conexión de muchas LANs entre sí y/o a una WAN (como Internet)
- Implementación:
 - alámbrica: fibra óptica y cable coaxial
 - inalámbrica: ondas de radio, microondas, láser



Asociaciones de estándares

- Estándar: es una norma establecida o requisito. Usualmente es un documento formal que establece criterios, métodos, procesos y prácticas uniformes de ingeniería o técnicos,
- Normalización o Estandarización:
 - estándar obligatorio/voluntario
 - · estándar de iure/de facto
- Asociación de estándares: entidad cuya actividad primaria es desarrollar, coordinar, promulgar, revisar, interpretar y mantener estándares que dirigen los intereses de una amplia base de usuarios externos a ellas.