Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Profesional de Ingeniería de Software



Lima, Perú


Asignatura: Arquitectura de computadores

Lógica de comunicacional con los dispositivos externos: Unidades de I/O e interfaces

Dr. Igor Aguilar Alonso

4. Lógica de Comunicación con Dispositivos Externos

Componentes internos del computador




Al interior de una computadora encontramos la placa principal del computador y en esa placa existen varios componentes importantes:

- En la Motherboard
 - Procesador (CPU)
 - Memoria (M)
 - Conectores Bus
 - Plaquetas de Expansión (I/O)
 - > Modem.
 - Placa Multimedia.
 - Otros...

• CPU – la CPU es un sistema complejo.

• Dividir Funcionalmente: Acción (camino de Datos) y Control.



Introducción

- Después del procesador y los módulos de memoria, el tercer elemento clave de un sistema informático es un conjunto de módulos de E/S.
- Cada módulo se conecta al bus del sistema o al conmutador central y controla uno o más dispositivos periféricos.
- Un módulo de E/S no es simplemente un conjunto de conectores mecánicos que conectan un dispositivo al bus del sistema.
- Por el contrario, <u>el módulo de E/S contiene lógica para realizar una</u> <u>función de comunicación entre el periférico y el bus</u>.

Lógica de Comunicación con Dispositivos Externos

- La lógica de comunicación con los dispositivos externos se refiere a cómo los sistemas informáticos interactúan con periféricos o dispositivos que están fuera de la unidad central de procesamiento (CPU).
- Estos dispositivos externos pueden incluir impresoras, teclados, monitores, discos duros, sensores y otros componentes.

Funciones Principales:

1. Identificación y Dirección:

- Cada dispositivo externo <u>tiene una dirección única</u> que la CPU utiliza para identificarlo.
- La CPU necesita comunicarse con estos dispositivos para enviar y recibir datos.

2. Comandos y Estado:

- La lógica comunicion implica enviar comandos desde la CPU al dispositivo externo.
- Los comandos indican acciones específicas, como *imprimir un documento* o *leer datos de un sensor*.
- Además, el dispositivo externo puede <u>proporcionar información sobre su estado</u> (por ejemplo, si está listo para recibir datos o si hay un error).

3. Transferencia de Datos:

- La CPU envía datos al dispositivo externo o recibe datos de él.
- La lógica de comunicación asegura que los datos se transmitan correctamente y se interpreten según el protocolo adecuado.

Ejemplos de Dispositivos Externos:

- Impresoras: Reciben datos de la CPU y generan documentos impresos.
- Teclados y Ratones: Envían señales de entrada a la CPU.
- Discos Duros Externos: Almacenan y recuperan datos.
- Sensores: Proporcionan información ambiental (temperatura, luz, etc.).

Protocolos y Controladores:

- Los dispositivos externos utilizan <u>protocolos específicos</u> para comunicarse con la CPU (por ejemplo, USB, Ethernet, Bluetooth).
- Los <u>controladores</u> son programas que permiten que la CPU interactúe con dispositivos específicos.

En resumen, la lógica de comunicación con dispositivos externos es esencial para garantizar una interacción fluida entre la CPU y los periféricos, mejorando la funcionalidad y la eficiencia de los sistemas informáticos.


¿Por qué no se conectan periféricos directamente al bus del sistema?

- Existe una amplia variedad de periféricos con varios métodos de operación. No sería práctico incorporar la lógica necesaria dentro del procesador para controlar una gama de dispositivos.
- La velocidad de transferencia de datos de los periféricos suele ser mucho más lenta que la de la memoria o el procesador. Por lo tanto, no es práctico utilizar el bus del sistema de alta velocidad para comunicarse directamente con un periférico.
- Por otro lado, la velocidad de transferencia de datos de algunos periféricos *es más rápida que la de la memoria* o *el procesador*. Nuevamente, la falta de coincidencia conduciría a ineficiencias si no se maneja adecuadamente.

• Los periféricos a menudo usan diferentes formatos de datos y longitudes de palabras que la computadora a la que están conectados.

- Por lo tanto, <u>se requiere un módulo de E/S</u>, el cual cumple 2 funciones importantes:
 - 1. Interfaz con el procesador y la memoria mediante el bus del sistema o el interruptor central.
 - 2. Interfaz a uno o más dispositivos periféricos mediante enlaces de datos personalizados.

Modelo genérico de un módulo de E/S



Dispositivos externos

• Las operaciones de E/S se realizan a través de una amplia variedad de dispositivos externos que proporcionan un medio de intercambio de datos entre el entorno externo y la computadora.

- Un dispositivo externo se conecta a la computadora mediante un enlace a un módulo de E/S.
- El enlace se utiliza para intercambiar control, estado y datos entre el módulo de E/S y el dispositivo externo.
- Un dispositivo externo conectado a un módulo de E/S a menudo se denomina dispositivo periférico o, simplemente, un periférico

Los dispositivos externos se puede clasificar ampliamente en tres categorías:

- 1. Legible por humanos: adecuado para comunicarse con el usuario de la computadora.
- 2. Legible por la máquina : adecuada para comunicarse con el equipo.
- 3. Comunicación: Adecuado para comunicarse con dispositivos remotos.

Módulos de E/S

• Durante cualquier período de tiempo, el procesador puede comunicarse con uno o más dispositivos externos, según la necesidad de E/S del programa.

- Los recursos internos, como la memoria principal y el bus del sistema, deben compartirse entre varias actividades, incluidas las E/S de datos.
- Por lo tanto, la función de E/S incluye un requisito de control y sincronización, para coordinar el flujo de tráfico entre recursos internos y dispositivos externos.

Las *principales funciones o requisitos para un módulo de E/S* se dividen en las siguientes categorías:


- Control y sincronización
- Comunicación del procesador
- Comunicación del dispositivo
- Almacenamiento en búfer de datos
- Detección de errores

Diagrama de bloques general de un módulo de E/S.

- El módulo se conecta al resto de la computadora a través de un conjunto de líneas de señal (por ejemplo, líneas de bus del sistema).
- Los datos transferidos hacia y desde el módulo se almacenan en uno o más registros de datos.
- También puede haber uno o más registros de estado que proporcionan información de estado actual.
- Un registro de estado también puede funcionar como un registro de control, para aceptar información de control detallada del procesador.

18

• Un módulo de E/S funciona para permitir que el procesador vea una amplia gama de dispositivos de una manera simple.



E/S impulsadas por interrupción

- El problema con las E/S programadas es que el procesador tiene que esperar mucho tiempo para que el módulo de E/S en cuestión esté listo para la recepción o transmisión de datos.
- El procesador, mientras espera, debe interrogar repetidamente el estado del módulo de E/S. Como resultado, el nivel de rendimiento de todo el sistema se ve gravemente degradado.
- Una alternativa es que el procesador emita un comando de E/S a un módulo y luego realice otro trabajo útil.
- El módulo de E/S interrumpirá el procesador para solicitar servicio cuando esté listo para intercambiar datos con el procesador. Luego, el procesador ejecuta la transferencia de datos, como antes, y luego reanuda su procesamiento anterior.

- Controlador de interrupción Intel 82C59A.
 - El 82C59A es un Controlador de Interrupción de Prioridad CMOS fabricado utilizando un proceso CMOS avanzado de 2 μm.
 - Su función principal es gestionar o manejar las solicitudes de interrupción en un sistema con múltiples niveles de prioridad.
 - Aliviana la carga de la CPU al liberarla de la tarea de sondeo constante en un sistema de prioridad.
- La interfaz periférica programable Intel 8255^a
 - El 8255A es un componente esencial para administrar las interacciones entre la CPU y los dispositivos periféricos, mejorando la funcionalidad y la eficiencia de los sistemas informáticos.

Acceso directo a memoria

Las E/S controladas por interrupción, aunque son más eficientes que las E/S programadas simples, aún requieren la intervención activa del procesador para transferir datos entre la memoria y un módulo de E/S, y cualquier transferencia de datos debe atravesar una ruta a través del procesador.

Ambas formas de E/S adolecen de dos inconvenientes inherentes:

- 1. La velocidad de transferencia de E/S está limitada por la velocidad con la que el procesador puede probar y dar servicio a un dispositivo.
- 2. El procesador está atado en la gestión de una transferencia de E/S; se deben ejecutar varias instrucciones para cada transferencia de E/S.

Cuando se van a mover grandes volúmenes de datos, se requiere una técnica más eficiente: Acceso Directo a Memoria (DMA).




Diagrama de bloque típico de DMA

Controlador Intel 8237A DMA

• El controlador Intel 8237A DMA se conecta a la familia de procesadores 80 * 86 y a la memoria DRAM para proporcionar una capacidad DMA.

• 4

- El 8237 contiene cuatro canales DMA que se pueden programar de forma independiente, y cualquiera de los canales puede estar activo en cualquier momento. Estos canales están numerados 0, 1, 2 y 3.
- El 8237 tiene un conjunto de cinco registros de control / comando para programar y controlar la operación de DMA en uno de sus canales.

Acceso directo a memoria caché

• DMA ha demostrado ser un medio eficaz para mejorar el rendimiento de E/S con dispositivos periféricos y el tráfico de E/S de red.

- Sin embargo, debido a los dramáticos aumentos en las velocidades de datos para E/S de red, DMA no puede escalar para satisfacer la mayor demanda.
- Esta demanda proviene principalmente del despliegue generalizado de conmutadores Ethernet de 10 Gbps y 100 Gbps para manejar grandes cantidades de transferencia de datos hacia y desde servidores de bases de datos y otros sistemas de alto rendimiento [STAL14a].

• Una fuente secundaria pero cada vez más importante de tráfico proviene de Wi-Fi en el rango de gigabits.

- Los dispositivos Wi-Fi de red que manejan 3.2 Gbps y 6.76 Gbps están cada vez más disponibles y generan demanda en los sistemas empresariales [STAL14b].
- La memoria caché que está más cerca de la memoria principal, denominada memoria caché de último nivel. En algunos sistemas, este será un caché L2, en otros un caché L3.

Canales y procesadores de E/S

A medida que los sistemas informáticos han evolucionado, ha habido un patrón de creciente complejidad y sofisticación de los componentes individuales.

Los pasos evolutivos se pueden resumir de la siguiente manera:

- 1. La CPU controla directamente un dispositivo periférico. Esto se ve en dispositivos simples controlados por microprocesador.
- 2. Se agrega un controlador o módulo de E/S. La CPU utiliza E/S programadas sin interrupciones.
- 3. El módulo de E/S tiene acceso directo a la memoria a través de DMA.

4. El módulo de E/S se ha mejorado para convertirse en un procesador por derecho propio, con un conjunto de instrucciones especializadas para E/S.

5. El módulo de E/S tiene una memoria local propia y, de hecho, es una computadora por derecho propio.

Estándares de interconexión externa

Los estándares de interfaz externa más utilizados para admitir E/S.

- 1. Bus serie universal (USB). ampliamente utilizado para conexiones periféricas. Es la interfaz predeterminada para dispositivos de velocidad más lenta, como el teclado y los dispositivos señaladores, pero también se usa comúnmente para E/S de alta velocidad, incluidas impresoras, unidades de disco y adaptadores de red.
- 2. Bus serie FireWire. se desarrolló como una alternativa a la interfaz de sistema de computadora pequeña (SCSI) para usarse en sistemas más pequeños, como computadoras personales, estaciones de trabajo y servidores.

IBM Zenterprise EC12 estructura de E/S

- ZEnterprise EC12 son las computadoras mainframe de IBM.
- El sistema se basa en el uso del chip del procesador zEC12, que es un chip multinúcleo de 5,5 GHz con seis núcleos.
- La arquitectura zEC12 puede tener un máximo de 101 chips de procesador para un total de 606 núcleos.
- El CPU mide unos 597.24 mm2 y consta de 2750 millones de transistores, la mayoría obviamente memoria, el proceso de 32nm es CMOS SOI y el clock está a 5.5GHz.

• El zEnterprise EC12 tiene un subsistema de E/S dedicado que administra todas las operaciones de E/S, descargando completamente este procesamiento y la carga de memoria de los procesadores principales.

¿Preguntas ...?

Gracias por su atención

iaguilara@unmsm.edu.pe

<u>Igor Aguilar Alonso</u>

Trabajo grupal

Durante la clase en forma grupal investigue, redacte un informe de laboratorio y explíquelo en clase, relacionado con lo siguiente:

- Unidad Aritmética Lógica.
- Unidad de control.
- Buses: Bus de Datos, Bus de Direcciones y Bus de Control
- Registros.
- Puertos de I/O.
- Interfaces paralelas.