```
/* Problema del examen de 18/12/07 */
#define POSIX C SOURCE 199506L
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>
#include <signal.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "sistema.h"
/* Senal para ciclo de alarma */
#define SIG CICLO SIGRTMIN+4
/* Variables compartidas */
/* Posiciones de almacenamiento */
int alm[NPA]; pthread mutex t mut alm = PTHREAD MUTEX INITIALIZER;
pthread cond t hay vacia
                                      = PTHREAD COND INITIALIZER;
pthread cond t hay llena
                                      = PTHREAD COND INITIALIZER;
/* Pasillo */
pthread mutex t mut pasillo = PTHREAD MUTEX INITIALIZER;
/* Temporizador de sobretiempo */
timer t tim tout:
#define SIG TOUT SIGRTMIN+3
/* Fin */
int fin = 0;
/* Funciones */
/* Manejador (no se usa) */
void m(int sig, siginfo t *info, void *p)
{}
/* Hilos */
void *hilo veh1(void *p);
void *hilo veh2(void *p);
void *hilo alarma(void *p);
/* Main */
int main(int argc, char **argv) {
    sigset t todas;
    sigset t sfin;
    struct sigaction sa;
    int i:
    struct sigevent evento;
    pthread t hveh1, hveh2, alarma;
    struct itimerspec timeout;
    struct timespec min5 = {30, 0L};
    struct timespec cero = {0, 0};
    union sigval valor;
    /* Bloquear senales */
    sigemptyset (&todas);
    sigaddset(&todas, SP1);
    sigaddset(&todas, SP2);
    sigaddset(&todas, SIGTERM);
    sigaddset(&todas, SIGINT);
    sigaddset(&todas, SIG_TOUT);
    sigaddset(&todas, SIG CICLO);
    pthread sigmask (SIG BLOCK, &todas, NULL);
```

```
/* Programar senales como de tiempo real */
    sa.sa sigaction = m;
    sa.sa_flags = SA_SIGINFO;
    sigemptyset(&sa.sa mask);
    sigaction(SP1, &sa, NULL);
    sigaction(SP2, &sa, NULL);
    /* Inicializar variables compartidas (almacenes vacios) */
    for (i=0; i< NPA; i++) alm [i] = 0;
    /* Inicializar temporizador de sobretiempo */
    /* Se activara cuando el almacen se quede vacio,
      y se desactivara cuando contenga alguna pieza */
    evento.sigev signo = SIG TOUT;
    evento.sigev notify = SIGEV SIGNAL;
    timer create(CLOCK REALTIME, &evento, &tim tout);
    /* Activar temporizador de sobretiempo (inicialmente todo esta vacio...) */
    timeout.it value = min5;
    timeout.it interval = cero;
    timer settime(tim tout, 0, &timeout, NULL);
    /* Activar hilos */
    pthread create(&hveh1, NULL, hilo veh1, NULL);
    pthread_create(&hveh2, NULL, hilo_veh2, NULL);
    pthread create (&alarma, NULL, hilo alarma, NULL);
    /* Esperar senales de fin */
    sigemptyset(&sfin);
    sigaddset(&sfin, SIGTERM);
    sigaddset(&sfin, SIGINT);
    sigwaitinfo(&sfin, NULL);
    printf("main: Senal de fin detectada\n");
    /* Parar hilos y esperarlos */
    /* Para terminar se generan las condiciones de
      espera que pueden dar problemas */
    valor.sival int = 1;
    sigqueue(getpid(), SP1, valor);
    pthread cond signal (&hay vacia);
    pthread join(hveh1, NULL);
    pthread_cond_signal(&hay_llena);
    pthread_join(hveh2, NULL);
    kill (getpid(), SIG TOUT);
    pthread_join(alarma, NULL);
    printf("main: hilos terminados\n");
    exit(0);
/* HIlo de vehiculo 1 */
void *hilo veh1(void *p) {
    siginfo t dato;
    sigset t sp1;
    int lugar;
    int encontrado;
    struct itimerspec desact;
    struct timespec cero = {0, 0L};
    int i;
    /* Preparar proq. para desactivar timeout */
```

```
desact.it value = cero;
desact.it interval = cero;
/* Senal de P1, que hay que esperar */
sigemptyset(&sp1);
sigaddset(&sp1, SP1);
/* Bucle de funcionamiento */
while(!fin)
   /* Activar M1 y esperar llegada de pieza */
    printf("vehiculo 1 esperando pieza\n"),
    cambia salida(M1, 1);
       sigwaitinfo(&sp1, &dato);
    } while(dato.si value.sival int == 0 && !fin);
    cambia salida(M1, 0);
    if(fin) continue:
   /* Cargar pieza */
    cambia salida(CV1, 1);
       sigwaitinfo(&sp1, &dato);
    } while(dato.si value.sival int == 1);
    cambia salida(CV1, 0);
    /* Ir a punto de espera */
    printf("vehiculo 1 va a punto de espera de pasillo\n");
    mueve(1, FP, PA0-1);
    /* Esperar lugar vacio */
    printf("vehiculo 1 esperando lugar vacio\n");
    pthread_mutex_lock(&mut_alm);
    /* Condicion: Algun lugar libre
       (alguna posicion de alm vale cero) */
    do {
            for(lugar = 0, encontrado = 0;
                 lugar < NPA && !encontrado; lugar++)</pre>
                 if(alm[lugar] == 0) encontrado = 1;
            if(!encontrado && !fin)
              pthread cond wait (&hay vacia, &mut alm);
            else lugar--;
     } while(!encontrado && !fin);
     pthread_mutex_unlock(&mut_alm);
     if(fin) continue;
     /* Esperar pasillo */
     printf("vehiculo 1 esperando pasillo para descargar en %d\n", lugar);
     pthread mutex lock(&mut pasillo);
     /* Ir a descargar; avisa de que hay pos. llena
         y desactiva el temporizador */
     mueve(1, FP, PA0+lugar);
     cambia salida(VV1, 1);
     cambia salida(VV1, 0);
     pthread_mutex_lock(&mut_alm);
     alm[lugar] = \overline{1};
     pthread cond signal (&hay llena);
```

```
timer_settime(tim_tout, 0, &desact, NULL);
         pthread mutex unlock(&mut alm);
         /* Volver a cinta 1 */
         printf("vehiculo 1 ha descargado en %d\n", lugar);
         mueve(1, FP, PA0-1);
         pthread mutex unlock (&mut pasillo);
         mueve(1, FP, RV1);
    printf("vehiculo 1 saliendo\n");
    return NULL:
/* Hilo veh2 */
void *hilo veh2(void *p) {
    int i:
    struct itimerspec activar;
    struct timespec cinco = {30, 0};
    struct timespec cero = {0, 0};
    int lugar;
    int encontrado;
    int cuenta:
    siginfo_t dato;
    sigset t sp2;
    /* Preparar proq. para activacion de temporizador */
    activar.it value = cinco:
    activar.it interval = cero;
    /* Senal SP2 de la cinta */
    sigemptyset(&sp2);
    sigaddset(&sp2, SP2);
    /* Bucle de funcionamiento */
    while(!fin)
        /* Esperar lugar lleno */
        pthread mutex lock(&mut alm);
        /* Condicion: Algun lugar ocupado
           (alguna posicion de alm a 1) o fin */
              for(lugar = 0, encontrado = 0;
                    lugar < NPA && !encontrado && !fin; lugar++)</pre>
                   if(alm[lugar] == 1) encontrado = 1;
              if(!encontrado && !fin)
                pthread cond wait(&hay llena, &mut alm);
              else lugar--;
        } while (!encontrado && !fin);
        pthread mutex unlock (&mut alm);
        if(fin) continue;
        printf("vehiculo 2 ha encontrado lugar lleno %d\n", lugar);
        /* Mueve a posicion de espera de pasillo */
        mueve(2, FP, PAO+NPA);
        printf("vehiculo 2 esperando pasillo\n");
```

```
pthread mutex lock(&mut pasillo);
        /* Va a posicion llena */
        mueve(2, FP, PA0+lugar);
        /* Descarga, avisa de vacia y
            si todas lo estan, activa temporizador */
       cambia salida(CV2, 1);
       cambia salida(CV2, 0);
       pthread mutex lock(&mut alm);
       alm[luqar] = 0;
       pthread cond signal (&hay vacia);
       for(i=0, cuenta = 0; i<NPA; i++)
         if(alm[i] == 0) cuenta++;
       if(cuenta == NPA)
         timer_settime(tim_tout, 0, &activar, 0);
       pthread mutex unlock (&mut alm);
       printf("Vehiculo 2 ha carqado de %d; quedan %d posiciones llenas\n",
                  lugar, NPA-cuenta);
       /* Volver a descargar */
       mueve(2, FP, PAO+NPA);
       pthread mutex unlock (&mut pasillo);
       mueve(2, FP, RV2);
       /* Esperar cinta vacia */
       printf("vehiculo 2 espera cinta vacia\n");
           sigwaitinfo(&sp2, &dato);
       } while(dato.si_value.sival_int == 1);
       /* Descargar */
       printf("vehiculo 2 descargando\n");
       cambia salida(VV2, 1);
           sigwaitinfo(&sp2, &dato);
       } while(dato.si value.sival int == 0);
       cambia salida(VV2, 0);
   printf("vehiculo 2 saliendo\n");
    return NULL;
/* HIlo de alarma */
void *hilo alarma(void *p) {
                              /* Senal de timeout */
    sigset t stout;
                              /* Senal de ciclo */
    sigset t ciclo;
    timer t tcic;
                              /* Temporizador de ciclo */
    struct sigevent evento;
    int alarma;
   int i;
   struct itimerspec cic200;
    struct timespec ms200 = {0, 200000000L};
    struct timespec cero = {0, 0};
   struct itimerspec parar;
    /* Senales de timeout y de ciclo */
    sigemptyset(&stout);
    sigaddset(&stout, SIG TOUT);
```

```
sigemptyset(&ciclo);
sigaddset(&ciclo, SIG CICLO);
/* Crear temporizador ciclico */
evento.sigev notify = SIGEV SIGNAL;
evento.sigev signo = SIG CICLO;
timer create (CLOCK REALTIME, &evento, &tcic);
/* Programaciones para parar y arrancar temporizador ciclico */
cic200.it value = ms200;
cic200.it interval = ms200;
parar.it value = cero;
parar.it interval = cero;
/* Bucle, una iteracion por alarma */
while(!fin)
     /* Esperar alarma de los 5 minutos */
     sigwaitinfo(&stout, NULL);
    printf("alarma de sobretiempo o fin\n");
     if(!fin)
        /* Sobretiempo: Avisar cada 200 ms */
        alarma = 1;
        timer settime(tcic, 0, &cic200, NULL);
           printf("alarma: Enviando senal\n");
          /* kill(getppid(), SIGRTMIN); */ /* Mejor no la enviamos, porque matariamos el sh
           sigwaitinfo(&ciclo, NULL);
           /* MIrar si hay todavia condicion de alarma */
           pthread mutex lock(&mut alm);
           for (i=0; i< NPA; i++) if (alm[i] == 1) alarma = 0;
           pthread mutex unlock(&mut alm);
        } while(alarma && !fin);
        timer settime(tcic, 0, &parar, NULL);
     printf("alarma: Alarma cancelada o fin\n");
printf("Hilo alarma saliendo\n");
return NULL:
```

```
/* Cabecera sistema.h para problema de 18/12/07 */
/* Constantes simbolicas */
/* Entradas */
#define SP1 SIGRTMIN
#define SP2 SIGRTMIN+1
/* Salidas */
#define M1 0
#define CV1 1
#define CV2 2
#define VV1 3
#define VV2 4
/* Posiciones */
#define FP
                  /* Fila comun */
             10
#define RV1
                  /* Reposo vehiculo 1 */
             1
             3 /* Pos. almacenamiento 0 */
#define PA0
#define RV2 20 /* Reposo vehiculo 2 */
/* Numero de posiciones de almacenamiento */
#define NPA 6
/* Funciones disponibles en biblioteca */
void cambia salida(int out, int valor);
void mueve (int veh, int fila, int col);
```

```
/* Funciones para el problema de 18/12/07 */
#define POSIX C SOURCE 199506L
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include "sistema.h"
int inic = 0;
int pieza en 1 = 0;
int pieza en 2 = 0;
void cambia_salida(int out, int valor) {
    union sigval val;
    struct timespec retraso = {0, 500000000L};
    struct timespec retraso2 = {30, 0L};
     printf("cambia salida: Salida %d cambiada a valor %d\n", out, valor);*/
    /* Primera senal para indicar que la cinta esta vacia */
    if(!inic)
       inic = 1;
       val.sival int = 0;
       sigqueue(getpid(), SP2, val);
    if(out == M1 && valor == 1)
        nanosleep(&retraso, NULL);
        if(pieza_en_1 == 0)
          pieza en 1 = 1;
          val.sival int = 1;
          sigqueue(getpid(), SP1, val);
    if(out == CV1 && valor == 1)
        nanosleep(&retraso, NULL);
        if(pieza en 1 == 1)
          pieza en 1 = 0;
          val.sival int = 0;
          sigqueue(getpid(), SP1, val);
    if(out == VV2 && valor == 1)
        nanosleep (&retraso, NULL);
        /*nanosleep(&retraso2, NULL); *//* Para forzar el lleno total */
        if(pieza_en_2 == 0)
          pieza en 2 = 1;
          val.sival int = 1;
          sigqueue(getpid(), SP2, val);
          nanosleep(&retraso, NULL);
          pieza en 2 = 0;
          val.sival int = 0;
          sigqueue(getpid(), SP2, val);
/* Mover vehiculo. Se limita a esperar un retraso */
void mueve(int veh, int fila, int col) {
    struct timespec retraso = {2, 0};
```

```
nanosleep(\&retraso, NULL); $$/* \quad printf("mueve: vehiculo %d movido a fila %d columna %d\n", veh, fila, col);*/}
```

```
vehiculo 1 esperando pieza vehiculo 1 va a punto de espera de pasillo
vehiculo 1 esperando lugar vacio
vehiculo 1 esperando pasillo para descargar en 0
vehiculo 1 ha descargado en 0
vehiculo 2 ha encontrado lugar lleno 0
vehiculo 2 esperando pasillo
vehiculo 1 esperando pieza
Vehiculo 2 ha cargado de 0; quedan 0 posiciones llenas
vehiculo 1 va a punto de espera de pasillo
vehiculo 1 esperando lugar vacio
vehiculo 1 esperando pasillo para descargar en 0
vehiculo 2 espera cinta vacia vehiculo 2 descargando
vehiculo 1 ha descargado en 0
vehiculo 2 ha encontrado lugar lleno 0
vehiculo 2 esperando pasillo
vehiculo 1 esperando pieza Vehiculo 2 ha cargado de 0; quedan 0 posiciones llenas
vehiculo 1 va a punto de espera de pasillo
vehiculo 1 esperando lugar vacio
vehiculo 1 esperando pasillo para descargar en 0
main: Senal de fin detectada
vehiculo 2 espera cinta vacia
vehiculo 2 descargando vehiculo 2 saliendo
vehiculo 1 ha descargado en 0
vehiculo 1 saliendo alarma de sobretiempo o fin
alarma: Alarma cancelada o fin
Hilo alarma saliendo
main: hilos terminados
```