Manipulación de bits en Arduino

Operaciones con bits

Operador	Función	Resultado	Ejemplo
&	And binario	1 si ambos bits son 1; de lo contrario resulta 0	3 & 1 igual a 1
I	Or binario	1 si al menos uno de los bits es 1, de lo contrario resulta 0	3 1 igual a 3
٨	Or exclusivo binario	0 si los dos bits son iguales; de lo contrario resulta 1	3 ^ 1 igual a 2
~	Negación binaria	Invierte cada bit	~0011 es igual a ~1100
>>	Corrimiento a la derecha	Recorre los bits a la derecha el número de posiciones indicado	6 >> 2 es igual a 1 (110 >> 2 = 001
<<	Corrimiento a la izquierda	Recorre los bits a la izquierda el número de posiciones indicado	6 << 2 es igual a 0 (110 << 2 = 000)

```
/*
* bits sketch: Eiercicio para demostrar los operadores de bits
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  Serial.print("3 & 1 es igual a ");
                                     // Operación And (3 And 1)
  Serial.print(3 & 1);
                                     // imprime resultado en base 10 ( decimal)
  Serial.print(" decimal, o en binario es: ");
  Serial.println(3 & 1 . BIN):
                                     // imprime el resultado en base 2 (binario)
  Serial.print("3 | 1 es igual a "); // Operación Or (3 or 1)
  Serial.print(3 | 1 );
                                   // imprime resultado en base 10 ( decimal)
  Serial.print(" decimal, o en binario es: ");
  Serial.println(3 | 1 , BIN);
                                // imprime el resultado en base 2 (binario)
  Serial.print("3 ^ 1 es igual a "); // Operación Xor (3 Xor 1)
                                   // imprime resultado en base 10 ( decimal)
  Serial.print(3 ^ 1):
  Serial.print(" decimal, o en binario es: ");
  Serial.println(3 ^ 1 , BIN);
                                 // imprime el resultado en base 2 (binario)
  byte byteVal = 1;
 int intVal = 1;
  bvteVal = \sim bvteVal:
  intVal = ~intVal:
                                // se aplica la operación de negación binaria
```

```
Serial.print("~byteVal (~1) es igual a "); // negación de un valor de 8 bits
Serial.print(byteVal); // imprime resultado en base 10 ( decimal)
Serial.print(" decimal, o en binario es: ");
Serial.print(hyteVal, BIN); // imprime el resultado en base 2 (binario)

Serial.print("~intVal (~1) es igual a "); // negación de un valor de 16 bits
Serial.print(intVal); // imprime resultado en base 10 ( decimal)
Serial.print(" decimal, o en binario es: ");
Serial.print(nitVal, BIN); // imprime el resultado en base 2 (binario)

Serial.print("aplicando la operación ");
Serial.print(byteVal, BIN); // imprime el valor en base 2 (binario)
```

// imprime el resultado en base 2 (binario)

// imprime el resultado en base 2 (binario)

// imprime el resultado en base 2 (binario)

bvteVal = bvteVal >> 2:

Serial.print(byteVal, BIN); Serial.print(" << 2 es igual a");

byteVal = byteVal << 2; Serial.println(byteVal, BIN);

byteVal = 1:

Serial.print(" >> 2 es igual a "); Serial.println(byteVal. BIN):

Serial.print(" aplicando la operación ");

Escribiendo y Leyendo bits

bitSet(x, bitPosition) – Escribe 1 en el bit de la posición indicada (bitPosition) de la variable x.

bitClear(x, bitPosition) – Escribe 0 en el bit de la posición indicada (bitPosition) de la variable x.

bitRead(x, bitPosition) – Regresa el valor (0 ó 1) que tiene el bit de la posición indicada (bitPosition) de la variable x.

bitWrite(x, bitPosition, value) – Escribe el valor dado (value) en el bit de la posición indicada (bitPosition) de la variable x.

bit(bitPosition) – Regresa el valor asociado a la posición del bit indicada (bitPosition), por ejemplo: bit(0) es 1, bit(1) es 2, bit(2) es 4, etc.

Escribiendo y Leyendo bits

```
(Ej. 0000001 << 1 = 00000010)
x << 1 equivale a x * 2
                        (Ej. 0000001 << 2 = 00000100)
x << 2 equivale a x * 4
                        (Ei. 0000001 << 4 = 00001000)
x << 3 equivale a x * 8
                        (Ei. 00001000 >> 1 = 00000100)
x >> 1 equivale a x / 2
                        (Ei. 00001000 >> 2 = 00000010)
x >> 2 equivale a x / 4
                        (Ej. 00001000 >> 4 = 00000001)
x >> 3 equivale a x / 8
```

Manipulando grupos de bits

lowByte(int i) – Extrae el byte menos significativo highByte(int i) – Extrae el byte más significativo

¿Para un long?

```
/*sketch Extrae bytes y words
* Para demostrar como se pueden extraer bytes y words de enteros
#define highWord(w) ((w) >> 16)
#define lowWord(w) ((w) & 0xffff)
int intValue = 258: // 258 en hexadecimal es 0x102
long longValue = 0x1020304;
int repite = 1:
void setup()
 Serial.begin(9600);
void loop()
  if (repite > 0) {
  int loWord, hiWord;
  byte loByte, hiByte;
  hiByte = highByte(intValue);
  loByte = lowByte(intValue);
  Serial.print("El valor int decimal: ");
  Serial.println(intValue,DEC);
  Serial.print("cuyo valor en hexadecimal es: ");
  Serial.println(intValue,HEX);
  Serial.print("Su byte más significativo en decimal es : ");
  Serial.println(hiByte,DEC);
  Serial.print("Su byte menos significativo en decimal es: ");
  Serial.println(loByte,DEC);
```

CONTINUACIÓN....

```
Serial.print("Su byte más significativo en hexadecimal es: ");
Serial.println(hiByte,HEX);
Serial.print("Su byte menos significativo en hexadecimal es: ");
Serial.println(loByte,HEX);
Serial.println();
loWord = lowWord(longValue);
hiWord = highWord(longValue);
Serial.print("El valor long decimal: ");
Serial.println(longValue,DEC);
Serial.print("cuyo valor hexadecimal es: ");
Serial.println(longValue,HEX);
Serial.print("Su word más significativo en decimal es:");
Serial.println(hiWord,DEC);
Serial.print("Su word menos significativo en decimal es: ");
Serial.println(loWord,DEC);
Serial.print("Su word más significativo en hexadecimal es : ");
Serial.println(hiWord,HEX);
Serial.print("Su word menos significativo en hexadecimal es: ");
Serial.println(loWord,HEX);
repite--:
delay(10000);
```

Manipulando grupos de bits

int word(byte hi, byte low) – crea un entero (int) a partir de dos bytes

```
/*sketch Crea int de bytes
* Para demostrar como se pueden crear word o enteros desde bytes
*/
int intValue = 0x102; // 258
void setup()
{ Serial.begin(9600):
()qool biov
{ int loWord;
 byte loByte, hiByte;
 hiByte = highByte(intValue);
 loByte = lowByte(intValue);
 Serial.print("El entero : ");
 Serial.println(intValue,DEC);
 Serial.print("está compuesto por los dos bytes ");
 Serial.print(loByte, DEC);
 Serial.print( " y ");
 Serial.println(hiByte,DEC);
 loWord = word(hiByte, loByte); // convierte los bytes en un entero (word)
 Serial.print("el entero creado a partir de los bytes es: ");
 Serial.println(loWord, DEC);
 delay(10000);
```

```
/*sketch Crea long de words
* Para demostrar como se pueden crear long a partir de words
*/
#define makeLong(hi, low) (((long) hi) << 16 | (low))
#define highWord(w) ((w) >> 16)
#define lowWord(w) ((w) & 0xffff)
// declara un valor para probar
long longValue = 0x1020304; // en decimal: 16909060
// en binario : 00000001 00000010 00000011 00000100
void setup()
{ Serial.begin(9600):
void loop()
{ int loWord.hiWord:
 Serial.print("El valor long es: ");
 Serial.println(longValue,DEC);
                                    // imprime 16909060
 loWord = lowWord(longValue);
                                     // extrae dos words de longValue
 hiWord = highWord(longValue);
 Serial.print("El valor long se compone de los siguientes words ");
 Serial.println(loWord.DEC): //imprime 772 (16 bits menos significativos)
 Serial.println(hiWord,DEC): //imprime 258 (16 bits más significativos)
 Serial.print("Al crear un long a partir de ellos obtenemos : ");
 longValue = makeLong( hiWord, loWord): // crea un long a partir de los dos words
 Serial.println(longValue.DEC): // debe imprimir 16909060
 delay(10000);
```

Funciones para manipular Números

```
floor(x)
ceil(x)
sin(rad)
cos(rad)
tan(rad)
PI
```

Funciones para manipular Números

random(max)

random(min, max)

randomseed(seed) — randomseed(aralogRead(pin))

Funciones para manipular Números

constrain(x, min, max) -- myConstrainedX= constrain(x, min, max) map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)

```
min(x,y)
max(x,y)
pow(x,y)
sqrt(x)
```