20160114 开始指令光幕在层高的第二个指令。

串行传输的格式定义:

波特率 9600bps,数据位 8 位,停止位 1 位,无校验

通讯格式:

起始标志(0xAA)+命令字(1 byte)+数据包(5 bytes)+校验码(1 bytes)+结束码(0xAC)

校验码 = 命令字 ^ 数据包

通讯方向:

- -> 主机送给驱动器
- <- 驱动器送给主机


指令详细

1,开始

- ->: OxAA+S+1Byte 列+1Byte 行+1Byte(NC)+1Byte 配置参数+1Byte(NC)+checknum+END
- <-: 正确返回 0xAA+S+1Byte+checknum+End; 空闲: 0xAA+S+0x30+checknum+End 忙: 0xAA+S+0x31+checknum+End

例: AA 53 31 31 00 00 00 53 AC 无光幕 AA 53 31 31 00 01 00 52 AC 有光幕

"配置参数"详细如下:




2,询问状态

- ->: 0xAA+R+1Byte 列+1Byte 行+3Byte 层高+checknum+END
- <-: 0xAA+R+1Byte+checknum+END; 正在忙: 0xAA+R+0x30+checknum+END; 完成: 0xAA+R+

大于 0x30+checknum+END

例: AA 52 31 31 00 00 00 52 AC

返回值详细如下:



3,心跳包

- ->: 0xAA+H+1Byte 列+1Byte 行+3Byte 层高+checknum+END
- <-: 0xAA+H+1Byte+checknum+END 应答: 0xAA+H+0x30+checknum+End

4,关机

- ->: 0xAA+C+分钟(十位)+分钟(个位)+3Byte 层高+checknum+END
- <-: 0xAA+C+1Byte+checknum+END 应答: 0xAA+C+0x30+checknum+End

注: 关机时间范围 (1-200 单位 (10 分钟))

5,退出关机

- ->: 0xAA+C+0+0+3Byte 层高+checknum+END
- <-: 0xAA+C+1Byte+checknum+END 应答: 0xAA+C+0x30+checknum+End

6,关机状态

- ->: 0xAA+D + 1Byte 列+1Byte 行+3Byte 层高+checknum+END
- <-: 0xAA+D+1Byte+checknum+END

错误: 0xAA+D+0x31+checknum+End

正确: 0xAA+D+状态+超时时间+当前时间(高) +当前时间(低)+间隔时间(高) +间隔时间(低)+checknum+End