# Microcontroladores EL66A


#### Pinos de Entrada/Saída

Prof. Guilherme Peron

- General Purpose Input/Output
- Para que servem?

- Para que servem?
- Para trocar informação digital com o mundo externo
- Exemplo:
  - Controlar LEDs
  - Controlar chaves

- A função regular de um pino é realizar I/O paralelo
- Entretanto a maioria dos pinos têm uma ou mais funções alternativas
  - UART
  - o SSI (SPI)
  - 0 |2C
  - Timer
  - o PWM
  - o ADC
  - Comparador Analógico
  - o USB
  - Ethernet
  - o CAN



- Os pinos de I/O podem ser associados a até sete funções de I/O.
- Exemplo: PA0
  - I/O Digital
  - Entrada Serial
  - o Clock I2C
  - o Timer I/O
  - Receptor CAN


- A tabela 10-2 (páginas 743-746) do Datasheet do microcontrolador demonstra todas as funções dos pinos.
- Exemplo (PARTE da tabela extraída do Datasheet):
  - Coluna indica a posição os bits no registrador PCTL (4 bits)
  - o Exemplo: Coluna 3 → PCTL = 0011

Ю		Analog or Special Function <sup>a</sup>	Digital Function (GPIOPCTL PMCx Bit Field Encoding) <sup>b</sup>											
			1	2	3	4	5	6	7	8	11	13	14	15
PA0	33		UORx	12C9SCL	TOCCPO	•	•	•	CANORx .					•
PA1	34		UOTx	I2C9SDA	TOCCP1		•		CANOTx	•				
PA2	35		U4Rx	12C8SCL	T1CCP0									SSIOC1k
PA3	36		U4Tx	12C8SDA	T1CCP1		•		•					SSIOFss
PA4	37	•	U3Rx	I2C7SCL	T2CCP0	•	•	•	•	•	•	•	•	SSIOXDATO

- Pinos PC3 PC0 devem ser reservados para o depurador JTAG
- Pinos PA1 PA0 já são usados para comunicação serial
- Há funções que podem ser mapeadas em mais de um pino
  - Exemplo: Toccpo pode ser mapeado em PAO, PDO ou PL4
- Há funções que só existem em um pino
  - Exemplo: U0Rx só existe em PA0

- A placa EK-TM4C1294XL tem duas chaves e quatro LEDs
  - Chaves de usuário → Lógica negativa e necessitam habilitar um resistor de pull-up (PUR)
     LED de energia
  - LEDs de usuário → Lógica positiva
  - o Chave de reset
  - o LED de energia


Chave de reset-



Chaves para Usuário User Switch 1 (PJ0) e User Switch 2 (PJ1)


LEDs para Usuário (1:4) (PN1, PN0, PF4 e PF0)

EK-TM4C1294XL



## Pinos de I/O


- A porta de I/O mais simples em um µControlador é a porta paralela
  - Múltiplos sinais podem ser acessados ao mesmo tempo
  - Mecanismo simples que permite ao SW interagir com dispositivos externos





#### Pinos de I/O - Entrada

- Porta de entrada permite o SW ler sinais digitais externos
- Um ciclo de leitura ao endereço da porta retorna o valor de todas as entradas naquele momento
- O driver tristate direciona o sinal de entrada para o barramento de dados




#### Pinos de I/O - Entrada

- Para fazer um pino de entrada escrever 0 no registrador de direção
- Desta forma um acesso de escrita n\u00e3o tem efeito nenhum
- A maioria dos pinos são tolerantes a 5V de entrada
  - Valores entre 2V e 5V serão considerados ALTOS
  - Valores entre 0V e 1,3V serão considerados BAIXOS

#### Pinos de I/O - Saída

- Porta de saída permite o SW escrever sinais digitais externos, mas também permite ler o que foi escrito
- Um ciclo de escrita no endereço porta escreve os valores nos pinos de saída
- Para fazer um pino de saída escrever 1 no registrador de direção



Como acessar os GPIOs na Tiva?

- Como acessar os GPIOs na Tiva?
  - Na Tiva e em vários outros microcontroladores as portas de I/O são mapeadas em memória;
  - Cada porta deve seguir uma série de configurações na memória (em registradores) antes de ser utilizada
  - Para escrever e ler nos pinos de cada porta também deve-se escrever ou ler em endereços específicos da memória.

- As operações com I/O mapeado em memória se parecem com operações com memória, mas não agem igual memória
  - Alguns bits são read-only
  - Alguns bits são write-only
  - Alguns bits só podem ser setados (1)
  - Alguns bits só podem ser limpos (0)

## Registradores dos GPIO

- Cada registrador segue o endereço base de uma porta + o endereço de configuração
- Endereços base de cada porta (Datasheet Seção 10.5 - pag 759)

GPIO Port	Endereço Base
GPIO Port A	0x4005.8000
GPIO Port B	0x4005.9000
GPIO Port C	0x4005.A000
GPIO Port D	0x4005.B000
GPIO Port E	0x4005.C000
GPIO Port F	0x4005.D000
GPIO Port G	0x4005.E000
GPIO Port H	0x4005.F000

GPIO Port	Endereço Base
GPIO Port J	0x4006.0000
GPIO Port K	0x4006.1000
GPIO Port L	0x4006.2000
GPIO Port M	0x4006.3000
GPIO Port N	0x4006.4000
GPIO Port P	0x4006.5000
GPIO Port Q	0x4006.6000

## Registradores dos GPIO

- Direction Register (GPIO\_PORTx\_DIR\_R)
  - Especifica se os pinos são de entrada ou saída.
     1 bit por pino.
- Alternate Function Register (GPIO\_PORTx\_AFSEL\_R)
  - Especifica se alguma função alternativa será utilizada.
     1 bit por pino.
- Port Control Register (GPIO\_PORTX\_PCTL\_R)
  - Especifica qual a função alternativa (tabela 10-2 do datasheet) será utilizada. 4 bits por pino.
- Digital Enable Register (GPIO\_PORTx\_DEN\_R)
  - Se o pino deve ser utilizado como entrada ou saída digital. 1 bit por pino.
- Analog Mode Select Register (GPIO\_PORTx\_AMSEL\_R)
  - Especifica se o pino será usado como entrada analógica. 1 bit por porta

## Registradores dos GPIO

- Data Register (GPIO\_PORTx\_DATA\_R)
  - Realiza entrada e saída na porta. 1 bit por pino.
- Run Mode Clock Gating (RCGCGPIO) pag 382
  - Habilita o *clock* de cada porta. Obrigatório para habilitar uma porta. 1 bit por porta.
- Peripheral Ready (PRGPIO) pag 499
  - Indica se a porta de GPIO já está pronta para o uso. 1 bit por porta.

- Passo-a-passo para ativar uma porta como entrada e saída (Resumo da seção 10.4 do DS)
  - Ativar o *clock* para a porta setando o bit correspondente no registrador RCGCGPIO e, após isso, verificar no PRGPIO se a porta está pronta para uso.
  - Desabilitar a funcionalidade analógica, limpando os bits no registrador GPIO\_PORTx\_AMSEL\_R
  - 3. Selecionar a funcionalidade de GPIO limpando os bits no registrador GPIO\_PORTx\_PCTL\_R
  - 4. Especificar se o pino é de entrada ou saída limpando ou setando, respectivamente os bits no registrador GPIO\_PORTx\_DIR\_R

- Passo-a-passo para ativar uma porta como entrada e saída (continuação)
  - 5. Como o objetivo é utilizar os pinos como GPIO e não função alternativa limpar os bits correspondentes no registrador GPIO\_PORTx\_AFSEL\_R
  - 6. Habilitar a funcionalidade de entrada e saída digital no registrador GPIO\_PORTx\_DEN\_R

(Opcional) Habilitar um resistor de pull-up para entrada importante para operação com chaves no registrador GPIO\_PORTx\_PUR\_R

 E depois que inicializamos uma GPIO como fazemos para ler ou escrever na GPIO?

- Data Register (GPIO\_PORTx\_DATA\_R)
  - Através do Data Register realiza-se a leitura e escrita do valor desejado dos pinos de dada porta
  - Um STR para o endereço do DATA Register fará com que os pinos sejam modificados, ou seja, é realizada uma ESCRITA nos pinos
  - Um LDR do endereço do DATA Register fará com que os pinos sejam lidos, ou seja, é realizada uma operação de LEITURA

Data Register (GPIO\_PORTx\_DATA\_R)

GPIO Port	Endereço
GPIO Port A	0x4005.8 <mark>3FC</mark>
GPIO Port B	0x4005.9 <mark>3FC</mark>
GPIO Port C	0x4005.A <mark>3FC</mark>
GPIO Port D	0x4005.B <mark>3FC</mark>
GPIO Port E	0x4005.C <mark>3FC</mark>
GPIO Port F	0x4005.D <mark>3FC</mark>
GPIO Port G	0x4005.E <mark>3FC</mark>
GPIO Port H	0x4005.F <mark>3FC</mark>

GPIO Port	Endereço		
GPIO Port J	0x4006.03FC		
GPIO Port K	0x4006.1 <mark>3FC</mark>		
GPIO Port L	0x4006.2 <mark>3FC</mark>		
GPIO Port M	0x4006.3 <mark>3FC</mark>		
GPIO Port N	0x4006.4 <mark>3FC</mark>		
GPIO Port P	0x4006.5 <mark>3FC</mark>		
GPIO Port Q	0x4006.6 <mark>3FC</mark>		

- Entretanto se uma escrita é feita modificando todos os bits de uma porta corre-se o risco de sobrescrever outros pinos indesejadamente.
- Para evitar alterações em pinos indesejados há duas formas (escrita "amigável"):
  - Usar o trio: read-modify-write
  - Usar endereçamento de bit específico (disponível em alguns microcontroladores). O Data Register apresenta uma estrutura complexa, permitindo o acesso individualmente de cada um dos bits ou de todos os bits da porta apenas modificando os endereços de acesso.

## Escrita Amigável nos GPIO

- Read-modify-write
  - Se desejar setar o pino PK7 para 1

```
LDR R1, =GPIO_PORTK_DATA_R ;Carrega-se o endereço

LDR R0, [R1] ; Lê para carregar o valor
; anterior da porta inteira

ORR R0, R0, #0x80 ; Faz o OR bit a bit para manter os valores
; anteriores e setar somente o bit

STR R0, [R1] ; Escreve o novo valor da porta
```

#### Se desejar limpar o pino PK7

```
LDR R1, =GPIO_PORTK_DATA_R ;Carrega-se o endereço

LDR R0, [R1] ; Lê para carregar o valor
; anterior da porta inteira


BIC R0, R0, #0x80 ; Faz o AND negado bit a bit para manter os
; valores anteriores e limpar somente o bit


STR R0, [R1] ; Escreve o novo valor da porta
```

## Chaves e LEDs


#### Entrada com Chaves

 Há as seguintes formas de interfacear com uma chave:







Lógica negativa, resistor externo



Lógica positiva, resistor externo



Lógica negativa, resistor interno





#### Saída com LEDs

 Há as seguintes formas de interfacear com uma chave:

 Lógica positiva, corrente baixa
 Lógica positiva, corrente al

- Uma porta no TM4C1294 suporta no máximo 12mA, mas o microcontrolador não suporta todas as portas drenando/suprindo este máximo de corrente para todas as portas. (Ver Datasheet seção 27.3.2.1)
- O valor default é cada porta drenar/suprir 2mA por porta.







 Se precisar que uma porta forneça mais corrente que ela suporta, deve-se utilizar um *driver* com circuito integrado ou transistor.

#### Saída com LEDs

- Para drivers com Cls:
  - Para lógica positiva: Exemplo → 74xx05 ou 74xx06
  - Para lógica negativa: Exemplo → 74xx07
- Para transistores:
  - Operação como chave
    - Calcular R<sub>C</sub> e R<sub>B</sub>
    - Região corte-saturado
    - Como calcular?









#### Saída com LEDs

- Para transistores:
  - Operação como chave
    - Calcular R<sub>C</sub> e R<sub>B</sub>
    - Região corte-saturado

$$I_c = (V_{cc} - V_{LED} - V_{CE})/R_c$$
 $I_B = I_c/\beta$ 
 $I_B' = 5I_B$  (para garantir a saturação)
 $R_B = (V_{IN} - V_{BE}) / I_B'$ 





#### Exercícios

#### 1) Exemplo de inicialização do GPIO.

Verificar a inicialização da porta J e porta N. Os pinos J0 e J1 estão ligados às chaves tácteis USR\_SW1 e USR\_SW2, respectivamente e os pinos N0 e N1 estão ligados aos LEDs 2 e 1, respectivamente.

- Baixar e abrir o projeto GPIO1 no moodle.
- Fazer o build e executar passo-a-passo para verificar a inicialização das portas.
- Executar e testar pressionando os dois botões e verificar se os LEDs acendem.
- Fazer um fluxograma do código.

# Configuração de Clock e Systick

#### Clock

- Microcontroladores podem ter clock
  - Externo: provido geralmente por um cristal
  - Interno: geralmente um oscilador R-C mais impreciso e de menor frequência

#### PLL

- Normalmente a velocidade de execução de um microcontrolador é determinada pelo cristal externo, no caso do TM4C1294 é 25MHz
- Muitos microcontroladores possuem um PLL que possibilita ajustar a velocidade de execução por software
- Normalmente a frequência é um tradeoff entre velocidade de execução e potência elétrica
- Para informações avançadas sobre o gerenciamento de clock (Seção 5.2.5 do DS)

# Gerando Atrasos (SysTick)

## SysTick

- Contador simples para gerar atrasos e gerar interrupções periódicas em todos os Cortex-M.
- Fácil de portar para outros microcontroladores.
- 4 passos para ativar:
  - Limpar o bit ENABLE no registrador NVIC\_ST\_CTRL\_R para desligar o SysTick durante a inicialização;
  - Setar o registrador NVIC\_ST\_RELOAD\_R;
  - 3. Escrever qualquer valor no registrador NVIC\_ST\_CURRENT\_R para limpar o contador.
  - 4. Setar os bits CLK\_SRC e ENABLE no registrador NVIC\_ST\_CTRL\_R. Como interrupções ainda não serão tratadas não é necessário setar o bit INTEN.

## SysTick

- Quando a contagem no registrador CURRENT mudar de 1 para 0, o flag COUNT será setado.
- Se ativar o PLL para rodar o microcontrolador em 80MHz então o contador do SysTick decrementa a cada 12,5 ns.
- Em geral se o período do clock de barramento é t o flag de contagem será setado a cada (n+1)t, tal que n é o valor do registrador RELOAD.
- Se escrever no registrador CURRENT, o contador será zerado e o flag de contagem no registrador CTRL será limpado.

#### Exercícios

#### 2) Piscar um LED.

Baseando-se no exemplo anterior, criar um projeto que pisque um LED a cada intervalo, quando pressionado um botão.

- Baixar o projeto gpio2 do moodle;
- Abrir o projeto no Keil MDK;
- Fazer um fluxograma do problema proposto;
- Modificar o arquivo gpio.s para inicializar os GPIO para uma chave e um LED;
- Modificar o arquivo main.s para fazer o que foi pedido no enunciado;
- Primeiramente faça apenas o LED acender;
- Depois que esta parte estiver pronta, faça o LED piscar;
- Para fazer o LED piscar utilize a rotina SysTick\_Wait1ms.