


Löten ist einfach

Eine Platine bestücken und Löten lernen in 10 Schritten



Wichtig für deine Sicherheit!


Die Lötkolbenspitze wird ca. 400°C heiß. Fasse nicht an die Lötkolbenspitze, lasse den Lötkolben nicht rumliegen und achte auch auf deinen Sitznachbarn!





Stecke den Lötkolben nach Gebrauch sofort wieder in den Lötkolbenständer!

Vorsicht beim Abzwicken der Bauteildrähte, sie spritzen wie kleine Geschosse weg und können dich verletzen. Halte die Hand beim Abzwicken über das Bauteil!





Während du lötest wird nicht gegessen oder getrunken. Der Lötdraht beinhaltet ein Flußmittel und Metalle. Nach dem Löten gründlich die Hände waschen!



1 Welche Bauteile benötigen wir?

Widerstand

Schalter

Batteriehalter und eine Batterie

Leuchtdiode (LED) Auf die Polung achten!

Díode Auf die Polung achten!


IC NE55 Auf die Polung achten!


Elko Auf die Polung achten!

Kondensator

Transistor Auf die Polung achten!


















2 Welches Werkzeug benötigen wir zum Löten?



Lötkolben mít Lötkolbenständer



Lötdraht



Seitenschneider

Vorsicht!



Die Lötkolbenspitze wird ca. 400°C heiß.


Das bedeutet kein Kontakt mit der

Lötspitze bei dir oder deinen Nachbarn!

Stecke den Lötkolben nach Gebrauch


sofort wieder in den Lötkolbenständer!








4 Lötspítze am feuchten Schwamm abstreífen




5 Bauteilfüße anlöten und dabei den Rauch wegblasen





6 Den Lötkolben anschließend wieder in den Lötkolbenständer stecken















9 Ist das Bauteil korrekt eingelötet, wird der Bauteilfuß mit dem Seitenschneider abgeschnitten



Vorsicht!



Damit der Bauteildraht beim Abzwicken nicht wegspritzt, halte den Bauteildraht beim abzwicken fest oder halte die Hand als Schutz darüber.








10 Hände waschen!

Der Lötdraht beinhaltet ein Flussmittel und verschiedene Metalle. Deshalb: Nach dem Löten Hände gründlich waschen!

Während du lötest wird nichts gegessen oder getrunken.



VIEL SPAB!

Lizenz



Tags

http://mightyohm.com www.oberlab.de