











# **Makers Monday**










V1.2




#### **Tinkercad Anmeldung**

## **3E5 9TD Z6K**








01oberlab02oberlab

•••

07oberlab 08oberlab





## **Tinkercad Anmeldung**



# OBÉRLAB

#### **Mein erstes Programm:**








## OBÉRLAB Y W W W

#### **LED und Taster**

Mit dem Betätigen des Tasters leuchtet die LED.








#### **LED und Taster mit Schaltfunktion**






Die LED soll mit dem Taster ein- und aus<u>schaltbar</u> sein. Erstelle das Programm in Blöcke.

#### **LED und Taster mit Schaltfunktion**









Ergänze die Programmzeilen

#### **LED und Taster mit Schaltfunktion**










#### **Servo-Motor mit Poti und Display**




Der Servo-Motor wird mit dem Poti im Bereich zwischen 0° und 180° angesteuert.

Das LCD-Display zeigt den Winkel in Grad an.

Auf den Seriellen Monitor wird der Potiwert und der Winkel angezeigt.





#### Servo-Motor mit Poti und Display

Der Servo-Motor wird mit dem Poti im Bereich zwischen 0° und 180° angesteuert.
Das LCD-Display zeigt den Winkel in Grad an.
Auf den Seriellen Monitor wird der Potiwert und der Winkel angezeigt.




Ergänze die Programmzeilen



#### **Servo-Motor mit Poti und Display**

Der Servo-Motor wird mit dem Poti im Bereich zwischen 0° und 180° angesteuert.
Das LCD-Display zeigt den Winkel in Grad an.
Auf den Seriellen Monitor wird der Potiwert und der Winkel angezeigt.








#### **Servo-Motor mit Poti und Siebensegment-Anzeige**



Der Servo-Motor wird mit dem Poti im Bereich zwischen 0° und 180° angesteuert. Das Sieben-Segment-Display zeigt den Winkel in Grad an. Auf den Seriellen Monitor wird der Winkel



angezeigt.



#### **Servo-Motor mit Poti und Siebensegment-Anzeige**



Der Servo-Motor wird mit dem Poti im Bereich zwischen 0° und 180° angesteuert. Das Sieben-Segment-Display zeigt den Winkel in Grad an. Auf den Seriellen Monitor wird der Winkel

angezeigt.



Ergänze die Programmzeilen

#### **Servo-Motor mit Poti und Siebensegment-Anzeige**



Der Servo-Motor wird mit dem Poti im Bereich zwischen 0° und 180° angesteuert. Das Sieben-Segment-Display zeigt den Winkel in Grad an. Auf den Seriellen Monitor wird der Winkel

angezeigt.






### **Greifarm-Steuerung mit 5 Servo-Motore**




Fünf Servo-Motore werden für einen Greifarm mit fünf Potis gesteuert. Schreibe das Programm in Blöcke.



#### **Greifarm-Steuerung mit 5 Servo-Motore**




Fünf Servo-Motore
werden für einen
Greifarm mit fünf Potis
gesteuert.
Schreibe das Programm in
Blöcke



Ergänze die Programmzeilen

#### **Greifarm-Steuerung mit 5 Servo-Motore**

Fünf Servo-Motore werden für einen Greifarm mit fünf Potis gesteuert. Schreibe das Programm in Blöcke.







// C++ code

#### **Greifarm-Steuerung mit 5 Servo-Motore**




Fünf Servo-Motore werden für einen Greifarm mit fünf Potis gesteuert. Schreibe das Programm in Blöcke.

```
#include <Servo.h>
int Potiwert1 = 0;
int Winkel1 = 0:
int Potiwert2 = 0;
int Winkel2 = 0;
int Potiwert3 = 0;
int Winkel3 = 0;
int Potiwert4 = 0;
int Winkel4 = 0;
int Potiwert5 = 0;
int Winkel5 = 0;
Servo servo 11;
                                          void loop()
Servo servo_10;
Servo servo_9;
                                            Potiwert1 = analogRead(A1);
Servo servo 6;
                                            Winkel1 = map(Potiwert1, 0, 1023, 0, 180);
Servo servo 5;
                                            servo 11.write(Winkel1);
                                            Potiwert2 = analogRead(A2);
void setup()
                                            Winkel2 = map(Potiwert2, 0, 1023, 0, 180);
                                            servo 10.write(Winkel2);
  pinMode(A1, INPUT);
                                            Potiwert3 = analogRead(A3);
  servo 11.attach(11, 500, 2500);
                                            Winkel3 = map(Potiwert3, 0, 1023, 0, 180);
  pinMode(A2, INPUT);
                                            servo 9.write(Winkel3);
  servo_10.attach(10, 500, 2500);
                                            Potiwert4 = analogRead(A4);
  pinMode(A3, INPUT);
                                            Winkel4 = map(Potiwert4, 0, 1023, 0, 180);
  servo 9.attach(9, 500, 2500);
                                            servo 6.write(Winkel4);
  pinMode(A4, INPUT);
                                            Potiwert5 = analogRead(A5);
  servo 6.attach(6, 500, 2500);
                                            Winkel5 = map(Potiwert5, 0, 1023, 0, 180);
  pinMode(A5, INPUT);
                                            servo 5.write(Winkel5);
  servo_5.attach(5, 500, 2500);
                                            delay(10); // Warte 10ms
```

### Alarmanlage

Erkennt der PIR-BWM eine Bewegung, wird die LED und der Buzzer aktiviert. Schreibe das Programm in Blöcke.






## Alarmanlage

Erkennt der PIR-BWM eine Bewegung, wird die LED und der Buzzer aktiviert.






Ergänze die Programmzeilen

### Alarmanlage

Erkennt der PIR-BWM eine Bewegung, wird die LED und der Buzzer aktiviert.











Bewegt sich ein Objekt auf den Entfernungsmesser zu, soll je nach dem noch verfügbaren Abstand zum Entfernungsmesser ein optisches Signal (<70cm) oder ein optisches Signal und ein akustisches Signal (<50cm) gegeben werden. Schreibe das Programm in Blöcke.





#### Einparkhilfe

Bewegt sich ein Objekt auf den Entfernungsmesser zu, soll je nach dem noch verfügbaren Abstand zum Entfernungsmesser ein optisches Signal (<70cm) oder ein optisches Signal und ein akustisches Signal (<50cm) gegeben werden. Schreibe das Programm in Blöcke.




Ergänze die Programmzeilen

#### Einparkhilfe

Bewegt sich ein Objekt auf den Entfernungsmesser zu, soll je nach dem noch verfügbaren Abstand zum Entfernungsmesser ein optisches Signal (<70cm) oder ein optisches Signal und ein akustisches Signal (<50cm) gegeben werden. Schreibe das Programm in Blöcke.










#### Ultraschallsensor aktiviert eine Ampelschaltung

Ampel mit Ultraschallsensor.
Die Ampel zeigt zunächst rot.
Wenn die Entfernung kleiner als
100 cm ist, soll sie nach 1 Sekunde
Wartezeit erst auf rot/gelb
für eine Sekunde, dann auf grün
für drei Sekunden springen.
Anschließend folgt wieder eine
Sekunde gelb und dann wieder
rot.
Schreibe das Programm in Text.





#### Ultraschallsensor aktiviert eine Ampelschaltung





#### Ampel mit Ultraschallsensor.


```
void setup()
//C++
//Ampel mit Ultraschallsensor
                                  pinMode(SENDEN, OUTPUT);
                                  pinMode(ECHO, INPUT);
# define SENDEN 9
                                  pinMode(ROT, OUTPUT);
# define ECHO 8
                                  pinMode(GELB, OUTPUT);
                                  pinMode(GRUEN, OUTPUT);
// Ampel
# define ROT 5
# define GELB 6
                                int EntfernungMessen()
# define GRUEN 7
long Zeit = 0;
                                  long Entfernung = 0;
long Entfernung = 0;
                                  // Sender kurz ausschalten um Störungen des Signals
                                 zu vermeiden
                                  digitalWrite(SENDEN, LOW);
                                  delay(5);
                                  // Signal senden
                                  digitalWrite(SENDEN, HIGH);
                                  delayMicroseconds(10);
                                  digitalWrite(SENDEN, LOW);
                                  // pulseIn -> Zeit messen, bis das Signal zurückkommt
                                  long Zeit = pulseIn(ECHO, HIGH);
                                  // Entfernung in cm berechnen
                                  Entfernung = (Zeit / 2) * 0.03432;
                                  return Entfernung;
```

```
void AmpelSchalten()
 delay(1000);
 digitalWrite(GELB, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(GELB, LOW);
 digitalWrite(ROT, LOW);
 digitalWrite(GRUEN, HIGH);
 delay(3000);
 digitalWrite(GRUEN, LOW);
 digitalWrite(GELB, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(GELB, LOW);
 digitalWrite(ROT, HIGH);
void loop()
 digitalWrite(ROT, HIGH);
 // Funktion aufrufen
 Entfernung = EntfernungMessen();
 // Ampel schalten
 if (Entfernung < 100)</pre>
   AmpelSchalten();
```

#### **Temperatur-Anzeige**




Die Temperatur soll auf einem LCD-Display angezeigt werden.
Die LEDs leuchten bei grün <20° gelb <60° und >40° rot >60°
Schreibe das Programm in Blöcke.



#### **Temperatur-Anzeige**

Die Temperatur soll auf einem LCD-Display angezeigt werden.
Die LEDs leuchten bei grün <20° gelb <60° und >40° rot >60° Schreibe das Programm in Blöcke.

# OBERLAB 'Y' 'Y' 'Y' 'F'




Ergänze die Programmzeilen

#### **Temperatur-Anzeige**

Die Temperatur soll auf einem LCD-Display angezeigt werden.
Die LEDs leuchten bei grün <20° gelb <60° und >40° rot >60°
Schreibe das Programm in Blöcke.

## **Tinkercad Workshop**










### **Feuchte-Anzeige**

Der Feuchtesensor zeigt die Bodenfeuchte mit Hilfe der LEDs an. rot <200 orange <400 gelb <600 grün <800 blau >800 Schreibe das Programm in Blöcke.



# OBERLAB 'Y' 'Y' 'Y'

#### Feuchte-Anzeige


Der Feuchtesensor zeigt die Bodenfeuchte mit Hilfe der LEDs an. rot <200 orange <400 gelb <600 grün <800 blau >800 Schreibe das Programm in Blöcke.



Ergänze die Programmzeilen

#### Feuchte-Anzeige

Der Feuchtesensor zeigt die Bodenfeuchte mit Hilfe der LEDs an. rot <200 orange <400 gelb <600 grün <800 blau >800 Schreibe das Programm in Blöcke.








### **Gas-Ampel**

Die Gas-Ampel zeigt Gas mit Hilfe der drei LEDs an. Das Gas liegt am A1 in einem Bereich von 0-1000ppm. Die LEDs: rot >500ppm gelb >350ppm grün <350ppm blau betriebsbreit Schreibe das Programm in Blöcke.








#### **Gas-Ampel**


Die Gas-Ampel zeigt Gas mit Hilfe der drei LEDs an. Das Gas liegt am A1 in einem Bereich von 0-1000ppm. Die LEDs: rot >500ppm gelb >350ppm grün <350ppm blau betriebsbreit Schreibe das Programm in Blöcke.



Ergänze die Programmzeilen

#### **Gas-Ampel**

Die Gas-Ampel zeigt Gas mit Hilfe der drei LEDs an. Das Gas liegt am A1 in einem Bereich von 0-1000ppm. Die LEDs: rot >500ppm gelb >350ppm grün <350ppm blau betriebsbreit Schreibe das Programm in Blöcke.







#### **Gas-Ampel**

Die Gas-Ampel zeigt Gas mit Hilfe der drei LEDs an. Das Gas liegt am A1 in einem Bereich von 0-1000ppm. Die LEDs: rot >500ppm gelb >350ppm grün <350ppm blau betriebsbreit

```
// C++ Gas-Ampel
int const GAS = A1;
int LED bl = 7;
int LED gn = 6;
int LED ge = 5;
int LED rt = 4;
void setup(){
    pinMode(LED_bl, OUTPUT);
    pinMode(LED gn, OUTPUT);
    pinMode(LED ge, OUTPUT);
    pinMode(LED rt, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
void loop(){
    int val = analogRead(GAS);
    val = map(val, 300, 750, 0, 1000);
    digitalWrite(LED bl, HIGH);
    digitalWrite(LED gn, val <= 350 ? HIGH : LOW);</pre>
    if (val >= 351 && val <= 500) {digitalWrite(LED ge, HIGH);}</pre>
       else {digitalWrite(LED ge, LOW);}
    digitalWrite(LED rt, val >= 501 ? HIGH : LOW);
   Serial.println(val);
  delay(250);
```






# OBÉRLAB 'Y' 'Y' 'Y'

#### Zähler

Programmiere einen Zähler der von 1-12 zählt und dann wieder bei 1 beginnt.



#### Zähler

Programmiere einen Zähler der von 1-12 zählt und dann wieder bei 1 beginnt.



Ergänze die Programmzeilen



#### Zähler

Programmiere einen Zähler der von 1-12 zählt und dann wieder bei 1 beginnt.










#### Personenzähler



Mit der Taste 1 wird der Personenzähler um 1 erhöht, mit der Taste 2 um 1 verringert. Ist der Zählerstand 5 oder > 5, leuchtet die Rote LED, bei einem Zählerstand <5 leuchtet die grüne LED.



#### Personenzähler



```
beim Start

LCD-Typ 1 ▼ für 12C (MCP23008) ▼ konfigurieren mit Adresse 32 ▼

für immer

T1 ▼ auf Digitalen Anschluss 2 ▼ lesen einstellen


T2 ▼ auf Digitalen Anschluss 3 ▼ lesen einstellen


wenn T1 = ▼ 1 , dann

Zaehler ▼ auf Zaehler + ▼ 1 einstellen
```

Ergänze die Programmzeilen

#### Personenzähler









#### Personenzähler

```
// C++ Personenzähler
#include <Adafruit LiquidCrystal.h>
int Zaehler = 0;
int T1 = 0;
int T2 = 0;
Adafruit LiquidCrystal lcd 1(0);
void setup()
  lcd 1.begin(16, 2);
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(3, INPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
```


```
void loop()
  T1 = digitalRead(2);
 T2 = digitalRead(3);
  if (T1 == 1) {
    Zaehler = (Zaehler + 1);
 delay(10); // Warte 10 Millisek.
  if (T2 == 1 && (!(Zaehler == 0))) {
    Zaehler = (Zaehler - 1);
  delay(10); // Warte 10 Millisek.
  lcd 1.setCursor(0, 0);
  lcd 1.print("Personenzaehler");
  lcd 1.setCursor(0, 1);
  lcd 1.print(Zaehler);
  if (Zaehler <= 4) {</pre>
    digitalWrite(5, LOW);
    digitalWrite(6, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(5, HIGH);
    digitalWrite(6, LOW);
```





#### Mit einem Vor-Rückwärtszähler eine LED dimmen









Ergänze die Programmzeilen

#### Mit einem Vor-Rückwärtszähler eine LED dimmen










#### Mit einem Vor-Rückwärtszähler eine LED dimmen



```
// C++ LED dimmen
int i = 0;
int j = 0;
void setup()
  pinMode(9, OUTPUT);
void loop()
 for (i = 1; i <= 255; i += 1) {
    analogWrite(9, i);
    delay(10); // Warte 10 Millisek.
 for (j = 255; j \ge 0; j = 1) {
    analogWrite(9, j);
    delay(10); // Warte 10 Millisek.
```









Der Befehlssatz der Blocksprache ist begrenzt, deshalb lassen sich nicht alle Programme in Block-Sprache lösen.


#### delay() und millis()



Der Befehl delay() ist in C++ Programmen nicht immer hilfreich. Er blockiert den Programmablauf und so können in der Delay-Phase z. B. keine Eingänge abgefragt werden.

Abhilfe bietet der millis() Befehl. Am besten erkennt man den Unterschied, wenn die nachfolgenden Programme mit delay() und millis() verglichen werden.


Drei LEDs, die mit unterschiedlichen Frequenzen blinken sollen, sind mit dem delay() Befehlt nicht realisierbar. Auch der Taster, der eine LED einschalten soll, wird in der Delay-Phase nicht erkannt.



#### Teste das Programm mit delay()

```
//C++ Testprogramm delay()
#define LED1 4
#define LED2 5
#define LED3 6
unsigned long pauseLED1 = 500;
unsigned long pauseLED2 = 1000;
unsigned long pauseLED3 = 5000;
bool LEDstate1 = LOW;
bool LEDstate2 = LOW;
bool LEDstate3 = LOW;
void setup() {
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
  pinMode(LED3, OUTPUT);
void loop() {
  delay(pauseLED1);
  LEDstate1 = !LEDstate1;
  digitalWrite(LED1, LEDstate1);
  delay(pauseLED2);
  LEDstate2 = !LEDstate2;
  digitalWrite(LED2, LEDstate2);
  delay(pauseLED3);
  LEDstate3 = !LEDstate3;
  digitalWrite(LED3, LEDstate3);
```





void loop() {

if (millis() - oldMillis LED1 >= pauseLED1) {

if (millis() - oldMillis LED2 >= pauseLED2) {

if (millis() - oldMillis LED3 >= pauseLED3) {

if (TASTERstate != TASTERstate old && millis() - TASTERmillis old > prellZeit)

LEDstate1 = !LEDstate1;

LEDstate2 = !LEDstate2;

LEDstate3 = !LEDstate3;

LEDstate4 = !LEDstate4;

oldMillis LED3 = millis();

oldMillis\_LED1 = millis();

digitalWrite(LED1, LEDstate1);

digitalWrite(LED2, LEDstate2);
oldMillis LED2 = millis();

digitalWrite(LED3, LEDstate3);

TASTERstate = digitalRead(TASTER);

digitalWrite(LED4, LEDstate4);

TASTERstate old = TASTERstate;

TASTERmillis old = millis();

#### Teste das Programm mit millis()

```
//C++ Testprogramm millis()
#define LED1 4
#define LED2 5
#define LED3 6
#define LED4 7
#define TASTER 8
long pauseLED1 = 500; //long-> 4Bytes
long pauseLED2 = 1000;
long pauseLED3 = 5000;
long oldMillis LED1 = 0;
long oldMillis LED2 = 0;
long oldMillis_LED3 = 0;
bool LEDstate1 = LOW; //true oder false
bool LEDstate2 = LOW;
bool LEDstate3 = LOW;
bool LEDstate4 = LOW;
bool TASTERstate = HIGH;
bool TASTERstate old = HIGH;
long prellZeit = 80;
long TASTERmillis old = 0;
void setup() {
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
  pinMode(LED3, OUTPUT);
  pinMode(LED4, OUTPUT);
  pinMode(TASTER, INPUT PULLUP);
```





# OBÉRLAB 'Y' 'Y' 'Y' 'Y' 'Y'

#### Ausgänge schalten mit Arrays


Ein Array ist eine Liste von Variablen, die den gleichen Datentyp haben. Mit einem Array lässt sich sehr einfach ein Lauflicht darstellen.

Das Lauflicht soll die LEDs von links nach rechts und zurück ein/ausschalten.

#### Array-Befehl:

int LEDs[] =  $\{7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0\}$ ;

Outputs								
int								
Elemente	7	6	5	4	3	2	1	0
Index	[7]	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]



#### Ausgänge schalten mit Arrays

```
//C++ Lauflicht links-rechts mit Array
#define Anzahl 8 // Anzahl der Array Elemente
int LED[] = {7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0}; //LEDs von li nach re
void setup(){
     for(int i = 0; i < Anzahl; i++){</pre>
        pinMode(LED[i],OUTPUT); // Jeden Pin als Ausgang konfigurieren
void loop(){
        for(int i = 0; i < Anzahl; i++){</pre>
        digitalWrite(LED[i],HIGH); // Jede einzelne LED anschalten
        delay(250);
  delay(250);
         for(int i = Anzahl; i >= 0 ; i--){
        digitalWrite(LED[i],LOW); // Jede einzelne LED ausschalten
        Serial.println(i);
       delay(250);
delay(250);
```






#### Ausgänge schalten mit PORT



#### Funktionen:

- Lauflicht hin und zurück
- alle LEDs ein
- alle LEDs aus
- die LEDs 7 5 3 1 ein
- die LEDs 6 4 2 0 ein
- die beiden äußeren LEDs ein
- die beiden inneren LEDs ein
- alle LEDs aus





#### Ausgänge schalten mit PORT

Funktionen wie digitalWrite() und digitalRead() sind relativ langsam in der Ausführung und manchmal werden Programme mit vielen Ein- oder Ausgängen komplex und schwer überschaubar. Deshalb ist es oft übersichtlicher die Pins mithilfe der Ports zu definieren und zu schalten.

Es existieren drei sogenannte Register:

DDR - Data Direction Register - read/write

PORT - Port Register - read/write

PIN - Port Input Register - read only


- → Pins als INPUT = 0 oder als OUTPUT = 1 definieren
- → Pins als HIGH = 1 oder als LOW = 0 festlegen
- → gibt den Zustand der Pins an, die im DDR-Register auf Input gesetzt wurden

Das Register wird jeweils mit dem Namen des Ports (D, B oder C) ergänzt. Beim Zugriff auf die Ports wird jeweils ein Bit gesetzt. Sein Wert ist entweder 1 = an, oder 0 = aus.



#### Ausgänge schalten mit PORT

Die digitalen und die analogen Pins des Arduinos sind in drei Gruppen aufgeteilt:



Port D	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Port B	0	0	D13	D12	D11	D10	D9	D8
Port C	0	0	A5	A4	A3	A2	A1	A0



#### Ausgänge schalten mit PORT

Beispiele:


Digitale Pins 7, 6, 5, 4 und 3 als OUTPUT setzen DDRD = B11111000;

Digitale Pins 7, 6, 5, 4 und 3 auf HIGH setzen: **PORT**D = B11111000;

Taster an Pin 13 als INPUT setzen DDRB = B00100000;

PULL\_UP-Widerstand an Pin 13 einschalten PORTB = B00100000;

Bits nach rechts schieben: PORTD = PORTD >> 1;




Port D	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Port B	0	0	D13	D12	D11	D10	D9	D8
Port C	0	0	A5	A4	A3	A2	A1	A0



#### Ausgänge schalten mit PORT

**PORTD** ordnet den digitalen Arduino-Pins 0 bis 7 zu DDRD - Port D Data Direction Register - read/write PORTD - Port D Data Register - read/write PIND - Port D Input Pins Register - read only **PORTB** ordnet den digitalen Arduino-Pins 8 bis 13 zu Die beiden hohen Bits (6 &; 7) werden nicht zugeordnet und sind auch nicht verwendbar DDRB - Port B Data Direction Register - read/write PORTB - Port B Data Register - read/write PINB - Port B Input Pins Register - read only **PORTC** wird den analogen Arduino-Pins 0 bis 5 zugeordnet. Die Pins 6 &; 7 sind auf dem Arduino UNO nicht vorhanden DDRC - Port C Data Direction Register - read/write PORTC - Port C Data Register - read/write PINC - Port C Input Pins Register - read only



Port D	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Port B	0	0	D13	D12	D11	D10	D9	D8
Port C	0	0	A5	A4	A3	A2	A1	A0



#### Ausgänge schalten mit PORT

#### Bits nach rechts schieben:


	1	1	1	1	1	0	0	0
Befehl:	0	1	1	1	1	1	0	0
PORTD = PORTD>>1;	0	0	1	1	1	1	1	0
	0	0	0	1	1	1	1	1
	0	0	0	0	1	1	1	1

#### Bits nach links schieben:

	1	1	1	1	1	1	1	1
Befehl:	1	1	1	1	1	1	1	0
PORTD = PORTD<<1;	1	1	1	1	1	1	0	0
	1	1	1	1	1	0	0	0
	1	1	1	1	0	0	0	0

# OBÉRLAB

#### Ausgänge schalten mit PORT



```
Der Parameter ~ kehrt den Wert eines Bits um:

// LEDs an den Pins 7 5 3 1 leuchten

PORTD = B10101010;

// Werte umkehren, aus 0 wird 1 und aus 1 wird 0

PORTD = ~PORTD;

// PORTD hat jetzt den Wert B01010101

// -> Die LEDs an den Pins 6 4 2 0 leuchten
```

#### Ausgänge schalten mit PORT

```
//C++ Ausgänge schalten mit PORT
int Leuchtdauer = 200;
void setup()
// Pins 7 bis 0 als OUTPUT definieren
DDRD = B11111111;
void loop()
// Lauflicht hin Start mit LED Pin 7
PORTD = B10000000;
delay(Leuchtdauer);
for (int i = 0; i < 7; i++)
1 Bit nach rechts schieben
B01000000 -> Pin 6
B00100000 -> Pin 5
B00010000 -> Pin 4
B00001000 -> Pin 3...
PORTD = PORTD >> 1;
delay(Leuchtdauer);
// Lauflicht zurück Start mit LED Pin 0
PORTD = B00000001;
delay(Leuchtdauer);
for (int i = 0; i < 7; i++)
```


```
1 Bit nach links schieben
B00000010 -> Pin 1
B00000100 -> Pin 2
B00001000 -> Pin 3
B00010000 -> Pin 4...
*/
PORTD = PORTD << 1;
delay(Leuchtdauer);
delay(Leuchtdauer);
// alle LEDs
PORTD = B11111111;
delay(1000);
// alle aus
PORTD = B000000000;
delay(1000);
// LEDs an den Pins 7 5 3 leuchten
PORTD = B10101010;
delay(1000);
// umkehren die inneren LEDs leuchten
PORTD = \sim PORTD;
delay(1000);
// die beiden äußeren
PORTD = B10000001;
delay(1000);
// die inneren
PORTD = ~PORTD;;
delay(1000);
// nur die beiden mittleren
PORTD = B00011000;
delay(1000);
// alle aus
PORTD = B000000000;
delay(1000);
```





#### KITT Lauflicht mit PORT-Register


Jeweils drei LEDs sollen von links nach rechts und zurück laufen. Die Geschwindigkeit ist mit dem Poti von 150-400ms einstellbar. Schreibe das Programm in Text.





#### Würfel mit PORT-Register

Mit einem Tastendruck werden die Zufallszahlen 1-6 erzeugt und mit den LEDs angezeigt. Schreibe das Programm in Text.





1023

0

#### **Stepper Motor mit WOKWI**




Der WOKWI-Simulator ist eine gute Alternative zum TINKERCAD-Simulator.

Teste den WOKWI-Simulator z.B. mit einem Stepper-Programm.

Link zum WOKWI-Simulator:


https://wokwi.com/projects/new/arduino-uno

Die Schritte der Stepper-Motore folgen den Positions-Poti. Mit den Tempo-Potis kann die Geschwindigkeit eingestellt werden.




#### **Stepper Motor mit WOKWI**






#### **Stepper Motor mit WOKWI**







#### **Stepper Motor mit WOKWI**

Die Schritte der Stepper-Motore folgen den Positions-Poti. Mit den Tempo-Potis kann die Geschwindigkeit eingestellt werden.

```
//C++ Stepper-Motor mit Poti
#include <AccelStepper.h>
AccelStepper stepper1(AccelStepper::FULL4WIRE, 8, 9, 10, 11);
AccelStepper stepper2(AccelStepper::FULL4WIRE, 2, 3, 4, 5);
void setup()
  stepper1.setMaxSpeed(1000);
 stepper2.setMaxSpeed(1000);
void loop()
  int analog in1 = analogRead(A1);
  int TempoPot1 = analogRead(A4);
  stepper1.moveTo(analog in1);
  stepper1.setSpeed(TempoPot1/30);
  stepper1.runSpeedToPosition();
  int analog in2 = analogRead(A2);
  int TempoPot2 = analogRead(A5);
  stepper2.moveTo(analog in2);
  stepper2.setSpeed(TempoPot2/30);
  stepper2.runSpeedToPosition();
```





## Wir wünschen dir viel Spaß beim Programmieren!

