





Vorstellung

Wir, der Oberlab e.V. sind ein eingetragener, gemeinnütziger Verein und eine frei zugängliche Forschungswerkstatt, die Hightech-Geräte für Bastler, Technik-Interessierte und Unternehmen bereitstellt. Wir sind ein Maker Space, der Jung und Alt für Wissenschaft, Technologie und Digital Fabrication begeistern will. Hier ist Platz für Design, Prototyping und Experimente.


Kurz: Das OberLab ist ein offener Technik-Spielplatz für kleine und große Tüftler!



Welches Werkzeug benötigen wir?







Lötzinn



Seitenschneider




Abisolierzange



Worauf achten wir?


- Die Lötkolbenspitze wird sehr heiß!
- Kein Kontakte mit der Lötspitze bei dir oder deinen Nachbarn!
- Stecke den Lötkolben nach dem Gebrauch wieder in den Lötkolbenständer!





Wie beginnen wir?


- Wir beginnen mit den kleinen Bauteilen.
- Wir stecken die Bauteilfüße in die Platine Und biegen sie um.
- Dadurch werden sie vor dem Löten in der Platine gehalten.






Wie beginnen wir?

 Vor dem Löten streifen wir die Lötkolbenspitze auf der Stahlwolle ab.





- Wir halten den Lötkolben und das Lötzinn an die Lötstelle und blasen den Rauch weg.
- Das Lötzinn schmilzt und verläuft.




Löten:




Erst Lötzinn weg, dann Lötkolben weg von der Lötstelle








Eine gute Lötstelle







Zuviel Lötzinn
















Beim abkühlen bewegt













Das Lötauge löst sich von der Platine ab












Nach dem Löten den Lötkolben wieder in den Lötkolbenständer stecken.






Ist das Bauteil korrekt eingelötet, wird der Bauteilfuß mit dem Seitenschneider abgeschnitten





Damit der Bauteildraht beim Abzwicken nicht wegspritzt, halte den Bauteildraht beim abzwicken fest oder halte die Hand als Schutz darüber.





Batterien nicht in den Hausmüll werfen!




Die Lötübung



Der Lötkolben








Die Lötübung





Der Widerstand




Wert des Widerstands:

10 kΩ ±10%


Möglicher Toleranzbereich des Widerstands:


 $9 k\Omega - 11 k\Omega$



Der Widerstand









Der Widerstand









Die Leuchtdiode



Die LED:









Der Elektrolytkondensator









Der Transitor




BC548 Transistor Pinout

TO-92 Package









Nach dem Löten Hände waschen!



Das Lötzinn beinhaltet ein Flussmittel und besteht aus verschiedenen Metallen.

Deshalb: Nach dem Löten Hände gründlich waschen!

Während du lötest wird nichts gegessen.