

Lavarropas Drean Next 6.06 ECO

Guía para encontrar el ruido y arreglarlo

6 kg · 600 rpm · 220 V – 1700 W · carga frontal con correa

Cómo se usa esta guía

Está en orden y no hay que saltar pasos. Lo primero son los **siete tests** de la página 2: 20 minutos, máquina desenchufada y **sin comprar nada**.

1. Lo que NO hay que hacer

Estas siete cosas son las que arruinan una reparación que iba bien.

1. **No enchufar con la tapa de atrás sacada.** Adentro hay 220 V expuestos y una resistencia de unos 1500 W en la panza del tambor. Desenchufar y *esperar 5 minutos* antes de meter la mano.
2. **No comprar los rulemanes antes de tener el viejo en la mano.** El número está grabado en el aro de la pieza. Comprar «por modelo» desde una publicación de internet es la forma más común de terminar con un repuesto que no entra.
3. **No hacer palanca con destornillador contra la polea.** La polea de esta máquina es **de plástico** y se parte. Sale con extractor o con golpes suaves de taco de madera, nunca con palanca.
4. **No pegarle al eje con el martillo directo.** Se aplasta la punta roscada y después no entra la polea. Siempre con taco de madera o punta de bronce.
5. **No poner aceite en los rulemanes.** Van con **grasa** para rodamientos. El aceite se escurre en una semana y vuelve el ruido.
6. **No cambiar sólo los rulemanes si el eje está picado.** Es el error caro: vuelve a perder agua en dos o tres meses. Ver paso F.
7. **No levantar el tambor de a uno.** Con los contrapesos pesa entre 25 y 30 kg y sale de golpe. Dos personas.

2. Qué sospechamos, y por qué

Rulemanes del tambor comidos, por retén vencido. Todavía es una sospecha: confirmarla con las manos es lo que hacen los tests. Dos cosas la apoyan:

- **El ruido creció de a poco durante meses.** Lo que aparece de golpe es un objeto atrapado; lo que crece de a poco es un desgaste.
- **El óxido de la polea.** Alrededor del cubo y sobre las aspas hay óxido marrón tirado hacia afuera: es agua oxidada que sale del rodamiento y que el centrifugado despidió.

Cómo es la falla

El eje del tambor sale por un cubo. Ahí hay un **retén** (un anillo de goma que tapa el paso del agua) y detrás **dos rulemanes** que sostienen el eje. El retén se vence primero, el agua moja los rulemanes, les lava la grasa y los oxida — y ahí empiezan a rugir. **Por eso el retén se cambia siempre junto con los rulemanes:** cambiar sólo el rodamiento es dejar puesta la causa.

3. Los siete tests — 20 minutos, sin comprar nada

Máquina **desenchufada**, canilla cerrada, tapa de atrás sacada. La correa ya está afuera, así que los tests 1 a 4 se pueden hacer directamente.

#	Qué se hace	Qué se ve	Qué significa
T1	Girar el tambor a mano , despacio y después rápido	Rugido áspero, granulado, «como arena». Se siente en la mano	Rulemanes . Sano = gira suave y en silencio
T2	Tomar el tambor por el borde de adentro y moverlo para arriba y para abajo	Juego, un «clonk», o el tambor baja y sube	Rulemanes . Sano = juego casi nulo
T3	Empujar el tambor hacia adentro y tirarlo hacia afuera	Se mueve más de 1 o 2 mm	Rulemanes (juego a lo largo del eje)
T4	Girar el eje del motor a mano (el motor está abajo)	El ruido áspero está ahí y no en el tambor	Es el motor , no el tambor
T5	Con la máquina cerrada: empujar una esquina para abajo y soltar	Sigue oscilando 3 o 4 veces antes de frenar	Amortiguadores gastados . Sanos = frena casi en el acto
T6	Linterna entre el tambor y el bidón , girando el tambor despacio	Moneda, aro de corpiño, clavo, botón, hebilla	Objeto atrapado — el arreglo más barato que hay
T7	Mirar el cubo central de la polea y las aspas	Óxido marrón tirado hacia afuera	Retén vencido , y por lo tanto rulemanes mojados

Cómo leer los resultados

Cómo suena	Cuándo aparece	Causa más probable
Rugido, molinillo, avión — crece con la velocidad	Peor en el centrifugado; creció con los meses	Rulemanes ← es lo que describimos
Metálico, rasca, tintinea	Apareció de golpe, un día	Objeto atrapado entre tambor y bidón
Golpes secos , la máquina camina	Sólo en centrifugado, con poca carga	Amortiguadores o resortes
Chillido agudo , olor a goma	Al arrancar el giro	Correa gastada o floja
Chirrido agudo y chispas en el motor	Todo el ciclo	Escobillas del motor gastadas
Ruido sólo al vaciar el agua	Sólo en el desagote	Bomba de desagote con un objeto

Antes de seguir: anotar en un papel qué dio cada test

Si T1 y T2 dan negativo — el tambor gira suave y no tiene juego — **los rulemanes no son**, y comprar el kit es plata tirada. Ese es todo el punto de esta página.

4. El desarme, paso a paso

Se entra **por atrás**. Dos personas. Sacar fotos con el celular en cada paso: es lo único que después dice cómo volvía cada cable.

A. Preparar — Desenchufar. Cerrar la canilla y sacar la manguera de entrada. Vaciar el agua que queda (el filtro está abajo adelante, detrás de la tapita: poner un trapo y una fuente, salen uno o dos litros). Sacar la tapa trasera con llave tubo de 8.

B. Sacar la correa — y marcarla con birome del lado que iba hacia afuera.

C. Aflojar el centro de la polea — En esta máquina el eje termina en **rosca macho** y la polea la aprieta una **tuerca** — no hay hueco allen. Primero **trabar el tambor** para que no gire: una madera entre dos radios de la polea apoyada contra el bidón, o una mano adentro del tambor. Dos avisos: si no cede con fuerza normal, **probar al revés antes de seguir forzando** — algunos lavarropas llevan rosca invertida ahí, y reventarla es el peor final posible. Y si no sale en frío, calor suave con secador de pelo ablanda el sellador verde de fábrica.

D. Sacar la polea — Con extractor de tres patas apoyado en el **cubo**, nunca en las aspás. Sin extractor: volver a enroscar la tuerca hasta que quede al ras de la punta del eje — así protege la rosca — y golpes suaves y alternados de taco de madera.

Qué hay adentro del cubo, y dónde está el retén

Sacando la polea **no aparece el retén**: aparece el rulemán de afuera. El orden de las piezas, desde donde estás mirando hacia el agua, es:

tuerca → **polea** → rulemán chico (6203) → separador → rulemán grande (6204) → **RETÉN** → cruceta del tambor

El retén es **la última pieza, del lado del agua**. No se ve desde afuera y no se saca con el tambor puesto: para llegar hay que sacar el bidón y abrirlo (paso E). Sacar la polea es el 5% del trabajo — el resto es lo de abajo.

E. Sacar el bidón y abrirlo — Salen primero los contrapesos de hormigón, la manguera de la cuba, los cables de la resistencia, las trabas del fuelle, los amortiguadores y los resortes de arriba. El bidón sale entero por adelante o por arriba, entre dos. Después, mirar el perímetro donde se juntan las dos mitades:

- **Hay una corona de tornillos o de grampas metálicas** → se abre, y el arreglo es el normal.
- **La junta es lisa y continua, sin tornillos** → está soldado de fábrica. Ahí hay dos caminos: comprar el **bidón completo con rulemanes puestos** (bastante más caro, pero se resuelve en una tarde), o que un técnico lo **corte y lo vuelva a unir con bulones y sellador** — se hace y funciona, pero no es trabajo para la primera vez.

F. Sacar el tambor y mirar el eje — **Este es el punto de decisión caro**. Con el bidón abierto, el tambor sale con su cruceta y su eje. Pasar la uña por el tramo de eje donde apoyaba el labio del retén:

- **Eje liso** → cambiar retén y rulemanes, y listo. Es el caso bueno.
- **Eje con surco, escalón o picado** → el retén nuevo va a perder igual, porque apoya sobre una superficie que ya no es lisa. Hay que cambiar la cruceta con eje, que es cara. **Si aparece esto, pedir presupuesto antes de comprar nada**.

G. Sacar el retén y los rulemanes viejos — El retén sale primero, del lado de adentro, haciendo palanca con un destornillador (total se tira). Los rulemanes salen a golpes desde el lado opuesto, con una varilla o un tubo apoyado en el aro *exterior*, dando vuelta alrededor y un poquito por vez. Nunca todo de un lado, porque se trava.

H. Anotar el número grabado en cada rulemán — Está marcado en el aro, tipo 6203-2RS o 6204-2RS. **Con eso se va a comprar**, no con el modelo del lavarropas. Del retén, medir con calibre: diámetro interno, externo y espesor.

I. Poner los nuevos — Limpiar bien el alojamiento. Entran golpeando *sólo el aro exterior* — con un tubo del diámetro justo, o usando el rodamiento viejo como taco — derechos y hasta que apoyen a fondo. El retén va último y con el labio hacia adentro (hacia el agua), con una película fina de grasa en el labio.

J. Armar al revés — con junta nueva o sellador en la unión del bidón, y la tuerca de la polea con trabaquímico nuevo.

5. Qué comprar

Regla de oro

Se compra **después del paso H**, con el rulemán viejo en la mano. Los números de abajo son para saber cuánto va a salir, no para comprar a ciegas.

Qué	Detalle	Precio aprox.
Kit rulemanes + retén	Lo venden armado	\$18.000 – \$21.000
Grasa para rodamientos	Un pote chico alcanza y sobra	\$3.000 – \$6.000
Trabaquímico (Loctite)	Para la tuerca de la polea	\$4.000 – \$8.000

Las medidas. Los Drean de 6 y 7 kg llevan un **6203** y un **6204**; los de 8 kg y más, un 6204 y un 6205 — no es este caso. Las medidas típicas del kit de 6 kg:

- **6203-2RS** → 17 mm interno × 40 externo × 12 de alto
- **6204-2RS** → 20 mm interno × 47 externo × 14 de alto
- **Retén** → 25 × 47 × 8 / 11,5 mm

Por qué igual hay que leer el número grabado

Esas medidas están publicadas para la línea **Drean Blue / Excellent 6.06**. Para el **Next 6.06** hay kits vendidos por modelo, pero no se pudo confirmar que las medidas sean las mismas. Llevar el rulemán viejo a la casa de repuestos es lo que convierte esto en seguro.

Dónde conviene comprarlo. En una **casa de rulemanes** suele salir bastante menos que el «kit para lavarropas»: un 6203-2RS y un 6204-2RS de marca (SKF, NSK, FAG) son rodamientos estándar de cualquier máquina. El único que conviene comprar como repuesto específico de lavarropas es el retén.

Lo que puede sumarse, según los tests

Si dio positivo	Qué se compra
T5 — sigue oscilando	Par de amortiguadores. Se cambian de a dos, nunca uno
Correa rajada, vidriosa o floja	Correa , por lo que dice grabado en el lomo (tipo 1195 J5)
Paso E con bidón soldado	Bidón completo con rulemanes , o la mano de obra del técnico
Paso F con eje picado	Cruceta con eje. Acá conviene presupuestar antes de comprar

Herramientas

Llaves tubo de 8, 10 y 13 · destornilladores plano y Philips · juego de llaves allen · pinza · martillo · un taco de madera dura · un tubo o caño del diámetro del rulemán para calzarlo · calibre · linterna · trapos.

Un **extractor de poleas** es lo único que quizá haya que pedir prestado, y es lo que evita romper la polea de plástico.

6. La prueba final

Con todo armado y **antes de poner la tapa**:

1. **Girar el tambor a mano.** Tiene que girar suave y en silencio. Si sigue rugiendo, algo quedó mal puesto: no cerrar y seguir.
2. **Un ciclo corto, sin ropa, con la tapa puesta.** Escuchar el lavado y el centrifugado por separado.
3. **Después del ciclo, mirar el cubo de la polea con linterna.** Tiene que estar **seco**. Una gota ahí significa que el retén está perdiendo desde el día uno, y es mil veces más barato atenderlo ahora que en tres meses.
4. **Una carga normal de ropa.** El ruido y la vibración con carga son el test de verdad.

Y si el ruido se fue pero no sabemos qué lo arregló

Anotarlo igual. Un arreglo que no se puede explicar es una coincidencia que todavía no se descubrió — y vuelve.

7. Cuándo parar y llamar al técnico

Parar no es fracasar: es lo que evita convertir un arreglo de \$20.000 en un lavarropas nuevo.

- **El bidón está soldado** y no hay ganas de cortarlo y bulonarlo.
- **El eje está picado** (paso F).
- **La tuerca de la polea no afloja** ni con calor, y se empieza a redondear.
- **Aparece agua donde no debería** — por ejemplo, si la máquina ya perdía y nadie sabía de dónde.
- **El ruido resultó ser el motor** (T4). Las escobillas se cambian, pero un motor con el colector comido es otra historia.

Pedir **dos presupuestos**, y preguntarle a los dos exactamente lo mismo: si abre el bidón, si cambia el retén además de los rulemanes, y si la mano de obra incluye el desarme.

8. Para que no vuelva a pasar

Los rulemanes se comen porque el retén se vence, y el retén se vence antes cuando la máquina trabaja forzada.

- **No sobrecargar.** El tope son 6 kg, y es 6 kg de ropa *seca*. Una carga desbalanceada castiga el eje en cada centrifugado.
- **Nivelar la máquina.** Las cuatro patas apoyadas y firmes. Si una baila, el tambor trabaja torcido toda su vida.
- **Un lavado a 60 °C vacío cada tanto**, para que no se acumule jabón y grasitud adentro.
- **Dejar la puerta entreabierta** entre lavados.