

Cómo desarmarlo y volverlo a armar

Lavarropas Drean Next 6.06 — para cambiarle los rulemanes

Son dos tambores, uno adentro del otro

El tambor de afuera es el tacho blanco de plástico. No gira. Es el que aguanta el agua, y es el que hay que sacar y abrir.

El tambor de adentro es el de chapa agujereada donde va la ropa. Ése gira, y su eje sale por el medio del de afuera. Ahí, en ese agujero, están los rulemanes.

Desde dónde arrancan

La correa y la polea ya están afuera. Falta sacar el **tambor de afuera**, abrirlo, y cambiarle tres piezas: **los dos rulemanes y el retén** (un anillo de goma que tapa el paso del agua). Después se arma todo al revés.

Cuatro cosas que valen para todo el trabajo

1. **Siempre desenchufado.** Adentro hay 220 y una resistencia grande.
2. **Sacá una foto con el celu antes de desconectar cada cosa.** Después, cuando tengas veinte cables sueltos, esa foto es lo único que te salva.
3. **Entre dos.** El tambor de afuera con los contrapesos pesa como 30 kilos.
4. **Todo lo que sacás va a una caja,** y los tornillos de cada paso juntos.

Para sacarlo

1. Sacale el agua que le queda

El filtro está abajo adelante, detrás de la tapita. Poné un trapo y una fuente porque salen uno o dos litros. Cerrá la canilla y sacale la manguera.

2. Sacá la tapa de arriba

Tiene dos tornillos atrás. Después la corrés **para atrás** y recién ahí se levanta.

3. Soltá la goma de la puerta

Es el fuelle. Lo agarra un **aro de alambre con un resorte**. Buscá el resorte, hacé palanca despacio con un destornillador chico y el aro sale entero. Después despegá la goma del frente y metela para adentro.

4. Sacá el contrapeso de arriba

Son bulones de 13. Ojo con el último, porque el bloque se suelta de golpe y es pesado. Los de los costados dejalos si no te molestan.

5. Desconectá todo lo que va al tambor de afuera

De a uno, y con foto de cada uno antes:

- la **manguera gruesa** que baja del cajón del jabón, arriba;
- la **manguerita fina** que mide el nivel del agua, arriba;
- los **cables de la resistencia**, abajo atrás;
- la **manguera gorda** que va a la bomba, abajo;
- el **cable de tierra**, el verde y amarillo.

6. Soltá los amortiguadores

Son los dos de abajo. Cada uno tiene un pasador o un bulón: sacá el de arriba nomás, el que va al tambor. El de abajo dejalo.

7. Sacá el tambor de afuera

Queda colgado de los **resortes de arriba**. Uno lo levanta para descolgar los resortes y el otro lo aguanta. Sale para adelante o para arriba, según cómo venga. Apoyalo en el piso sobre una manta.

8. Marcá las dos mitades con fibra

Una raya que cruce la unión, antes de abrirlo. **Son diez segundos y te ahorran una hora**, porque las dos mitades encajan en una sola posición y no te das cuenta cuál es hasta que las probaste todas.

9. Abrilo

Sacá los tornillos o las grampas que tiene alrededor de todo el borde. Si son grampas metálicas, se levantan con un destornillador plano. Separá las dos mitades de a poco y dando vuelta, nunca tirando de un solo lado.

10. Sacá el tambor de adentro

Sale con su araña de metal y el eje puestos. Apoyalo con el eje para arriba.

Lo que hay adentro del agujero del medio, en orden

Mirando desde afuera hacia el agua:

polea → rulemán chico → arito separador → rulemán grande → **RETÉN** → tambor de adentro

Esas tres piezas son las que se cambian: los dos rulemanes y el retén.

11. Sacá el retén

Está del lado de adentro, el lado del agua. Hacele palanca con un destornillador plano y tiralo, total va a la basura. Tratá de no marcar el metal del agujero.

12. Sacá los dos rulemanes

Golpeá desde el otro lado con un caño o una varilla apoyada en **el borde de afuera** del rulemán. Y andá **dando vuelta alrededor, de a poquito**. Si pegás siempre en el mismo lugar, se pone torcido y se traba.

13. Mirale el eje — acá se decide todo

Pasale la uña al eje, justo donde apoyaba la gomita del retén:

- **Si está liso** → todo bien, seguí.
- **Si tiene un surco o está picado** → **pará acá**. El retén nuevo va a volver a perder en unos meses. Hay que cambiar la araña con el eje, y eso conviene preguntarlo antes de comprar nada.

14. Anotá lo que dice grabado en cada rulemán

En el borde dice algo tipo 6203-2RS y 6204-2RS. **Con eso comprás**, no con el modelo del lavarropas. Del retén, medilo con calibre. Y llevá las piezas viejas a la casa de repuestos: es lo más seguro.

Para armarlo de nuevo

Todo al revés. Marqué las dos cosas que si salen mal te hacen desarmar otra vez.

15. Limpiá bien el agujero

Sacá todo el óxido y la grasa vieja de donde van los rulemanes, con lija fina o un trapo con desengrasante. Tiene que quedar liso. Un rulemán nuevo apoyado sobre óxido entra torcido.

16. Meté los rulemanes

Primero el grande, del lado de adentro. Después el chico, del lado de afuera, con el arito separador en el medio como estaba.

Entran a golpes, pero **pegándole solamente al borde de afuera** — con un caño del diámetro justo, o usando el rulemán viejo como taco. **Nunca le pegues al aro del medio**: la fuerza pasa por las bolillas y el rulemán nuevo se arruina antes de andar. Andá dando vuelta hasta que toque el fondo y te cambie el sonido.

17. Poné el retén, que va último

Del lado de adentro, con **la gomita mirando para el agua**, igual que estaba el viejo. Antes de meterlo, pasale un poquito de grasa a la gomita. Entra derecho, apretando parejo con los dedos o con un taco plano.

18. Meté el eje sin cortar la gomita

Ésta es la que más se arruina. Engrasá el eje y metelo **derecho y girando**, nunca de costado ni a los golpes. Si la gomita se corta al entrar, el lavarropas pierde agua desde el primer lavado y no te enterás hasta que es tarde.

19. Cerrá el tambor de afuera

Junta nueva, o un cordón parejo de silicona neutra si la vieja está entera. Alineá con **la raya de fibra** que hiciste en el paso 8. Los tornillos se aprietan **en cruz** y en dos vueltas: primero todos flojitos, después todos firmes. Nunca uno a fondo y después el de al lado.

20. Colgalo de nuevo adentro del lavarropas

Entre dos. **Primero los resortes de arriba**, y recién con el tambor colgando ponés los amortiguadores de abajo.

21. Conectá todo de nuevo, mirando las fotos

Manguera del cajón del jabón, manguerita del nivel, cables de la resistencia, manguera de la bomba, cable de tierra. Las abrazaderas bien apretadas: una manguera floja te la encontrás recién cuando hay agua en el piso.

22. Goma de la puerta y aro

La goma vuelve a su canal en el frente, pareja en toda la vuelta. El aro de alambre va con el resorte en el mismo lugar que estaba (mirá la foto). Pasá el dedo por todo el borde para ver que quedó bien metida.

23. Contrapeso y polea

El contrapeso con sus bulones firmes. La polea va con **la tuerca y trabaquímico nuevo**. Para poder apretarla, **trabá el tambor**: una madera entre dos rayos de la polea, apoyada contra el tambor de afuera.

24. Poné la correa

Primero la calzás **en la polea grande**. Después la llevás a la del motor **girando la polea grande con la mano** mientras la empujás. Nunca con destornillador, que la cortás. Tiene que quedar centrada en las dos.

25. Tapa de arriba, tapa de atrás, manguera y enchufe

Recién ahora. Y antes de dejarlo en su lugar, emparejá las cuatro patas: que ninguna baile.

Probarlo — en este orden, y si una falla pará ahí

26. Girá el tambor de adentro con la mano

Tiene que ir suave y callado. Si todavía hace ruido, algo quedó mal puesto: no cierres nada y revisá.

27. Un lavado cortito sin ropa

Mirando abajo con linterna mientras anda. No tiene que aparecer ni una gota.

28. Cuando termina, mirá el centro de la polea

Tiene que estar **seco**. Si hay una gota, la gomita del retén se lastimó al entrar — y es mil veces más barato arreglarlo ahora que en tres meses.

29. Un lavado normal con ropa

Con carga es cuando de verdad se escucha si quedó bien.

Si el ruido se fue pero no saben qué lo arregló, anótenlo igual. Lo que se arregla sin saber por qué, vuelve.