

Verhalten bei Unfall und Panne

Informative Übersetzung — maßgeblich ist die tschechische Fassung.

Poutník · GM Rent&Diggers s.r.o. · Nonstop-Assistenz für Mieter unterwegs: +420 723 707 958



Sichern Sie die Unfallstelle. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein, ziehen Sie die Warnweste an und stellen Sie das Warndreieck auf.



Gesundheit geht vor. Rufen Sie bei Verletzungen 155 (Rettungsdienst) oder 112 (einheitliche europäische Notrufnummer) an.



Die Polizei (158) müssen Sie verständigen, wenn: es Verletzte gibt; der Schaden 100.000 CZK übersteigt; ein Dritter oder dessen Eigentum beschädigt wurde; oder Sie sich mit dem Unfallgegner über den Hergang nicht einigen können.



Füllen Sie den Europäischen Unfallbericht aus. Das Formular gehört zur Fahrzeugausstattung **[[NOCH ZU BESTÄTIGEN — Ablageort im Fahrzeug]]**.



Fotografieren Sie die Unfallstelle — Schäden an beiden Fahrzeugen, Kennzeichen, Dokumente des Unfallgegners und die Verkehrszeichen.



Erkennen Sie nichts an. Unterschreiben Sie kein Schuldanerkenntnis — über die Schuld entscheiden Polizei und Versicherung.



Rufen Sie die Assistenz an. Nonstop-Assistenzlinie der ČSOB Pojišťovna: **+420 466 100 777** und die Nonstop-Linie von Poutník: **+420 723 707 958**.



Fahren Sie bei einer Panne nicht weiter, wenn die Öl- oder Motortemperaturkontrollleuchte aufleuchtet — es droht ein Motorschaden. Halten Sie an und rufen Sie die Poutník-Linie an.

Unfall im Ausland

Nehmen Sie die grüne Karte (Teil der Fahrzeugdokumente) und den Europäischen Unfallbericht mit. Erlaubte Länder: EU/EWR, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Balkan. Nicht erlaubt: Russland, Belarus, Ukraine, Republik Moldau, Türkei und Länder außerhalb Europas.

Reifenpanne

Ersatzrad oder Reifenreparaturset — die Ausstattung ist je nach Fahrzeug unterschiedlich, bitte vor der Reise prüfen.

[[BEI JEDEM FAHRZEUG ZU PRÜFEN]]