

Poutník — Gebrauchsanleitung: Toyota Land Cruiser 2.8D

Informative Übersetzung — maßgeblich ist die tschechische Fassung.

Baujahr 2021 · 5 Plätze · ohne Betten

2.8 D-4D 150 kW (204 PS) · Automatik

Permanenter 4x4 mit Differenzialsperre

Diesel



• 1. Vor der Fahrt

- Führerschein Klasse B, Kraftstoff ausschließlich **Diesel** — niemals Benzin.
- Reifendruck laut Aufkleber im Türrahmen, optimal **2,6 bar**; im Gelände absenken, danach auf Asphalt wieder auf Straßenwert aufpumpen.
- Dachträger und Leiter prüfen (sofern ein Zelt montiert ist).
- Großer Kofferraum — Ladung vor Geländefahrten sichern.
- Fahrzeughandbuch und Serviceheft im Beifahrer-Handschuhfach. Verbandskasten, 2 Warnwesten, Warndreieck und Unfallbericht ebenfalls dort; vollwertiges Reserverad, Wagenheber und Werkzeug sind im Lieferumfang.

▲ 3. 4×4-Antrieb — ACHTUNG

- **H4** = normaler Modus für jede Fahrt, auch auf trockenem Asphalt — schaltet nicht automatisch je nach Gelände.
- **L4** (Untersetzung) — Fahrzeug zunächst **anhalten**, Getriebe in N stellen, erst dann den Wählschalter drehen; danach langsam fahren, max. ca. 40 km/h, nur im echten Gelände.
- In L4 sperrt sich das Mittendifferenzial automatisch. Manuell lässt es sich nur in H4 sperren, auf rutschigem Untergrund, bei langsamer Geradeausfahrt — vor der Rückkehr auf Asphalt stets ausschalten.
- DAC (Bergabfahrhilfe) funktioniert nur im Modus L4 — nicht Gas geben, das System arbeiten lassen.
- Wattiefe — max. **700 mm**; im Schrittempo fahren, nicht mitten in der Furt anhalten.

• 5. Tanken und Verbrauch

- Dieseltank **87 l**.
- Richtverbrauch 9–11 l/100 km, im Gelände mehr **[Karel bestätigt]**.
- Reichweite bei voller Tankfüllung ca. 800–900 km.

• 2. Bedienung

- Start per Knopfdruck, Automatik: Wählhebel P–R–N–D.
- **Handfeststellbremse** (Hebel) — beim Parken stets anziehen, vor dem Anfahren vollständig lösen.
- Wählschalter für Geländemodus H4/L4 und Differenzialsperre — Mittelkonsole (siehe Block 3).
- Die Gelände-Fahrmodi (Multi-Terrain Select / Crawl Control) lassen sich **nur im Modus 4×4 Low (L4)** umschalten.
- Tempomat, Klimaanlage, Dachträger.

• 4. Ausstattung und Zubehör

- Das Fahrzeug ist für ein Dachzelt für 2 Personen vorbereitet (Aufpreis, Montage + Leiter).
- Immer nur mit **geschlossenem** Zelt fahren, Höchstgeschwindigkeit mit Zelt 110 km/h.
- Dachträger, Anhängerkupplung.
- Grundausstattung im Preis (Decken, Kissen, Kocher, Geschirr, Taschenlampe).

• 6. Rückgabe und Kontakt

- Fahrzeugaußenseite und Fahrgestell nach Geländefahrten gereinigt, **voller Tank**.
- Zelt abgebaut/verstaut, beide Schlüssel zurückgeben (Haupt- und Ersatzschlüssel), wir empfehlen Fotos des Fahrzeugs.
- Büro Mo–Sa 9:00–21:00 Uhr: **+420 723 707 958**
- Assistenz unterwegs: nonstop unter derselben Nummer · honza@frantisekdron.cz

