

Poutník — návod k použití: obytný vůz Hobby Optima OnTour Edition

Citroën Jumper 2.2 BlueHDi 103 kW (140 k) · 6st. manuál · přední pohon

Rok 2021 · 4 místa k sezení · 3–4 lůžka

Nafta + AdBlue · celk. hm. 3 500 kg (ŘP sk. B)

6,78 × 2,16 × 2,70 m



1. Před jízdou

- Stačí **ŘP sk. B** (celková hmotnost 3 500 kg). Náklad nízko a zajištěný; garáž vzadu max. **150 kg**, střecha 80 kg.
- **Užitečná hmotnost je jen cca 575 kg** (potvrzeno z TP), počítaná s **10 l vody** a jednou plnou lahví — čtyři osoby a plná nádrž vůz snadno přetíží přes 3 500 kg. Vodu doplňujte jen na cca 1/3. Pokutu za přetížení hradí nájemce.
- Rozměry **6,78 × 2,16 × 2,70 m** — pozor na podjezdy, závory, stříšky čerpacích stanic i větve. **Automatické myčky zakázány.**
- Půdorys: lůžko pro tři vzadu (2×2 m) nebo dvě oddělená lůžka 80×200 cm.
- Palivo výhradně **nafta** — nikdy benzín. Hrdlo nafty a AdBlue je vlevo za dveřmi řidiče; nezapomínejte s hrdlem vody (modré víčko).
- Tlak pneu **4,5–5 bar** dle nálepky na voze (dveře řidiče / víčko nádrže) — pneu 225/75 R16 CP.
- Jezdí jen **4 osoby na sedadlech s pásy**, na lůžkách za jízdy nikdo. Otočná sedadla zaaretujte ve směru jízdy, roletu kabiny otevřete.
- Doklady jsou v přihrádce spolujezdce; klíč k nadstavbě otevírá dveře i všechny venkovní klapky. Lékárnička, 2 vesty, trojúhelník a Záznam o nehodě tamtéž.

2. Ovládání a jízda

- Start klíčkem, 6st. manuál, **přední pohon** — **není to 4×4**: žádný sních, bahno ani měkký terén (mokrá louka pod 3,5 t klouže).
- Nádrž nafty **75 l**, spotřeba orientačně **9–14 l/100 km**. AdBlue: kontrolka hlásí včas, dolijte u čerpací stanice do hrdla vedle nafty.
- Vysoký a dlouhý vůz: **boční vítr** na mostech, delší brzdná dráha, **zadní převis** v ostrých vjezdech může „sednout“ — vjíždějte pomalu a šikmo. **Couvejte vždy s pomocníkem venku**; kamera nevidí výšku ani větve.
- Elektrický schůdek: tlačítka u vstupu. Při startu motoru se sám zasune — přesto zkontrolujte pohledem.
- Při stání ruční brzda + zařazený stupeň; ve svahu **klíny** pod kola. Pod 0 °C ruční brzdou jen lehce (přimrzá). Klimatizace kabiny běží z motoru.

3. Checklist před každým odjezdem — obejděte vůz „jako letuška“

1. **Plyn**: ventily obou lahví zavřené, lahve upnuté; kohouty spotřebičů v zásuvce kuchyně zavřené.
2. **Lednice** na 12 V nebo automatiku, dveře zacvaknuté; tekutiny uvnitř zajištěné.
3. **Markýza** úplně zasunutá a zaklapnutá, klika ve voze.
4. **Schůdek** zasunutý (pohledem!), vstupní světlo zhasnuté.
5. **Střešní okna a všechna okna** zavřená a zajištěná; roleta kabiny otevřená.
6. **Skříňky, zásuvky, stůl, sprchové dveře** zajištěné; těžké věci dole.
7. **Kabel 230 V** odpojen (nejdříve od sloupku, pak z vozu) a uložen, klapka CEE zavřená.
8. **WC**: kazeta vybitá (za jízdy max. ¾), zasunutá a zajištěná; servisní dvířka, klapky i garáž zamčené.
9. **Nádrže**: odpadní vypuštěná, šoupátko **zavřené**; čerstvá jen na cca 1/3 (jízdní náplň — viz blok 4).
10. **Klíny** sebrané; pod vozem ani za ním nic nestojí (židle, stůl, hadice, kabel).
11. **Anténa/satelit** — sklápí se automaticky, přesto zkontrolujte pohledem; klimatizace vypnutá.
12. **Kabina**: zrcátka, sedadla zaaretovaná, pásy; sporák a topení vypnuté, světla zhasnutá, dveře zamčené.

4. Voda — plnění, odpad, bojler

- **Čerstvá voda 100 l** — nádrž pod lavicí. Plnicí hrdlo **vlevo pod prvním oknem obytné nástavby**: modré víčko se symbolem kohoutku. Odemkněte klíčem od dveří, otočte víčko proti směru hodin; po naplnění zašroubujte a zamkněte.
- Plňte **jen pitnou vodou** — hadicí ze sady nebo kanystrem, nikdy hadicí od výlevky WC. Stojící voda se kazí: na pití používejte balenou.
- Před prvním napuštěním **zavřete mrazovou pojistku FrostControl** (níže), jinak voda vyteče pod vůz.
- **Čerpadlo** se spustí otevřením kohoutku (se zapnutým hlavním vypínačem). Pusťte teplé kohoutku, dokud voda neteče bez bublin — naplní se bojler; pak studené. **Stav nádrží**: panel nad dveřmi → zelená / žlutá / červená.
- **Před jízdou nádrž odlehčete**: kolečko na nádrži otočte o **3/4 otáčky doleva** — voda odteče na jízdní náplň 10 l; doleva nadoraz vypustí nádrž celou (vždy před delším stáním a mrazem). Vypouštějte jen tam, kde je to povolené **[[Karel ověř]] umístění kolečka]]**.
- **Odpadní voda 96 l** — nádrž pod podlahou, výpust **přímo pod vozem vlevo za řidičem**: odšroubujte víčko → šoupátko otevřete → vypusťte → zavřete → dotáhněte. Za jízdy šoupátko **vždy zavřené** (jinak zápach).
- Vypouštějte **jen na výlevkách kempů** — nikdy na trávník ani do přírody. Šetřete: sprcha 2–3 min, plná nádrž = neodtéká.
- **Bojler 10 l**, součást topení Truma. **FrostControl** (ventil v garáži u levých dveří, ve skřínce) pod 3 °C sám vypustí bojler. Zavřít lze nad 7 °C (přepínač na provoz, zamáčknout až zaskočí). Hrozí-li mráz, bojler vypusťte (180°).

5. Elektřina — 12 V, 230 V, baterie

- **Panel nad vstupními dveřmi**: světla, napětí baterií, stav nádrží, LED „230 V“. **Hlavní vypínač**: krátce = zhasne světla; podržet **4 s** = vypne i čerpadlo, splachování WC a 12 V zásuvky.
- **Palubní baterie AGM 95 Ah** pod pravým předním sedadlem; odpojovač vedle sedadla musí být **zapnutý** (jinak nezajede schůdek). Dobíjí se za jízdy a na 230 V.
- **Přípojka 230 V**: modrá zásuvka CEE za klapkou na boku (strana spolujezdce). **Vypněte jistič** ve voze → kabel úplně odviňte → zasuňte do vozu, pak do sloupku (redukce CEE/Schuko v sadě) → jistič zapněte.
- **Jistič 13 A s proudovým chráničem** — vypadne-li hned po nahození znovu, netlačte a volejte. Síť vozu max. **3 600 W dohromady**, sloupky v kempu 6–10 A: nikdy současně konvice + topení na elektřinu + klimatizace.
- Jen na 230 V běží zásuvky 230 V, nabíječ, topení na elektřinu (Combi 6 E) a **klimatizace obytné části** — bez přípojky ji nezapnete, ovládá se dálkovým ovladačem. Solár **[[Karel ověř]]** nezakrývejte.

6. Kempování a etiketa

- **Po příjezdu**: vyrovnejte vůz klíny (lednice, sprcha, spánek), ruční brzda + stupeň → 230 V → plyn → lednice na A → voda → topení.
- **Servisní místo**: 1) odpadní voda, 2) WC kazeta, 3) teprve čerstvá voda; dvě hadice — pitná a oplachová, nikdy nezapomínejte.
- Stůjte jen na povolených místech (kempy, stellplatzy), na parkovišti bez markýzy a nábytku; **noční klid** 22–7 h; odpad do kontejnerů, nic do přírody.

● 7. WC Thetford — kazeta cca 17,5 l

- **Chemie a papír jsou součástí výbavy:** Thetford Aqua Kem Blue (rozkladová chemie do WC) a rychlorozpuštěný toaletní papír Aqua Soft.
- **Použití:** splachování jde jen při zapnutém hlavním vypínači. Šoupátko otevřete páčkou, po použití **vždy zavřete**; splachovací tlačítko podržte několik sekund. Jen **speciální rychlorozpuštěný papír** (Aqua Soft) — nikdy ubrousky, hygienické potřeby, čističe ani ocet (zničí těsnění).
- **Červená kontrolka** = kazeta plná, vylijte hned; lépe dřív a vždy před odjezdem z místa. Za jízdy max. ¾, jinak vytéká odvodušněním.
- **Vyjmutí:** servisní dvířka venku — odemkněte, stiskněte oba knoflíky, odklopte. Třímen zvedněte, kazetu vytáhněte rovně na doraz, naklopte a vyjměte (jde jen se zavřeným šoupátkem); rukojeť ven, odveďte na kolečkách.
- **Vylévání jen na výlevce** pro chemická WC: výlevku nahoru, sundat víčko, hrdlem dolů a **palcem držet odvzdušňovací tlačítko** (jen s hrdlem dolů, jinak stříká). Propláchněte cca 5 l vody hadicí u výlevky — nikdy hadicí na pitnou vodu.
- **Nová náplň — výlevkovým hrdlem, nikdy do mísy:** 1 tableta (sáček) Aqua Kem Blue **nebo** 60 ml tekutiny + 2–3 l vody (zakryté dno). Vydrží max. 5 dní; víc chemie nepomáhá. Kazetu zasuňte, až zacvakne třímen, dvířka zamkněte. Obsah ani chemie **nikdy do přírody**.

● 8. Plyn — obsluha a výměna lahve

- **Plynová skříň:** venkovní klapka na boku — odemkněte, madlo otočte o 180° doleva, odklopte. Uvnitř 2 × 11 kg **propan-butan** na výsuvu (kolík nahoru, výsuv ven); regulátor 30 mbar s hadicí sedí na ventilu lahve.
- **Zapnutí na stání:** ventil lahve otevřete pomalu **proti směru hodin**. Kohouty spotřebičů (topení · vařič · lednice) jsou v horní zásuvce kuchyně / pod dřezem: otevřený = páčka ve směru trubky, zavřený = kolmo. Otevřete jen to, co používáte.
- **Výměna lahve:** 1) zavřete ventil prázdné lahve; 2) rukou odšroubujte hadici — **levý závit**, žádný klíče; 3) povolte oba popruhy, lahev vyjměte; 4) plnou postavte a upněte **oběma popruhy**; 5) hadici rukou našroubujte (levý závit); 6) otevřete ventil; 7) spoj zkontrolujte **sprejem na úniky** nebo mýdlovou vodou — nikdy plamenem; 8) výsuv zasuňte do zacvaknutí, klapku zavřete. Nekuřte, žádný oheň.
- **Plyn zavřený** (ventily lahví i kohouty): **za jízdy, při tankování, v tunelech** (pravidlo půjčovny), **na trajektu, v garážích** a parkovacích domech, při odstavení vozu.
- Otvory skříň nezakrývejte, nic v ní neskladujte. V zimě vydrží 2 × 11 kg při topení necelý týden.

● 9. Topení a teplá voda — Truma Combi 6, panel CP Plus

- Topení na plyn s **bojlerem 10 l**, ovládané LCD panelem **CP Plus**. Před zapnutím: ventil lahve a kohout „topení“ otevřené, komín volný. Teplou vodu zapínejte **jen s naplněným bojlerem**.
- **Ovládání:** krátký stisk = zapnout. Otáčením vyberte ikonu, stiskem potvrďte, otáčením nastavte, stiskem uložte. **Vypnutí:** podržte déle než 4 s (ventilátor dobíhá). **Ventilátor:** ECO (výchozí) / HIGH / BOOST (rychlé vytopení) / NIGHT (tichý na noc).
- **Teplota místnosti** (ikona domečku): 5–30 °C. **OFF = netopí, jen ohřívá vodu = letní režim**.
- **Teplá voda** (ikona kohoutku): OFF / 40 °C / 60 °C / BOOST (rychlý ohřev, max. 40 min; bojler se ohřeje za cca 25 min).
- **Zdroj energie** (verze **Combi 6 E**): **PLYN** / **EL 1** (900 W) / **EL 2** (1 800 W) / **MIX** (elektrina + plyn, přednost má elektrina). Topit lze i **na 230 V**, je-li vůz připojený na síť; lze přitopit i **klimatizací**. Sloupek 6 A = jen EL 1, na EL 2 ověřte jištění (≈ 8 A). Bez volby energie topí vůz na plyn.
- **Zima:** místnost 18–22 °C, voda 60 °C, ECO; topte i přes noc, jinak zamrzne voda. Netopte za jízdy (plyn musí být za jízdy vždy vypnutý) ani časovačem v garáži (spaliny).
- **Chyba „E a číslo“:** stiskněte knoflík (restart); opakuje-li se, volejte půjčovnu. „W“ = varování, topení běží dál.

● 10. Lednice — Dometic RML 10.4 (absorpční, 133 l, automatika AES) [Karel ověří štítek]

- **Zapnutí:** On/Off podržte 2 s; vypnutí 4 s (pípne). Tlačítkem **Mode** volíte zdroj (svítí LED), tlačítkem teploty stupeň — při 15–25 °C venku střední.
- **12 V** — jen za jízdy s běžícím motorem (po vypnutí motoru se odpojí). **230 V** — v kempu na přípojce. **PLYN** — na stání: ventil lahve i kohout „lednice“ otevřený, zapaluje se sama. **A = automatika** volí sama 230 V → 12 V → plyn — doporučujeme nechat na A.
- **Tank-stop:** v automatice po vypnutí motoru blokuje plyn 15 min; tankujete-li déle, lednici vypněte.
- **Vůz musí stát vodorovně** (max. 3°) — nakloněná lednice nechladí → klíny. Mřížky na boku nezakrývejte, do stínu; zimní kryty mřížek nejsou součástí výbavy — nejsou nutně potřeba, lze dokoupit.
- **Předchlazení:** nejlépe 12 h před naložením, minimum 4–6 h; vkládejte vychlazené, max. 3 kg na polici dveří.
- **Dveře zavřete**, až cvaknou — zamknou se; za jízdy vždy zamčené. Nechladí po výměně lahve = vzduch v potrubí: vypněte a zapněte 3–4×.

▲ 11. Markýza — Thule Omnistor 400×250 cm (ruční klika)

1. Hák kliky zavěste do oka, točte **po směru hodin**, až je markýza asi **1 m** venku.
2. Vyklopte teleskopické **nohy** z přední lišty na zem — teprve pak vysuňte dál. Netočte silou na doraz; povolí-li plachta, zajedte kousek zpět.
3. **Povinně ukotvěte:** patky nohou kolíky a oběma popruhy/lany od horní části nohou šikmo ven ke kolíkům v zemi, napněte (palička, kolíky a kurty jsou součástí výbavy vozu). **Bez popruhů a kolíků markýzu při větru nevytahujte** — chybějící sadu nahlaste při převzetí.
4. Při dešti nastavte **jeden roh o 10–15 cm níž**, aby voda stékala — v plachtě nesmí nikdy stát voda.
5. **Zavřete** při větru nad cca **30 km/h**, před bouřkou, při silném dešti a sněhu — **a vždy přes noc, při odchodu od vozu a před jízdou**. Nikdy bez dozoru; popruhy nejsou ochrana proti bouři.
6. Zavírejte **ve dvou** (jeden drží přední lištu): točte proti směru hodin na cca 1 m, nohy sklopte a zajistěte, dojeďte, zaklapněte, kliku uložte do vozu.
7. Je to stínění, ne přístřešek; nesmí zasahovat k sousedovi. **Poškození počasím nebo nedozavřením hradí nájemce** (kauce, sazebník).

● 12. Návrat

- **WC kazeta vylitá a vypláchnutá, odpadní nádrž vypoštěná** — jinak 1 000 Kč dle sazebníku. Čerstvá voda podle domluvy při předání.
- **Plná nádrž nafty** (dotankování 50 Kč/l + 500 Kč). Plyn zavřený, obě lahve ve skříni.
- Uklizený interiér, umyté nádobí, vysypaný koš; lednice prázdná, vypnutá, pootevřená. Nadměrné znečištění 1 500 Kč.
- Markýza suchá a zasunutá; klíny, kabel 230 V s redukcí, hadice, židle, stůl, klíče a doklady kompletní.
- **Fotky vozu** při převzetí i vrácení. Škodu nahlaste hned — neopravujte bez souhlasu.

▲ PLYN — bezpečnostní pravidla

- **Nikdy netopte vařičem ani troubou.** Berou kyslík z interiéru a vytvářejí oxid uhelnatý, který není cítit — hrozí bezvědomí a smrt. K vytápění slouží výhradně Truma Combi.
- **Zápach plynu:** zavřete ventily i kohouty, žádný oheň, **nemanipulujte s elektrickými spínači**, otevřete dveře a okna, opusťte vůz a volejte půjčovnu. Zapněte až po kontrole odborníkem.
- **Hasicí přístroj a detektor plynu/CO** jsou u vstupních dveří. **Při poplachu detektoru plynu/CO** postupujte jako při zápachu plynu (výše) a nevracejte se do vozu.
- Vařič nikdy bez dozoru ani při spánku, skleněný kryt nezavírejte, dokud je horký; netěsnost nehledejte plamenem. Při vaření větrejte, nezakrývejte mřížky ani komín topení — riziko udušení. Detektor plynu/CO nechte funkční.