
4ºGIERM

Práctica 3 SEPA:

Máquina de vending simple



Daniel Peinado Ramírez, Francisco Javier Román Escorza SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN

1. Primer Ejercicio: Diseño de una interfaz muy simple.

Partiendo del ejemplo suministrado, realizar un programa que interactúe con los botones y los leds de la placa. Para ello, se desea que, cuando se pulse un botón de la placa, aparezca en la pantalla la frase "HAS PULSADO B1" (o B2, según el caso) mientras esté pulsado el botón. Igualmente, se dispondrán en la placa 4 botones, que se denominarán L1, L2, L3, L4, de manera

que al pulsarlos se encenderán los leds de la placa, mientras se mantengan pulsados. Los colores del fondo, letras, y botones, se dejan a elección del alumnado, pero se sugiere una cosa como esta. Es conveniente realizar el programa como una máquina de estados, en la que las entradas serán la pulsación de botones en la placa o en la pantalla, permaneciendo en reposo si no hay que hacer nada, y refrescando todo el sistema cada 50ms.



En el primer ejercicio nos encargaremos de realizar una interfaz en la que al pulsar los botones B1 y B2 de la placa, aparezca representada en la pantalla dicha acción con una cadena de texto escrita en el recuadro blanco, así como el encendido de los leds al pulsar su botón correspondiente.


En primer lugar, necesitamos definir los pines que vamos a utilizar: los leds, el timer y los botones junto con la configuración de la pantalla FT800 en la ranura del Booster Pack 1. Para ir representando gráficamente elementos en la pantalla, recurrimos a las funciones de las librerías FT800. Dentro de ellas, podemos destacar algunas de las más importantes: Lee_pantalla para comenzar a utilizarla, ComFGcolor para ir alternando entre distintos colores, ComRect para dibujar rectángulos tanto rellenos como no, ComTXT para imprimir cadenas de texto, o Dibuja() para dibujar en la pantalla todas las órdenes que se hayan dado anteriormente referentes a la misma, entre otras.

La máquina de estados para el ejercicio se plantearía de la siguiente forma: Tras la ejecución del programa, comenzamos en el estado de Espera, y con una tasa de refresco de 50 ms comprobaremos si se han realizado cambios de estado.

- En el caso de pulsar un botón táctil, encenderemos el led correspondiente a dicho botón (D4 al L1, D3 al L2, D2 al L3 y D1 al L4, para que se correspondan con la orientación de la pantalla). La comprobación para saber si los botones están pulsados se realiza únicamente con sentencias if y nunca se debe utilizar else if debido a que de esta forma comprueba siempre todos los botones de la pantalla y por ello los dibuja correctamente.
- En el caso de pulsar un botón de la placa, no hay ningún cambio en los botones de la pantalla de seguir los botones de la pantalla, escribiremos con la función ComTXT el texto correspondiente dentro del recuadro según se haya pulsado B1 o B2.

En el caso de mantener pulsado cualquiera de los botones, nos mantendremos infinitamente en ese estado hasta que lo soltemos. De esta manera, vamos alternando entre el estado de reposo y cualquier otro sucesivamente.

Diagrama de estados para el primer ejercicio:



• Código:

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "driverlib2.h"
//Librería para el uso de la pantalla
#include "FT800_TIVA.h"
//Definimos cada uno de los colores en que vamos a utilizar, en formato RGB
#define rojo 163,47,41
#define amarillo 255,255,153
#define gris 128,128,128
#define verde 118,196,49
#define verde2 153,255,51
#define negro 0,0,0
#define blanco 255,255,255
//<u>Hacemos una división del ancho</u> y <u>del</u> alto <u>de la pantalla</u>, <u>de forma que</u>
<u>multiplicando</u>
//dichas divisiones por constantes, podamos establecer coordenadas dentro de
<u>la</u> "<u>cuadrícula</u>" <u>de</u> <u>la</u> <u>pantalla</u>
#define divHor HSIZE/26
#define divVer VSIZE/12
//Definición de cada una de las instancias por las que pasará la máquina de
estados, en función
//de que estemos en estado de espera, pulsando un botón de la pantalla o de
<u>la</u> placa
#define espera 0
#define l1 1
#define 12 2
#define 13 3
#define 14 4
#define b1 5
#define b2 6
```

```
//Definición para los estados de comprobación de la pulsación de los botones
#define B2 OFF GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 0)
#define B2 ON !(GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 0))
#define B1 OFF GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE, GPIO PIN 1)
#define B1 ON !(GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 1))
//Definición de los estados encendido y apagado de los LEDs
#define L4 ON GPIOPinWrite(GPIO PORTN BASE, GPIO PIN 1, GPIO PIN 1)
#define L4 OFF GPIOPinWrite(GPIO PORTN BASE, GPIO PIN 1,0)
#define L3 ON GPIOPinWrite(GPIO PORTN BASE,GPIO PIN 0.GPIO PIN 0)
#define L3 OFF GPIOPinWrite(GPIO PORTN BASE,GPIO PIN 0,0)
#define L2 ON GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 4, GPIO PIN 4)
#define L2 OFF GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE,GPIO PIN 4,0)
#define L1 ON GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, GPIO PIN 0)
#define L1 OFF GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0,0)
//Definición de los 4 botones de la pantalla, con sus coordenadas en función
de las div<u>isiones</u> horizontal y vertical
#define dibL1 Boton((4)*divHor, VSIZE-4*divVer, 3*divHor, 2*divVer,27, "L1")
#define dibL2 Boton((5+4)*divHor, VSIZE-4*divVer, 3*divHor, 2*divVer,27,
"L2")
#define dibL3 Boton((10+4)*divHor, VSIZE-4*divVer, 3*divHor, 2*divVer,27,
#define dibL4 Boton((15+4)*divHor, VSIZE-4*divVer, 3*divHor, 2*divVer,27,
"L4")
//DEFINICION PARA DIBUJO Definición para
#define alturaCuadro 20
#define largoCuadro 50
// ------
// Function Declarations
#define dword long
#define byte char
#define PosMin 750
#define PosMax 1000
#define XpMax 286
#define XpMin 224
#define YpMax 186
#define YpMin 54
unsigned int Yp=120, Xp=245;
// -----
// Variable Declarations
// -----
char chipid = 0;
                                   // Holds value of Chip ID read from
the FT800
unsigned long cmdBufferRd = 0x000000000;
                                         // Store the value read from
the REG CMD READ register
unsigned long cmdBufferWr = 0x00000000;
                                         // Store the value read from
the REG CMD WRITE register
unsigned int t=0;
```

```
//
// User Application - Initialization of MCU / FT800 / Display
//
unsigned long POSX, POSY, BufferXY;
unsigned long POSYANT=0:
unsigned int CMD Offset = 0;
unsigned long REG_TT[6];
const int32_t REG_CAL[6]={21696, -78, -614558,498, -17021,15755638};
const int32 t REG CAL5[6]={32146, -1428, -331110, -40, -18930, 18321010};
#define NUM_SSI_DATA 3
int RELOJ, Flag_ints, i;
int modo = espera; //Control de máquina de estados
//Función del SLEEP fake, utilizar en caso de que dé problemas al usar el
debugger
//#define SLEEP SysCtlSleep()
#define SLEEP SysCtlSleepFake()
void SysCtlSleepFake(void)
while(!Flag_ints);
Flag_ints=0;
}
int contador; //Variable que utlizamos en la rutina de interrupción del timer
para contar las veces que se activa
//<u>Interrupción</u> <u>del</u> Timer0
void IntTimer0(void)
{
   // Clear the timer interrupt
   TimerIntClear(TIMER0 BASE, TIMER TIMA TIMEOUT);
   Flag ints=1;
   contador ++;
int main(void)
   //Habilitar los periféricos implicados en el eje: GPIOF, GPIOJ, GPION
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOJ);
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPION);
   //Habilitar los periféricos implicados en el eje en el Sleep: GPIOF,
GPIOJ, GPION
   SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL PERIPH GPIOF);
   SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL PERIPH GPIOJ);
   SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL PERIPH GPION);
   //Definir tipo de pines, los botones como entradas y los leds como salidas
   GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_4); //F0 y
F4: salidas
```

```
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO PORTN BASE, GPIO PIN 0 | GPIO PIN 1); //N0 y
N1: salidas
   GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO PORTJ BASE, GPIO PIN 0|GPIO PIN 1); //J0 y
J1: entradas
GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1,GPIO_STRENGTH_2MA,GP
IO_PIN_TYPE_STD_WPU); //Pullup en J0 y J1
   GPIOPinWrite(GPIO PORTN BASE, GPIO PIN 1, 0);
   GPIOPinWrite(GPIO PORTN BASE, GPIO PIN 0, 0);
   GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 4, 0);
   GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, 0);
   SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_480), 120000000);
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH TIMER0);
                                          //Habilita T0
   TimerClockSourceSet(TIMER0_BASE, TIMER_CLOCK_SYSTEM); //T0 a 120MHz
   TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
                                              //T0 periodico y
conjunto (32b)
   TimerLoadSet(TIMER0 BASE, TIMER A, RELOJ/20 -1);
   TimerIntRegister(TIMER0 BASE,TIMER A,IntTimer0);
   IntEnable(INT TIMERØA); //Habilitar las interrupciones globales de los
timers
   TimerIntEnable(TIMER0 BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);  // Habilitar las
interrupciones de timeout
   IntMasterEnable(); //Habilitacion global de interrupciones
   TimerEnable(TIMERO_BASE, TIMER_A); //Habilitar Timer0
   HAL_Init_SPI(1, RELOJ); //Boosterpack a usar, Velocidad del MC
   Inicia pantalla();
                       //Arranque de la pantalla
   // Note: Keep SPI below 11MHz here
______
   // Delay before we begin to display anything
_____
   SysCtlDelay(RELOJ/3);
_____
   // PANTALLA INICIAL
   //
______
_____
   //Primera orden necesaria para el uso de la pantalla
   Lee pantalla();
   //Pantalla en blanco
   Nueva pantalla(blanco);
   //Cambio de color a rojo
   ComColor(rojo);
   //Dibujar el
   ComRect(divHor, divVer, HSIZE-divHor, VSIZE-divVer, true);
   ComLineWidth(10);
```

```
//Pintamos en blanco el texto y el reciadro blanco inferior
    ComColor(blanco);
    ComTXT(HSIZE/2,1.8*divVer, 29, OPT CENTERX, "BOTONES:");
    ComRect(4*divHor, 5.5*divVer, HSIZE-4*divHor, 3.5*divVer, true);
   //Impresión de cada uno de los botones en verde, equiespaciados y
respetando las proporciones
   //Lo repetimos 4 veces, cambiando el número en la cadena
   ComFgcolor(verde);
   int j;
   char textBot[]="L0";
   for(j=0; j<4; j++)</pre>
       textBot[1]++;
       Boton((j*5+4)*divHor, VSIZE-4*divVer, 3*divHor, 2*divVer,27,
textBot);
   }
   Dibuja();
   //Espera_pant();
   //Calibración predeterminada de la pantalla
   int i;
#ifdef VM800B35
   for(i=0;i<6;i++) Esc Reg(REG TOUCH TRANSFORM A+4*i, REG CAL[i]);</pre>
#endif
#ifdef VM800B50
   #endif
   while(1){
       //Ciclo de ejecución cada 50 ms
       SLEEP;
       //Definimos como cadena vacía el hueco sobre el que va a ir escrito
el texto
       char texto[]="
       //Creamos una nueva pantalla, de color blanco
       Nueva pantalla(blanco);
       //Pintamos un rectángulo rojo
       ComColor(rojo);
       ComRect(divHor, divVer, HSIZE-divHor, VSIZE-divVer, true);
       ComLineWidth(10);
       //Cambio de color a blanco, e imprimimos la pantalla botones centrada
<u>en</u> el <u>eje</u> X
       ComColor(blanco);
       ComTXT(HSIZE/2,1.8*divVer, 29, OPT_CENTERX, "BOTONES:");
       ComRect(4*divHor, 5.5*divVer, HSIZE-4*divHor, 3.5*divVer, true);
       ComFgcolor(verde);
        //Máquina de estados:
       //Dentro del modo espera, cuando no se pulsa ni la pantalla ni los
botones:
       if(modo==espera)
                            //Tenemos los leds apagados, y si se pulsa un
determinado botón se pasa el estado correspondiente
           if (B1 ON) modo=b1;
           if (B2 ON) modo=b2;
           if (dibL1) modo=l1;
           if (dibL2) modo=12;
```

```
if (dibL3) modo=13;
             if (dibL4) modo=14;
             L1 OFF;
             L2_OFF;
             L3_0FF;
             L4_OFF;
        else if (modo==11) //Si pulsamos el botón L1, pasamos al estado 11
                                //Redibujamos el resto de botones y encendemos
el primer led. Al dejar de pulsar, volvemos al estado de espera
             dibL2;
             dibL3;
             dibL4;
             L1 ON;
             if(!dibL1) modo=espera;
        else if (modo==12) //Si pulsamos el botón L2, pasamos al estado 12
                                //Redibujamos el <u>resto</u> <u>de</u> <u>botones</u> y <u>encendemos</u>
el <u>segundo</u> led. Al <u>dejar de pulsar</u>, <u>volvemos al estado de espera</u>
             dibL1;
             dibL3;
             dibL4;
             L2 ON;
             if(!dibL2) modo=espera;
        else if (modo==13) //Si pulsamos el botón L3, pasamos al estado 13
                                //Redibujamos el resto de botones y encendemos
el <u>tercer</u> led. <u>Al dejar de pulsar</u>, <u>volvemos al estado de espera</u>
             dibL1;
             dibL2;
             dibL4;
             L3 ON;
             if(!dibL3) modo=espera;
        else if (modo==14) //Si pulsamos el botón L4, pasamos al estado 14
                                //Redibujamos el resto de botones y encendemos
el <u>cuarto</u> led. <u>Al dejar de pulsar</u>, <u>volvemos al estado de espera</u>
             dibL1;
             dibL2:
             dibL3;
             L4 ON;
             if(!dibL4) modo=espera;
         }
        else if (modo==b1) //Si pulsamos el botón B1 de la placa, pasamos
<u>al</u> <u>estado</u> b1
                            //Escribimos el texto centrado dentro del recuadro
<u>blanco</u> y <u>redibujamos</u> <u>los</u> <u>botones</u>. <u>Al dejar de pulsar volvemos</u> <u>al reposo</u>.
             ComColor(negro);
             ComTXT(HSIZE/2, 4.5*divVer,29, OPT_CENTER, "HAS PULSADO B1");
             ComColor(blanco);
             dibL1;
             dibL2;
             dibL3;
             dibL4;
             if (B1 OFF) modo=espera;
         else if (modo==b2) //Si pulsamos el botón B1 de la placa, pasamos
al estado b1
```

2. Segundo Ejercicio: Máquina de vending simple.


Se desea diseñar una máquina de vending sencilla, que disponga de 4 productos (a elegir por el alumno). El precio de los productos será de 30, 35, 40 y 45 céntimos. La máquina aceptará

solamente monedas de 5 y 20 céntimos. El proceso de la máquina será el siguiente:


 Cada vez que se pulse el botón 1 será como si se introdujese una moneda de 5 céntimos.

 Cada vez que se pulse el botón 2 será como si se introdujese una moneda de 20 céntimos.

 Cada vez que se introduzca una moneda, se mostrará en la pantalla el



- Cuando se pulse el botón de selección del producto deseado, en caso de tener crédito suficiente, se dispensará el producto: o Se mostrará en la pantalla "Dispensando producto", o Se encenderá uno de los 4 leds de la placa, dependiendo del producto seleccionado, o Se activará un servo a la posición extrema durante 2s, o Se volverá el servo a la posición inicial, o Se mostrará en la pantalla el mensaje "Producto dispensado" durante otros 2s, y se apagará el led.
- Una vez dispensado el producto, se calculará la vuelta (usando el mínimo número de monedas) y se devolverá el cambio. Para ello: o Se mostrará en la pantalla un mensaje "Devolución de XX céntimos", o Se mostrará igualmente en la pantalla un mensaje "XX monedas de 20c, YY monedas de 5c". Se reflejará igualmente en el cuadro central cuántas monedas de cada tipo se devolverán. o El estado se mantendrá 5s y se volverá al principio.
- Si se selecciona un producto y no hay crédito bastante, se mostrará un mensaje de "No hay crédito suficiente" durante 2s y se volverá a la situación anterior.




Si se pulsa el botón de devolución del dinero, se hará el mismo proceso que en el caso de devolución de la vuelta.

En el segundo ejercicio realizaremos una máquina dispensadora de productos. En este caso, usaremos los leds para indicar cuál de los 4 productos se ha elegido encendiendo su led correspondiente asociado, los botones B1 y B2 para introducir monedas de 20 o de 5 céntimos respectivamente, y el servomotor, con la misma configuración que en la segunda práctica, en el PIN S4, para simular el funcionamiento del dispensado. Por ello, recuperamos también la función *giro* con la que obteníamos el porcentaje de giro del rango operativo del servomotor. Utilizaremos la pantalla para interactuar con los botones de devolución así como para elegir el producto que se desee.

Volvemos a definir los pines necesarios: Los leds, los botones de la placa, el pin del servomotor (S4, como en la segunda práctica) y la pantalla configurada en la ranura del Booster Pack 1. Tras establecer divisiones HSIZE y VSIZE tal y como en el ejercicio anterior, disponemos una serie de rectángulos rellenos para simular la interfaz que se nos plantea en el enunciado. También nos encargamos de definir las cadenas de caracteres correspondientes a cada uno de los productos y de los mensajes que aparecerán por pantalla.

Dentro de la máquina de estados planteamos las siguientes posibilidades:

- **0: Inicio:** En el estado de inicio, se espera a que se pulse uno de los botones, B1 o B2, para introducir monedas de 5 o de 20 céntimos. Aumenta el contador correspondiente y mostramos dicha información por pantalla.
- 1: Moneda introducida: Acumula la suma de crédito introducido, con contadores separados para cada tipo de moneda.
- **2: Contador de dinero:** Se produce una espera de 1 segundo y se preparan los mensajes correspondientes a la adición de crédito.
- **3: Crédito insuficiente:** Se produce cuando se elige un producto y no se ha introducido el crédito necesario para adquirirlo. En este punto se puede seguir introduciendo crédito hasta poder comprar alguno, o bien solicitar la devolución de todo el dinero introducido. Redirecciona al estado anterior.
- **4: Expulsión de producto 1:** Se corresponde a la compra de un producto. Se resta la cantidad de crédito al precio del producto seleccionado, se mueve el servomotor y se enciende el led correspondiente. Se produce también una espera de 2 segundos para pasar al siguiente estado.
- **5: Expulsión de producto 2:** Continuación del estado anterior, en el que devolvemos el servomotor a la posición inicial y se apagan todos los leds.
- **6: Calcular devolución:** Se realizan las operaciones necesarias para deducir el crédito que hay que devolver con el menor número de monedas posibles, es decir, priorizar la devolución de monedas de 20 céntimos antes que las de 5.
- 7: Devolución: Devuelve la cantidad de crédito que no ha sido utilizado, ya sea porque se ha introducido más dinero del necesario para adquirir un producto o porque se haya solicitado la devolución. Realiza la espera de 5 segundos.



Código:

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "driverlib2.h"
#include "FT800_TIVA.h"
//Definición para los estados de comprobación de la pulsación de los botones
#define B2 OFF GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 0)
#define B2_ON !(GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0))
#define B1 OFF GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 1)
#define B1 ON !(GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 1))
//Definición de los estados encendido y apagado de los LEDs
#define L3_ON GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_1)
#define L3_OFF GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE,GPIO_PIN_1,0)
#define L2 ON GPIOPinWrite(GPIO PORTN BASE, GPIO PIN 0, GPIO PIN 0)
#define L2 OFF GPIOPinWrite(GPIO PORTN BASE, GPIO PIN 0,0)
#define L1 ON GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 4, GPIO PIN 4)
#define L1_OFF GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_4,0)
#define LO ON GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, GPIO PIN 0)
#define L0 OFF GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE,GPIO PIN 0,0)
//Definimos cada uno de los colores en que vamos a utilizar, en formato RGB
```

```
#define rojo 163,47,41
#define amarillo 255,255,153
#define gris 128,128,128
#define verde 128,255,0
#define verde2 153,255,51
#define verdeClaro 191,255,179
#define negro 0,0,0
#define blanco 255,255,255
#define azulClaro 201,255,229
#define amarilloClaro 255,255,204
#define rojo2 255,0,0
#define naranja 230,115,0
//Hacemos una división del ancho y del alto de la pantalla, de forma que
multiplicando
//dichas divisiones por constantes, podamos establecer coordenadas dentro de
<u>la</u> "<u>cuadrícula</u>" <u>de</u> <u>la</u> <u>pantalla</u>
#define divHor HSIZE/20
#define divVer VSIZE/17
//Definición de cada una de las instancias por las que pasará la máquina de
estados
#define inicio 0
#define contadorDinero 1
#define expulsionProducto1 2
#define expulsionProducto2 7
#define calculoVuelta 3
#define devolucionVuelta 4
#define creditoInsuficiente 5
#define monedaIntroducida 6
//Tenemos 4 productos, un número de producto mayor a 3 (de 0 a 3), no es
considerado producto
#define NotAProduct 5
//Definición de los botones de los productos con sus respectivas coordenadas
para que queden
//<u>ajustados</u> y <u>equiespaciados</u> a <u>la izquierda de la pantalla</u>
                     Boton(divHor,
#define
          botProd0
                                      3*divVer,
                                                  4*divHor,
                                                               2*divVer,27,
productos[0])
          botProd1
#define
                     Boton(divHor,
                                      6*divVer,
                                                  4*divHor,
                                                               2*divVer,27,
productos[1])
#define
          botProd2
                     Boton(divHor,
                                      9*divVer,
                                                  4*divHor,
                                                               2*divVer,27,
productos[2])
#define
        botProd3
                     Boton(divHor,
                                     12*divVer, 4*divHor,
                                                               2*divVer,27,
productos[3])
#define botDev Boton(HSIZE-6*divHor, VSIZE-4*divVer, 5*divHor, 2*divVer,
27, "Devolver")
//#define bot20 ComColor(amarilloClaro);ComCirculo(10.5*divHor, 10*divVer,
             ComColor(negro); ComTXT(10.5*divHor, 10*divVer,27,0PT_CENTER,
divHor);
"20c")
//#define
            bot5
                    ComColor(naranja);ComCirculo(10.5*divHor,
0.8*divHor);ComColor(negro); ComTXT(10.5*divHor, 13*divVer,27,0PT_CENTER,
#define bot20 ComCirculo(10.5*divHor, 10*divVer, divHor)
#define bot5 ComCirculo(10.5*divHor, 13*divVer, 0.8*divHor)
//DEFINICION PARA DIBUJO
#define alturaCuadro 20
#define largoCuadro 50
// -----
// Function Declarations
```

```
// ====
#define dword long
#define byte char
#define PosMin 750
#define PosMax 1000
#define XpMax 286
#define XpMin 224
#define YpMax 186
#define YpMin 54
unsigned int Yp=120, Xp=245;
// Variable Declarations
char chipid = 0;
                              // Holds value of Chip ID read from
the FT800
unsigned long cmdBufferRd = 0x000000000;
                                     // Store the value read from
the REG CMD READ register
unsigned long cmdBufferWr = 0x00000000;
                                     // Store the value read from
the REG CMD WRITE register
unsigned int t=0;
// User Application - Initialization of MCU / FT800 / Display
//
unsigned long POSX, POSY, BufferXY;
unsigned long POSYANT=0;
unsigned int CMD_Offset = 0;
unsigned long REG TT[6];
const int32 t REG CAL[6]={21696, -78, -614558, 498, -17021, 15755638};
const int32 t REG CAL5[6]={32146, -1428, -331110, -40, -18930, 18321010};
#define NUM SSI DATA
int RELOJ, Flag_ints, PeriodoPWM;
//Control de maquina de estados
int modo =inicio;
//Vector <u>con</u> <u>los precios de</u> <u>los productos</u>
int precios[]={30, 35, 40, 45};
//Cadena con los nombres de los productos
char productos[4][10]={"Chicle", "Gominolas", "Pipas", "Phoskitos"};
//Cadena para mostrar por la ventana de credito
char credito[]="CREDITO";
//Contador de crédito
int contCredito=0;
//Variable para saber el producto seleccionado
int prod=NotAProduct;
//<u>Cadena con</u> el <u>mensaje</u> <u>para</u> el <u>recuadro de la pan</u>talla del Vending
char mensaje[2][35]={"", "TOTAL: 0c"};
//Contador monedas de 20c
```

```
int m20=0;
//Contador monedas de 5c
int m5=0;
char monedas[3];
char carPrecios[3];
//Función del SLEEP fake, utilizar en caso de que dé problemas al usar el
debugger
//#define SLEEP SysCtlSleep()
#define SLEEP SysCtlSleepFake()
void SysCtlSleepFake(void)
 while(!Flag_ints);
Flag ints=0;
int contador; //Variable que utlizamos en la rutina de interrupción del timer
para contar las veces que se activa
//<u>Interrupción</u> <u>del</u> Timer0
void IntTimer0(void)
{
    // Clear the timer interrupt
    TimerIntClear(TIMER0 BASE, TIMER TIMA TIMEOUT);
    Flag ints=1;
    contador ++;
//Función giro de la segunda práctica para convertir el ángulo de giro a un
void giro (int pos)
{//Valores máximo y mínimo que llegarán PWM, y serán utilizados en la función
giro
    int Max Pos = 4700; //4200; //3750
    int Min Pos = 1000; //1875
    int posicion=Min_Pos+((Max_Pos-Min_Pos)*pos)/100;
    PWMPulseWidthSet(PWM0_BASE, PWM_OUT_4, posicion);
                                                         //Inicialmente, 1ms
}
int main(void)
    //Habilitar los periféricos implicados en el ejercio: leds, botones, la
salida del servomotor y el PWM
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOF);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOJ);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPION);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOG);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_PWM0);
    //<u>Habilitar los periféricos implicados en</u> el Sleep
    SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL PERIPH GPIOF);
    SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOJ);
    SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL_PERIPH_GPION);
    SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL PERIPH GPIOG);
    SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL PERIPH PWM0);
    //Definir tipo de pines, los botones como entradas y los leds como salidas
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_4); //F0 y
F4: s<u>alidas</u>
```

```
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO PORTN BASE, GPIO PIN 0 | GPIO PIN 1); //N0 y
N1: salidas
   GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO PORTJ BASE, GPIO PIN 0|GPIO PIN 1);
                                                                   //J0 y
J1: entradas
GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1,GPIO_STRENGTH_2MA,GP
IO_PIN_TYPE_STD_WPU); //Pullup en J0 y J1
    PWMClockSet(PWM0 BASE,PWM SYSCLK_DIV_64); // al PWM le llega un reloi
de 1.875MHz
                                             //Configurar el pin a PWM
   GPIOPinConfigure(GPIO PG0 M0PWM4);
   GPIOPinTypePWM(GPIO PORTG BASE, GPIO PIN 0);
   //Configurar el PWM4, contador descendente y sin sincronización
(actualización automática)
   PWMGenConfigure(PWM0 BASE,
                                  PWM_GEN_2,
                                                PWM GEN MODE DOWN
PWM_GEN_MODE_NO_SYNC);
   PeriodoPWM=37499; // 50Hz a 1.875MHz
   PWMGenPeriodSet(PWM0 BASE, PWM GEN 2, PeriodoPWM); //frec:50Hz
   giro(50); //Posicion inicial del servo
   PWMGenEnable(PWM0 BASE, PWM GEN 2);
                                          //Habilita el generador 0
   PWMOutputState(PWM0 BASE, PWM OUT 4 BIT , true);
                                                     //Habilita la salida
   //Matriz con cada uno de los leds encendidos, tal y como en la primera
práctica
   int LED[4][4]={0,0,0,1,
                  0,0,1,0,
                  0,1,0,0,
                  1,0,0,0};
   //Comenzamos con los leds apagados y el servo al 50% (hacia abajo)
   LØ OFF;
   L1_OFF;
   L2_OFF;
   L3_0FF;
   giro(50);
   RELOJ=SysCtlClockFreqSet((SYSCTL XTAL 25MHZ
                                               SYSCTL OSC MAIN
                                                                        SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_480), 120000000);
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH TIMER0);
                                                      //Habilita T0
   TimerClockSourceSet(TIMER0_BASE, TIMER_CLOCK_SYSTEM); //T0 a 120MHz
   TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
                                                        //T0 periodico y
conjunto (32b)
   TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, RELOJ/20 -1);
   TimerIntRegister(TIMER0_BASE,TIMER_A,IntTimer0);
   IntEnable(INT TIMER0A); //Habilitar las interrupciones globales de los
timers
   TimerIntEnable(TIMER0 BASE, TIMER TIMA TIMEOUT);
                                                        // Habilitar las
<u>interrupciones</u> <u>de</u> timeout
   IntMasterEnable(); //Habilitacion global de interrupciones
   TimerEnable(TIMER0 BASE, TIMER A); //Habilitar Timer0
   HAL_Init_SPI(1, RELOJ); //Boosterpack a usar, Velocidad del MC
   Inicia pantalla();
                          //Arranque de la pantalla
   // Note: Keep SPI below 11MHz here
   //
______
```

```
// Delay before we begin to display anything
______
   SysCtlDelay(RELOJ/3);
   //Calibración predeterminada de la pantalla
   int i;
 #ifdef VM800B35
    #ifdef VM800B50
    #endif
   while(1){
       //Ciclo de ejecución cada 50 ms
       SLEEP;
       //<u>Máquina</u> <u>de</u> <u>estados</u>
       switch(modo){
       case inicio://En el estado inicial:
           sprintf(credito, "CREDITO");
           if (B1_ON)//Si pulsamos B1, introducimos una moneda de 20c,
<u>aumentamos su contador</u> y <u>preparamos</u> <u>los mensajes</u> <u>correspondientes</u>
           {
              modo=monedaIntroducida;
              m20++;
              sprintf(mensaje[0], "MONEDA INTRODUCIDA: 20c");
              contador=0;
              contCredito+=20;
              ComColor(verdeClaro);
           }else if (B2_ON) //Si pulsamos B2, introducimos una moneda de
5c, aumentamos su contador y preparamos los mensajes correspondientes
              m5++;
              modo=monedaIntroducida;
              sprintf(mensaje[0],"MONEDA INTRODUCIDA:5c");
              contCredito+=5;
              contador=0:
              ComColor(verdeClaro);
           break:
       case monedaIntroducida: //Esperamos 1 segundo y preparamos los
mensajes relacionados con la cantidad de monedas de 20c
           if (contador>=20) {
              modo=contadorDinero;
           sprintf(credito, "%d", contCredito);
           sprintf(mensaje[1], "TOTAL: %d c ",contCredito);
           break;
       case contadorDinero: //Indicamos en el recuadro que se ha introducido
una moneda de 20c al pulsar B1
           if (B1 ON) {modo=monedaIntroducida;
                      contador=0;
                      sprintf(mensaje[0], "MONEDA INTRODUCIDA: 20c");
                         //Indicamos en el recuadro que se ha introducido
una moneda de 20c al pulsar B1
           else if (B2_ON) {modo=monedaIntroducida;
                           contador=0;
```

```
sprintf(mensaje[0],"MONEDA INTRODUCIDA:5c");
                                 m5++;}
             else if (botDev) {
                  //<u>Si</u> <u>queremos</u> <u>devolver</u> el <u>crédito</u> <u>intr</u>oducido, devolvemos el
mayor <u>número</u> <u>de</u> <u>monedas</u> <u>de</u> 20c <u>posibles</u>, e <u>indicamos</u>
                 //cuantas monedas de 20c y de 5c hemos devuelto en total
                 modo = devolucionVuelta;
                 m20=contCredito/20;
                 m5=(contCredito-20*m20)/5;
                 contador=0:
                 sprintf(mensaje[0], "DEVOLUCION DE %d c",contCredito);
                 sprintf(mensaje[1], "%d x 20c, %d x 5c", m20,m5);
                 sprintf(credito, "%d", 0);
             }//Posibles casos de producto, del 0 al 3, 4 en total
             else if (botProd0) prod=0;
             else if (botProd1) prod=1;
             else if (botProd2) prod=2;
             else if (botProd3) prod=3;
             if (prod<4)</pre>
                 //Si elegimos uno de los 4 productos disponibles y tenemos
crédito disponible, encendemos su led correspondiente,
                 //y giramos el servomotor
                 if(contCredito>=precios[prod]){
                      sprintf(mensaje[0],"DISPENSANDO PRODUCTO");
sprintf(mensaje[1],"");
                      modo=expulsionProducto1;
                      giro(0);
                      GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE,
                                                                      GPIO_PIN_1,
GPIO PIN 1*LED[prod][0]);
                      GPIOPinWrite(GPIO PORTN BASE,
                                                                      GPIO_PIN_0,
GPIO PIN 0*LED[prod][1]);
                      GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE,
                                                                      GPIO PIN 4,
GPIO_PIN_4*LED[prod][2]);
                      GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,
                                                                      GPIO_PIN_0,
GPIO_PIN_0*LED[prod][3]);
                 else if (contCredito<precios[prod]){</pre>
                      ///Si elegimos uno de los 4 productos disponibles y no
tenemos crédito disponible, se indica en la pantalla
                      modo=creditoInsuficiente;
                      sprintf(mensaje[0], "CREDITO INSUFICIENTE");
                 contador=0;}
             //El crédito introducido es el número de monedas de 20c * 20 +
el <u>número</u> <u>de monedas</u> <u>de</u> 5c * 5
             contCredito=20*m20+5*m5;
             break:
         case creditoInsuficiente:
             //Si no tenemos crédito suficiente, reseteamos el contador y
<u>esperamos</u> a <u>que se introduzca más</u> o <u>se pida devolución</u>
             if (contador>=20)
                 contador=0;
                 modo=contadorDinero;
                 sprintf(mensaje[0],"");
                 prod=NotAProduct;
             break;
         case expulsionProducto1:
```

```
//Caso de elegir un producto, sin devolución de crédito
             if (contador >=40)
                  modo=expulsionProducto2;
                  sprintf(mensaje[0],"PRODUCTO DISPENSADO");
                  contCredito-=precios[prod];
                  giro(50);
                  L0_OFF;
                  L1 OFF;
                  L2 OFF;
                  L3 OFF;
                  contador=0;
             }
             break;
         case expulsionProducto2:
             //Caso de elegir un producto, con devolución de crédito (con el
mínimo número de monedas posible)
             if (contador>=40){
                  modo=calculoVuelta;
                  m20=contCredito/20;
                  m5=(contCredito-20*m20)/5;
                  contador=0;
                  sprintf(mensaje[0], "DEVOLUCION DE %d c",contCredito);
sprintf(mensaje[1], "%d x 20c, %d x 5c", m20,m5);
                  sprintf(credito, "%d", 0);
                  contador=0;
             break:
             //<u>Tras devolver</u> el <u>crédito correspondiente</u>, <u>se resetea</u> el <u>número</u>
<u>de</u> <u>monedas</u> y <u>se</u> <u>vuelve</u> <u>al</u> <u>estado</u> <u>inicial</u>
         case calculoVuelta:
             if(contador >=20)
             {modo = devolucionVuelta;}
             break:
         case devolucionVuelta:
             if (contador>=100) {
                  modo =inicio;
                  sprintf(mensaje[0],"");
                  sprintf(mensaje[1],"TOTAL: 0c");
                  m20=0:
                  m5=0;
                  contCredito=0;
                  sprintf(credito, "CREDITO");
                  prod=NotAProduct;
             }
             break:
             }
         //Dibujar la pantalla
         Lee pantalla();
        Nueva_pantalla(azulClaro);
         //Fondo botones productos
        ComColor(amarilloClaro);
        ComRect(0.5*divHor, 2*divVer, 7*divHor, VSIZE-2*divVer, true);
         //Pantalla para mensajes
         ComColor(blanco);
         ComRect(8*divHor, 2*divVer, HSIZE-divHor, 5*divVer, true);
         //Pantalla con cantidad de crédito
        ComRect(HSIZE-5*divHor,
                                      VSIZE-8*divVer,
                                                           HSIZE-divHor,
                                                                             VSIZE-
6*divVer, true);
```

```
//Fondo de la caja de las monedas
        ComColor(verdeClaro);
        ComRect(8*divHor, 8*divVer, 12*divHor, VSIZE-2*divVer, true);
        ComColor(verdeClaro);//Pintamos el texto de cada uno de los
productos, y el <u>de</u> <u>devolución</u>
        botProd0;
        botProd1;
        botProd2;
        botProd3:
        botDev;
        //Pintamos el circulo que representa a la moneda de 20c
        ComColor(amarilloClaro);
        ComCirculo(10.5*divHor, 10*divVer, divHor);
        //Pintamos el circulo que representa a la moneda de 5c
        ComColor(naranja);
        ComCirculo(10.5*divHor, 13*divVer, 0.8*divHor);
        //Pintamos "20c" y "5c" dentro de cada moneda
        ComColor(negro);
        ComTXT(10.5*divHor, 10*divVer,27,0PT_CENTER, "20c");
        ComTXT(10.5*divHor, 13*divVer,27,0PT_CENTER, "5c");
        //Cantidad de monedas de 20c, representada junto al dibujo de la
moneda
        ComColor(negro);
        sprintf(monedas, "%d x", m20);
        ComTXT(8.5*divHor, 10*divVer, 27, OPT_CENTER, monedas);
        //Cantidad de monedas de 5c, representada junto al dibujo de la
moneda
        sprintf(monedas, "%d x", m5);
        ComTXT(8.5*divHor, 13*divVer, 27, OPT_CENTER, monedas);
        //Sacar por pantalla lo anterior
        ComTXT(HSIZE-3*divHor, VSIZE-7*divVer,22, OPT CENTER, credito);
        ComTXT(HSIZE-6.5*divHor, 3*divVer,22, OPT_CENTER, mensaje[0]);
        ComTXT(HSIZE-6.5*divHor, 4*divVer,22, OPT_CENTER, mensaje[1]);
        //Vector <u>de los precios de los productos</u>
        int k;
        for (k=0; k<4; k++)
                sprintf(carPrecios, "%dc", precios[k]);
                ComTXT(6*divHor, (3*k+4)*divVer,22, OPT CENTER, carPrecios);
        ComColor(negro);
        //Marcos negros para cada uno de los recuadros de la pantalla
        ComRect(8*divHor-4, 2*divVer-4, HSIZE-divHor+4, 5*divVer+4, false);
                             8*divVer-4, 12*divHor+4, VSIZE-2*divVer+4,
        ComRect(8*divHor-4,
false);
        ComRect(HSIZE-5*divHor-4, VSIZE-8*divVer-4, HSIZE-divHor+4, VSIZE-
6*divVer+4, false);
        ComRect(0.5*divHor-4, 2*divVer-4, 7*divHor+4, VSIZE-2*divVer+4,
false);
        Dibuja();
    }
```