











RIAL INDUSTRIAL PROGRAMMABLE DRIVE COMMUNICATION LOGIC CONTROL (PL



# Tema 4. Periféricos del TM4C1294

4º Grado de Ingeniería en Electrónica, Robótica y Mecatrónica Andalucía Tech







### Índice

- Introducción
- Inicialización básica
- GPIO's
- Interrupciones
- Timers / pwm
- Comunicaciones serie
- Canales analógicos
- USB
- Ethernet







### Objetivos

- Mostrar el manejo de la librería de periféricos
- Aprender el funcionamiento de los periféricos básicos
- Sentar las bases para el aprendizaje autónomo del resto de periféricos








### Introducción

- Multitud de periféricos
  - Primarios: (gpio's, adc, spi, i2c...)
  - Secundarios (usb, ethernet)
- Manejo de la librería Driverlib.lib
- Fuentes de información
  - Ejemplos (TivaWare)
  - Workshop
  - Manual de la librería








### Inicialización básica

- Al crear un nuevo proyecto, dos ficheros:
- tm4c1294ncpdt\_startup\_ccs.c
  - Definiciones de la tabla de vectores y reset
  - Modificar para incluir rutinas de interrupción
- main.c
  - Incluir las librerías a usar
  - Función main(void)









# Inicialización del reloj

- Múltiples fuentes de reloj:
  - Oscilador interno (16MHz)
  - Osc. Principal con cristal externo
  - Osc. Interno a 30kHz (±50%)
  - Reloj para hibernación y RTC, a 32.768 Hz
  - PLL a 320 ó 480MHz, para dividir el osc. Interno o externo










### Inicialización del reloj

- uint32\_t SysCtlClockFreqSet(uint32\_t ui32Config, uint32 t ui32SysClock)
  - ui32Config: configuración:
    - Elegir oscilador:
      - SYSCTL\_OSC\_MAIN, oscilador externo (definir frecuencia)
      - SYSCTL\_OSC\_INT, oscilador interno de 16MHz
      - SYSCTL\_OSC\_INT30, osc. Interno de 30kHz
      - SYSCTL OSC EXT32, osc. del módulo de hibernación
    - Usar PLL: SYSCTL\_USE\_PLL/ No usarlo: SYSCLT\_USE\_OSC
    - SYSCTL\_CFG\_VCO\_xxx, para elegir la frecuencia del pll (480 ó 320 MHz)
  - ui32SysClock: frecuencia deseada (en Hz)
  - devuelve la frecuencia real, una vez ajustada








### Inicialización del reloj

### Ejemplos:

- Usar oscilador de 16MHz y generar el reloj interno a 40MHz con el PLL:
  - frec=SysCtlClockFreqSet(SYSCTL\_OSC\_INT | SYSCTL\_USE\_PLL | SYSCTL\_CFG\_VCO\_320, 40000000);
- Usar oscilador externo de 25MHz y generar el reloj interno a 120MHz con el PLL:
  - frec=SysCtlClockFreqSet(SYSCTL\_OSC\_MAIN | SYSCLT\_XTAL\_25MHZ | SYSCTL\_USE\_PLL | SYSCTL\_CFG\_VCO\_480, 120000000);
- Frecuencias posibles:
  - $F_{\text{max}} = F_{\text{PLL}}/4$
  - F=F<sub>P11</sub>/N, con N par>2








## Pines de E/S

- 15 puertos (de PORTA a PORTQ, menos I y O)
- hasta 90 pines programables
- corriente máxima programable (2..12mA)
- Entradas Schmitt-trigger, con posibilidad de resistencia de pull up o down.
- Configurables a mano o con PinMux.







# Multiplexión de pines

- Cada pin puede tener varias funciones (12)
- Los periféricos, mapeables a pines.
- Por defecto, todos los pines están configurados como entradas digitales
- Tabla de pin-out: pp 743-746 del manual







# Multiplexión de pines

### • Se repiten las funciones. Elegir dónde:

	Pin	Analog or Special Function <sup>a</sup>	Digital Function (GPIOPCTL PMCx Bit Field Encoding) <sup>b</sup>											
Ю			1	2	3	4	5	6	7	8	11	13	14	15
PA5	38	-	U3Tx	I2C7SDA	T2CCP1	-	-	-	-	-	-	-	-	SSI0XDAT1
PA6	40	-	U2Rx	12C6SCL	T3CCP0	-	USB0EPEN	-	-	-	-	SSI0XDAT2	-	EPI0S8
PA7	41	-	U2Tx	12C6SDA	T3CCP1	-	USB0PFLT	-	-	-	USB0EPEN	SSI0XDAT3	-	EPI0S9
рв0	95	USB0ID	UlRx	12C5SCL	T4CCP0	-	-	-	CAN1Rx	-	-	-	-	-
PB1	96	USB0VBUS	UlTx	12C5SDA	T4CCP1	-	-	-	CANITX	-	-	-	-	-
PB2	91	-	-	12C0SCL	T5CCP0	-	-	-	-	-	-	-	USB0STP	EPI0S27
рв3	92	-	-	12C0SDA	T5CCP1	-	-	-	-	-	-	-	USB0CLK	EPI0S28

														L I
PD4	125	AIN7	U2Rx	-	T3CCP0	-	-	-	-	-	-	-	-	SSI1XDAT2
PD5	126	AIN6	U2Tx	-	T3CCP1	-	-	-	-	-	-	-	-	SSI1XDAT3
PD6	127	AIN5	U2RTS	-	T4CCP0	-	USB0EPEN	-	-	-	-	-	-	SSI2XDAT3
PD7	128	AIN4	U2CTS	-	T4CCP1	-	USB0PFLT	-	-	NMI	-	-	-	SSI2XDAT2
PE0	15	AIN3	Ulrts	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-









### Utilidad PinMux

- Configurar automáticamente
- Función del pin
- Genera \*.c y \*.h
- Puede necesitar configuración adicional
  - Resistencias de pull up, corriente máxima...











### PinMux V4

- Interfaz más moderno
- Capacidades más completas
  - Pull up-down, carga de pines...
- Herramienta in-thecloud
  - Colaboración e integración con CCS Cloud
  - Necesidad de Internet











# SysConfig

- Nueva versión, misma funcionalidad
- Herramienta inthe-cloud
- Nuevos
   procesadores
   añadidos










## Configuración manual

- 1.-Habilitar reloj para el periférico (puerto):
  - SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL\_PERIPH\_GPIOJ);
- 2.-Definir pines como E/S:
  - GPIOPinTypeGPIOInput(puerto,pines):
    - GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO\_PORTJ\_BASE, GPIO\_PIN0|GPIO\_PIN1);
  - GPIOPinTypeGPIOOutput(puerto, pines)
    - GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO\_PORTN\_BASE, GPIO\_PIN0|GPIO\_PIN1);
- 3.-Definir carácterísticas de los pines (corriente máxima, Pull-ups...):
  - GPIOPadConfigSet(puerto, pines, corriente, resistencia):
    - GPIOPadConfigSet(GPIO\_PORTJ\_BASE, GPIO\_PIN0|GPIO\_PIN1, GPIO\_STRENGTH\_2MA, GPIO\_PIN\_TYPE\_STD\_WPU);







### Otras funciones de GPIO

### • Tipo de pin:

```
void GPIOPinTypeADC(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
void GPIOPinTypeCAN(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
void GPIOPinTypeComparator(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
void GPIOPinTypeEPI(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
void GPIOPinTypeEthernetLED(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
void GPIOPinTypeEthernetMII(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
void GPIOPinTypeGPIOInput(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
void GPIOPinTypeGPIOOutput(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
void GPIOPinTypeGPIOOutputOD(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
void GPIOPinTypeI2C(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
void GPIOPinTypeI2CSCL(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
void GPIOPinTypeLCD(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
void GPIOPinTypePWM(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
void GPIOPinTypeQEI(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
void GPIOPinTypeSSI(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
void GPIOPinTypeTimer(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
void GPIOPinTypeUART(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
void GPIOPinTypeUSBAnalog(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
void GPIOPinTypeUSBDigital(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
void GPIOPinTypeWakeHigh(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
void GPIOPinTypeWakeLow(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins);
```







### Otras funciones de GPIO

### Manejo de interrupciones:

```
void GPIOIntEnable(uint32_t ui32Port, uint32_t ui32IntFlags);
void GPIOIntDisable(uint32_t ui32Port, uint32_t ui32IntFlags);
uint32_t GPIOIntStatus(uint32_t ui32Port, bool bMasked);
void GPIOIntClear(uint32_t ui32Port, uint32_t ui32IntFlags);
void GPIOIntRegister(uint32_t ui32Port, void (*pfnIntHandler)(void));
void GPIOIntUnregister(uint32_t ui32Port);
void GPIOIntTypeSet(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins, uint32_t ui32IntType);
```

### Lectura y escritura de pines:

```
int32_t GPIOPinRead(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins);
void GPIOPinWrite(uint32 t ui32Port, uint8 t ui8Pins, uint8 t ui8Val);
```

OJO: para poner un pin a 1, escribir un 1 en su

```
posición: GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, 0); //APAGA PF4
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_4); //ENCIENDE PF4
```







- Configurar los 4 pines de salida de los LED
  - PN1, PN0, PF4, PF0
- Configurar los 2 pines de entrada de los botones (con Resistencia de Pull-Up)
  - PJ0, PJ1
- Encender / apagar los led en una secuencia, al pulsar los botones:
  - 0001-0011-0111-1111-1110-1100-1000








 Definimos una matriz con los led que se quieren encender en cada caso:

```
#define MSEC 40000 //Valor para 1ms con SysCtlDelay()
#define MaxEst 7

int LED[MaxEst][4]=
{0,0,0,1,
    0,0,1,1,
    1,1,1,1,
    1,1,1,0,
    1,1,0,0,
    1,0,0,0};
```







#### • Inicialización:

```
//Fijar velocidad a 120MHz
SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_USE_PLL |
SYSCTL_CFG_VCO_480),
120000000);

    //Habilitar los periféricos implicados: GPIOF, J y N (llevar el reloj)
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOJ);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPION);

    //Definir tipo de pines
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_4); //F0 y F4: salidas
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1); //N0 y N1: salidas
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1); //J0 y J1: entradas
GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1, GPIO_STRENGTH_2MA,
GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU); //Pullup_en_J0 y J1
```








### Bucle principal:

```
i=0;
  while(1){
      if(!(GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0))){
                                                         //Si se aprieta el boton 1
          SysCtlDelay(10*MSEC);
          while(!(GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0))); //Debouncing...
          SysCtlDelay(10*MSEC);
          i++; if(i==MaxEst) i=MaxEst-1; //Incrementa el estado. Si máximo, satura
      if( !(GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 1))){
                                                        //Si se aprieta el botón 2
          SysCtlDelay(10*MSEC);
          while( !(GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 1))); //Debouncing..
          SysCtlDelay(10*MSEC);
          i--; if(i==-1) i=0; //Decrementa el estado. Si menor que cero, satura.
      GPIOPinWrite(GPIO PORTN BASE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_1*LED[i][0]);
      GPIOPinWrite(GPIO PORTN BASE, GPIO PIN 0, GPIO PIN 0*LED[i][1]);
      GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_4*LED[i][2]);
      GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, GPIO PIN 0*LED[i][3]);
```








### Manejo de interrupciones

- NVIC: Nested Vectored Interrupt Controller
- Tres niveles de habilitación/deshabilitación:
  - Global
  - Del periférico
  - De la función concreta
- Para estar seguros, habilitar las 3.

```
GPIOIntEnable(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1);
IntEnable(INT_GPIOJ);
IntMasterEnable();
```








### Manejo de interrupciones

- La rutina de interrupción se puede situar a mano en el fichero ...startup\_ccs.c:
- Sustituir por el nombre de la función que se desee

```
#pragma DATA SECTION(g pfnVectors, ".intvecs")
void (* const g pfnVectors[])(void) =
    (void (*)(void))((uint32_t)&__STACK_TOP),
                                             // The initial stack pointer
    ResetISR,
                                             // The reset handler
    NmiSR,
                                             // The NMI handler
    FaultISR,
                                             // The hard fault handler
    IntDefaultHandler,
                                             // The MPU fault handler
    IntDefaultHandler,
                                             // The bus fault handler
    IntDefaultHandler,
                                             // The usage fault handler
    0,
                                             // Reserved
                                             // Reserved
                                             // Reserved
                                             // Reserved
    IntDefaultHandler,
                                             // SVCall handler
    IntDefaultHandler,
                                             // Debug monitor handler
                                             // Reserved
    IntDefaultHandler,
                                             // The PendSV handler
    IntDefaultHandler,
                                             // The SysTick handler
    Rutina_Pto_A,
                                             // GPIO Port A
    IntDefaultHandler,
                                             // GPIO Port B
```







### Manejo de interrupciones


 La rutina también se puede cambiar dinámicamente con la función IntRegister:

```
GPIOIntRegister(GPIO_PORTJ_BASE, rutina_1); //Registrar la rutina de interrupción
...
GPIOIntUnregister(GPIO_PORTJ_BASE) //Eliminar el registro
GPIOIntRegister(GPIO_PORTJ_BASE, rutina_2); //Registrar la nueva rutina
```

OJO: al registrar, se habilita la interrupción del periférico







# Ejemplo 2\_4

- Versión del ejemplo 2, usando interrupciones.
- Configuración:


```
GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1,GPIO_FALLING_EDGE); // Definir tipo int: flanco bajada GPIOIntEnable(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1); // Habilitar pines de interrupción J0, J1
GPIOIntRegister(GPIO_PORTJ_BASE, rutina_interrupcion); // Registrar (definir) la rutina de interrupción // Habilitar interrupción del pto J
IntMasterEnable(); // Habilitar globalmente las ints
```

Interrupción:

```
void rutina_interrupcion(void)
{
    if(B1_ON)
    {        while(B1_ON);
            SysCtlDelay(20*MSEC);
            estado++;
            if(estado==MaxEst) estado=MaxEst-1;
            GPIOIntClear(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_0);
    }
    if(B2_ON)
    {        while(B2_ON);
            SysCtlDelay(20*MSEC);
            estado--;       if(estado==-1) estado=0;
            GPIOIntClear(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_1);
    }
}
```







### tm4c1294ncpdt\_startup\_ccs.c

- Contiene tabla de vectores de interrupción.
- Definición de 4 funciones básicas:
  - ResetISR: tras el reset, ejecuta c\_int00 (asm)
  - NmiSR: int. no enmascarable.
  - FaultISR: si error hw, por ejemplo si se accede a periférico no inicializado
  - IntDefaultHandler: int. por defecto

```
void ResetISR(void);
static void NmiSR(void);
static void FaultISR(void);
static void IntDefaultHandler(void);
```







### **Temporizadores**

- 8 timers de 32 bits
  - o hasta 16 timers de 16 bits con preescalado
- Generación de señales pwm
- 16 interrupciones asociadas

Mode	Timer Use	Count Direction	Counter Size	Prescaler Size <sup>a</sup>	
One-shot	Individual	Up or Down	16-bit	8-bit	
One-shot	Concatenated	Up or Down	32-bit	-	
Periodic	Individual	Up or Down	16-bit	8-bit	
Periodic	Concatenated	Up or Down	32-bit	-	
RTC	Concatenated	Up	32-bit	-	
Edge Count	Individual	Up or Down	16-bit	8-bit	
Edge Time	Individual	Up or Down	16-bit	8-bit	
PWM	Individual	Down	16-bit	8-bit	








# **Temporizadores**

### Esquema general










- TimerConfigure(Base, Config)
  - Seleccionar modo (up, periodic, 32/16 bits...)
  - Multitud de máscaras de bit, combinables
- Ejemplos:
  - Periódico, modo 32 bits:
    - TimerConfigure(TIMER0\_BASE, TIMER\_CFG\_PERIODIC);
  - Periódico, 2 timers de 16 bits:
    - TimerConfigure(TIMER0\_BASE, TIMER\_CFG\_SPLIT\_PAIR | TIMER\_CFG\_A\_PERIODIC | TIMER\_CFG\_B\_PERIODIC);








- TimerLoadSet(Base, Timer, valor)
  - Seleccionar Timer (TIMER\_A, TIMER\_B)
  - Depende de la entrada de reloj y el preescalado (en modo 16 bits)
- Ejemplo:
  - Cargar el Timer\_A con *Periodo*:
    - TimerLoadSet(TIMER0 BASE, TIMER A, Periodo);







- TimerClockSourceSet(Base, fuente)
  - fuente puede ser:
    - TIMER\_CLOCK\_SYSTEM (el de sistema: 120MHz, externo)
    - TIMER\_CLOCK\_PIOSC (16MHz, interno)
- Ejemplos:
  - Timer\_0 usa reloj de 120MHz:
    - TimerClockSourceSet(TIMER0\_BASE, TIMER\_CLOCK\_SYSTEM);
  - Timer\_3 usa reloj de 16MHz:
    - TimerClockSourceSet(TIMER3\_BASE, TIMER\_CLOCK\_PIOSC);








- TimerPrescaleSet(Base, Timer, Valor)
  - Sólo en modo split (16 bits)
  - Valor entre 0 y 255
- Ejemplo:
  - Timer\_0\_A preescalado a 120:
    - TimerPrescaleSet(TIMERO\_BASE, TIMER\_A,119);








- Para configurar la interrupción:
  - IntEnable(INT\_TIMERXY)
    - X=0..7, Y=A,B
  - TimerIntEnable(Base, Tipo(s) de Int(s))
    - Para cada Timer, qué eventos provocan interrupciones
- Ejemplos:
  - Interrupción en el Timeout de Timer1\_A:
    - IntEnable(INT TIMER1A);
    - TimerIntEnable(TIMER1 BASE, TIMER TIMA TIMEOUT);
  - Interrupción en los Timeouts de Timer2\_A y Timer2\_B:
    - IntEnable(INT TIMER2A); IntEnable(INT TIMER2B);
    - TimerIntEnable(TIMER2\_BASE,TIMER\_TIMA\_TIMEOUT| TIMER\_TIMB\_TIMEOUT);







- Configurar los timers de la siguiente forma:
  - TIMER\_0, 32 bits, periodo 0.5s
  - Timer\_1, 32 bits, periodo 0.25s
  - Timer 2, 16 bits (dos contadores):
    - Timer\_2\_A con periodo de 0.5s
    - Timer\_2\_B con periodo de 0.25s
  - Generar las 4 interrupciones de TimeOut
- Conmutar los LED de la placa en las diferentes interrupciones








### • Inicializar reloj y periféricos:







### Configurar funcionamiento de los Timers:







#### Ejemplo 3

- Calcular y fijar periodos:
  - 0.5s para el 1 y 4; 0.25s para el 2 y 3

```
periodo1 = Reloj/2; //0.5s
periodo2 = Reloj/4; //0.25s
periodo3 = 15625; // T/4:0.25s
periodo4 = 31250; // T/2: 0.5s

TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, periodo1 -1);
TimerLoadSet(TIMER1_BASE, TIMER_A, periodo2 -1);
TimerLoadSet(TIMER2_BASE, TIMER_A, periodo3 -1);
TimerLoadSet(TIMER2_BASE, TIMER_B, periodo4 -1);
```








### Ejemplo 3

#### Gestionar las interrupciones:

```
TimerIntRegister(TIMER0_BASE,TIMER_A,IntTimer0);
TimerIntRegister(TIMER1 BASE,TIMER A,IntTimer1);
TimerIntRegister(TIMER2_BASE,TIMER_A,IntTimer2);
TimerIntRegister(TIMER2 BASE,TIMER B,IntTimer3);
IntEnable(INT_TIMEROA); //Habilitar las interrupciones de los timers
IntEnable(INT TIMER1A);
IntEnable(INT_TIMER2A);
IntEnable(INT TIMER2B);
TimerIntEnable(TIMER0 BASE, TIMER TIMA TIMEOUT); // ints timeout
TimerIntEnable(TIMER1 BASE, TIMER TIMA TIMEOUT);
TimerIntEnable(TIMER2 BASE, TIMER TIMA TIMEOUT | TIMER TIMB TIMEOUT);
IntMasterEnable(); //Habilitacion global de interrupciones
```








#### Ejemplo 3

Habilitar los timers, y bucle vacío:

```
TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A); //Habilitar Timer0, 1, 2A y 2B
TimerEnable(TIMER1_BASE, TIMER_A);
TimerEnable(TIMER2_BASE, TIMER_A);
TimerEnable(TIMER2_BASE, TIMER_B);
while(1)
{
    //Bucle infinito en el que no se hace nada
}
```








#### Rutinas de Interrupción

- Las 4 muy parecidas:
  - Borrar flag
  - Conmutar pin

```
void IntTimer0(void)
{
    TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT); // Borra flag
// Si el pin está a 1 lo pone a 0, y viceversa
if(GPIOPinRead(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_1))
    {
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_1, 0);
    }
else
    {
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_1);
    }
}
```







### Ejemplo 3 (modificado)

- Si se usa solamente el reloj de 120MHz para todas, no se observa desfase
  - No depende del preescalado sino de la fuente
- Interrupción: cuenta a 5









#### Modulación PWM


- Pulse width modulation
- Fundamental en control de potencia



- Inversores
- Control de motores DC




- Referencia para servos
- En esencia, un contador y un comparador











#### PWM en TM4C1294

- 4 generadores PWM independientes
- Bloque de control para polaridad y pines











#### Generador PWM en TM4C1294

- Dos señales independientes o complementarias
- Modos de protección Hardware (interrupciones)
- 1 Timer y 2 comparadores de 16 bits por bloque











#### Carácterísticas del PWM

- Contador Down:
  - Modo más simple




- Contador UP/DOWN:
  - Señales simétricas
- Dead Band:
  - Evitar cortos en puentes H










#### Manejo con Driverlib

- Incluir el fichero pwm.h
- Manejo:
  - Conectar reloj a los puertos y al módulo pwm
  - Definir los pines como de PWM
  - Configurar el Generador de PWM
  - Fijar periodo y ancho de pulso
  - Habilitar el generador
  - Definir salida (activa a nivel alto, bajo...)







#### Pines asociados (TM4C1294NCPDT)


	Pin Name	Pin Number	Pin Mux / Pin Assignment	Pin Type	Buffer Type	Description
	M0FAULT0	46	PF4 (6)	I	TTL	Motion Control Module 0 PWM Fault 0.
l	M0FAULT1	61	PK6 (6)	1	TTL	Motion Control Module 0 PWM Fault 1.
	M0FAULT2	60	PK7 (6)	I	TTL	Motion Control Module 0 PWM Fault 2.
	M0FAULT3	81	PL0 (6)	1	TTL	Motion Control Module 0 PWM Fault 3.
	M0PWM0	42	PF0 (6)	0	TTL	Motion Control Module 0 PWM 0. This signal is controlled by Module 0 PWM Generator 0.
	M0PWM1	43	PF1 (6)	0	TTL	Motion Control Module 0 PWM 1. This signal is controlled by Module 0 PWM Generator 0.
	M0PWM2	44	PF2 (6)	0	TTL	Motion Control Module 0 PWM 2. This signal is controlled by Module 0 PWM Generator 1.
	M0PWM3	45	PF3 (6)	0	TTL	Motion Control Module 0 PWM 3. This signal is controlled by Module 0 PWM Generator 1.
	M0PWM4	49	PG0 (6)	0	TTL	Motion Control Module 0 PWM 4. This signal is controlled by Module 0 PWM Generator 2.
	м0рwм5	50	PG1 (6)	0	TTL	Motion Control Module 0 PWM 5. This signal is controlled by Module 0 PWM Generator 2.
	M0PWM6	63	PK4 (6)	0	TTL	Motion Control Module 0 PWM 6. This signal is controlled by Module 0 PWM Generator 3.
	м0рwм7	62	PK5 (6)	0	TTL	Motion Control Module 0 PWM 7. This signal is controlled by Module 0 PWM Generator 3.








- En ambos Boosterpack:
  - 4 en BP1
  - 3 en BP2, más PWM del
     Timer2










### Funciones básicas(I)

- Configuración del reloj:
  - divisor del reloj del sistema (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64)
  - Ejemplo: usar un reloj de 30MHz
    - supuesto 120MHz, dividirlo por 4
  - PWMClockSet(PWM0\_BASE, PWM\_SYSCLK\_DIV\_4);
- Configuración del pin a usar:
  - Dos funciones, la general y una particular.
  - Ejemplo: configurar el pin G0 como PWM4







# Funciones básicas(II)

- Configuración del generador pwm:
  - múltiples opciones (máscaras de bit: mirar pwm.h)
  - Básico: contador down o up/down
  - Ejemplo: configurar el PWM4 como Down:
  - PWMGenConfigure(PWM0\_BASE,PWM\_GEN\_2, PWM\_GEN\_MODE\_DOWN);
- Configuración del periodo:
  - Especificar el periodo (16 bits).
  - Ejemplo: configurar el periodo a 1kHz
    - Sup. 30MHz: periodo= (30M/1k)-1 = 29999
  - PWMGenPeriodSet (PWMO BASE, PWM GEN 2, 29999);








### Funciones básicas(III)

- Habilitar la salida pwm
  - valor booleano (true/false)
  - Ejemplo: habilitar PWM4 :
  - PWMOutputState(PWM0\_BASE,PWM OUT 4 BIT,true);
- Signo de la salida:
  - Posibilidad de invertirla. Por defecto, activa a nivel alto.
  - Ejemplo: configurar la salida PWM4 como activa a nivel bajo
  - PWMOutputInvert (PWMO BASE, PWM OUT 4 BIT, true);








### Funciones básicas(y IV)

- Habilitar el generador globalmente
  - valor booleano (true/false)
  - Ejemplo: habilitar el generador 2 (donde está PWM4) :
  - PWMGenEnable (PWM0 BASE, PWM GEN2);
- Fijar la anchura del pulso:
  - La actualización puede ser instantánea o sincronizada (opción de configuración)
  - Ejemplo: fijar la anchura a un 60% del caso anterior
    - como el periodo era 30000, el 60% es 18000
  - PWMPulseWidthSet(PWM0 BASE, PWM OUT 4,18000);







#### Otras funciones

- Funciones secundarias. Mirar documentación
  - void PWMDeadBandEnable(uint32\_t ui32Base, uint32\_t
    ui32Gen, uint16\_t ui16Rise, uint16\_t ui16Fall);
  - void PWMDeadBandDisable(uint32\_t ui32Base, uint32\_t
    ui32Gen);
  - void PWMGenIntTrigEnable(uint32\_t ui32Base, uint32\_t
    ui32Gen, uint32\_t ui32IntTrig);
  - void PWMGenIntTrigDisable(uint32\_t ui32Base, uint32\_t
    ui32Gen, uint32\_t ui32IntTrig);
  - uint32\_t PWMGenIntStatus(uint32\_t ui32Base, uint32\_t
     ui32Gen, bool bMasked);
  - void PWMGenIntClear(uint32\_t ui32Base, uint32\_t ui32Gen, uint32\_t ui32Ints);
  - void PWMIntEnable(uint32\_t ui32Base, uint32\_t
    ui32GenFault);
  - void PWMIntDisable(uint32\_t ui32Base, uint32\_t
    ui32GenFault);







# Ejemplo 3(BIS)

- Modular la intensidad luminosa del led de PFO
- PFO puede ser controlado con PWMO
- Usar los botones para subir o bajar la intensidad
  - Incrementar o decrementar un 10%
  - Saturar al 90% y al 10% de periodo activo







# Ejemplo 3 (bis)

#### Configuración de los periféricos:

```
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOJ);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_PWM0);
```

Configuración del PWM:

```
PWMClockSet(PWM0_BASE,PWM_SYSCLK_DIV_4); // al PWM le llega un reloj de 30MHz
GPIOPinConfigure(GPIO_PF0_M0PWM0);//Configurar el pin a PWM
GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0);
PWMGenConfigure(PWM0_BASE, PWM_GEN_0, PWM_GEN_MODE_DOWN | PWM_GEN_MODE_NO_SYNC);
PeriodoPWM=29999; // lkHz a 30M
PWMGenPeriodSet(PWM0_BASE, PWM_GEN_0, PeriodoPWM); //frec:1kHz
PWMPulseWidthSet(PWM0_BASE, PWM_OUT_0, PeriodoPWM/2); //Inicialmente, un 50%
PWMGenEnable(PWM0_BASE, PWM_GEN_0);//Habilita el generador 0
PWMOutputState(PWM0_BASE, PWM_OUT_0_BIT , true);//Habilita la salida 0
```








### Ejemplo 3 (BIS)

- Bucle de control similar a los anteriores.
  - Usar la función PWMPulseWidthSet

```
i=5;//Inicialmente, 50%
while(1){
if(B1 ON){//Si se pulsa B1
         SysCtlDelay(10*MSEC);
         while(B1 ON);
         SysCtlDelay(10*MSEC);
         i++; if(i==MaxEst) i=MaxEst-1; //Incrementa saturando a 90%
         PWMPulseWidthSet(PWM0 BASE, PWM OUT 0, PeriodoPWM*i/10);
if(B2 ON){//Si se pulsa B2
         SysCtlDelay(10*MSEC);
         while(B2 ON);
         SysCtlDelay(10*MSEC);
         i--; if(i==0) i=1; //Decrementa el periodo, saturando al 10%
         PWMPulseWidthSet(PWM0 BASE, PWM OUT 0, PeriodoPWM*i/10);
```








# Ejemplo 3 (3)

- Manejar un servo con un pwm.
  - Conectado a PF1 (M0PWM1)
  - Periodo de 20ms, duty cycle entre 1 y 2ms.
- Configuración:

```
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_PWM0);
PWMClockSet(PWM0_BASE,PWM_SYSCLK_DIV_64);// al PWM le llega un reloj de 1.875MHz
GPIOPinConfigure(GPIO_PF1_M0PWM1);//Configurar el pin a PWM
GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1);
//pwm0, contador descendente y sin sincronización (actualización automática)
PWMGenConfigure(PWM0_BASE, PWM_GEN_0, PWM_GEN_MODE_DOWN | PWM_GEN_MODE_NO_SYNC);
PeriodoPWM=37499; // 50Hz a 1.875MHz
pos_100=50; //Inicialmente, 50%
posicion=Min_pos+((Max_pos-Min_pos)*pos_100)/100;
PWMGenPeriodSet(PWM0_BASE, PWM_GEN_0, PeriodoPWM); //frec:50Hz
PWMPulseWidthSet(PWM0_BASE, PWM_OUT_1, posicion); //Inicialmente, 1ms
PWMGenEnable(PWM0_BASE, PWM_GEN_0);//Habilita el generador 0
PWMOutputState(PWM0_BASE, PWM_OUT_1_BIT , true);//Habilita la salida 1
```







# Ejemplo 3 (3)

Operación continua (mientras esté pulsado)



