
4ºGIERM

# Práctica 1 SEPA


Manejo básico del ConnectedLaunchpad de Texas Instruments



Daniel Peinado Ramírez, Francisco Javier Román Escorza SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN

## Ejercicio 1. Primer ejemplo básico:

Realizar un primer ejemplo básico, desde cero, que realice un programa en el cual se haga lo siguiente: Deberá recorrer los modos 1, 2 y 3 según se pulsen los botones B1 y B2, atendiendo al siguiente diagrama de modos de funcionamiento:



- En el modo 1, Empezará parpadeando los 4 leds de la placa, con un periodo de 1s y un duty cycle del 10% (0.1s encendido, 0.9s apagado).
- En el modo 2 realizará la siguiente secuencia: empezando por todos los leds apagados, los irá encendiendo, esperando 1s entre uno y otro, y cuando llegue al cuarto, esperará 3s antes de volver al principio.
- En el modo 3, la secuencia que se pretende de encendido y apagado será 1010-0101, con un intervalo de 500ms entre uno y otro.

En este primer ejercicio comenzamos definiendo como variables globales los botones B1 y B2 que utilizaremos para cambiar de estado, la variable MSEC 40000, para establecer el valor de 1ms que utilizaremos para mantener encendidos o apagados los pines durante el tiempo deseado, así como MaxEst=3, que declara el estado máximo. Dentro de la función principal definimos la función estado, que es la que va a determinar si nos encontramos en el estado 1,2 o 3. En el caso que esté en el estado 3, y se intente aumentar de estado, se fuerza la variable a 1. En el caso opuesto, de que estando en el estado 1, intente disminuir, se fuerza la variable a 3.

Según nos encontremos en el estado 1, 2 o 3; con las funciones GPIOinWrite encendemos o apagamos los leds según se nos pida durante el tiempo especificado gracias a la variable MSEC definida globalmente. Cada vez que impongamos un 0 como último input de la función apagaremos los pines, mientras que escribiendo:

- 1. Para GPIO PORTN BASE:
  - GPIO\_PIN\_1
  - GPIO\_PIN\_0
- 2. Para GPIO\_PORTF\_BASE:
  - GPIO\_PIN\_4
  - GPIO\_PIN\_0

Encenderemos cada uno de los 4 pines.

#### Código:

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
//Incluimos las librerías necesarias
#include "driverlib2.h"
                     ************
 * Primer ejemplo <u>de manejo de</u> pines <u>de</u> e/s, <u>usando</u> el HW <u>de</u> <u>la placa</u>
 * Los pines se definen para usar los leds y botones:
             LEDS: F0, F4, N0, N1
             BOTONES: J0, J1
 * <u>Cuando se pulsa</u> (y <u>se suelta)un botón</u>, <u>cambia de estado</u>,
 * entre los definidos en la matriz LED. El primer botón incrementa el estado
 * y el segundo lo decrementa. Al llegar al final, se satura.
#define MSEC 40000 //Valor para 1ms con SysCtlDelay()
#define MaxEst 3 //Definimos globalmente el estado máximo = 3, considerando
<u>cada uno de los estados que se especifican en</u> el <u>enunciado</u>
//Definimos tambien como variables globales los botones B1 y B2 para aumentar
y <u>disminuir</u> el <u>estado</u>, <u>respectivamente</u>
#define B1_OFF GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0)
#define B1 ON !(GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 0))
#define B2 OFF GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 1)
#define B2_ON !(GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_1))
uint32 t reloj=0;
int main(void)
{
    int estado;
    //Fijar <u>la velocidad del reloj</u> a 120MHz
    reloj=SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN |
SYSCTL USE PLL | SYSCTL CFG VCO 480), 120000000);
    //Habilitar los periféricos implicados en el eje: GPIOF, GPIOJ, GPION
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOF);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOJ);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPION);
    //Definir tipo de pines, los botones como entradas y los leds como
salidas
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0 | GPIO PIN 4);
                                                                        //F0 y
F4: salidas
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO PORTN BASE, GPIO PIN 0 | GPIO PIN 1);
                                                                        //N0 y
N1: salidas
    GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1);
                                                                        //J0 y
J1: entradas
GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1,GPIO_STRENGTH_2MA,GPIO
_PIN_TYPE_STD_WPU); //Pullup en J0 y J1
    estado=1; // Variable para cada uno de los modos de funcionamientos: E1,
E2, E3.
    while(1){
        <u>aprieta</u> el <u>botón</u> 1
```

```
SysCtlDelay(10*MSEC);
           while(!(GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0)));
      //Debouncing...
           SysCtlDelay(10*MSEC);
           estado. Si estado > 3, vuelve al estado 1
       if( !(GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_1))){
                                                             //Si se
aprieta el botón 2
           SysCtlDelay(10*MSEC);
           while( !(GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 1)));
      //Debouncing...
           SysCtlDelay(10*MSEC);
           estado--; if(estado<1) estado=3; //Decrementa el estado.
Si menor que uno, redirige al estado 3
      if (estado == 1) //Si estamos en el estado 1:
          //Encendemos todos los pines de los leds
          GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_1);
          GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_0);
          GPIOPinWrite(GPIO PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_4);
          GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_0);
          //Esperamos 0.1s
          SysCtlDelay(100*MSEC);
          //Apagamos todos los pines de los leds
          GPIOPinWrite(GPIO PORTN BASE, GPIO PIN 1, 0);
          GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, 0);
          GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, 0);
          GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, 0);
          //Esperamos los 0.9s restantes, posteriormente se volverá al
inicio del ciclo
          SysCtlDelay(900*MSEC);
      else if (estado == 2) //Si estamos en el estado 2:
          //Comenzamos con todos los pines de los leds apagados
          GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_1, 0);
          GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, 0);
          GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, 0);
          GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, 0);
          SysCtlDelay(1000*MSEC);
          //Encendemos progresivamente cada pin cada segundo
          GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_1);
          SysCtlDelay(1000*MSEC);
          GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_0);
          SysCtlDelay(1000*MSEC);
          GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_4);
          SysCtlDelay(1000*MSEC);
          GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_0);
          //Espera final de 3 segundos antes de volver a empezar el ciclo
          SysCtlDelay(3000*MSEC);
      else if (estado == 3)//Si estamos en el estado 3:
          //Establecemos la primera configuracion de pines (1010)
          GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_1);
```

```
GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, 0);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_4);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, 0);
//Esperamos 0.5s
SysCtlDelay(500*MSEC);
//Establecemos la segunda configuracion de pines (0101)
GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_1, 0);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_0);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, 0);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_0);
//Esperamos los 0.5s restantes antes de repetir el ciclo
SysCtlDelay(500*MSEC);
}
else //En caso de error
estado == 1;
}}
```

### Ejercicio 2

En el segundo ejercicio, implementamos los estados de forma análoga al primero. Sin embargo, la transición ahora la realizamos mediante interrupciones, lo cual resulta en una transición entre estados más fluida y precisa. Esto, en la práctica se refleja en que no debemos buscar pulsar los botones al final de los estados, si no que se cambiarán tantos estados como número de pulsaciones se hayan realizado antes de terminar el estado.

Para implementarlo, desechamos la lectura directa de la pulsación del botón e implementamos una función de la rutina de interrupción que permitirá el correcto y deseado funcionamiento del programa.

#### Código:

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
//Incluimos las librerías necesarias
#include "driverlib2.h"
/*****
                         ***********
 * Primer <u>ejemplo de manejo de</u> pines <u>de</u> e/s, <u>usando</u> el HW <u>de la placa</u>
 * Los pines se definen para usar los leds y botones:
              LEDS: F0, F4, N0, N1
              BOTONES: J0, J1
 * Cuando se pulsa (y se suelta)un botón, cambia de estado,
 * <u>entre los definidos en la matriz</u> LED. El primer <u>botón incrementa</u> el <u>estado</u>
 * y el <u>segundo</u> <u>lo decrementa</u>. <u>Al llegar al</u> final, <u>se satura</u>.
#define MSEC 40000 //Valor para 1ms con SysCtlDelay()
#define MaxEst 3//Definimos globalmente el estado máximo = 3, considerando
<u>cada uno de los estados que se especifican en</u> el <u>enunciado</u>
//Definimos tambien como variables globales los botones B1 y B2 para aumentar
y <u>disminuir</u> el <u>estado</u>, <u>respectivamente</u>
#define B1_OFF GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0)
#define B1 ON !(GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 0))
#define B2 OFF GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 1)
#define B2 ON !(GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 1))
```

```
int estado; //En este caso, definimos la variable estado globalmente, fuera
de la función principal,
//debido a que la usaremos dentro de la función de la interrupción
//Rutina que modificará el estado al pulsar el interruptor por interrupción
void rutina_interrupcion(void)
{
    if(B1 ON)
    {
        while(B1 ON); //Mientras se pulsa el botón 1
        SysCtlDelay(20*MSEC);
        estado++;
        if(estado>MaxEstado) estado=1; //Incrementa el estado. Si es mayor
que 3, redirigimos al estado 1.
        GPIOIntClear(GPIO PORTJ BASE, GPIO PIN 0); //Borra la interrupción
<u>pendiente</u>
    if(B2_ON)
          while(B2_ON); //Mientras se pulsa el botón 2
          SysCtlDelay(20*MSEC);
          estado--:
          if(estado<1) estado=3;</pre>
                                       //Decrementa el estado. Si menor a
uno, redirigimos al estado 3.
          GPIOIntClear(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_1); //Borra la interrupción
pendiente
      }
}
uint32 t reloj=0;
int main(void)
    //Fijar velocidad a 120MHz
    reloj=SysCtlClockFreqSet((SYSCTL XTAL 25MHZ | SYSCTL OSC MAIN |
SYSCTL USE PLL | SYSCTL CFG VCO 480), 120000000);
    //Habilitar los periféricos implicados: GPIOF, J, N
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOJ);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPION);
    //<u>Definir</u> <u>tipo</u> <u>de</u> pines
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_4);
                                                                         //F0 y
F4: salidas
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
                                                                         //N0 y
N1: salidas
    GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO PORTJ BASE, GPIO PIN 0|GPIO PIN 1);
                                                                         //J0 y
J1: entradas
GPIOPadConfigSet(GPIO PORTJ BASE, GPIO PIN 0 GPIO PIN 1, GPIO STRENGTH 2MA, GPIO
_PIN_TYPE_STD_WPU); //Pullup en J0 y J1
    estado=1; // Variable para los modos de funcionamientos E1, E2, E3.
```

```
// SysCtlPeripheralClockGating(true);
                                                              //Habilitar el
apagado selectivo de periféricos (no lo hemos utilizado)
    GPIOIntEnable(GPIO PORTJ BASE, GPIO PIN 0 GPIO PIN 1);
                                                             //Habilitar pines
de interrupción J0, J1
    GPIOIntRegister(GPIO_PORTJ_BASE, rutina_interrupcion);
                                                             //Registrar
(<u>definir</u>) <u>la rutina de interrupción</u>
    IntEnable(INT_GPIOJ);
                                                              //Habilitar
interrupción del pto J
    IntMasterEnable();
                                                              //Habilitar
globalmente las ints
    while(1){
       if (estado == 1)
           //encendemos todos los pines de los leds
           GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_1);
           GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_0);
           GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_4);
           GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_0);
           //esperamos 0.1s
           SysCtlDelay(100*MSEC);
           //apagamos todos los pines de los leds
           GPIOPinWrite(GPIO PORTN BASE, GPIO PIN 1, GPIO PIN 1*0);
           GPIOPinWrite(GPIO PORTN BASE, GPIO PIN 0, GPIO PIN 0*0);
           GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_4*0);
           GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, GPIO PIN 0*0);
           //esperamos los 0.9s restantes
           SysCtlDelay(900*MSEC);
       else if (estado == 2)
           //comenzamos con todos los pines de los leds apagados
           GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_1, 0);
           GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, 0);
           GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, 0);
           GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, 0);
           SysCtlDelay(1000*MSEC);
           //comenzamos a encender cada pin cada segundo
           GPIOPinWrite(GPIO PORTN BASE, GPIO PIN 1, GPIO PIN 1);
           SysCtlDelay(1000*MSEC);
           GPIOPinWrite(GPIO PORTN BASE, GPIO PIN 0, GPIO PIN 0);
           SysCtlDelay(1000*MSEC);
           GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 4, GPIO PIN 4);
           SysCtlDelay(1000*MSEC);
           GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_0);
           SysCtlDelay(3000*MSEC);
       else if (estado == 3)
       {
           //<u>establecemos</u> <u>la primera configuracion</u> <u>de</u> pines (1010)
           GPIOPinWrite(GPIO PORTN BASE, GPIO PIN 1, GPIO PIN 1);
           GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, 0);
           GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_4);
           GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, 0);
           //esperamos 0.5s
           SysCtlDelay(500*MSEC);
           //establecemos la segunda configuracion de pines (0101)
           GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_1, 0);
```