












SENSORS & FIELD TRANSMITTERS

HUMAN MACHINE INTERFACE (HMI)

INDUSTRIAL MOTOR DRIVE

INDUSTRIAL COMMUNICATION

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL (PLC)




# Tema 8. Manejo del Sensors Boosterpack

4º Grado de Ingeniería en Electrónica, Robótica y Mecatrónica Andalucía Tech







## Índice

- Introducción
- Descripción física Sensors Boosterpack
- Librería Sensorlib2









#### Introducción

- Esquema general:
- Necesidad de medir
- Sensores digitales
  - Precio, optimización









### ▶ Descripción Sensors Boosterpack

- Segunda versión del SensorHub.
  - Eliminado interfaz RF
- Sensores homogeneizados (TI y BOSCH):

TMP007: sensor de Temperatura (OJO: obsoleto) OPT3001: Sensor de luz


BME280: sensor ambiental (T, P, H)

BMI160: acelerómetro 3D y giróscopo 3D

BMM130: magnetómetro 3D








### Descripción Sensors Boosterpack

• Posición de los sensores:










### Descripción Sensors Boosterpack

- No hay una librería como tal para el TIVA
- Ejemplos de manejo para MSP432
- Fusión de código de TI y código de BOSH
- Manejo básico por polling, no por interrupciones
  - Más sencillo de manejar
  - Menos eficiente en tiempo y consumo








#### SENSORLIB2

- Librería recompilada de los ejemplos de TI
- Manejo simple para TIVA
- Ficheros necesarios:
  - Driver HAL:
    - HAL\_I2C.C (Código fuente capa HAL)
    - HAL\_I2C.h (Cabecera y definiciones)
  - Librería:
    - Sensorlib2.h (unión de varios ficheros de cabecera)
    - sensorlib2.lib (librería compilada)







### Funciones de capa HAL

• Comprueba, configura, lee o escribe


```
void Conf_Boosterpack(int pos, int RELOJ);
uint8_t Test_I2C_Dir(uint8_t DIR);
uint8_t Detecta_BP(int pos);

void I2C_init(void);
int I2C_read16(unsigned int slaveAdr, unsigned char);
void I2C_write16(unsigned char pointer, unsigned int writeByte);
void I2C_setslave(unsigned int slaveAdr);

bool readI2C(uint8_t dev_addr, uint8_t reg_addr, uint8_t *reg_data, uint8_t cnt);
bool writeI2C(char dev_addr, char reg_addr, char *reg_data, unsigned int cnt);
```








#### Funciones de inicialización

Encienden y dan algunos valores iniciales:








### Funciones de manejo básico

- Leer los valores de los sensores:
- Casi todas piden punteros a variables

```
float OPT3001_getLux(void);
bool sensorTmp007Read(int16_t *rawTemp, int16_t *rawObjTemp);
void sensorTmp007Convert(int16_t rawTemp, int16_t rawObjTemp, float *tObj, float
*tAmb);
s8 bme280_read_pressure_temperature_humidity(u32 *presion, s32 *temp, u32 *hum);
// OJO: Devuelve P*100, T*100, H*1000
s8 bmi160_bmm150_mag_compensate_xyz( struct bmi160_mag_xyz_s32_t *mag_comp_xyz);
s8 bmi160_read_gyro_xyz(struct bmi160_gyro_t *gyro);
s8 bmi160_read_accel_xyz(struct bmi160_accel_t *accel);
```







# Ejemplo 8

- Inicialización y uso de todos los sensores
- Se leen los DevID para comprobar el funcionamiento
- Se saca por consola el valor instantáneo
- Se mide (con un timer de 100us) lo que tarda en hacer todas las peticiones (menos de 2ms)



