











ISTRIAL INDUSTRIAL PROGRAMMABLE OR DRIVE COMMUNICATION LOGIC CONTROL (F



Tema 5. Periféricos del TM4C1294 (II)

4º Grado de Ingeniería en Electrónica, Robótica y Mecatrónica Andalucía Tech







Índice

- Introducción
- Inicialización básica
- GPIO's
- Timers / pwm
- Comunicaciones serie
- Canales analógicos
- · USB








Introducción

- El sistema necesita comunicaciones
 - Con otros periféricos
 - Con supervisión
- Necesidad de puertos serie de diversos tipos, según sus usos
- Además, puertos de comunicación de alto nivel (USB, ETHERNET)









Puertos serie

- 4 puertos serie Síncronos: QSSI
 - Modo SPI (Freescale) y modo TI-SSI
 - de 1 a 4 líneas simultáneas con un reloj
- 8 puertos serie UART
 - Hasta 15MBPS
 - Control de modem en algunos
- 10 puertos I2C
- 2 buses CAN completos








QSSI (SPI)

- QSSI: evolución del SPI.
- FIFOs de 8 x 16bits
- Señales:
 - 4 líneas de datos
 - 1 clk
 - Frame signal (CS)











TI-SSI vs. SPI


• Formas de onda:


TI-SSI (simple y continua)





SPI (simple y continua)















QSSI en modo SPI

- Interés por la presencia en el mercado
- Estándar muy implantado
- 4 modos de reloj.
 - SSI_FRF_MOTO_MODE_0...3
- Master o Slave
 - SSI_MODE_MASTER / SLAVE
















Funciones API para configuración

- SSIConfigSetExpClk (Base, Frec, Protocolo, Modo, BPS, bits):
 - BPS tiene que ser menor de Frec/2, en modo máster, y Frec /12 en Slave
- Ejemplo: configuración en modo Master, SPI, modo 0, a 1MHz, 8 bits:
- SSIEnable (Base);
 - Habilita el puerto SSI correspondiente









Configuración de los pines

- Doble configuración:
 - Configurar el pin como pin de SS:
 - GPIOPinConfigure (TIPO)
 - Configurar pin con la función específica:
 - GPIOPinTypeSSI(BASE PTO, Pin)
 - Mirar en pin map.h las combinaciones posibles
 - SSI3 con pines dobles
- Pines SPI:
 - SSInCLK: SPI CLK
 - SSInXDAT0: SPI TX
 - SSInXDAT1: SPI RX
- Ejemplo: configurar el pin PD3 como reloj de SSI2:

```
GPIOPinConfigure(GPIO PD3 SSI2CLK);
GPIOPinTypeSSI(GPIO PORTD BASE, GPIO PIN 3);
```







Transferencia de datos

- Funciones Blocking y NonBlocking:
 - Esperan a poder transmitir o haber recibido, o no.
 - OJO con la FIFO: Poder transmitir no significa haber terminado la anterior y la Int.Rx no salta inmediatamente
- Transmitir: SSIDataPut y SSIDataPutNonBlocking

```
- SSIDataPut(SSI0 BASE, ui32Data);
```


- uint32_t SSIDataPutNonBlocking(SSI0_BASE, ui32Data);
 - Si no puede, devuelve un 0
- Recibir: SSIDataGet y SSIDataGetNonBlocking

```
- SSIDataGet(SSI0 BASE, *ui32Data);
```

- uint32_t SSIDataGetNonBlocking(SSI0 BASE, *ui32Data);
 - Devuelve el número de datos recogidos (0 si nada)







Gestión de interrupciones

- SSIIntEnable (Base, flags);
 - Usuales: SSI_TXFF y SSI_RXFF
- SSIIntRegister (Base, void (*funcion) (void));
 - Especificar la rutina de interrupción.
- Para usar las interrupciones, es necesario tener en cuenta la FIFO
 - Interrupción de FIFO RX llena
 - Interrupción de FIFO TX vacía (menos de la mitad)
 - Interrupción de overrun FIFO RX









Ejemplo 4

- Control de dos displays con SPI
 - Placa realizada para el MSP430, adaptada
- Conectados a un par de 74hc595
 - Registros de desplazamiento
- Contador de 1s de periodo
- Usar SSI2, y PC7 para CS
 - Si se conecta en BP2: ₹
 - cambiar por SSI3 y PP4










Configuración SSI2:

- Habilitar periférico y puerto
- Configurar pines
- Configurar SPI

```
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_SSI2);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);
GPIOPinConfigure(GPIO_PD3_SSI2CLK);
GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_3);
GPIOPinConfigure(GPIO_PD1_SSI2XDAT0);
GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_1);
SSIConfigSetExpClk(SSI2_BASE, RELOJ,
SSI_FRF_MOTO_MODE_0,
SSI_MODE_MASTER, 1000000, 8);
SSIEnable(SSI2_BASE);
```







Configurar pines E/S y timer


- Pin PC7 como salida (CS)
- TimerOA como contador de 1s

```
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_7);

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMERO);
TimerClockSourceSet(TIMERO_BASE, TIMER_CLOCK_SYSTEM);
TimerConfigure(TIMERO_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
TimerLoadSet(TIMERO_BASE, TIMER_A, RELOJ -1); //RELOJ=120Meg
TimerIntRegister(TIMERO_BASE, TIMER_A, TimerOIntHandler);
IntEnable(INT_TIMEROA);
TimerIntEnable(TIMERO_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
IntMasterEnable();
TimerEnable(TIMERO_BASE, TIMER_A);
```







Mandar datos en la Interrupción

Incrementar índices y mandar por SPI

Defines: CSH, CSL y disp:

```
#define CSL GPIOPinWrite(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_7, 0);
#define CSH GPIOPinWrite(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_7);
const char disp[]={0xE7, 0x21, 0xCB, 0x6B, 0x2D, 0x6E, 0xEe, 0x23,
0xEF, 0x2F, 0x00};
```







Posible variación

Configurar la transmisión para 16 bits:


```
SSIConfigSetExpClk(SSI2_BASE, RELOJ, SSI_FRF_MOTO_MODE_0,
SSI_MODE_MASTER, 1000000, 16);
```

Mandar un solo dato de 16 bits:

```
SSIDataPut(SSI2_BASE, ((disp[Decenas]<<8)+disp[Unidades]));
while(SSIBusy(SSI2_BASE))//Espera fin de Tx</pre>
```









UART

- 8 UART's
- 16x8 fifos
- Disparo de 1/8 a lleno
- De 5 a 8 bits de datos
- Modo 9 bit (dirección)
- Múltiples interrupciones
- Modo IrDA
- Uso de μDMA en conjunto con la FIFO.
- Manejo muy similar al SPI
- Líneas de control de Modem (uart0..4)










Configuración de la UART

- UARTConfigSetExpClk (Base, Reloj, Baud, Config);
- Reloj: el del sistema. Baud: la frec. Deseada
- Config: OR del nº de bits de datos, de stop y paridad:
 - UART CONFIG WLEN5...8
 - UART_CONFIG_STOP_ONE..TWO
 - UART_CONFIG_PAR_{NONE, ODD, EVEN, ONE, ZERO}
- Ejemplo: configuración a 115200bps, sin paridad, 1 bit de stop y 8 de datos, :
- UARTEnable (Base);
 - Habilita la UART








Configuración de los pines

- Doble configuración:
 - Configurar el pin como pin de UART:
 - GPIOPinConfigure (TIPO)
 - Configurar pin con la función específica:
 - GPIOPinTypeUART (BASE_PTO, Pin)
 - Mirar en pin_map.h las combinaciones posibles
- Ejemplo: configurar los pines A0, A1 como UARTO:

```
GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 |
GPIO_PIN_1);
```

Pin Name	Pin Number	Pin Mux / Pin Assignment
U0Rx	33	PA0 (1)
U0Tx	34	PA1 (1)
U1Rx	95 102	PB0 (1) PQ4 (1)
UlTx	96	PB1 (1)
U2Rx	40 125	PA6 (1) PD4 (1)
U2Tx	41 126	PA7 (1) PD5 (1)
U3Rx	37 116	PA4 (1) PJ0 (1)
U3Tx	38 117	PA5 (1) PJ1 (1)
U4Rx	18 35	PK0 (1) PA2 (1)
U4Tx	19 36	PK1 (1) PA3 (1)
U5Rx	23	PC6 (1)
U5Tx	22	PC7 (1)
U6Rx	118	PP0 (1)
U6Tx	119	PP1 (1)
U7Rx	25	PC4 (1)
U7Tx	24	PC5 (1)






Transferencia de datos

- Funciones Blocking y NonBlocking:
 - Esperan a poder transmitir o haber recibido, o no.
 - OJO con la FIFO: Poder transmitir no significa haber terminado la anterior, y la Int.Rx no salta inmediatamente
- Transmitir: UARTCharPut y UARTCharPutNonBlocking
 - UARTCharPut (BASE, ui32Data);
 - bool UARTCharPutNonBlocking(BASE, ui32Data);
 - Si no puede, devuelve un false
- Recibir: UARTCharGet y UARTCharGetNonBlocking
 - Uint32 t UARTCharGet(BASE);
 - uint32_t UARTCharGetNonBlocking(BASE);
 - Devuelve el número de datos recogidos (-1 si nada)








Gestión de interrupciones

- **UARTIntEnable**(Base, flags);
 - Usuales: UART_INT_RX, UART_INT_TX
- UARTIntRegister (Base, void (*funcion) (void));
 - Especificar la rutina de interrupción.
- Para usar las interrupciones, es necesario tener en cuenta la FIFO (o deshabilitarla)








Gestión de la FIFO

- UARTFIFOEnable(uint32_t ui32Base);
 - Habilita la FIFO
- UARTFIFODisable(uint32_t ui32Base);
 - Deshabilita la FIFO
- UARTFIFOLevelSet(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32TxLevel, uint32_t ui32RxLevel);
 - Fija el nivel de disparo de las interrupciones
 - Valores fijos: 1, 2, 4, 6, 7:
 - UART_FIFO_TX1_8... UART_FIFO_TX7_8
 - UART_FIFO_RX1_8... UART_FIFO_RX7_8








Utilidad *uartstdio.c*

- En \${TIVA_INSTALL}\utils\
- Funciones clásicas para consola
 - UARTStdioConfig(Num, Baud, reloj)
 - Configura la Uart para stdio
 - UARTgets(*cadena, tamaño)
 - Recoge caracteres hasta recibir un CR, o llegar a 'tamaño', haciendo eco de lo que llega
 - UARTprintf("Texto y números %d", dato...)
 - Formato clásico de *printf*.
- OJO: al usar uartstdio, se *deshabilita* la interrupción de recepción







Ejemplo 5

- Menú de varias opciones por terminal
- Manejo de las funciones de stdio
- Configuración básica (sin interrupciones)







Configuración UART:

- Habilitar periférico y puerto
 - UARTO en pines PAO, PA1
- Configurar pines
- Configurar UART y UARTstdio:

```
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
UARTStdioConfig(0, 115200, g_ui32SysClock);
```







Escribir el Menú

Función UARTprintf()


```
UARTprintf("----MENU de PRUEBA------\n");
UARTprintf("| - Elige una opción (1..3)-| \n");
UARTprintf("| - 1.Huevo frito -| \n");
UARTprintf("| - 2.Tortilla francesa -| \n");
UARTprintf("| - 3.Revuelto -| \n");
UARTprintf("-----\n");
```

• Leer elección y presentar resultado:











- 10 buses I2C independientes
- Modo Master y Slave
- Modo simple y burst
- FIFO de Tx y de Rx y DMA
- Velocidades estándar hasta 3.3MBPS











Inicio/fin de transmisión


- SDA cambia siempre con SCL a 0, excepto en Start y Stop.
- Tras Start, se manda la dirección del esclavo.
- Si éste está disponible, contesta con ACK=0













Escritura de un dato:











Lectura de un dato:











Configuración del 12C

- I2CMasterInitExpClk (Base, Reloj, AV);
 - Reloj: el del sistema.
 - AV: Boolean que indica si alta velocidad o no:
 - AV=0: 100kHz; AV=1:400kHz
 - Para 1MBPS y 3.3MBPS, hay que configurarlo a mano
- Ejemplo: configuración a 100k, con reloj a 120M :
 - I2CMasterInitExpClk(I2C0_BASE, 120000000, false);
- I2CMasterEnable (Base);
 - Habilita el I2C en modo Master







Configuración de los pines

- Doble configuración:
 - Configurar el pin como pin de I2C:
 - GPIOPinConfigure (TIPO)
 - Configurar pin con la función específica:
 - GPIOPinTypeI2C(BASE PTO, Pin)
 - Mirar en pin_map.h las combinaciones posibles
- Ejemplo: configurar el pin D1 como SDA de 12C-7:

```
GPIOPinConfigure(GPIO_PD1_I2C7SDA);
GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_1);
```

		Assignment
I2C0SCL	91	PB2 (2)
I2C0SDA	92	PB3 (2)
I2C1SCL	49	PG0 (2)
I2C1SDA	50	PG1 (2)
I2C2SCL	82 106 112	PL1 (2) PP5 (2) PN5 (3)
I2C2SDA	81 111	PL0 (2) PN4 (3)
I2C3SCL	63	PK4 (2)
I2C3SDA	62	PK5 (2)
I2C4SCL	61	PK6 (2)
I2C4SDA	60	PK7 (2)
I2C5SCL	95 121	PB0 (2) PB4 (2)
I2C5SDA	96 120	PB1 (2) PB5 (2)
I2C6SCL	40	PA6 (2)
I2C6SDA	41	PA7 (2)
I2C7SCL	1 37	PD0 (2) PA4 (2)
I2C7SDA	2 38	PD1 (2) PA5 (2)
I2C8SCL	3 35	PD2 (2) PA2 (2)
I2C8SDA	4 36	PD3 (2) PA3 (2)
	33	PA0 (2)

Pin Number | Pin Mux / Pi








Transferencia de datos

- Proceso de escritura (master):
 - Escribir la dirección del esclavo (con LSB=0)
 - Escribir el dato a mandar
 - Comprobar que el bus esté libre (sólo en multimaster)
 - Escribir 0x0007 en el registro I2CMCS
 - Esperar al fin de la comunicación (BUSY=0)
 - Mirar (si acaso) el bit de error
- Funciones para la transferencia:
- I2CMasterSlaveAddrSet(Base,Dir,rw);
 - Dir: la dirección del slave (7bit). rw=0, escribir; rw=1, leer
- I2CMasterDataPut (Base, Dato);
- I2CMasterControl (Base, Comando);
 - Comando: en este caso: I2C_MASTER_CMD_SINGLE_SEND (7)
- I2CMasterBusy (Base);
 - 0 si libre, 1 si Busy











Transferencia de datos

- Proceso de lectura(master):
 - Escribir la dirección del esclavo (con LSB=1)
 - Comprobar que el bus esté libre (sólo en multimaster)
 - Escribir 0x0007 en el registro I2CMCS
 - Esperar al fin de la comunicación (BUSY=0)
 - Mirar (si acaso) el bit de error
 - Recoger el dato del registro de datos
- Funciones para la transferencia:
- I2CMasterSlaveAddrSet(Base,Dir,rw);
 - Dir: la dirección del slave (7bit). rw=0, escribir; rw=1, leer
- Dato=I2CMasterDataGet(Base);
- I2CMasterControl (Base, Comando);
 - Comando: en este caso: I2C_MASTER_CMD_SINGLE_RECEIVE (7)
- I2CMasterBusy (Base);
 - 0 si libre, 1 si Busy










Ejemplo 6

- Control de dos displays con I2C
 - Placa realizada para el MSP430

Conectados a dos PCF8574

- Expansores de bus
- Direcciones: 0x20 y 0x27
- Contador de 1s de periodo
 - Igual que en el ejemplo 4
- Sólo dos líneas (I2C7)









Configuración 12C7:

- Habilitar periférico y puerto
- Configurar pines
- Configurar I2C

```
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_I2C7);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);

GPIOPinConfigure(GPIO_PD0_I2C7SCL);
GPIOPinTypeI2CSCL(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_0);

GPIOPinConfigure(GPIO_PD1_I2C7SDA);
GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_1);

I2CMasterInitExpClk(I2C7_BASE, RELOJ, false);
I2CMasterEnable(I2C7_BASE);
```







Bucle principal

Mandar el MSB y el LSB

```
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C7_BASE, I2CSAMSD, 0);
I2CMasterDataPut(I2C7_BASE, display[Decenas]);
I2CMasterControl(I2C7_BASE, I2C_MASTER_CMD_SINGLE_SEND);
while(!(I2CMasterBusBusy(I2C7_BASE)));
while((I2CMasterBusBusy(I2C7_BASE)));

I2CMasterSlaveAddrSet(I2C7_BASE, I2CSALSD, 0);
I2CMasterDataPut(I2C7_BASE, display[Unidades]);
I2CMasterControl(I2C7_BASE, I2C_MASTER_CMD_SINGLE_SEND);
while(!(I2CMasterBusBusy(I2C7_BASE)));
while(!(I2CMasterBusBusy(I2C7_BASE)));
```

- Doble comprobación del IDLE:
 - Si no se hace así, comprueba el bus antes de iniciar la comunicación, con lo que siempre está IDLE








Ejemplo 6(BIS)

- Manejo del sensor de luz y temperatura del Sensors Boosterpack
- Funciones de lectura y escritura de datos de 16 bits en 12C
- Librerías existentes para otro microcontrolador, adaptadas al TM4C1294:
 - HAL_I2C.C: Funciones de bajo nivel (leer / escribir 16 bits)
 - HAL_OPT3001.C: Funciones de nivel intermedio (leer /escribir el dispositivo concreto)
 - HAL_TMP007.C: Funciones para el manejo del sensor de temperatura









- Detección de Sensor Boosterpack:
 - Configurar pines como entradas y leerlos
 - Si BP, los pines I2C tendrán Pull-ups (1)

```
uint8_t Detecta_BP(int pos){
   int resul=0;
   switch (pos){
   case 1:
       SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
       GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
            GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3,GPIO_STRENGTH_2MA,
            GPIO_PIN_TYPE_STD_WPD);
       resul+=GPIOPinRead(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_2 |GPIO_PIN_3);
       break;
   case 2:
//[... LO MISMO PARA LA SEGUNDA POSICIÓN]
return resul;
}
```









- Configura BP en la posición detectada:
 - I2C_Base: variable global (I2CO_BASE si BP en pos. 1, I2C2_BASE si BP en pos. 2)
 - Configuración GPIO's según posición

```
void Conf_Boosterpack(int pos, int RELOJ){
    switch (pos){
    case 1:
        I2C_Base=I2C0_BASE;
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_I2C0);
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
        GPIOPinConfigure(GPIO_PB2_I2COSCL);
        GPIOPinTypeI2CSCL(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_2);
        GPIOPinConfigure(GPIO_PB3_I2COSDA);
        GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_3);
        I2CMasterInitExpClk(I2CO_BASE, RELOJ, true );
        I2CMasterEnable(I2CO_BASE);
        break;
    case 2:
//[Lo mismo para el BP2]
```









- Test_I2C_Dir: Para comprobar si hay un determinado elemento en una dirección I2C
 - Intentar escribir.
 - Leer si hay error de ACK
- Necesario para ver si hay TMP007

```
uint8_t Test_I2C_Dir(uint8_t DIR)
{
    I2CMasterSlaveAddrSet(I2C_Base, DIR, 1);
    I2CMasterControl(I2C_Base, I2C_MASTER_CMD_SINGLE_SEND);
    SysCtlDelay(20*MSEC);
    return !(I2CMasterErr(I2C_Base));
}
```








HAL_I2C

- Función para escribir:
 - Mandar dirección del registro
 - Mandar los datos
 - Seguir el protocolo:

```
void I2C_write16 (unsigned char pointer, unsigned int writeByte)
{
I2CMasterDataPut(I2C_Base, pointer);
I2CMasterControl(I2C_Base, I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);
        Espera_I2C(I2C_Base);
I2CMasterDataPut(I2C_Base, (unsigned char)(writeByte>>8) );
I2CMasterControl(I2C_Base, I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT);
        Espera_I2C(I2C_Base);
I2CMasterDataPut(I2C_Base, (unsigned char)(writeByte&@xFF));
I2CMasterControl(I2C_Base, I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH);
        Espera_I2C(I2C_Base);
}
```











HAL_I2C

• Para Leer:


- En modo escritura se manda la dirección del registro a leer
- Se pasa a modo lectura y se leen 2 bytes












HAL_I2C

- Para Leer:
 - En modo escritura se manda la dirección del registro a leer
 - Se pasa a modo lectura y se leen 2 bytes

```
int I2C read16(unsigned int slaveAdr, unsigned char writeByte)
   volatile int val = 0;
   volatile int valScratch = 0;
    I2CMasterSlaveAddrSet(I2C Base, slaveAdr, 0);//Modo ESCRITURA
    I2CMasterDataPut(I2C Base, writeByte);
    I2CMasterControl(I2C Base, I2C MASTER CMD BURST SEND START); //esc. Multiple
    Espera I2C(I2C Base);
    I2CMasterSlaveAddrSet(I2C Base, slaveAdr, 1); //MODO LECTURA
    I2CMasterControl(I2C Base, I2C MASTER CMD BURST RECEIVE START); //Lect. Multiple
    Espera I2C(I2C Base);
    val=I2CMasterDataGet(I2C Base);
    I2CMasterControl(I2C_Base,I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH); //Lect. Final
    Espera I2C(I2C Base);
   val = (val << 8);</pre>
    valScratch=I2CMasterDataGet(I2C Base);
    return(val|valScratch);
```







HAL_OPT3001


- Funciones básicas:
 - Configuración inicial:

- Lectura del resultado:
 - Lee el sensor y calcula el valor (viene comprimido)

```
void OPT3001 init()
       /* Specify slave address for OPT3001 */
       I2C setslave(OPT3001 SLAVE ADDRESS);
       /* Set Default configuration for OPT3001*/
       I2C write16(CONFIG REG, DEFAULT CONFIG 100);
float OPT3001 getLux()
    uint16 t exponent = 0;
   float result = 0;
    int16 t raw;
    raw = I2C read16(OPT3001 SLAVE ADDRESS, RESULT REG);
    /*Convert to LUX*/
    //extract result & exponent data from raw readings
    result = raw&0x0FFF;
    exponent = (raw>>12)&0x000F;
    //convert raw readings to LUX
 result=result*(0.01*exp2(exponent));
    return result;
```








HAL_TMP007

• Funciones básicas: bool sensorTmp007Enable(bool enable) I2C setslave(TMP007 I2C ADDRESS); – Configuración: if (enable){ val = TMP007 VAL CONFIG ON; } else { val = TMP007 VAL CONFIG OFF;} I2C write16(TMP007 REG ADDR CONFIG, val); I2C write16(TMP007 REG ADDR TC0 COEFFICIENT, TMP007 VAL TC0); I2C write16(TMP007 REG ADDR TC1 COEFFICIENT, TMP007 VAL TC1); return (true); bool sensorTmp007Read(int16 t *rawTemp, int16 t *rawObjTemp) – Lectura: int16 t T O, T L; bool success; Tambiente val = I2C read16(TMP007 I2C ADDRESS, TMP007 REG ADDR STATUS); success = val & CONV RDY BIT; T Objeto if (success) T L=(int) I2C read16(TMP007 I2C ADDRESS, TMP007 REG ADDR LOCAL TEMP); T 0 =(int) I2C read16(TMP007 I2C ADDRESS, TMP007 REG ADDR OBJ TEMP); *rawTemp = T L>>2; *rawObjTemp = T 0>>2; return (success);








Programa principal

• Detección de BP:

```
if(Detecta BP(1))
   UARTprintf("\n BOOSTERPACK detectado en posicion 1");
   UARTprintf("\n Configurando puerto I2C0");
       Conf Boosterpack(1, RELOJ);
   else if(Detecta BP(2))
      UARTprintf("\n BOOSTERPACK detectado en posicion 2");
      UARTprintf("\n Configurando puerto I2C2");
      Conf Boosterpack(2, RELOJ);
   else
      UARTprintf("\n Ningun BOOSTERPACK detectado :-/ ");
      UARTprintf("\n
                                  Saliendo");
       return 0;
```








Programa principal

- Inicializa los sensores
- Comprueba el ID del OPT3001 y del TMP007
- Muestra información

```
Hay_OPT=Test_I2C_Dir(OPT3001_SLAVE_ADDRESS);
if(Hay_OPT){
    UARTprintf("\n\n Inicializando OPT3001...\n");
    OPT3001_init();
    UARTprintf("Hecho!\n");
    UARTprintf("Leyendo DevID...\n");
    DevID=OPT3001_readDeviceId();
    UARTprintf("DevID= 0X%x \n", DevID);
    UARTprintf("Leyendo Manufacturer ID...\n");
    DevID=OPT3001_readManufacturerId();
    }
else
    {
    UARTprintf("OPT3001 no encontrado\n");
    }
```







Programa principal

- Bucle:
 - Espera a interrupción de timer
 - lee los valores y los manda a la UART

```
while(1)
SysCtlSleep();
if(Hay OPT){
I2C setslave(OPT3001 SLAVE ADDRESS);
lux=OPT3001 getLux();
sprintf(string," %5.3fLux\011 ||",lux);
UARTprintf(string);
if(Hay TMP)
sensorTmp007Read(&T amb, &T obj);
sensorTmp007Convert(T_amb, T_obj, &Tf_obj, &Tf_amb);
sprintf(string, T_a:%2.4f, T_o:%2.4f T, Tf_amb, Tf_obj);
UARTprintf(string);
UARTprintf("\n");
```



