# Práctica 1. Manejo básico del Connected Launchpad de Texas Instruments

## 1. Objetivo

En esta primera práctica de la parte digital, perseguimos varios objetivos:

- Conocer el sistema de desarrollo del microcontrolador estudiado
- Realizar algunos ejemplos sencillos de manejo del mismo
- Aprender a manejar la documentación de la librería DriverLib.

#### 2. Material necesario

- Connected Launchpad de Texas Instruments con el microcontrolador TIVA TM4C1294NCPDT
- Manual de la librería de funciones DriverLib y datasheet del microcontrolador

#### 3. Fundamento teórico

Para la realización de la práctica hará falta conocer el funcionamiento de los diferentes periféricos explicados en clase. Aparte de esto, se usarán las funciones de configuración y manejo de las interrupciones de los pines de entrada/salida. Para ello, habrá que buscar información de las siguientes funciones (presentes en gpio.c / gpio.h):

```
extern void GPIOIntTypeSet(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins,int32_t ui32IntType);
extern void GPIOIntEnable(uint32_t ui32Port, uint32_t ui32IntFlags);
extern uint32_t GPIOIntStatus(uint32_t ui32Port, bool bMasked);
extern void GPIOIntClear(uint32_t ui32Port, uint32_t ui32IntFlags);
extern void GPIOIntRegister(uint32_t ui32Port, void (*pfnIntHandler)(void));
```

Adicionalmente, se deberán usar las siguientes funciones generales de manejo de interrupciones (presentes en interrupt.c/interrupt.h):

```
extern bool IntMasterEnable(void);
extern bool IntMasterDisable(void);
extern void IntEnable(uint32_t ui32Interrupt);
extern void IntDisable(uint32_t ui32Interrupt);
```


Dado que este curso vamos un poco retrasados en la teoría, deberemos explicar en la práctica el manejo de los pines y de las interrupciones.

# 4. Realización de la práctica

#### I. Primer ejemplo básico

Realizar un primer ejemplo básico, desde cero, que realice un programa en el cual se haga lo siguiente:

• Deberá recorrer los modos 1, 2 y 3 según se pulsen los botones B1 y B2, atendiendo al siguiente diagrama de modos de funcionamiento:



- En el modo 1, Empezará parpadeando los 4 leds de la placa, con un periodo de 1s y un duty cycle del 10% (0.1s encendido, 0.9s apagado).
- En el modo 2 realizará la siguiente secuencia: empezando por todos los leds apagados, los irá encendiendo, esperando 1s entre uno y otro, y cuando llegue al cuarto, esperará 3s antes de volver al principio.
- En el modo 3, la secuencia que se pretende de encendido y apagado será 1010-0101, con un intervalo de 500ms entre uno y otro

Para el desarrollo de este primer proyecto, se puede usar como base el ejemplo 2. Como no dio tiempo a hacerlo en clase, se comenzará por cargar el ejemplo y probar su funcionamiento, explicando el manejo del mismo.

### II. Segundo Ejemplo: con interrupciones

En este segundo ejemplo, para evitar la pérdida de pulsaciones, se rehará el código usando interrupciones, para poder atender a los botones de manera inmediata. Básicamente, el código será el del proyecto anterior, al que habrá que añadir lo siguiente:

- Configurar (antes del bucle central) los pines de interrupciones
- Apuntar a la rutina de interrupción que se vaya a usar (registrarla)
- Habilitar la interrupción del puerto de entrada J
- Habilitar globalmente las interrupciones (no necesario)

Aparte, fuera de la función main() habrá que definir una función que será la que atienda a la interrupción, y que se debe definir como void Funcion(void).

En la rutina de interrupción, se deberán hacer dos cosas:

- Comprobar qué botón se pulsó (con la función GPIOIntStatus, por ejemplo)
- Incrementar o decrementar el estado
- Borrar la interrupción pendiente (con la función GPIOIntClear )