```
César Augusto B. Gonçalves
7.1 Escreva um programa em C no RIMS que repetidamente executa B = 7.
Note que as saídas B2, B1 e B0 tornam-se 1, porque 7 = 00000111
(perceba que 7 aparece abaixo dos pinos de saídano RIMS).
Depois, inicialize os switches de entrada A3=1, A2=0, A1=0 e A0=1
com as outras entradas em 0 e note que 9 aparece. Por que?
*/
Quando os switches A3=1, A2=0, A1=0 e A0=1 são acionados aparece o número decimal 9 que
ao ser convertido para o padrão binário torna-se 0000 1001.
#include "rims.h"
void main()
 while (1) {
   B = 7;
 }
}
César Augusto B. Gonçalves
7.2 Escreva e execute um programa no RIMS que inicializa B igual a A + 1;
*/
#include "rims.h"
void main()
 while (1) {
   B = A + 1;
      }
}
```

```
7.3 Escreva um programa no RIMS que inicializa B=300. O que acontece? E porque?
*/
É necessário inicializar B=300 porque o simulador RIMS possui apenas 8 pinos de saída, e 300
em binário é 0001 0010 1100, inicializando B dessa maneira todas as saídas de A serão
zeradas. Ex: A0=0, A1=0, ..., A7=0.
#include "rims.h"
void main()
{
 while (1) {
   B = 300;
       }
}
/*César Augusto B. Gonçalves
7.4 Um carro tem um sensor que inicializa A com o peso do passageiro
(se o passageiro pesar 59 kg, A7...A0 = 00111011). Isso é
importante pois alguns carros só acionam o airbag com peso mínimo.
Escreva um programa no RIMS que habilita o sistema de airbag do
carro (B0=1) se o peso do passageiro for igual ou maior que 48 kg.
Também ligue uma luz "Airbag off" (B1=1) se peso > 2,5 kg mas peso < 48 kg.
*/
#include "rims.h"
void main()
 while (1) {
   if (A >= 48) {
    B = 0x01;
   } else if (A > 2 && A < 48) {
     B = 0x02;
   } else {
     B = 0x00;
   }
 }
}
```

/\*César Augusto B. Gonçalves