

Betriebsanleitung • Operating instructions Instructions de service • Instrucciones de servicio



BOD 23K

Distance sensor Capteur de distance Sensor de distancia





899797 F15 DE/EN/FR/ES Ersetzt Ausgabe/replaces edition H14 Remplaces l'edition/Sustituye edición H14

www.balluff.com

D SICHERHEITSHINWEISE

Anschluss, Montage, Einstellung und Inbetriebnahme nur durch Fachpersonal.

Einsatz nicht im Aussenbereich.

< 930mW (EN60825-1).

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

MONTAGE

Sensor an geeignetem Halter befestigen (Halter s. www.balluff.com).

Leitung anschliessen. Es gilt das Anschlussschema (s. Grafik B).

NPN oder PNP wird automatisch erkannt (manuell s. Grafik K). Wichtig: Lastspannung und Versorgungs-Für Auto-Detect / PNP/NPN gilt (s. Grafik K; Rückseite). Spannung anlegen \rightarrow LED grün leuchtet.

N.O. = Schließer; N.C. = Öffner.

JUSTAGE (S. GRAFIK C)

Sensor auf das zu erfassende Objekt ausrichten.

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS (TYP.

				-LB01
Schaltausgang Q	Switching output Q	F Sortie de commutation Q	Salida de conmutación Q	Auto-Detect
Messbereich 1)	Measurement range 1)	Étendue de mesure 1)	Campo de medida 1)	0,1 5 m
Auflösung	Resolution	Résolution	La resolución	< 5 mm (12-bit)
Kennlinienabweichung 1)	Output curve deviation max. 1)	Max. ecart de linéarité 1)	Max. error lineal 1)	± 30 mm
Wiederholgenauigkeit 1), 2)	Repeatability 1), 2)	Précision de répétabilité 1), 2)	Repetibilidad 1), 2)	siehe Diagramm I see diagram voir diagramme I vease diagrama
Schalthysterese	Hysteresis	Hystérésis	Histéresis	15 mm
Lichtart	Used light	Type de lumière	Tipo de luz	Laser, class 1 (EN60825-1)
Lichtfleckgröße	Size of light spot	Taille du spot de détection	Tamaño del punto luminoso	siehe Diagramm I see diagram voir diagramme I vease diagrama
Betriebsspannung +U _B 3)	Operating voltage +U _B 3)	Tension d'alimentation +U _B 3)	Tensión de servicio +U _B 3)	18 30 V DC
Leerlaufstrom I	No-load supply current I	Courant hors charge I	Corriente en vacío I	≤ 60 mA
Ausgangsstrom I _e Q	Output current I _e Q	Courant de sortie I _e Q	Corriente de salida I _e Q	≤ 100 mA
Analogausgang Q _A	Analogue output Q _A	Sortie analogique Q _A	Salida analógica Q _A	4 20 mA 0 10 V
Schaltfrequenz (ti/tp 1:1)	Switching frequency (ti/tp 1:1)	Fréquence de commutation (ti/tp 1:1)	Frecuencia de conmutación (ti/tp 1:1)	≤ 250 Hz
Ansprechzeit	Response time	Temps de réponse	Tiempo de respuesta	2 ms
Aufwärmzeit	Warm-up time	Temps de chauffage	Tiempo de calentamiento	20 min.
Schutzart 4)	Enclosure rating 4)	Degré de protection 4)	Clase de protección 4)	IP 67 / IP 69K
Steuereingang IN 5)	Control input IN 5)	Entrée de contrôle IN 5)	Entrada de control IN 5)	+U _R = Teach-in / -U _R =
Umgebungstemperatur: Betrieb ⁶⁾	Ambient air temperature: operation ⁶⁾	Température ambiante : fonctionnement ⁶⁾	Temperatura ambiente de servicio ⁶⁾	-40 +60°C
Umgebungstemperatur: Lager	Ambient air temperature: storage	Température ambiante : stockage	Temperatura ambiente de almacenamiento	-40 +80°C
Gewicht Steckergerät	Weight plug device	Poids capteur avec connecteur	Peso de la unidad de enchufe	42 g
Anzugsdrehmoment: Befestigungsschrauben Stecker	Tightening torque: mounting screws plug	Temps maxi de rotation: vis de fixation connecteur	Par de apriete: tornillos de sujeción el enchufe	1,5 Nm 1 Nm
Werkseinstellung	Factory setting	Configuration d'origine	Ajuste de fábrica	Q _A : 0,3 3 m Q: 0,3 3 m

 Bezugsmaterial Weiß 90% Remission

90% reflectance max. 10% Restwelligkeit, innerhalb U_s, ~50Hz/100Hz ⁴⁾ mit angeschlossenem IP 67 IP 69K Stecker 69K plug 5) siehe Grafik J; Rückseite 6) up to +50 °C with current output 4 ... 20 mA 6) bis +50 °C mit Stromausgang 4 ... 20 mA

 Matériau de référence blanc 90% réflexion á 50 Hz

Ondulation résiduelle maxi 10 % à l'intérieur de U_B, env. 50Hz/100Hz ⁴⁾ avec connecteur IP 67 / IP 69K within U_B, approx. 50Hz/100Hz raccordé 5) voir illustration J; verso

90% de reflexión a 50 Hz

3) máx. 10% de ondulación residual, dentro de U_B, aprox. 50Hz/100Hz

4) con enchufe conectado IP 67 / 5) véase el gráfico J: reverso 6) a +50 °C con 4 ... 20 mA

6) jusqu'à +50 °C avec sortie courant 4 ... 20 mA

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.

Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie (nicht zum Schutz von Personen geeignet).

BOD 23K-xx: A, Klasse 1; Wellenlänge: 655nm; Frequenz: 45kHz; Pulsbreite: 8ns; Grenzwert Puls:

Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme der Abweichungen gemäß Laser Notiz Nr. 50 vom 24. Juni 2007.

Sensor wird zum optischen berührungslosen Erfassen von Objekten eingesetzt.

Stecker spannungsfrei aufstecken und festschrauben.

Auto-Detect: Sensor einfach anschliessen. Schaltlast spannung von einer Versorgungsquelle. Parallel-schaltung der Sensoren mit Auto-Detect nicht möglich.

Umschaltung N.O. ↔ N.C. (s. Grafik I; Rückseite).

GB SAFETY INSTRUCTIONS

Read operating instructions before start-up. Connection, assembly, setting and start-up only by

at 50 Hz

3) max. residual ripple 10%

4) with connected IP 67 / IF

5) see illustration J; back

trained personnel. No safety component according to EU machinery directives (not suited for the protection of personnel).

BOD 23K-xx: A, class 1; wavelength: 655nm; frequency: 45kHz; pulse duration: 8ns; limit value pulse: < 930mW (EN60825-1).

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to laser Notice No. 50 dated June 24, 2007.

INTENDED USE Sensor is used for the optical non-contact detection of

Not for outdoor use.

objects.

ASSEMBLY

Fix sensor on suitable mounting component (see www.balluff.com).

CONNECTION Insert plug tension-free and screw it tightly. Connect cable according to the connection diagram (see

illustration B) Auto-Detect: Simply connect the sensor. The switching load NPN or PNP will be detected automatically (manually see Illustration K). Important: Load voltage and supply voltage are from the same source. A parallelswitching of the sensors is not possible with Auto-Detect. For Auto-Detect / PNP/NPN (see illustration K; back).

Apply voltage → green LED lights up. Switching N.O. \leftrightarrow N.C. (see illustration I; back).

N.O. = normally open; N.C. = normally closed.

ADJUSTMENT (SEE ILLUSTRATION C)

Align sensor to the target object.

(E) INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lire les instructions de service avant mise en service. Raccordement, assemblage, réglage et mise en service ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Il ne s'agit pas de pièces de sécurité selon les directives européennes en vigueur concernant les machines (inappropriées à la protection de personnes). Nepas utiliser à l'extérieur.

BOD 23K-xx: A, classe 1; longueur d'onde: 655nm; fréquence: 45kHz; largeur d'impulsion: 8ns; valeur limite impulsion: < 930mW (EN60825-1). Correspond à 21 CFR 1040.10 et 1040.11 à l'exception

des différences conformément à la notice du laser n° 50 du 24 juin 2007.

UTILISATION CONFORME

Le capteur est utilisé pour la détection optique des objets sans contact.

MONTAGE

Monter le capteur sur une équerre de fixation appropriée (voir www.balluff.com).

RACCORDEMENT

Insérer le connecteur hors tension et visser Connecter le câble selon le schéma de raccordement

Auto-Detect: raccorder simplement le capteur. La charge de commutation NPN ou PNP est détectée automatiquement (manuelle voir Illustration K). Important: tension de charge et tension d'alimentation d'une source d'alimentation. Montage parallèle des capteurs avec Auto-Detect impossible.

Pour Auto-Detect / PNP/NPN (voir illustration K; verso). Mettre sous tension → LED verte est allumée

Inversion N.O. ↔ N.C. (voir illustration I; verso). N.O. = ouverture; N.C. = fermeture.

AJUSTEMENT (VOIR ILLUSTRATION C)

Aligner le capteur sur l'objet à détecter

E INDICACIONES DE SEGURIDAD

Antes de la puesta en marcha, lea las instrucciones de servicio. La conexión, el montaje, el ajuste y la puesta en marcha deben correr a cargo únicamente de personal especializado No es una pieza de seguridad según la directiva de máquinas de la UE (no es adecuada para la protección de personas). No utilice en el exterior.

BOD 23K-xx: A, clase 1; longitud de onda: 655nm; frecuencia: 45kHz; amplitud de pulso: 8ns; valor límite de pulso: < 930mW (EN60825-1).

Cumple las normas 21 CFR 1040.10 y 1040.11, a excepción de las desviaciones según la nota sobre láser n° 50 del 24 de junio de 2007.

USO DEBIDO El sensor se usa para la detección óptica sin contacto

de obietos MONTAJE Fije el sensor a un soporte adecuado (para el soporte

véase www.balluff.com).

CONEXIÓN Conecte y atornille el conector cuando no haya tensión. Conecte el cable. Aplique el esquema de conexión (véase el gráfico B).


Auto-Detect: Conecte el sensor. La carga de conmutación NPN o PNP se detecta automáticamente (manual véase el gráfico K). **Importante:** Tensión de carga y tensión de alimentación de una fuente de abastecimiento. La conmutación paralela de los sensores con Auto-Detect no es posible

Para Auto-Detect / PNP/NPN (véase el gráfico K; reverso). Aplique la tensión \rightarrow el LED verde se enciende. Conmutación N.O. ↔ N.C. (véase el gráfico I; reverso).


N.O. = contacto de cierre; N.C. = contacto de apertura.

AJUSTE (VÉASE EL GRÁFICO C)


Oriente el sensor hacia el objeto que deba detectarse.




LICHTFLECKGRÖSSE | SIZE OF LIGHT SPOT | B. ANSCHLUSS | CONNECTION | RACCORDEMENT | TAILLE DU SPOT DE DÉTECTION | TAMAÑO DEL PUNTO LUMINOSO (TYP.) CONEXIÓN Order code Type 15 BOD001P BOD 23K-LB01-S92 plug 5-pin BOD001N BOD 23K-LA01-S92 plug 5-pin M12, 5-pin +U_B 1 BN Auto-Detect Size vertical (y) Q, 2 WH lacksquare5 GY horizontal (x) PNP/NPN 4 BK -U, 3 BU Distance [m]




ANALOGKENNLINIE I CHARACTERISTIC ANALOGUE CURVE I COURBE CARACTÉRISTIQUE DE SORTIE I CURVA CARACTERÍSTICA ANALÓGICA



TASTEIGENSCHAFTEN | SCANNING PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DE DÉTECTION | PROPIEDADES SEN SORIAL (TYP.)



WIEDERHOLGENAUIGKEIT | REPEATABILITY | PRÉCISION DE RÉPÉTABILITÉ REPETIBILIDAD



(D) EINSTELLUNG

Der Sensor verfügt über einen Analog- und einen Schaltausgang, die unabhängig voneinander eingestellt

Analogausgang: Die beiden Teachpunkte kennzeichnen Anfang und Ende des Messbereichs und skalieren den Analogausgang (s. Grafik F).

Teach 1 = 4 mA / 0.09 V.Teach 2 = 20 mA / 10 V.

Schaltausgang: Die zwei Teachpunkte Teach 1 und Teach 2 kennzeichnen Anfang und Ende des Schaltfensters (s. Grafik G).

Einstell-Modi: Teachreihenfolge und Objektabstand bestimmen die Kennlinie des Analogausgangs Q_A und die Fensterbreite des Schaltausgangs Q (s. Grafik H).

WERKSEINSTELLUNG S. Grafik E

WARTUNG

Sensoren sind wartungsfrei. Es wird empfohlen in regelmäßigen Intervallen die optischen Flächen zu reinigen und Verschraubungen und Steckverbindungen zu überprüfen.

SETTING

The sensor has an analogue and a switching output, which can be set independent of each other

Analogue output: The two teach points identify the beginning and end of the measuring area and scale the analogue output (see illustration F). Teach 1 = 4 mA / 0.09 V.

Teach 2 = 20 mA / 10 V.

Switching output: The two teaching points identify the beginning and end of the switching window (see illustration G).

Setting modes: The teach sequence and object distance determine the characteristics of the analogue output Q, and the window width of the switching output Q (see illustration H).

FACTORY SETTING

See illustration E

MAINTENANCE

Sensors are maintenance-free. We recommend to cyclically clean the optical surfaces and check the screw connections and plug connections.

D. ÜBERSICHT | OVERVIEW | APERÇU | VISIÓN GENERAL Function Action Step 1 1) See illustration Teach-button **External teach** Analogue characteristic press $Q_A > 3 s$ connect IN > 3 s Switching window press Q > 3 s connect IN > 6 s N.O. / N.C. press Q > 10 s connect IN > 10 s Auto-Detect / NPN / PNP press Q > 13 s connect IN > 13 s

Step 2: press Q_A (or Q) / connect IN > 1 s

Le capteur dispose d'une sortie analogique et d'une sortie à seuil qui peuvent être réglées indépendamment l'une de l'autre

Sortie analogique: Les deux points d'apprentissage marquent le début et la fin de l'étendue de mesure et ils mettent la sortie analogique à l'échelle (voir illustration F). Teach 1 = 4 mA / 0.09 V

Teach 2 = 20 mA / 10 V.

F RÉGLAGE

Sortie à seuil : Les deux points d'apprentissage marquent le début et la fin de la fenêtre de commutation (voir illustration G)

Modes de réglage : L'ordre d'apprentissage et la distance de l'objet déterminent la ligne caractéristique de la sortie analogique Q_A et la largeur de la fenêtre de la sortie à seuil Q (voir illustration H).

CONFIGURATION D'ORIGINE

Voir illustration E

ENTRETIEN

Les capteurs ne demandent aucun entretien. Nous recommandons de nettoyer les surfaces optiques et vérifier les raccordements et les fixations régulièrement.

El sensor dispone de una salida analógica y una salida de conmutación que pueden configurarse de manera independiente entre sí.

Salida analógica (véase Gráfico F): Los dos puntos de programación identifican el principio y el final del rango de medición y escalan la salida analógica (véase el gráfico F).

Teach 1 = 4 mA / 0,09 V. Teach 2 = 20 mA / 10 V.

CONFIGURACIÓN

Salida de conmutación: Los dos puntos de programación identifican el principio y el final de la ventana de conmutación (véase el gráfico G).


Modos de configuración: La secuencia de programación y la distancia al objeto determinan la línea característica de la salida analógica $Q_{_{\Delta}}$ y la anchura de ventana de la salida de conmutación Q (véase el gráfico H).


AJUSTE DE FÁBRICA

Véase el gráfico E

MANTENIMIENTO


Los sensores no necesitan mantenimiento. Se recomienda limpiar las superficies ópticas a intervalos regulares y comprobar las uniones atornilladas y conexiones.






G. SCHALTAUSGANG | SWITCHING OUTPUT | SORTIE DE COMMUTATION | SALIDA DE CONMUTACIÓN Step 1: Object Position 1 Step 2: Object Position 2 Q Teach 2 press Q > 3 s press Q > 1 s until green & yellow LED flash at the same time

External Teach-in → J.



- * Zwangsreflektorbetrieb: Alle nicht transparenten Objekte in Zone A werden sicher erkannt I * Automatic reflector mode: All non-transparent objects in zone A are reliably detected
 * Fonctionnement obligatoire avec réflecteur : Reconnaissance fiable de tous objets non transparents en zone A I * Funcionamiento forzado con reflector: Todos los objetos no transparentes en la zona A son detectados de forma fiable
 ** Min. Schaltfenster ± 80 mm I Min. switching window ± 80 mm I Fenêtre de commutation ± 80 mm min. I Min. ventana de commutación ± 80 mm



$+U_{\rm B}$ D Einstellung über Steuereingang IN: Schließ- und Öffnungsdauer gemäß den jeweiligen Angaben in Übersicht D. (B) Setting via control input IN: Closing and opening times according to the respective information stated in the overview D. F Réglage par entrée de contrôle IN: Temps de fermeture et d'ouverture selon les spécifications données dans l'apercu D... (E) Configuración mediante la entrada de control IN: Tiempos de

cierre y apertura según las indicaciones respectivas en el resumen D.

