Latitude 14 3480


3000 Series

Quick Start Guide

快速入門指南 クイックスタートガイド 빠른 시작 안내서

1 Connect the power adapter and press the power button

連接電源轉接器然後按下電源按鈕 電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す 전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다



2 Finish Windows 10 setup

完成 Windows 10 設定 | Windows 10 のセットアップを終了する Windows 10 설치 완료

Connect to your network

連接網路

ネットワークに接続する



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

註:如果您要連線至安全的無線網路,請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

✓ メモ:セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンブトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。

☑주: 보안 무선 네트워크에 연결하는 경우 무선 네트워크 액세스를 묻는 메시지가 표시되면 암호를 입력합니다.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號 Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する Microsoft 계정으로 로그인 또는 로컬 계정 생성



Locate Dell apps

找到 Dell 應用程式 | Dell アプリを見つける Dell 앱 찾기



SupportAssist C

Check and update your computer

検査和更新您的電腦 コンピュータを確認してアップデートする 컴퓨터 검사 및 업데이트





Product support and manuals

產品支援與手冊 製品サポートとマニュアル 제품 지원 및 설명서

Contact Dell

與 Dell 公司聯絡 | デルへのお問い合わせ Dell에 문의하기

Regulatory and safety 管制與安全 | 認可と安全性

규정 및 아전

Regulatory model

安規型號 | 認可モデル 규정 모델

Regulatory type

安規類型 | 認可タイプ 규정 유형

Computer model 電腦型號 | コンピュータモデル 컴퓨터 모델

商品名稱:筆記型電腦

型號: Latitude 14-3480 (P79G)

額定雷壓: 100 - 240 伏特(交流雷壓) 額定頻率: 50 - 60 赫茲

額定輸入電流: 1.6 安培/ 1.7 安培 製造年份:參考外箱標示或條碼標籤

製造號碼:參考條外箱條碼標籤

牛產國別:參考外箱標示 產品功能:參考使用手冊

注意事項:參考使用手冊

進□商/委製商:荷蘭商戴爾企業股份有限公司台

© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.

© 2017 Microsoft Corporation.

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell


Dell.com/regulatory_compliance

P79G

P79G001

Latitude 14-3480

緊急處理方法:參考使用手冊



123

Features

功能 | 外観 | 기능

進口商/委製商地址:台北市敦化南路二段 218 號

進口商/委製商雷話:00801-861-011

Printed in China 2017-01

13. USB 2.0 port

16. Status light

2. Camera status light Microphone 4. SIM-card slot (optional)

Camera

6. Infrared emitter (Touch version only) 20. USB 3.0 port

7. Camera status light (Touch version

8. Camera (Touch version only)

Microphones (Touch version only)

10. Power button

11. Noble Wedge security-cable slot

12. VGA port

14. Memory card reader

15. Fingerprint reader (optional)

17. Speakers

18. Touchpad

5. Infrared camera (Touch version only) 19. Headset/microphone combo jack

21. USB 3.0 port with PowerShare

22. HDMI port

23. Network port

24. Power adapter port 25. Service Tag label

カメラ

- 25

2. カメラステータスライト

1. 攝影機

3. 麥克風

版本)

10. 電源按鈕

12. VGA 連接埠

13. USB 2.0 連接埠

14. 記憶卡讀卡器

2. 攝影機狀態指示燈

4. SIM 卡插槽 (選配)

5. 紅外線攝影機(僅限觸控螢幕版本)

6. 紅外線發射器(僅限觸控螢幕版本)

7. 攝影機狀態指示燈(僅限觸控螢幕

8. 攝影機(僅限觸控螢幕版本)

9. 麥克風 (僅限觸控螢幕版本)

11. Noble 楔形安全纜線孔

3. マイク

4. SIM カードスロット (オプション)

5. 赤外線カメラ (タッチパネルバージョ 17. スピーカー ンのみ) 18. タッチパッド

6. 赤外線エミッタ(タッチパネルバージ 19. ヘッドセット/マイクコンボジャック ョンのみ)

7. カメラステータスライト (タッチパネ ルバージョンのみ)

8. カメラ (タッチパネルバージョンのみ)

マイク (タッチパネルバージョンのみ)

10. 電源ボタン

11. Noble Wedge セキュリティケーブルス ロット

12. VGA ポート

15. 指紋掃描器 (選配)

16. 狀態指示燈 17. 陳川八

18. 觸控墊

19. 耳機/麥克風組合插座

20. USB 3.0 連接埠

21. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠

22. HDMI 連接埠 23. 網路連接埠

24. 雷源變厭器連接塩

13. USB 2.0 ポート

14. メモリカードリーダー

16. ステータスライト

20. USB 3.0 ポート

22. HDMI ポート

23. ネットワークポート

25. サービスタグラベル

24. 電源アダプターポート

15. 指紋認証リーダー (オプション)

21. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート

25. 服務標籤

1. 카메라

2. 카메라 상태 표시등

3. 마이크

4. SIM 카드 슬롯(선택 사항)

5. 적외선 카메라(터치 버전용) 6. 적외선 송신기(터치 버전용)

7. 카메라 상태 표시등(터치 버전용)

8. 카메라(터치 버전용)

9. 마이크(터치 버전용)

10. 전원 버튼

11. Noble Wedge 보안 카드 슬롯

12. VGA 포트

13. USB 2.0 포트

14. 메모리 카드 판독기

15. 지문 판독기(선택 사항)

16. 상태 표시등

17. 스피커

18. 터치패드

19. 헤드셋/마이크 콤보 잭

20. USB 3.0 포트

21. USB 3.0 포트(PowerShare 포함)

22. HDMI 포트

23. 네트워크 포트

24. 전원 어댑터 포트

25. 서비스 태그 라벨

本產品符合臺灣 RoHS 標準 CNS15663

限用物質及其化學符號 單元 多溴聯苯 多溴二苯醚 六價銘 (Pb) (Hg) (Cd) (Cr+6) (PBB) (PBDF) 機箱/檔板 - 0 0 機械部件 (風扇、散熱器等) - 0 0 雷路板組件 - o 電線/連接器 - 0 0 0 顯示螢幕 - 0 0 電源設備 - o o 0 儲存裝置 (硬碟、光碟機等) 0 輸入裝置(鍵盤、滑鼠等) - 0 0 喇叭/麥克風 - 0 0 0 配件 - 0 0 0

備考 1. "o" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 2. "-" 係指該項限用物質為排除項目