
Constat : Vous ne parvenez plus à vous connecter à votre installation de chauffage solaire.


Ce problème peut être lié à une mauvaise connexion de votre régulation, ce questionnaire aide au diagnostic du problème de connexion ainsi qu'à sa résolution.

Afin de vous accompagner, cliquez à chaque étape dans le rectangle bleu correspondant à votre situation. Votre régulation est située au-dessus de votre armoire (voir photo).




Votre régulation est reliée à votre PC ou votre smartphone via :


❖ Un câble RJ45 (aussi appelé câble Ethernet)



❖ Votre box internet via des câbles RJ45




❖ Ou des prises CPL puis une box internet via des câbles RJ45



C'est parti!

Quel est votre modèle de régulation ?



Ancienne carte: avant 2017

Nouvelle carte : à partir de 2017

1ère génération

2^{ème} génération



Est-ce que votre carte SD est présente ?






OUI

NON



Suppression de la carte SD

Vous allez enlever la carte SD de son lecteur



Pourquoi?

Cette carte permet de stocker l'historique de votre installation (températures, fonctionnement des circulateurs, des vannes 3 voies, etc)

Si elle n'est pas changée régulièrement, elle finit par ne plus fonctionner. Cela risque d'empêcher le bon fonctionnement de la régulation ainsi que la communication.

Les versions récentes du logiciel de régulation permettent d'envoyer ces données directement à notre serveur (si la régulation est connectée à internet) et la carte SD n'a plus aucune utilité.

SUITE




Redémarrage de votre installation

• 1^{ère} étape : appuyez sur « 0 »

• 2^{ème} étape : attendre une dizaine de secondes

• 3^{ème} étape : appuyez sur « I »





Modèle SC1/SC2



Votre problème persiste-t-il ?

Modèle SC1Z



OUI







Redémarrage de votre installation

• 1ère étape : appuyez sur « 0 »

• 2^{ème} étape : attendre une dizaine de secondes

• 3^{ème} étape : appuyez sur « I »






Modèle SC1/SC2



Votre problème persiste-t-il ?

Modèle SC1Z





Les LED de ma prise RJ45 de la régulation sont-elles allumées ?



1 voyant vert +


1 voyant orange (c'est normal si celui-ci s'allume par intermittence)

OUI

NON



Les LED de votre prise RJ45 de la régulation sont-elles allumées ?





Vérification du branchement du câble

Est-ce que le câble est branché correctement sur la prise, c'est-à-dire bien enfoncé et dans le bon sens ?







Vérification du branchement du câble

Est-ce que le câble est branché correctement sur la prise, c'est-à-dire bien enfoncé et dans le bon sens ?








Vérification du fonctionnement de la carte de communication

Voyez-vous la led rouge à l'intérieure du boitier à travers les fentes des prises RJ9 ?



OUI

NON



Vous problème est détecté :

Votre carte de communication est défaillante.

Contactez votre installateur et expliquez votre situation.

Si vous n'avez pas d'installateur, contactez le service SAV de SolisArt et expliquez votre situation.

> Appelez-nous :

Horaires SAV:

Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30 et de 13h30 à 16H30

Numéro:

0 891 690 199


Service 0,50€ / min + prix appel

Prenez un rendez-vous :


rendez-vous.sav



A quel autre équipement votre câble RJ45 est-il connecté ?



A quel autre équipement votre câble RJ45 est-il connecté ?





Etude du bon fonctionnement des prises CPL

Vos prises CPL ne correspondent pas au modèle ci-dessous :

Vos prises CPL correspondent au modèle ci-dessous :
Est ce que toutes les LED (3 par prise) sont-elles allumées ?







cliquez ici

Vérification des prises CPL

Vous allez vérifier la synchronisation de vos prises, pour cela, référez-vous à la notice utilisateur de vos prises, si elles ne sont pas synchronisées, faites-le.







Vérification des prises CPL

Vous allez synchronisez vos prises, pour cela, référez-vous à la notice utilisateur de vos prises.






Vérification du branchement du câble

Est-ce que le câble est branché correctement sur la prise, c'est-à-dire bien enfoncé et dans le bon sens ?







Avez-vous un Switch Ethernet?




OUI


NON



Vérification des branchements des câbles de votre switch

Est-ce que les câbles d'entrée et de sortie du switch sont branchés correctement sur les prises, c'est-à-dire bien enfoncés et dans le bon sens ?








Vérification du branchement du câble sur votre switch

Testez une autre sortie RJ45 de votre switch







Avez-vous un routeur?




OUI

NON



Vérification des branchements des câbles de votre routeur


Est-ce que les câbles d'entrée et de sortie du routeur sont branchés correctement sur les prises, c'est-à-dire bien enfoncés et dans le bon sens ?





Vérification du branchement du câble sur votre routeur

Testez une autre sortie RJ45 de votre routeur






Vérification du branchement du câble de votre box internet

Est-ce que le câble est branché correctement sur la prise, c'est-à-dire au bon emplacement, bien enfoncé et dans le bon sens ?







Vérification du branchement du câble sur votre box internet

Testez une autre sortie RJ45 de votre box internet








Vérification du branchement internet de votre box

Est-ce que votre box est correctement connectée à internet ?









Changez de câble Ethernet entre la régulation et votre prise murale / CPL / box

Votre câble est peut-être défaillant.







Contactez votre installateur et expliquez votre situation.

Si vous n'avez pas d'installateur, contactez le service SAV de SolisArt et expliquez votre situation.

➤ Appelez-nous :

Horaires SAV:

Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30 et de 13h30 à 16H30

Numéro :

0 891 690 199

Service 0,50€ / min + prix appel

Prenez un rendez-vous :

rendez-vous.sav



Bravo vous avez résolu votre problème!



