3.6.3 TP: Installation des cartes

Introduction

Imprimez et exécutez ce TP.

Au cours de ce TP, vous apprendrez à installer une carte réseau, une carte réseau sans fil et une carte vidéo.

Configuration matérielle requise

- Ordinateur avec alimentation électrique, carte mère et lecteurs installés.
- Carte réseau
- · Carte réseau sans fil
- Carte vidéo
- Vis des cartes
- Bracelet et tapis antistatiques
- Boîte à outils
- Manuel de la carte mère

Étape 1:

Quel type d'emplacement d'extension est compatible avec la carte réseau ?

Localisez un emplacement d'extension compatible pour la carte réseau sur la carte mère.

Si nécessaire, retirez le cache de l'emplacement à l'arrière du boîtier.

Alignez la carte réseau avec l'emplacement d'extension.

Appuyez délicatement sur la carte réseau jusqu'à ce qu'elle soit insérée à fond.

Fixez-la en bloquant le support de montage PC au boîtier à l'aide d'une vis.

Étape 2:

Quel type d'emplacement d'extension est compatible avec la carte réseau sans fil ?

Localisez un emplacement d'extension compatible pour la carte réseau sans fil sur la carte mère.

Si nécessaire, retirez le cache de l'emplacement à l'arrière du boîtier.

Alignez la carte réseau sans fil avec l'emplacement d'extension.

Appuyez délicatement sur la carte réseau sans fil jusqu'à ce qu'elle soit insérée à fond.

Fixez-la en bloquant le support de montage PC au boîtier à l'aide d'une vis.

Étape 3:

Quel type d'emplacement d'extension est compatible avec la carte vidéo ?

Localisez un emplacement d'extension compatible pour la carte vidéo sur la carte mère.

Si nécessaire, retirez le cache de l'emplacement à l'arrière du boîtier.

Alignez la carte vidéo avec l'emplacement d'extension.

Appuyez délicatement sur la carte vidéo jusqu'à ce qu'elle soit insérée à fond.

Fixez-la en bloquant le support de montage PC au boîtier à l'aide d'une vis.

Ce TP est terminé. Demandez au formateur de vérifier votre travail.