Relazione esercitazione 5 Laboratorio di reti Configurazione di uno switch CISCO

Franco Masotti

Danny Lessio

May 3, 2015

Contents

Ι	Configurazione dello switch	2
1	Consegna	2
2	Collegamento allo switch	2
3	Configurazione di base	2
4	Salvataggio e ripristino della configurazione	3
5	VLAN	4
6	Porte trunk	4
7	Prove	5
Π	Listati	6
8	startup-config	6
9	tftp	9

Part I

Configurazione dello switch

1 Consegna

L'obbiettivo di questa esercitazione é quello di collegarsi ad uno switch CISCO e di configurarlo in modo da creare delle VLAN. Inoltre é richiesto di collegare insieme piú switch definendo alcune delle porte come trunk.

2 Collegamento allo switch

Per collegarsi inizialmente allo switch é necessario uno speciale adattatore dotato di attacco seriale da attaccare alla porta console presente nella parte posteriore dell'apparato di rete. Poiché i computer recenti non hanno un attacco seriale, é necessario di un secondo adattatore da seriale a USB.

Una volta collegati tutti i cavi bisogna individuare la periferica. Questo lo si puó fare con il classico comando dmesg. Nel nostro caso la periferica é ttyUSBO.

A questo punto bisogna installare un programma per mettere in comunicazione il computer con lo switch. Noi abbiamo usato minicom ¹, che é presente nei repository ufficiali ². Iniziamo la configurazione con il comando sudo minicom -s³, dove -s significa setup. A questo punto impostiamo i valori come indicato dalla guida⁴. Se il collegamento va a buon fine ci troviamo il terminale con la scritta Switch>. A questo punto inizia la configurazione vera e propria.

3 Configurazione di base

Prima di poter configurare qualunque cosa é necessario entrare in modalitá amministratore. Per farlo basta eseguire il comando enable. A questo punto il *prompt* cambia e viene visualizzato Switch# ⁵.

Impostiamo la data e l'ora corente con clock set hh:mm:ss dd mmm⁶ yyyy.

In questa modalitá possiamo anche vedere tutta la configurazione corrente con show running-config.

Adesso si entra in una modalitá ancora piú particolare con il comando configure terminal dove abbiamo configurato i parametri fondamentali. Il prompt cambia ancora, cosí: Switch(config)#. Qui si imposta il fuso orario con clock timezone GMT +1. A questo punto abbiamo cambiato l'hostname: hostname hostname⁷, e cambiamo la password di amministrazione con enable password newpassword⁸. Abilitiamo ora il servizio di cifratura delle password con service password-encryption. Infine controlliamo se la password risulta criptata con show running-config.

⁰networks-lab Copyright (C) 2016 frnmst (Franco Masotti), dannylessio (Danny Lessio). This document comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; see LICENSE file for details.

¹https://alioth.debian.org/projects/minicom

²https://www.archlinux.org/packages/?name=minicom

 $^{^3}$ É necessario essere utente root per aprire la periferica ttyUSBO.

https://help.ubuntu.com/ community/CiscoConsole

⁵Simile a quando si diventa utente root con su in un terminale.

⁶Il mese puó andare col nome completo (es: April) oppure abbreviato (es: Apr)

⁷Nel nostro caso hostname gruppo2.

⁸Nel nostro caso enable password labreti. Le nostre password, da questo punto saranno tutte labreti.

Se si vuole accedere allo switch da una postazione remota bisogna abilitare l'amministrazione. Questa si trova di default nella VLAN 1. Rimaniamo nella modilità configure terminal e diamo in sequenza i seguenti comandi:

- interface vlan19
- ip address switch-address switch-subnet-mask 10
- no shut¹¹

Collegiamo i due apparecchi con un cavo ethernet e testiamo il tutto dal computer con un ping switch-address¹². Anche lo switch ha il comando ping.

Dopo aver configurato la rete si puó abilitare l'amministrazione con telnet (quindi non c'é piú bisogno del cavo seriale) per controllare lo switch da una postazione remota. Nonostrate telnet sia abilitato di default questo non funzionerá correttamente finche non impostiamo una password. É sufficiente eseguire questi tre comandi, dopo essere entrati nella modailtá configure terminal:

- ullet line vty 0 4 13
- login
- ullet password $telnet ext{-password}$ 14

4 Salvataggio e ripristino della configurazione

Dopo aver configurato la rete siamo pronti per un salvataggio preliminare delle impostazioni. Per salvare la configurazione dello switch abbiamo usato un server tftp chiamato xinetd¹⁵ presente nei repository ufficiali ¹⁶. Qui é sufficiente cambiare una riga¹⁷ nel file di configurazione ed avviare il servizio¹⁸. Creiamo la cartella di destinazione del server¹⁹ e creiamo anche il file di destinazione²⁰ (che deve esistere prima dell'invio del file stesso).

Torniamo sullo switch in modalitá enable e copiamo le impostazioni cosí: copy running-config tftp: avendo cura di specificare l'indirizzo del PC e il nome del file sorgente e destinazione²¹. Se non ci sono errori viene indicato il numero di byte copiati.

Per verificare il salvataggio é sufficiente fare cat /var/tftpboot/running-config e confrontarlo con l'output di show running-config presente nello switch.

É anche possibile ripristinare e rendere persistente le impostazioni sullo switch. Per farlo basta copiare running-config nel file startup-config all'interno dell'*nvram* dello switch²² (che é la memoria non volatile. Il file startup-config infatti viene caricato all'avvio.

⁹Seleziona l'interfaccia.

 $^{^{10}\}mathrm{Nel}$ nostro caso ip address 192.168.2.100 255.255.255.0. Ovviamente é necessario cambiare la sottorete dell'interfaccia cablata del computer in modo che sia la stessa di quella dello switch.

¹¹Abilita l'interfaccia di rete.

¹²Nella nostra configurazione con: ping 192.168.2.100

¹³Abilita il login fino a 5 sessioni consecutive.

 $^{^{14}\}mathrm{Setta}$ la password per il telnet. Nel nostro caso é labreti

 $^{^{15}}$ xinetd = the extended Internet services daemon.

¹⁶https://www.archlinux.org/packages/?name=xinetd

¹⁷Questo verrá spiegato nella parte dei listati

¹⁸Con systemd: sudo systemctl start xinetd.

¹⁹mkdir /var/tftpboot && chmod 666 /var/tftpboot in modo che tutti gli utenti abbiano permessi di lettura e scrittura.

 $^{^{20}}$ touch /var/tftpboot/running-config && chmod 666 /var/tftpboot/running-config

 $^{^{21}\}mathrm{Sempre}$ running-config.

²²copy tftp: nvram:/startup-config

5 VLAN

La seconda parte dell'esercitazione consiste nella creazione di alcune VLAN (Virtual LAN) in modo da collegarsi anche agli switch degli altri gruppi. Usando le VLAN infatti é possibile creare molte reti virtualmente separate ma fisicamente collegate. In questo modo si risparmia il numero dei cablaggi e degli apparati di rete.

Per identificare univocamente le VLAN vengono usati numeri interi da 1 a *vlan-max*. Inoltre ad ogni VLAN puó essere associato un nome sotto forma di stringa. Quindi, per prima cosa, abbiamo creato la VLAN 2 di nome vlan2, appunto. Entriamo nella modalitá enable poi:

- ullet vlan database 23
- \bullet vlan 2 name vlan2 24
- \bullet exit²⁵

Per controllare che la configurazione sia andata a buon fine usiamo il comando show vlan, il quale ci mostrerá lo stato di tutte le VLAN.

Lo switch in dotazione ha 12 porte, quindi possiamo assegnare almeno due porte per ognuna delle quattro VLAN. Ora noteremo che tutte le interfaccie fisiche sono assegate alla VLAN 1: dobbiamo assegnarne 3 alla VLAN 2. Entriamo prima nella modalitá configure terminal poi:

- \bullet interface Fa0/2 26
- switchport access vlan 227
- exit

Ripetiamo queste operazioni anche per le porte 3 e 4. Ora rendiamo la VLAN 2 amministrativa nello stesso modo dell VLAN 1. A questo punto l'interfaccia amministrativa della VLAN 1 si disattiva automaticamente.

Con lo stesso procedimento per creare la VLAN 2 (esclusa la parte di amministrazione) abbiamo creato anche le VLAN 11 e 3 (Con due porte assegnate ciascuna).

Per collegarci fisicamente agli switch degli altri gruppi abbiamo usato dei cavi di tipo crossover²⁸ poiché sono apparati dello stesso tipo, quindi é necessario invertire ricezione e trasmissione.

6 Porte trunk

Per poter mettere in comunicazione stesse VLAN che si trovano su switch diversi i pacchetti vengono incapsulati in modo che abbiano un'identificativo con il numero della VLAN. Tutto questo si ottiene assegnando una/piú porta/e come trunk.

Trovandoci fisicamente adiacenti sia al gruppo 1 sia al gruppo 3, abbiamo configurato le porte 1 e 12 come porte trunk. Per impostare una porta trunk entriamo nella modalitá configure terminal, poi:

• interface Fa0/1

²³Entra nella modalitá di configurazione delle VLAN.

 $^{^{24}}$ Assegna il nome vlan
2 alla VLAN 2.

 $^{^{25}}$ Per applicare la configurazione e uscire.

 $^{^{26}\}mathrm{Entra}$ nella configurazione dell'interfaccia 2

 $^{^{27}\}mathrm{Assegna}$ l'interfaccia2alla VLAN2

 $^{^{28} \}rm https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_crossover_cable$

- ullet switchport mode trunk 29
- ullet switchport trunk allowed vlan add 2,3,11 30

Ripetiamo lo stesso procedimento per la porta 12 (cioé con Fa0/12).

7 Prove

Per testare le nostre cofigurazioni abbiamo settato gli indirizzi delle interfaccie di rete dei computer di tutti i gruppi nella sottorete 192.168.1.0/24 e con il comando ping abbiamo verificato di poter raggiungere tutti i computer della sottorete.

 $[\]begin{tabular}{c} 29 \mbox{Abilita linterfaccia in modalitá trunk.} \\ 30 \mbox{Aggiunge le VLAN 2,3,11 alla porta trunk, dove la VLAN 11 é quella del gruppo 1 per evitare conflitti con$ la VLAN 1 stessa.

Part II

Listati

8 startup-config

```
startup-config
  File di configurazione principale dello switch da mettere in nvram:/.
! running-config
! Copyright (C) 2016 frnmst (Franco Masotti) <franco.
   masotti@student.unife.it>
                      dannylessio (Danny Lessio)
1
! This file is part of networks-lab.
! networks-lab is free software: you can redistribute it and/or
   modify
! it under the terms of the GNU General Public License as
   published by
! the Free Software Foundation, either version 3 of the License,
! (at your option) any later version.
! networks-lab is distributed in the hope that it will be useful,
! but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
! MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
! GNU General Public License for more details.
! You should have received a copy of the GNU General Public
   License
! along with networks-lab. If not, see <a href="http://www.gnu.org/">http://www.gnu.org/</a>
   licenses/>.
!
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname gruppo2
enable password 7 1042081B17120602
clock timezone GMT 1
```

```
ip subnet-zero
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 2
switchport mode access
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 2
switchport mode access
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 2
switchport mode access
interface FastEthernet0/5
switchport access vlan 11
switchport mode access
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 11
switchport mode access
interface FastEthernet0/7
switchport access vlan 3
switchport mode access
interface FastEthernet0/8
switchport access vlan 3
switchport mode access
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
switchport mode trunk
```

```
!
interface Vlan1
ip address 192.168.2.100 255.255.255.0
no ip route-cache
shutdown
interface Vlan2
ip address 192.168.2.100 255.255.255.0
no ip route-cache
ip http server
line con 0
line vty 0 4
password 7 04570A041D245847
login
line vty 5 15
login
!
end
```

9 tftp

/etc/xinet.d/tftp

File di configurazione del server tftp. Abbiamo semplicemente cambiato l'ultima riga da disable = yes a disable = no, in modo da abilitare il servizio.

```
# tftp
# Copyright (C) 2016 frnmst (Franco Masotti) <franco.
   masotti@student.unife.it>
#
                      dannylessio (Danny Lessio)
#
# This file is part of networks-lab.
# networks-lab is free software: you can redistribute it and/or
   modify
# it under the terms of the GNU General Public License as
   published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License,
# (at your option) any later version.
# networks-lab is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public
# along with networks-lab. If not, see <a href="http://www.gnu.org/">http://www.gnu.org/</a>
   licenses/>.
service tftp
                         = dgram
        socket_type
                         = udp
        protocol
        wait
                         = yes
                         = nobody
        user
                         = /usr/sbin/tftpd
        server
                         = /var/tftpboot
        server_args
        disable
                         = no
}
```