# 基于 Matlab 的模拟幅度调制系统实现

# 1. 实验目的

- 1.1 掌握模拟幅度调制/解调的原理和方法;
- 1.2 掌握常见模拟幅度调制信号的波形和频谱特点;
- 1.3 掌握模拟幅度调制系统的 MATLAB 仿真实现方法;

# 2. 实验原理

### 2.1 滤波法幅度调制解调的基本原理

# 2.1.1 调制

设正弦载波为 $s(t) = A\cos(\omega_c t + \varphi_0)$ , 其中,A为载波幅度; $\omega_c$  为载波角频率; $\varphi_0$  为载波初始相位,一般可记为 0。

则幅度调制信号及对应频谱可以表示为

$$s_m(t) = Am(t)\cos(\omega_c t + \varphi_0)$$
(1)

$$S_{m}(\omega) = \frac{A}{2} \left[ M(\omega + \omega_{c}) + M(\omega - \omega_{c}) \right]$$
 (2)

由公式(1)(2)可以看出,已调信号的振幅随基带信号正比变化,频谱是基带信号频谱的 简单搬移。由于这种搬移是线性的,因此幅度调制又称为线性调制。




图 1 幅度调制的一般模型

图 1 为幅度调制的一般模型,我们通过选择不同的滤波器特性  $H(\omega)$ ,便可以得到各种幅度调制信号,如调幅(AM)、双边带(DSB)、单边带(SSB)及残留边带(VSB)信号等。

#### 2.1.2 解调

幅度调制属于线性调制,它的解调方式有两种,及相干解调和非相干解调。其中,相干解调:有本地载波参与解调,利用了信号的幅度信息和相位信息,可适用于各种幅度调制方式的解调;非相干解调:利用信号的幅度信息,它仅适用于标准调幅(AM)信号的解调,这里仅介绍相干解调。

为了无失真地恢复基带信号,接收端必须提供与发送端载波严格同步(同频同相)的本地载波(称为相干载波),它与接收信号相乘并经过低通滤波后,可得到解调信号,如图 2 所示。

$$\begin{array}{c}
S_m(t) \\
\downarrow \\
C(t) = \cos \omega_c t
\end{array}$$
LPF
$$\begin{array}{c}
S_d(t) \\
\downarrow \\
C(t) = \cos \omega_c t$$

图 2 相干解调器的一般模型

记已调信号的表达式为

$$s_m(t) = s_c(t)\cos\omega_c t + s_s(t)\sin\omega_c t \tag{3}$$

与相干载波相乘 (假设接收端与发送端载波同频同相)

$$s_{p}(t) = s_{m}(t)\cos\omega_{c}t$$

$$= \frac{1}{2}s_{c} + \frac{1}{2}s_{c}(t)\cos 2\omega_{c}t + \frac{1}{2}s_{s}(t)\sin 2\omega_{c}t$$
(4)

经过低通滤波和隔直流后,得到信号 $s_a(t)$ 为

$$s_d(t) = \frac{1}{2} s_c(t) \to \frac{1}{2} m(t) \tag{5}$$

对于各种线性调制方式 $s_c(t)$ 中都包含了m(t)信息,由此,完成了解调过程。

#### 2.2 双边带调制 (DSB)

### 2.2.1 DSB 信号的产生




图 3 DSB 调制器模型

DSB 调制器模型如图 3 所示,可见 DSB 信号实质上就是基带信号与载波直接相乘。设均值为零的模拟基带信号为m(t),双边带调幅(DSB)信号为

$$s(t) = m(t)\cos\omega_c t \tag{6}$$

当m(t)时随机信号,其功率谱密度为

$$P_{s}(f) = \frac{1}{4} \left[ P_{M} \left( \omega - \omega_{c} \right) + P_{M} \left( \omega + \omega_{c} \right) \right]$$
 (7)

当 m(t) 是确知信号, 其频谱为

$$S_{DSB}(\omega) = \frac{1}{2} \left[ M \left( \omega - \omega_c \right) + M \left( \omega + \omega_c \right) \right]$$
 (8)

式中:  $P_{M}(\omega)$ 是m(t)的功率谱密度,  $M(\omega)$ 是m(t)的频谱。

DSB 信号频谱除不含有载频分量离散谱之外与 AM 信号频谱完全相同,仍由上下对称的两个边带组成。故 DSB 信号是不带载波的双边带信号,它的带宽与 AM 信号相同,也为基带信号带宽的两倍,即

$$B_{DSB} = B_{AM} = 2B_M = 2f_H \tag{9}$$

式中:  $B_M = f_H$  为调制信号带宽;  $f_H$  为调制信号的最高频率。

由 DSB 信号于不包含载波成分,因此其功率就等于边带功率,是调制信号功率的一半,即

$$P_{DSB} = \overline{s_{DSB}^2(t)} = P_s = \frac{1}{2}\overline{m^2(t)} = \frac{1}{2}P_m$$
 (10)

式中:  $P_s$  为边带功率;  $p_m = \overline{m^2(t)}$  为调制信号功率。显然, DSB 信号的调制效率为 100%。

# 2.2.2 DSB 信号的解调

由于m(t)均值为 0,因此调制后的信号不含离散的载波分量,若接收端能恢复出载波分量,则可采用以下的相干解调

$$r(t) = s_{DSB}(t)\cos\omega_c t = m(t)\cos^2\omega_c t = \frac{1}{2}m(t) + \frac{1}{2}m(t)\cos 2\omega_c t \tag{11}$$

再用低通滤波器滤去高频分量,得

$$m_0(t) = \frac{1}{2}m(t) \tag{12}$$

即无失真地恢复出原始信号。

# 2.3 标准调幅 (AM)

### 2.3.1 AM 信号的产生




图 4 AM 调制器模型

AM 调制模型如图 4 所示, AM 是诸多调制方式中最简单的一种模拟调制方式, AM 信号的时域和频域表达式分别为:

$$S_{AM}(t) = \left[A_0 + m(t)\right] \cos \omega_c t = A_0 \cos \omega_c t + m(t) \cos \omega_c t \tag{13}$$

$$S_{AM}(\omega) = \pi A_0 \left[ \delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c) \right] + \frac{1}{2} \left[ M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c) \right]$$
 (14)

式中:  $A_0$  为外加的直流分量; m(t) 为模拟基带信号,可以是确知信号也可以是随机信号,但通常认为其平均值为0,即  $\overline{m(t)}=0$ 。




图 5 AM 信号波形和频谱

AM 信号的典型波形和频谱分别如图 5 所示,显然,调制信号m(t)的带宽为 $B_m = f_H$ , $f_H$ 为m(t)的最高频率。而 AM 信号是带有载波的双边带信号,它的带宽为基带信号带宽的两倍,即

$$B_{AM} = 2B_m = 2f_H (15)$$

AM 信号波形可用包络检波法很容易恢复原始信号,但为了保证包络检波时不发生失真,必须满足 $A_0 \geq \left| m(t) \right|_{\max}$ ,否则将出现过调幅现象而带来失真。

# 2.3.2 AM 信号的解调

一般说来 AM 信号有两种解调方式,相干解调和非相干解调法,这里只介绍相干解调法:




图 6 相干解调原理框图

将已调AM信号乘上一个与调制器同频同相的载波,得

$$s_{AM}(t)\cos\omega_{c}t = \left[A_{0} + m(t)\right]\cos^{2}\omega_{c}t = \frac{1}{2}\left[A_{0} + m(t)\right] + \frac{1}{2}\left[A_{0} + m(t)\right]\cos2\omega_{c}t \quad (16)$$

再经过低通滤波器,滤去第2项高频分量,即可无失真地恢复出原始的调制信号

$$m_0(t) = \frac{1}{2} [A_0 + m(t)]$$
 (17)

# 2.3 单边带调制 (SSB)

如图 7 所示,模拟基带信号 m(t) 经过双边带调制后,频谱搬移到中心频率为  $\pm f_c$  处,但从恢复原信号频谱的角度看,只要传输双边带信号的一半,带宽就可以完全恢复出原信号的频谱。因此,单边带信号(上边带)可以表示成

$$s(t) = m(t)\cos 2\pi f_{c}t - \hat{m}(t)\sin 2\pi f_{c}t$$

$$= \operatorname{Re}\left[\left(m(t) + j\hat{m}(t)\right)e^{j2\pi f_{c}t}\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\left(m(t) + j\hat{m}(t)\right)e^{j2\pi f_{c}t} + \left(m(t) - j\hat{m}(t)\right)e^{j2\pi f_{c}t}\right]$$

$$= F^{-1}\left\{\frac{1}{2}\left[M^{+}(f - f_{c}) + M^{-}(f + f_{c})\right]\right\}$$
(18)

其中, $M^+(f)$ 、 $M^-(f)$ 分别表示M(f)的正负频率分量。同理,单边带下边带信号可表示为

$$s(t) = m(t)\cos 2\pi f_c t + \hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t \tag{19}$$




图 7 单边带调制示意图

在接收端,可以通过图 2 相干解调的方式对单边带信号进行解调。

# 3. 实验内容及步骤

- 3.1 实验内容
- 3.1.1 基本内容:

实现一个基本的 AM 或 DSB 调制解调系统

### 3.1.2 拓展内容:

实现一个 SSB 调制解调系统

### 3.2 实验步骤

Step1. 打开 matlab 新建一个 M 文件

Step2. 编写幅度调制代码

- (1) 产生一个信息信号
- (2) 产生一个载波信号
- (3) 调制

Step3. 添加噪声

Step4. 带通滤波

Step5. 相干解调

- (1) 经过乘法器
- (2) 低通滤波

主要函数介绍:

### ▶ 添加噪声:

y = awgn(x,SNR) 在信号 x 中加入高斯白噪声。信噪比 SNR 以 dB 为单位。x 的强度假定为 OdBW。如果 x 是复数,就加入复噪声。

y = awgn(x,SNR,SIGPOWER) 如果 SIGPOWER 是数值,则其代表以 dBW 为单位的信号强度;如果 SIGPOWER 为'measured',则函数将在加入噪声之前测定信号强度。

y = awgn(...,POWERTYPE) 指定 SNR 和 SIGPOWER 的单位。POWERTYPE 可以是'dB'或 'linear'。如果 POWERTYPE 是'dB',那么 SNR 以 dB 为单位,而 SIGPOWER 以 dBW 为单位。如果 POWERTYPE 是'linear',那么 SNR 作为比值来度量,而 SIGPOWER 以瓦特为单位。

#### ▶ 滤波器设计:

在 MATLAB 下设计 IIR 滤波器可使用 Butterworth 函数设计出巴特沃斯滤波器,使用 Cheby1 函数设计出契比雪夫 I 型滤波器,使用 Cheby2 设计出契比雪夫 II 型滤波器,使用 ellipord 函数设计出椭圆滤波器。下面主要介绍第一个方法。

主要函数用到的函数有:

# [B, A] = butter(n, Wn, 'ftype')

其中 n 代表滤波器阶数,Wn 代表滤波器的截止频率,这两个参数可使用 buttord 函数来确定。buttord 函数可在给定滤波器性能的情况下,求出巴特沃斯滤波器的最小阶数 n,同时给出对应的截止频率 Wn。buttord 函数的用法为:

### [n, Wn] = buttord (Wp, Ws, Rp, Rs)

其中 Wp 和 Ws 分别是通带和阻带的拐角频率(截止频率),取值范围为 0 至 1 之间(用 fs/2 归一化)。如设置 40-60Hz 的带通滤波器就设置下面代码中的 a 为[40 60], b 只要大于这个范围如[30 75]都可以,与 Rp, Rs (Rp 和 Rs 分别是通带和阻带区的波纹系数)一起调整,在设计可实现的前提下,Rp 的取值应越小越好,Rs 的取值则越大越好。

当其值为 1 时代表采样频率的一半。不同类型(高通、低通、带通和带阻)滤波器对应的 Wp 和 Ws 值遵循以下规则:

- ◆ 高通滤波器: Wp 和 Ws 为一元矢量且 Wp>Ws;
- ◆ 低通滤波器: Wp 和 Ws 为一元矢量且 Wp<Ws;</p>
- ◆ 带通滤波器: Wp 和 Ws 为二元矢量且 Wp<Ws,如 Wp=[0.2,0.7],Ws=[0.1,0.8];
- ◆ 带阻滤波器: Wp 和 Ws 为二元矢量且 Wp>Ws, 如 Wp=[0.1,0.8],Ws=[0.2,0.7]。

下面给出设计一个 Butterworth 型 IIR 滤波器的主要程序:

Wp=a/(fs/2);

若为低通滤波器 a,b 分别为一个固定的值,且 a<b; 若为高通滤波器 a,b 分别为一个固定的值,且 a>b; 若为带通滤波器 a,b 分别为一个区间如[a1 a2], [b1 b2];且 a1>b1,a2<b2。 Ws=b/(fs/2;

Rp=c; %% c 为通带最大衰减分贝

Rs=d; %% d 为阻带最小衰减分贝

[N,Wn]= Buttord(Wp,Ws,Rp,Rs); %%%求滤波器的阶数和截止频率

[B,A]=Butter(N,Wn,'stype'); %%stype 为滤波器类型 可选: bandpass、low、high 等 q=filtfilt(B,A,p); 将信号 p 通过所设计的滤波器。

(3) 频谱绘制

第一步: Y = fft(X); 将信号 X 进行傅里叶变换,点数为信号长度。

第二步: f=(0:40000)\*fs/40001-fs/2;

第三步: plot(f,fftshift(abs(Y))); fftshift 是将 FFT 的直流分量移到频谱中心。

### 4. 实验报告内容及要求

- (1) 选择 AM 或 DSB 中的任何一个写出:实验原理框图,实验结果及分析,程序源代码;
- (2) 要求画出信号频率为 10Hz, 载波频率为 50Hz,采样率为 1000Hz,信噪比为 5 时,对应框图每一点的波形及频谱图(信息信号,载波信号,已调制信号(0%;50%;100%调制),通过带通滤波器后的信号,解调后的信号)并附上程序源代码。