7.2 并行通信接口8255A


■ 并行通信

特点:每个字符的所有位是同时传送的,即:一个字符的每一位都有一个单独的通道。

并行通信通常用于短距离的高速传送。它的优点是传输速度快,然而对于 远距离传送来讲,由于每一位都需要一个通道(即一根传输线)所以成本 较高。




并行通信接口




7.2.1 可编程并行通信接口8255A

- 1 特点
 - 1) 具有三个可编程为输入或输出的端口;
 - 2)端口C可被分成2组,每组4位;



3 管脚结构




4端口地址 重宴


CS	片内:	₹ til_ A ₀	RD	WR	读操作	内容
0	0	0	0	1	PA口->数据总线->CPU	数据
0	0	1	0	1	P B 口->数据总线->CPU	数据
0	1	0	0	1	P C 口->数据总线->CPU	数据
					写操作	数据或状态
0	0	0	1	0	PA口<-数据总线<-CPU	数据
0	0	1	1	0	PB口<-数据总线<-CPU	数据
0	1	0	1	0	PC口<-数据总线<-CPU	数据
0	1	1	1	0	控制寄存器<-数据总线	控制字

■ 8255A工作方式

- 1 8255A的工作方式(3件)
 - 1) 方式0----基本输入/输出(没有握手的输入/输出)
 - 2) 方式1----选通输入/输出(具有握手的单向输入/输出)一下一名
 - 3) 方式2-----双向输入/输出(具有握手的双向输入/输出)




2 8255A的方式选择控制字 13节 (8位)



3 8255A的置位/复位控制字

只用于对端口C的每一位进行置位或复位



设8255A的控制口地址为FF83H,数据口A、B、C的地址分别为80H、81H、82H。请说明下列程序的功能。

MOV DX, 0FF83H-150

MOV AL, 91H

OUT DX, AL

DEC DX

IN AL, DX

10010001

A组----方式0

A口输入,C口上半部分输出

B组----方式0

B口输出,C口下半部分输入

从C口读入数据

865两份约息

MOV DX, 0FF83H

MOV AL, OFH

OUT DX, AL

MOV AL, (6H)

OUT DX, AL

00001111


C7 PC₇置1

0000<u>011</u>0


C3 PC₃置0

- 2 8255A的程序设计
 - 1) 方式0-----基本输入/输出(没有握手的输入/输出)特点:
 - ◆每一个端口都可以作为输入或者输出端口;
 - ◆端口C可以分成二个(PC_{0-3} 和 PC_{4-7})相互独立的部分。
 - (1) 方式0的输入输出时序

(A) 输入时序



(B) 输出时序




方式0的典型举例

- A口接8个发光二极管, PC,连接一个开关
 - 开关接通高电平时,8管全亮(点亮时为1)
 - 开关接通低电平时,8管循环点亮
 - 假设端口地址为 60H—63H

问题分析

- 二极管和开关属简单外设,永远就绪,无需关心其状态如何
- A口选择工作方式0,设置为输出口
- C口的上半部为输入口(用于输入开关的高或低电平数据)
- B口和C口的下半部不用 (方式字位均可取0)
- 方式字为: 1000 1000=88H



方式0的典型程序代码

MAIN: MOV AL, **88H** ; 8255初始化

OUT 63H, AL ; 方式字写入控制字寄存器

NEXT: IN AL, 62H ; 读C口

TEST AL, 80H ; 测PC₇

JNZ LIGHT ; PC,=1, 转全亮

MOV BL, 01 分片; PC,=0, 设置循环点亮的起始位

CONT: MOV AL, BL

OUT 60H, AL ; 写A口, 点亮第一个管

CALL DIS ; 延时子程序

SHL BL, 1 ; 左移一位,准备点亮下一个管

JNZ CONT ; BL不为0时,转去点亮下一个管

JMP NEXT ; BL=0,循环亮结束


LIGHT: MOV AL, OFFH; 设置全亮数据位

OUT <u>60H</u>, AL ;写A口,点亮全部管


JMP NEXT

- 2)方式1----选通输入/输出(具有握手的单向输入/输出)特点:
 - ◆三端口被分成两组(A组和B组);
 - ◆每一组分别包含有8位的数据通道和4位的控制/数据通道;
 - ◆8位的数据通道既可以作为输入,也可以作为输出,且带有锁存:
 - ◆若只有一个端口工作在方式1,余下的13位可工作在方式0;
- ◆若二个端口都工作在方式1,端口C还留下二位,它们可以由程序指定作为输入或输出,也具有置位和复位功能。


(A) 方式1的输入




(B) 方式1的输入时序



(C) 方式1的输出




(D) 方式1的输出时序




- 3)方式2-----双向输入/输出(具有握手的双向输入/输出) 特点:
 - ◆本方式只用于端口A;
 - ◆具有一个8位的双向总线端口A和一个5位的控制端口C;


◆C口的5位作为端口A的控制和状态信息

◆输入/输出都带有锁存功能。






(1) 方式2 的输出时序



■ 8255A应用举例

例1:某8086微机系统中有一片8255A,其端口A的PA₇₋₀接8个开关 K_{7-0} ,端口B的PB₇₋₀接8个发光二极管LED₇₋₀。A口、B口均工作于方式0,硬件连接如下图所示,要求实现编程,将开关状态 K_{7-0} 送入LED₇₋₀循环显示。



- 解: 1) 8255A的4个端口地址分别为0C8H、0CAH、0CCH、 0CEH,对应于A口、B口、C口和控制口。
 - 2) 8255A的控制字为90H。

MOV AL, 90H

DISPLAY: IN AL, 0C8H

OUT OCAH, AL

MOV CX, 200H

DELAY: DEC CX

JNZ DELAY

JMP DISPLAY

;8255A的控制字


OUT 0CEH, AL : 控制字写入控制器

: 从A口读开关状态

: 将开关状态送B口上显示

: 显示延时常数

例2: 8255A端口A的PA₃₋₀接4个开关 K_{3-0} ,端口B的PB₇₋₀接共阴极LED显示器。A口、B口均工作于方式0,硬件连接如下图所示,要求实现编程,将开关状态 K_{3-0} 对应的16进制数字送入LED₇₋₀显示0~F。



题意: 1)8255A的4个端口地址分别为0FFE0H~0FFE3H,对应于A口、B口、C口和控制口。

2)8255A的控制字为90H。

DATA SEGMENT

LIST DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,

77H,7CH,39H,5EH,79H,71H

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

START: MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV AL, 90H

MOV DX, 0FFE3H

OUT DX, AL

L0: MOV DX, 0FFE0H

IN AL, DX

AND AL, 0FH

MOV BX, OFFSET LIST

AND AX,00FFH

ADD BX, AX

MOV AL, [BX]

MOV DX, 0FFE1H

OUT DX, AL

CALL DAILLY

JMP L0

...

; 90H----10010000

,从A口读入开关值


;屏蔽A口高4位

: 输出到B口

; 查表得到LED编码

24

例3: 用8255A作为连接打印机的接口, A口工作于方式1, 查询方式将内存 BUFFER中的100个字节送打印机输出。设8255A的控制口地址为43H, 数据口A、 B、C的地址分别为40H、41H、42H。请编写程序以查询方式实现打印的功能。



工作原理:当主机开始打印输出时,先测试打印机忙(BUSY)信号,如果BUSY=1,表示打印机正在打印,如果BUSY=0,则主机可以向打印机输出。

• •

MOV AL, 0A8H

OUT 43H, AL

MOV CX, 100

MOV SI, OFFSET BUFFER

L1: IN AL, 42H

TEST AL, 10H

JNZ L1

MOV AL, [SI]

OUT 40H, AL

INC SI

LOOP L1

• • •

; 0A8H----10101000

A口方式1,PC4、PC6方式0输入

;传送字节数100

; SI为内存首地址

,从C口读入状态


;BUSY=1则继续查询

; A口输出数据


■串行通信


特点:每个字符的所有位是按位传送。

字符的每一位放在传输线上和采样传输线的状态,随着系统的不同而不同。



通常,一个接收端在一个很短的时间采样一个传输线的状态,观察它是 1还是0,如果在从1到0的变化期间采样传输线,就可能得到不正确的结果。 采样一位的理想地方是位的中间。





每二个时钟传送一位数据

如果在发送端和接收端每边都采用一个时钟,时钟速率就可能稍有不同,尽管这种差异很小,但随着时间的持续,它们最终要失去同步,因此必须周期性地对它们进行同步。

1) 位同步

要解决的问题:

- (1)接收端何时询问传输线,并把到达的数据位取离传输线;
- (2) 发送端应当每隔多少时间把要传送的数据位放在传输线上。

2) 字符同步

要解决的问题:


- (1) 一个字符由几位组成;
- (2) 哪一位是字符的第一位。

因而在串行通信中分为二种传送方式:

- 异步传送方式
- 同步传送方式

• 异步传送方式

- 1 特点:
 - 1)每次传送一个字符;
 - 2) 在二个要传送的字符间不必有固定的时间关系;
 - 3)接收端为每个字符重复建立同步信号;
 - 4)每个字符的前面要有一个脉冲,用于告诉接收端一个字符的开始;
 - 5)每个字符结束时传送一个停止脉冲使接收端在另一个字符传来之前 稳定下来。
 - 2 起止异步式通信格式



奇校验: 使数据中1的个数为奇数。

如: 0 1110011

偶校验: 使数据中1的个数为偶数。

如: 11110011

• 同步传送方式

每次传送全部数据块;

1 面向字符的同步传送方式特点:

把若干个字符组成一个信息块-------幀,一起传送 为了区分幀的头部和尾部,使用ASCII码中的某些位来加以控制。

	SYN	SYN	SOH	标题	STX	数据块	ETB/ETX	块校验
--	-----	-----	-----	----	-----	-----	---------	-----

SYN同步字符ASCII码16HSOH标题开始ASCII码01HSTX正文开始ASCII码02HETB一组数据结束ASCII码17HETX全部数据结束ASCII码03H块校验采用CRC校验

2 面向比特的同步传送方式特点:

- 1)每-幀中所传送的数据可以含有任意数量的比特位;
- 2)为了区分幀的头部和尾部,用特定的比特模式来定义幀的开始和 结束(而不是使用ASCII码特定字符)

01111110 地址 控制 数据 校验 01111110

地址: 指出接收端的地址

控制:用于通信双方交换命令和状态

校验:用于错误校验

■ 串行通信的传输率

串行异步通信中,每秒传输的位数称波特率。


如: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200

大多数接口的接收波特率和发送波特率可以分别设置,可通过编程 设置。

■ 串行通信的接口标准

● RS-232串行接口

该接口有两种连接器,一种DB-25; 另一种DB-9 数据线采用负逻辑规定逻辑电平;



● 信号间的作用如下:

TxD: 发送数据


RxD:接收数据

RTS: 请求发送,数据终端设备发出,通知数据通信设备准备接收数据。

CTS: 清除发送,数据通信设备准备好接收,允许发送。

DTR: 数据终端设备准备就绪,准备接收。


DSR: 数据通信设备准备就绪。



● RS-232连接

1 使用Modem连接

计算机通过Modem或其他数据通信设备(DCE)使用一条电话线通信时,一般只需要9个常用信号。




● RS-232连接

2 直接连接

计算机不通过Modem或其他数据通信设备(DCE),直接通过 RS-232C接口连接,一般只需要5个常用信号。

ふりち




37


● RS-232连接

3 三线连接法

最简单的连接,只用3根线。



■ 可编程串行接口的典型结构




■ 可编程串行通信接口8251A

1特点


- 1) 可工作在全双工方式的串行通信;
- 2) 可用于同步和异步传送;
- 3) 同步传送: 5---8个比特代表字符,内部或外部字符同步,可自动插入一个或二个同步字符;
 - 4) 异步传送: 5---8个比特代表字符,波特率为时钟的1/1、1/16或1/64;
 - 5) 具有奇偶、溢出和帧错误等检测电路;
 - 6) 可产生1、1.5或2个停止位,可检测假启动位,自动检测和处理停止位。

2 内部结构

- 1) 总线缓冲器 用于同CPU交换数据;
- 2) 读/写控制逻辑;
- 3) 调制解调器控制;
- 4)接收器,把R_xD来的串行数据变成并行数据;
- 5) 发送器,把并行数据变成串行数据从TxD发出。



■ 8251的管脚结构




- 1) D₀₋₇ 8位数据总线,用于同CPU交换数据:
- 2)R_XD 串行接收数据;
- 3) T_XC 传送时钟;
- 4) **WR**, **RD** CPU对8251的读写控制信号;
- 5) CS 片选信号;
- 6) C/D CPU向8251写时,用于选择命令/数据; CPU从8251读时,用于选择状态/数据;


8251A引脚图

8251A的读写操作表

CS	C/D	RD	WR	功能
0	0	0	1	CPU从8251A读数据
0	1	0	1	CPU从8251A读状态
0	0	1	0	CPU写数据到8251A
0	1	1	0	CPU写命令到8251A
0	X	1	1	8251A数据总线缓冲器为高阻状态
1	X	X	X	本片未被选中



8251A引脚图



8251A引脚图

10) **CTS**

允许发送。MODEM用于通知8251, MODEM已准备接收数据;

11) T_xE

传送寄存器空。并行/串行寄存器都为空, 在同步方式工作时若CPU来不及输出一个新 的字符,则将使TxE变为高电平,同时发送 器在输出线上自动插入同步字符,以填补传 送空隙;

12) T_xD

CPU送来的并行数据被转换成串行数据由 这个输出端输出。

13) CLK

系统时钟;

14) RESET

复位信号;


15) **DSR**

MODEM来的信号,表示MODEM已准备好;



8251A引脚图

■ 8251的基本工作原理



- ▶ 控制字中的T_xEN=1时,传送方式开始工作
- ▶ 此时CTS=0, CPU把要传送的数据放在寄存器SA中,然后送到SB中
- ➤ T_xC的控制下向外发出TxD
- ➤ 如果SB中没有数据,则T_xD=1,即处于连续传送停止位的状态

■ 8251与发送有关的信号


TxD: 发送数据, CPU送入的并行数据转换成串行格式后, 从TxD输出。

TxRDY: 发送数据准备好,TxRDY=1表示发送数据缓冲器已准备好从CPU接收一个字符数据,当收到CPU送来的字符后就变为低电平。 CPU可采用中断或查询方式输出一个数据。

TxE: 发送器空,TxE=1表示发送移位寄存器中已无数据可以向外部发送。此时,由TxD输出空闲位(同步字符)。当8251从CPU接收到一个数据后,TxE="0"。

TxC: 发送时钟,波特率和它的关系可由软件编程为:

同步	异步
1/1	1/1
	1/16
	1/64



- ▶ 控制字中的R_xEN=1时,接收方式开始工作;
- \triangleright 8251在 R_X C的上升沿,且在一个位的中间采样 R_X D;
- ➤ 接收端把RB中的数据去掉奇偶位、开始/停止位后移入RA中;
- ▶R_XRDY=1用于通知CPU,寄存器RA中已有一个字符,当CPU取走这字符后R_XRDY又变为低电平;

■ 8251与接收有关的信号

RxD:接收数据,从RxD端 串行输入数据输入

RxRDY:接收数据准备好,表示接收数据缓冲器已收到一个字符数据, CPU可采用中断或查询方式读取数据。

SYNDET: 同步检测

- ◆内同步方式: 8251检测到同步字符, SYNDET输出为高电平,表明8251A已处于同步状态。CPU执行一次读操作后, SYNDET自动复位:
- ◆外同步方式: SYNDET引脚输入一个正跳变脉冲,8251在下一个接收时钟的下降沿开始接收字符,一旦达到同步, SYNDET引脚的高电平即可撤除。

RxC:接收时钟


8251A可以检查三种错误:

- 帧格式错:在异步通信中,如果没有发现停止位,则出现顺序错;
- ▶覆盖错: 当CPU取走RA中的字符前,若又有一个新的字符送入RA,则出现超时错,此时RA中的老字符被替代;
- 奇偶错: 奇偶校验错误

CPU可以通过对状态寄存器的相应位进行检测来发现这些错误,在出现错误时并不影响接收端的工作。

8251初始化流程图 复位操作 输出模式字 是 同步方式? 输出第一个同步字符 不是 不是 2个同步字符? 输出命令控制字 是 是 输出第二个同步字符 复位? 传送数据 不是 是 传送完毕? 结束 52

■ 8251的初始化过程图示




■ 8251的端口地址


模式字寄存器、控制字寄存器和数据寄存器怎么区分?

- > 端口地址
 - > 数据输入端口和输出端口合用一个地址
 - > 状态端口和控制端口合用一个地址
- > 用1位地址线区分
 - ▶ 16位系统中,用A1区分,A1低电平选中偶端口; A1高电平选中奇端口,正好连接C/D信号
 - ▶ 32位系统中,用A3区分


■ 8251的模式字




■ 8251的控制字



■ 8251的状态字



■ 8251A与CPU的连接



8251A异步模式下的初始化程序

设8251A工作在异步模式,波特率系数(因子)为16,7个数据位/字符,偶校验,2个停止位,发送、接收允许,设端口地址为42H和44H。完成初始化程序。

00110111

程序段如下:

MOV AL, 0FAH OUT 42H, AL

MOV AL, 37H OUT 42H, AL

 ; 设置模式字,异步模式,波特率因子16,7个数据位,偶校验,2个停止位 11111010

 S₂/SCS S₁/ESD EP PEN L₂ L₁ B₂ B₁

 ; 设置控制字,使发送、接收允许,清出错

EH IR RTS ER SBRK R_XE DTR T_XEN

8251A同步模式下的初始化程序

设端口地址为42H,采用内房步方式、2个同步字符(设同步字符为16H),偶校验,7位数据位/字符。

MOV AL, 38H

OUT 42H, AL

MOV AL, 16H

OUT 42H, AL

OUT 42H, AL

MOV AL, 97H

OUT 42H, AL

 S_2/SCS S_1/ESD EP PEN L_2 L_1 B_2 B_1

设置模式字,同步模式,用2个同步字符

7个数据位,偶校验

00111000

;送向步字符16H

,设置控制字,使接收器启动

100101**1**1

EH IR RTS ER SBRK R_XE DTR T_XEN

■ 8251编程举例

例1: 要求异步方式下,通过查询8251A状态字,从外设输入80个字符, 波特率因子为16,7位数据,2位停止位,偶校验。设数据端口地址为50H,控制端口地址为52H。


```
AL, OFAH
      MOV
                           : 写入模式选择字 11111010
      OUT 52H, AL
      MOV AL. 35H
                           ;控制字写入奇地址端口 00<sup>1</sup>10<sup>10</sup>10
      OUT 52H, AL
      MOV DI, 0
                           :变址寄存器置"0"
                           : 送入计数初值80个字符
      MOV
             CX, 80
BEGIN: IN
             AL 52H
                           ;测试状态字第2位R<sub>x</sub>RDY
      TEST
             AL, UZH
             BEGIN
      JZ
                           ; R<sub>x</sub>RDY有效,从偶地址口输入数据
      IN
             AL, 50H
      MOV BX, OFFSET Buffer
      MOV [BX+DI], AL
      INC
             DI
                           ,再读状态字
      IN
             AL, 52H
                           : 测试有无三种错误 00111000
      TEST AL, 38H
      JNZ
             ERROR
                           :不够80个字符,转BEGIN
      LOOP BEGIN
                           : 输入80个字符,则转结束
      JMP
             EXIT
ERROR:
```

EXIT:

CALL

ERR OUT

例2: 微型机系统中,8251A作为CRT显示器和键盘的串行通信接口。



8251A实现与CRT的串行通信

8251复位

电源上电,8251自动进入复位状态,为了确保在送模式字和命令字之前8251正确复位,可向8251的控制口连续写入3个"0",然后再写入一个复位控制字(40H),用软件使8251可靠复位。

注:对8251的控制口进行一次写入操作,需有写恢复时间。(写恢复时间一般为16个时钟周期)

DELAY1: MOV CX, 02H

D0: LOOP D0

INIT: XOR AX, AX

MOV CX, 0003

MOV DX, 00DAH

OUT1: CALL KKK

LOOP OUT1

MOV AL, 40H

CALL KKK

MOV AL, 4EH

CALL KKK

MOV AL, 27H

CALL KKK

•••

KKK: OUT DX, AL

PUSH CX

MOV CX, 0002

ABC: LOOP ABC

POP CX

RET

CHAROUT: MOV DX, 0DAH

STATE: IN AL, DX

TEST AL, 01H

JZ STATE

MOV DX, 0D8H

POP AX

OUT DX, AL

;向8251A的控制口送入3个0

;向8251A的控制口送入1个40H,复位

: 设置模式字, 4EH 0100 1110

; 设置命令字, 27H <u>0</u>010 0111

,输出子程序

; 等待输出动作完成


;恢复CX内容,并返回

; 往CRT输出一个字符程序

;测试状态位TxRDY是否为1

;需输出的字符已事先保存在堆栈,现弹出到AX

例3:设计一个应用系统,要求8255A的端口A输入8个开关信息,并通过8251A以串行方式将开关信息发送出去。8251A采用异步查询方式,波特率因子为16,数据长度为8位,2位停止位,奇校验。已知8255的端口地址为100H~103H,8251A的端口地址为50H~51H。



8255A初始化:

MOV AL, 90H MOV DX, 103H OUT DX, AL

1001000 A口工作方式0,输入

8251A初始化:

MOV AL, 0DEH OUT 51H, AL MOV AL, 31H

OUT 51H, AL

LOP: MOV DX, 100H

IN AL, DXH

MOV BL, AL

L1: IN AL, 51H

TEST AL, 01H

JZ L1

MOV AL, BL

OUT 50H, AL

JMP LOP

ENDD: HLT

11011110 异步方式、波特率因子=16、8个数据位,奇校验、2个停止位

00110001 设置控制字发送允许,

出错标志复位

;如果按'Q'键退出

; MOV DL, 0FFH

; MOV AH, 06H

; INT 21H

; CMP AL, 'Q'

; JZ ENDD

作业:

P286: 5, 9, 14, 18