第7章 串并行接口技术

7.1 计数器/定时器8253/8254

■ 概述

在实时控制系统中经常要用到实时时钟以实现定时对CPU进行中断来运行相应的程序,对外部的某些被监测系统进行检测。

在计算机的多任务操作系统中,为了能分时对各进程进行运行控制,也必须要有定时功能。

- 定时信号的获取:
 - > 软件方式——延迟子程序
 - ▶硬件方式——计数器/定时器

■ 可编程计数器/定时器的工作原理


基于计数器的减1操作原理

- ▶ 计数器:设置初值后,减1计数,减为0时,输出一个信号。
- 定时器:设置定时常数后,减1计数,按定时常数不断输出 为时钟周期整数倍的定时间隔。

用途:

- > 多任务分时系统中实现程序切换
- ▶给I/O设备输出精确的定时信号
- >可编程的波特率发生器
- >实现时间延迟

■ 可编程计数器/定时器 原理图




■ 可编程计数器/定时器 8253

1 8253的特点

- 1) 有3个独立的16位计数器通道;
- 2)每个计数器可工作在BCD码或二进制方式;
- 3)每个通道有6种工作方式,可由软件选择;
- 4) 可发出单脉冲;
- 5) 计数速率可达2MHz-----10MHz。

2 管脚结构


3 内部结构



4 寄存器地址

/CS	/RD	/WR	A_1	A_0	功能
0	1	0	0	0	对计数器0设置初值
0	1	0	0	1	对计数器1设置初值
0	1	0	1	0	对计数器2设置初值
0	1	0	1	1	设置控制字或命令
0	0	1	0	0	从计数器0读出计数值
0	0	1	0	1	从计数器1读出计数值
0	0	1	1	0	从计数器2读出计数值
0	0	1	1	1	读出状态字(8254)

5 控制字的格式




■ 8253/8354的编程命令

原则:

- □ 对计数器设置初值前必须写控制字
- □ 初始值的设置必须和控制字设置的位数一致
- □ 读取计数器的当前值和状态字,必须用控制字先锁定,再读取




8253/8254的初始化



例: 8253的计数器0工作在方式1下,按十进制计数,初值为3040。若8253的端口地址为388~38BH,请写出初始化程序段。

MOV DX, 38BH ;控制端口地址送DX 33H送到388H端口 MOVAL, 33H ;控制字00110011B OUT DX, AL 将和力态较为方式控制端口 MOV AL, 40H MOV DX, 388H 写入计数器0的低8位 DX, AL 初值高级上送到388H初口 MOV AL, 30H DX, AL

8253的读出计数值



例: 读取8253的计数器1的16位计数值, 若8253的端口地址为388~38BH。

MOV DX, 38BH

: 控制端口地址送DX

MOVAL, 40H

: 控制字01000000B

OUT DX, AL

: 写入方式控制端口

MOV DX, 389H

IN AL, DX

: 读入计数器1的低8位

MOV CL, AL

IN AL, DX

: 读入计数器1的高8位


MOV CH, AL

□ 读取计数器的当前值和状态字,必须用控制字先锁定,再读取

8253的读出计数值特点

- □ 读取8253的计数器值时,每执行一次锁存命令,只能锁存和读回一个通道的计数值;若需读取8253的3个计数器的值,就必须发送3个锁存和读回命令
- □ 8254具有"读回"功能,一次可以锁存多个计数器的值,从而可连续读取1~3个计数器的值
- □ 利用8254的读回功能,还可锁存1~3个计数通道的状态字,供CPU读取
- □ 通过读取状态字,可以核对向8254写入的控制字是否正确,还能了解当前输出引脚的电平状态,以及计数值是否已写入执行单元等信息


6 读出控制字的格式(8254)



D5位是计数值锁存控制位;当D5 =0 时,由D3~D1指定的计数器的计数值分别锁存在对应的计数器内,读取之前该值不会变化 D4位是计数器状态信息锁存控制位,当D4 =0 时,通过读操作可以获得一个字节的状态信息

7 状态字的格式 (8254)

读出控制字的D4位置0将锁存计数器的状态信息;状态信息被锁存后,也可以由CPU用输入指令读回;通过读取状态信息,可核查所选中通道的计数值、工作方式、输出引脚OUT的现行状态及计数器是否已写入计数通道等信息



 RW_1RW_0 读/写操作位:反映对该通道的计数器所设置的读/写操作方式 BCD位:反映通道所设置的计数方式; $M_2M_1M_0$ 位反映通道的工作方式 D_7 位通道输出状态位:当 $D_7=1$ 表示输出高电平; $D_7=0$ 表示输出为低电平 D_6 位无效计数位:反映计数值是否已写入计数器执行单元;未写入时 D_6 为 1;已经写入时 D_6 为0

8254的写入和读出命令例子

8254读取计数器2的当前8位计数值

MOV AL, 11011000B ; 锁存计数器2命令

OUT 76H, AL ; 发锁存命令, 76H是控制口地址

IN AL, 74H ; 读取计数器2的当前计数值, 74H是计数器2的地址

8254读取状态字和16位计数值

MOV AL, 11000010B ; 锁存计数器0命令

OUT 76H, AL ; 发锁存命令, 76H是控制口地址

IN AL, 70H ; 先读取计数器0的状态

MOV CL, AL ; 计数器0的状态送CL

IN AL, 70H ; 读取计数器0的低8位

MOV BL, AL

IN AL, 70H ; 读取计数器0的高8位


MOV BH, AL

8 工作方式

基本规则:

- 1)写入控制字时,所有电路复位,OUT进入初始状态
- 2) 初始值写入后,经过一个时钟的上升沿和一个下降沿,开始计数
- 3) 通常CLK的上升沿,门控信号GATE采样
- 4) CLK下降沿,计数器减1计数。0是计数器所能容纳的最大初始值, 二进制时为2¹⁶,BCD码时为10⁴。


1) 方式0——计数结束产生中断



方式 0 正常时序波形图


(1) 正常计数方式

- A 写入控制字后使OUT变低,直到计数结束才变高;
- B 写入计数值后的第一个CLK用作把计数值下装到计数执行部件;
- C 后N个CLK用作计数;
- D 计数结束后OUT变高,停止计数,要等装入新的计数值后才又开始计数。




方式 0 计数过程中GATE变低时的波形图

- (2) 计数过程中GATE, 计数初值发生变化
 - A GATE发生变化 GATE变低时,停止计数,变高后又继续接着原计数值计数,且 不影响OUT状态;
 - B 重新写入计数值 与正常计数方式的B----D相同。



方式0 计数过程中再次写入计数值时的波形图


2) 方式1——可编程的单稳态触发器



方式1 正常时序波形图

(1) 正常计数方式

- A 写入控制字后OUT变高,GATE触发后的第一个CLK的后沿使OUT变低,直到计数结束才变高;
- B 写入计数值后GATE触发后的第一个CLK把计数值下装到计数执行部件;
- C OUT变低后的N个CLK用作计数;
- D 计数结束后OUT变高,停止计数,要等GATE重新触发后才又开始计数。



方式1 计数过程中GATE变化时的波形图


(2) 计数过程中GATE, 计数初值发生变化

A GATE发生变化


又来一次触发时,则在其下一个时钟脉冲CLK后又从计数初值开始计数,且不影响OUT状态,直到计数结束。

B 重新写入计数值 只有当收到GATE的触发信号时,才按新值计数。

下装数据的脉冲



方式1 计数过程中再次写入计数值时的波形图



特点:

(1) 正常计数方式

A 写入控制字后使OUT变高,计到N个CLK时变低,第N个CLK的 后沿又使OUT变高;

方式2 波形图

- B 写入计数值后的第一个CLK用作把计数值下装到计数执行部件;
- C 后N个CLK用作计数;
- D 计数结束后OUT变高,又重新开始计数。


(2) 计数过程中GATE, 计数初值发生变化

- A GATE发生变化 GATE变低时,停止计数,不影响OUT状态,变高后又重 新开始计数; (硬件同步)
- B 重新写入计数值 对本次计数不影响,要下次计数时,才按新值计数。 (软件同步)

4) 方式3——方波发生器

特点:

- (1) 正常计数方式
 - A 写入控制字后使OUT变高, 计到INT((N+1)/2个CLK 时变低, 第N个CLK的后沿又使OUT变高;
 - B 写入计数值后的第一个CLK用作把计数值下装到计数执行 部件:
 - C 后N个CLK用作计数;
 - D 计数结束后OUT变高,又重新开始计数。
 - (2) 计数过程中GATE, 计数初值发生变化
 - A GATE发生变化 GATE变低时,停止计数,OUT变高,又重新开始计数;
 - B 重新写入计数值 对本次计数不影响,要下次计数时,才按新值计数。




方式3 波形图

5) 方式4——软件触发的选通信号发生器

特点:

- (1) 正常计数方式
 - A 写入控制字后使OUT变高, 计完N个CLK时变低, 第N+1 个CLK的后沿又使OUT变高;
 - B 写入计数值后的第一个CLK用作把计数值下装到计数执行 部件;
 - C 后N个CLK用作计数;
 - D 计数结束后OUT变高,停止计数,要等装入新的计数值后 又重新开始计数。
 - (2) 计数过程中GATE, 计数初值发生变化
 - A GATE发生变化 GATE变低时,停止计数,不影响OUT状态,变高后又重 新开始计数;
 - B 重新写入计数值 写入新值后按新值计数。




方式4 波形图

6) 方式5 ——硬件触发的选通信号发生器

特点:

- (1) 正常计数方式
 - A 写入控制字后使OUT变高;
 - B 写入计数值后GATE触发后的第一个CLK用作把计数值下 装到计数执行部件;
 - C 后N个CLK用作计数;
 - D 计数结束后OUT变低,停止计数,第N+1个CLK后又使 OUT变高,要等GATE重新触发后才又开始计数。
 - (2) 计数过程中GATE, 计数初值发生变化
 - A GATE发生变化 又来一次触发时,则在其下一个时钟脉冲CLK后又从计数 初值开始计数,且不影响OUT状态,直到计数结束。
 - B 重新写入计数值 只有当收到GATE的触发信号时,才按新值计数。



方式5 波形图

工作方式总结(1)

从输出端看: 计数器模式和定时器模式

- · 计数器模式 模式0、1、4、5, 门控GATE控制下减1计数, 结束后输出一个信号
- 定时器模式 模式2、3, 门控GATE控制下减1计数,输出端不间断的产生时钟周 期整数倍的定时间隔

工作方式总结(2)

● 计数值N与输出波形的关系

方式	N与输出波形	改变计数值
$\Delta 0$	写入N值,经N+1个脉冲,输出变高	下一个T有效
∆ 1	单稳态脉冲的宽度为N个T]_//_「	外部触发有效
2	每N个T脉冲输出一个T脉冲(N-v)丁	计数到1有效
3	前一半高电平,后一半为低电平。	计数到1有效
△ 4	写入N后经N+1个T,输出宽度为1个T ⁴⁴	「 下一个T有效
△ 5	门控触发经N+1个T,输出宽度为1个T ⁴⁴	小部触发有效

工作方式总结(3)

● 门控信号GATE的作用

方式	GATE					
	低电平或变低电平	上升沿	高电平			
0	禁止计数		允许计数			
1	1X274/M22	启动计数,下一个CLK脉冲使输出为低				
2	禁止计数,立即使输出为高	重新装入计数值,启动计数	允许计数			
3	禁止计数,立即使输出为高	重新装入计数值,启动计数	允许计数			
4	禁止计数		允许计数			
5	h 15+1.0	启动计数				
<u>γ</u>	WLYPADY					

8 举例

例1 将8254的计数器 1 作为 5 ms定时器,按十进制计数。设输入时钟频率为 200kHz,试编写8254的初始化程序。假设8254的端口地址为86 H、82 H、

84H、6H。控制多花施

)计数初值N的计算

已知输入时钟CLK频率为200kHz,则时钟周期为

T = 1/f = 1/200 k = 5 us

所以 计数初值 = 3 ms / T = 1000

)控制字

按题意选计数器 1 ,按BCD码计数,工作于方式0,由于计数初值为1000,所以控制字为 / 0 0 以 / 1/1/1/2

3) 初始化程序

MOV AL, 71H

OUT S6H AL

MOV AL, 00H


OUT 82H,AL

MOV AL, 10H

OUT 82H, AL


描描写差到控制 稀加

和值 送2次



例3 8253在IBM PC系列计算机的应用。

8253的3个计数器进行时钟计时、DRAM刷新、控制扬声器发声声调,地址范围: 40H~5FH, 3个计数器的输入时钟都为1.193MHz 工作的人



2. 计数器1控制DRAM刷新

2ms内对DRAM进行128次刷新,刷新间隔为2/128=15.6微秒。 计数器1输出间隔15.6微秒的负脉冲。

1.193 ×1000000/18=66.278k Hz, 1/66278=15微秒

MOV AL, 54H 0100
OUT 43H, AL
MOV AL, 18)
OUT 41H, AL
SIZECTI

计数器1工作在方式2(分频器),计数初值为18,负脉冲的时间间隔为15微秒。

3. 计数器2控制扬声器

计数器2的输出控制扬声器的发音音调,OUT端放大后接扬声器,8255A的PB1和PB0同时为1.

BEEP	PROC	FAR	42 46 M	MOV	CX, 0	
	MOV	AL, OBOT	12400	L0: LOOP	'. I .XT	
	OUT	(43H,) AL	7: B	DEC	BD	的方式们
	MOV	AX, 1190	2019	JNZ	LO	λ. Τ. \1110 ·
	OUT	42H, AL	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	MOV	AL, AH	
	MOV	AL, AH	2000	to the OUT	61H, AL	
	OUT	42H, AL		RET) (A) (B)	
	∼ IN	AL, 61H	S)PDDG ^{BI}	EEP ENDP		
	MOV	AH, AL		Marie	B (S S S S S S S S S S	b abab & . Ab. ab
	OR	AL, 03H		数器2工作在方式		十数初值为1190,
	OUT	61H, AL	则针	匍出的频率为1.	193 ×1000000/1	1190=1k Hz 。

8254 通道的应用。8254接A/D转换器,控制采样频率 设8254的端口地址为0070H---0076H. 分析: A/D 计数器0:方式2,初值L,OUT为F/L **PA**_{7~0} 转换器 8255A 计数器1:方式1,刻值M,CLK为F/N, OUT负脉冲宽度为MN/F PC₄ PC₅ 计数器2: 方式3, 初值N, OUT为CLK1 **CONVERT** 程序; MOV AL, 14H 计数器0设为方式2 OUT 76H, AL MOV AL, L CLK₀ 计数器0设初值 QUT 70H, AL 方式2 **GATE**₀ 初值L MOV AL, 73H **OUT**₀ 计数器1设为方式1 OUT **76H, AL** 8254 CLK_1 时钟 MOV AX, M 方式1 GATE₁ 频率F 计数器1设初值 初值M OUT 72H, AL OUT, MOV AL, AH CLK₂ **OUT 72H, AL** GATE₂ MOV AL, 96H 初值N 计数器2设为方式3 OUT₂ OUT 76H, AL 手动开关 MOV AL, N 计数器2设存值 **OUT 74H,AL**