

汇编语言与接口技术

北京科技大学

第6章输入输出接口及数据传输控制方式



- ▶ 本章介绍----微机与外设之间的数据传输问题
- ፟≽ 关于此问题,已经明确:
 - 微机与外设在物理上以接口(芯片)连接
 - 数据以端口传送
 - 8086/8088系统中,端口地址独立编制
 - 用16条地址线寻址端口,可寻64K个8位端口
 - 端口有直接寻址和寄存器间接寻址两种方式
 - 使用IN指令和OUT指令与累加器传送数据



本章主要介绍

与CPU和存储器之间的数据传送不同;外设工作速度 慢,更多的时候不能直接传送数据,而应先行检测外 设"准备就绪?"的状态,而后才启动数据传送 退 类型 制和 读8位数据 读D。位 写启动信号 型信 03H数据口 02H状态口 04H控制口 **CPU** 选通信号 启动 READY A/D转换器 模拟信号

接口电路中的信号 数据信号



- ▶ 开关量:以一根数据线与地线间电压状态表示的数据信息(高电平为1,低电平为0);一个开关量表示一个二进制位
- ▶ 脉冲量:以一根数据线与地线间电压变化表示数据, 输出的电平由低到高再由高到低,如CPU的主频等
- ▶数字量:多个开关量以二进制形式按一定规律组合
 起来的数据,一般为8位、16位、32位
- 模拟量:以一根数据线与地线间电压或电流连续变化表示连续变化的物理量,如用0到5V的电压,表示0到100 ℃的温度





也称为握手信息

状态信息是反映外设当前工作的状态信息

▲就绪否?对于输入设备,状态信息将表示是否准备好数据;只有数据准备好,CPU才能启动的一次读入操作

▲空闲吗?对于输出设备,状态信息将反映是否已经把上一个数据处理完,而处于"空闲"状态;只有上一个数据处理完,CPU才能启动的下一次的输出操作










控制信息是CPU通过端口传送给外设的控制信息,用来控制外设的工作状态(如:叫醒、关闭、设置或改变工作方式等信号)



不同信号的区分问题



- 接口中的三种信息,都通过数据总线在CPU和接口(端口)之间传送;从形式上看,三种信息并没有差别,都是二进制信息;如10000010:
 - 既可能是一个数据信息
 - _ 也可能是一个状态信息
 - 还可能是一个控制信息
 - 区分他们:根据保存和传送的 端口类型






端口有类型之分

- ፟≱ 端口是接口电路中的寄存器
- ፟ 根据端口内暂存和将传送的信息类型的不同,可分为:
 - ◆数据端口、控制端口和状态端口;分别进行不同的操作:
 - ◆ 数据的输入/输出: CPU对数据端口进行一次读或写操作
 - ◆ 控制信息的输出:CPU把控制或操作信息写入控制端口
 - ◆ 状态信息的输入: CPU对状态端口进行一次读操作




端口译码问题

微机系统往往有多个不同类型的接口;在接口电路中,又各自包含数量不等、类型不同的端口







CPU与外设之间的数据传送方式

▶CPU与外设之间的数据传送有两类不同的实现方式



- 程序控制方式--通过CPU执行程序中的I/O指令 (IN和OUT)来实现和完成
 - 又分为: 无条件传送方式和查询传送方式
- 非程序控制方式—依靠非I/O指令方式,通过中断 或专门的硬件组件,实现数据传送



无条件传送方式


无条件是指CPU不首先检测外设的状态,在需要与外设交换信息的时候,无需询问,就可立即启用I/O指令

无需检测,是因为设备不需特别准备,一直处于"就绪"状态

在这种方式下,CPU和外设之间只有数据信息的传送,不需要

状态和控制信息的传送


接口电路比较简单





无条件传送方式例

- 控制开关K0~K2打开
 (K0=1)则对应发光二极
 管Q0~Q2亮(Q0=0)
- ▶ 开关闭合(K0=0)则对应 发光二极管不亮(Q0=1)
- ▶ 开关信号是输入信号; 亮与不亮是输出信号





无条件传送方式例的典型代码

DON: IN AL, IN_PORT ; 读入输入端口的开关状态信号

XOR AL, 0FFH ; 各位求反

OUT OUT_PORT, AL ; 通过输出端口输出点亮信号

JMP DON

;准备读下一个输入开关状态




IN PORT端口数据




OUT PORT端口数据







- ኔ 实现"可靠性"传送,必须事先测试"就绪否"
- ▶ 实现"可靠性"传送,需要发送"叫醒"、"结束",或其他的控制信号







查询传送方式

◆ 在执行I/O指令之前时,CPU将需要首先主动地查询 设备是否"就绪";确认就绪后,才启动数据传送

- ◆ 查询式传送的一般流程:
 - 先从状态端口读入状态字,了解外设的工作状态
 - 如果状态信息是"准备好",启动IN或OUT指令 完成数据的传送
 - 如果状态信息是"没有准备好",则继续查询,直到"准备好"








★ 其中的某一位(<mark>状态标志位</mark>) 的0/1别表示某个具体 设备的就绪与否

如有多个设备,可定义多个

采用轮询的方法,按顺序依

某位就绪,即服务对应的设

然后继续查询











፟ 查询环节

- 寻址状态端口;
- 读取接口中状态端口的标志信息
- 若7~传送环节

续查

- 寻址接口芯片中的数据端口
- − 若为输入操作,通过输入IN指令从数据据端口,读取数据
- 若为输出操作,通过输出OUT指令向数据端口,输出数据



查询输入程序实现

MOV DX, STATUS PORT ; DX指向状态端口

START: IN AL, DX ; 读状态端口信息,间接寻址

TEST AL, XXH ; 测试状态标志位D_x


Jxx START ; 外设未就绪继续查

MOV DX, DATA PORT ; DX指向数据端口

IN AL, DX ; 从数据端口读取数据



从A/D转换器输入数据信息例



从A/D转换器输入数据信息例

፟⊌START: MOV AL, 10H ;10H为操作启动信号

OUT 04H,AL ;送控制口,启动A/D

LOOP1: IN AL,02H ;读状态口

AND AL,01H ;测试D₀位

JZ LOOP1 ;继续吗?

IN AL,**03**H ;读取数据

MOV STORE, AL ;数据存入内存

HLT ;暂停



查询输出程序实现

MOV DX, STATUS PORT

START: IN AL, DX

TEST AL, XXH

Jxx START

MOV DX, <u>DATA PORT</u>

MOV AL, BUF

OUT DX, AL

; DX指向状态端口

;读状态端口信息

;测试状态标志位D_x

;未就绪

;继续查询

;DX指向数据端口


,取数据

; 向外设输出数据



查询传送的特别例

凌 试编程实现将BUF为首地址的顺序100个存储单元中的数据,利用查询方式输出到外设





首先IOR读状态信号

待BUSY为高电平时,发

IOW, 送出数据到外设

***** START: MOV SI,BUF

MOV CX,100

७ GOON: MOV DX,

७ WAIT: IN AL,DX

⊌ J WAIT

MOV AL,[SI]

OUT DX,AL

DEC CX

⊌ J GOON

№ INT 21H





- 查询传送方式, CPU需要花大量的时间去读 状态字,效率低;涉及多个外设操作时,需 要采用轮询机制,因此实时性差
- ▶ CPU在每个T状态中都必须主动地检测是否 "就绪",会影响CPU的工作效率
- ▶ 适用于外设不多,实时性要求不高的系统







在需要进行I/O操作时,CPU将启动(叫醒)外设;但不是立即进行数据传送,而是继续去作自己的工作;此时外设和CPU是并行工作的,即外设做数据传送的准备,CPU继续执行其他的程序

当外设准备就绪后,向CPU发出中断请求

一旦CPU响应该请求,就将暂停原程序的执行, 而转去执行一段预先安排好的中断服务程序;该段 服务程序将完成CPU与外设之间的数据传送







- 世 由于实现了"并行工作",中断传送是一种比查询传送效率更高的程序传送方式
- 数据传送的中断服务程序需预先设计好
- ▶ 中断请求由外设随机向CPU提出
- ▶ CPU对请求的检测是有规律的:一般是在每一个 指令的最后一个时钟周期,采样中断请求输入引脚
- ፟≽ 但是
 - 每传送一次数据,就要中断一次
 - 不适用大数据量传送



直接存储器存取DMA方式 (Direct Memory Access)

•希望克服程序控制传送的不足:

→外设 CPU控制 → 存储器

←外设 CPU控制 ← 存储器

·直接存储器存取 DMA:

外设**→**存储器 外设**←**存储器

· CPU释放总线,I/O操作完全由DMA管理









DMA控制的基本工作原理

数据传送发生在外设(接口)与存储器之间

配置专门芯片—DMA控制器

需要传送数据时,外设向DAM申请, DAM

向CPU请求总线,CPU响应并让出总线

DAM管理数据的传送的具体事务



整个过程无程序参与,由DMA控制传送

