

مراجع أدوار BIM الرئيسية ومستويات التطور (LOD) لأنظمة MEP

مرجع سريع للمسار الأول - LUA BIM LABS
بطاقة إتمام المسار - اليوم 07

مراجع أدوار BIM		
المسؤولية الأساسية	الدور	
يضع معايير BIM، ويدير بيئة البيانات المشتركة (CDE)، ويراجع جودة النماذج عبر المشروع	مدير BIM	
	منسق BIM	
ينشئ ويحدث نماذج BIM الخاصة بالتخصصات (HVAC، أنابيب، كهرباء، إلخ)	مصمم نماذج BIM لأنظمة MEP	
يملك خطة تنفيذ (BEP) BIM، ويتابع معالم التسليم، ويوجه فريق النمذجة	قائد BIM	
يقدم نية التصميم والقرارات الهندسية، ويوافق على تغييرات التنسيق	مهندس MEP	
BIM عبر متطلبات معلومات صاحب العمل (EIR)؛ ويعرف مخرجات التسليم ومعايير القبول	العميل / المطور	
يحدد متطلبات		

تعريفات مستويات التطور (LOD)				
مثال على أنظمة MEP	الوصف	الاسم	LOD	
هواء تخطيطي محددة على مخطط الأرضية	الحجم والموقع الإجمالي - غير قابل للقياس	مفهومي	LOD 100	منطقة مجرى
مسار مجرى هواء بحجم وارتفاع تقريبيين	هندسة تقريبية، حجم، شكل، وموقع	تقريبي	LOD 200	
بالحجم والارتفاع الصحيحين، مع تعيين النظام	هندسة دقيقة، أبعاد مؤكدة، توصيلات	دقيق	LOD 300	مجري هواء
تم فحص تصادماته مع جميع التخصصات	اللازمة للتنسيق، بما في ذلك الدعامات	تنسيقي	LOD 350	مجري هواء مع معلقات،
هواء مع حواف، دعامات، تفاوتات تركيب	كاملة بمستوى رسومات الورشة للتصنيع	تصنيعي	LOD 400	أجزاء مجرى
تركيبه فعلياً، مع توثيق الانحرافات عن التصميم	ظروف ميدانية متحقق منها - نموذج سجلي	كما تم التنفيذ	LOD 500	مجري هواء كما تم

الاختصارات الرئيسية		
المعنى العملي	الاسم الكامل	الاختصار
الفريق تحدد من يسلم أي محتوى نموذجي، ومتى، وكيف	خطة تنفيذ BIM	BEP
وثيقة مشروع بعدها		
وثيقة يحددها العميل تحدد مخرجات BIM ومعاييرها للمشروع	متطلبات معلومات صاحب العمل	EIR
رقمية مشتركة تخزين وتدار فيها جميع نماذج المشروع ووثائقه	بيئة البيانات المشتركة	CDE
منصة		
غير مملوك لمشاركة بيانات BIM بين منصات برمجية مختلفة	فئات أساسيات الصناعة	IFC
تنسيق ملف مفتوح		
يستخدم لفحص التصادمات والمراجعة في Navisworks	ذاكرة تخزين مؤقت لـ Navisworks	NWC
تصدير نموذج خفيف من Revit		
مشروع مجمع يضم نماذج NWC متعددة للمشاركة والأرشفة	وثيقة Navisworks	NWD
ملف		
يرفع عندما تختلف الظروف الميدانية عن النموذج أو الرسومات	طلب معلومات	RFI
استفسار رسمي		

