

MEP BIM 关键角色与 LOD 参考

LUA BIM LABS 入门版 - 第1轨快速参考
完成卡 - 第07天

BIM 角色参考

角色	主要职责
BIM 经理	制定 BIM 标准，管理 CDE（通用数据环境），审查整个项目的模型质量
BIM 协调员	执行碰撞检测与协调，管理问题追踪清单，主持协调会议
MEP BIM 建模员	创建并维护专业 BIM 模型（暖通空调、管道、电气等）
BIM 主管	负责 BEP（BIM 执行计划），监控交付里程碑，指导建模团队
MEP 工程师	提供设计意图与工程决策，审批协调变更
业主 / 开发商	通过 EIR（雇主信息要求）设定 BIM 需求；定义交付物与验收标准

LOD 定义

LOD	名称	描述	MEP 示例
LOD 100	概念级	仅表示整体尺寸与位置 - 不可测量	平面图上标注的风管示意区域
LOD 200	近似级	近似几何形状、尺寸与位置	带有近似尺寸与标高的风管走向
LOD 300	精确级	精确几何形状、确认尺寸与连接	具有正确尺寸、标高及系统分配的风管
LOD 350	协调级	包含协调所需的所有元素，包括支吊架	带有吊架、经多专业碰撞检查的风管
LOD 400	加工级	完整的加工详图级别细节，用于制造	带有法兰、支吊架及安装公差的风管分段
LOD 500	竣工级	经核实的现场条件 - 记录模型	实际安装的风管，记录与设计图纸的偏差

关键缩略语

缩略语	全称	实际含义
BEP	BIM 执行计划	由团队编写的项目文件，定义谁、何时、以何种方式交付何种模型内容
EIR	雇主信息要求	由业主定义的文件，规定项目的 BIM 交付物与标准
CDE	通用数据环境	用于存储和管理所有项目模型与文档的共享数字平台
IFC	工业基础类	用于在不同软件平台之间共享 BIM 数据的开放、非专有文件格式
NWC	Navisworks 缓存文件	从 Revit 导出的轻量化模型，用于 Navisworks 碰撞检测与审查
NWD	Navisworks 文档	将多个 NWC 模型打包的项目文件，用于共享与归档
RFI	信息请求	当现场条件与模型或图纸不符时提出的正式询问

仅供教育参考 - 不构成项目规范或合规性指导。