

现场就绪检查指南

LUA BIM LABS 入门版 - 第7轨快速参考

课程完成卡 - 第54天

现场团队需要BIM提供什么		
交付物	格式	用途
协调图纸	A1/A3打印件、PDF	显示各区域MEP（机电）路由，含确认标高及网格参照
放样数据	尺寸表、网格参照图纸	在楼板或墙体上标记孔洞位置、吊架间距及设备基座位置
模型访问（查看器）	NWD文件、Autodesk Viewer链接、BIM 360文档	现场主管浏览3D模型以理解空间关系
碰撞清除签认	书面备忘录或追踪表导出文件	确认工作开始前该区域内所有关键及重大碰撞已解决
分段图	ISO图（轴测图）、分段交付计划	预制组件通过唯一分段ID标签与现场匹配
RFI（信息请求）回复	书面RFI回复（24小时内）	当现场条件与模型或图纸不符时，提供正式解决方案

RFI流程
...
现场条件与模型或图纸不符
▼
现场主管提出正式RFI （分配RFI编号、描述、照片）
▼
RFI提交至BIM协调员/工程师
▼
BIM协调员/工程师审查模型及现场信息
▼
在约定时限内（通常24-48小时）发出回复
▼
如需修改模型： -> 更新模型，重新发布图纸并标注新版本
▼
RFI在问题追踪表中记录解决方案后关闭
▼
若现场与修改后模型仍有差异，则在竣工记录中记录偏差
...

竣工更新检查清单
当安装与BIM模型存在偏差时：
[✓] 识别并描述偏差（构件、位置、变更性质）
[✓] 提出RFI并得到正式回复
[✓] BIM建模员更新模型，反映实际安装位置
[✓] 更新后的模型版本以文件名包含"AS-BUILT"（竣工）保存
[✓] 重新发布协调图纸并标注新版本
[✓] 通知现场团队图纸已更新，旧版本作废

分段图基础

术语	含义
分段	管道或风管的预制段（含管件、法兰、支架）--在工厂预制
ISO图	分段轴测图，显示3D路由、所有连接及尺寸
切割长度	每段直管的精确长度，已考虑管件余量
分段ID	每个分段上的唯一标签，与分段图对应--现场通过匹配标签与图纸进行安装
端部处理	每个分段端部的接头类型（法兰连接、沟槽连接、对焊连接）
BIM到制造	模型必须达到LOD 350（详细度等级350）且碰撞已解决，方可生成分段图

常见现场到BIM反馈类型

反馈类型	典型原因	BIM应对措施
楼板偏差	浇筑的楼板不平--与模型不符	实测实际标高，调整模型标高，重新发布协调图纸
结构位置偏移	柱子或梁安装位置偏离设计	向结构工程师发出RFI，若接受则更新模型，重新检查碰撞
模型中遗漏管线	设计变更已发至现场但未录入BIM	需更新模型，重新发布所有受影响的协调图纸
现场净空不足	因饰面厚度导致实际空间比模型更窄	检查饰面构造层，根据确认数据调整模型，重新协调
管件采购不到	指定管件类型缺货或被替代	工程师批准替代方案，更新模型并替换族文件

仅供学习参考--不构成项目规范或合规性指导。