在上两篇文章中,我们介绍了如何为 Android 系统的硬件编写驱动程序,包括如何在 Linux 内核空间实现内核驱动程序和在用户空间实现硬件抽象层接口。实现这两者的目的是为了向更上一层提供硬件访问接口,即为 Android 的 Application Frameworks 层提供硬件服务。我们知道,Android 系统的应用程序是用 Java 语言编写的,而硬件驱动程序是用 C 语言来实现的,那么,Java 接口如何去访问 C 接口呢? 众所周知,Java 提供了 JNI 方法调用,同样,在 Android 系统中,Java 应用程序通过 JNI 来调用硬件抽象层接口。在这一篇文章中,我们将介绍如何为Android 硬件抽象层接口编写 JNI 方法,以便使得上层的 Java 应用程序能够使用下层提供的硬件服务。

- 一. 参照<u>在 Ubuntu 上为 Android 增加硬件抽象层(HAL)模块访问 Linux 内核驱动程序</u>一文,准备好硬件抽象层模块,确保 Android 系统镜像文件 system.img 已 经包含 hello.default 模块。
- 二. 进入到 frameworks/base/services/jni 目录,新建com\_android\_server\_HelloService.cpp 文件:

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android\$ cd frameworks/base/servic es/jni

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android/frameworks/base/services/jn i\$ vi com\_android\_server\_HelloService.cpp

在 com\_android\_server\_HelloService.cpp 文件中,实现 JNI 方法。注意文件的命令方法,com\_android\_server 前缀表示的是包名,表示硬件服务 HelloService 是放在 frameworks/base/services/java 目录下的 com/android/server 目录的,即存在一个命令为 com.android.server.HelloService 的类。这里,我们暂时略去 HelloService 类的描述,在下一篇文章中,我们将回到 HelloService 类来。简单地说,HelloService 是一个提供 Java 接口的硬件访问服务类。

首先是包含相应的头文件:

## view plain

- #define LOG\_TAG "HelloService"
- #include "jni.h"
- #include "JNIHelp.h"
- 4. #include "android runtime/AndroidRuntime.h"
- 5. #include <utils/misc.h>

```
6. #include <utils/Log.h>7. #include <hardware/hardware.h>8. #include <hardware/hello.h>9. #include <stdio.h>
```

接着定义 hello\_init、hello\_getVal 和 hello\_setVal 三个 JNI 方法:

view plain

```
1. namespace android
2. {
       /*在硬件抽象层中定义的硬件访问结构体,参考<hardware/hello.h>*/
3.
           struct hello_device_t* hello_device = NULL;
4.
       /*通过硬件抽象层定义的硬件访问接口设置硬件寄存器 val 的值*/
5.
          static void hello_setVal(JNIEnv* env, jobject clazz, jint value) {
6.
7.
          int val = value;
8.
          LOGI("Hello JNI: set value %d to device.", val);
9.
          if(!hello_device) {
10.
              LOGI("Hello JNI: device is not open.");
11.
              return;
12.
          }
13.
14.
          hello_device->set_val(hello_device, val);
15.
       }
          /*通过硬件抽象层定义的硬件访问接口读取硬件寄存器 val 的值*/
16.
17.
       static jint hello_getVal(JNIEnv* env, jobject clazz) {
18.
          int val = 0;
19.
          if(!hello_device) {
20.
              LOGI("Hello JNI: device is not open.");
21.
              return val;
22.
23.
          hello_device->get_val(hello_device, &val);
24.
25.
          LOGI("Hello JNI: get value %d from device.", val);
26.
27.
          return val;
28.
       }
          /*通过硬件抽象层定义的硬件模块打开接口打开硬件设备*/
29.
30.
       static inline int hello_device_open(const hw_module_t* module, struct he
   llo device t** device) {
          return module->methods->open(module, HELLO_HARDWARE_MODULE_ID, (stru
31.
   ct hw_device_t**)device);
32.
33.
          /*通过硬件模块 ID 来加载指定的硬件抽象层模块并打开硬件*/
```

```
34.
       static jboolean hello_init(JNIEnv* env, jclass clazz) {
35.
            hello module t* module;
36.
           LOGI("Hello JNI: initializing.....");
37.
38.
            if(hw_get_module(HELLO_HARDWARE_MODULE_ID, (const struct hw_module_t
   **)&module) == 0) {
                LOGI("Hello JNI: hello Stub found.");
39.
40.
                if(hello_device_open(&(module->common), &hello_device) == 0) {
41.
                    LOGI("Hello JNI: hello device is open.");
42.
                    return 0;
43.
                }
44.
                LOGE("Hello JNI: failed to open hello device.");
45.
                return -1;
46.
47.
            LOGE("Hello JNI: failed to get hello stub module.");
48.
            return -1;
49.
50.
            /*JNI 方法表*/
       static const JNINativeMethod method_table[] = {
51.
52.
            {"init_native", "()Z", (void*)hello_init},
53.
            {"setVal_native", "(I)V", (void*)hello_setVal},
54.
            {"getVal_native", "()I", (void*)hello_getVal},
55.
       };
            /*注册 JNI 方法*/
56.
       int register_android_server_HelloService(JNIEnv *env) {
57.
58.
                return jniRegisterNativeMethods(env, "com/android/server/HelloSe
   rvice", method_table, NELEM(method_table));
59.
       }
60. };
```

注意,在 hello\_init 函数中,通过 Android 硬件抽象层提供的 hw\_get\_module 方法来加载模块 ID 为 HELLO\_HARDWARE\_MODULE\_ID 的硬件抽象层模块,其中,HELLO\_HARDWARE\_MODULE\_ID 是在<hardware/hello.h>中定义的。Android 硬件抽象层会根据 HELLO\_HARDWARE\_MODULE\_ID 的值在 Android 系统的/system/lib/hw 目录中找到相应的模块,然后加载起来,并且返回 hw\_module\_t接口给调用者使用。在 jniRegisterNativeMethods 函数中,第二个参数的值必须对应 HelloService 所在的包的路径,即 com.android.server.HelloService。

三. 修改同目录下的 onload.cpp 文件,首先在 namespace android 增加 register\_android\_server\_HelloService 函数声明:

namespace android {

```
int register_android_server_HelloService(JNIEnv *env);
   };
   在 JNI_onLoad 增加 register_android_server_HelloService 函数调用:
   extern "C" jint JNI_onLoad(JavaVM* vm, void* reserved)
   {
    register android server HelloService(env);
    .....
   这样,在 Android 系统初始化时,就会自动加载该 JNI 方法调用表。
   四. 修改同目录下的 Android.mk 文件,在 LOCAL_SRC_FILES 变量中增加一
行:
   LOCAL_SRC_FILES:= \
   com android server AlarmManagerService.cpp \
   com_android_server_BatteryService.cpp \
   com_android_server_InputManager.cpp \
   com_android_server_LightsService.cpp \
   com_android_server_PowerManagerService.cpp \
   com_android_server_SystemServer.cpp \
   com_android_server_UsbService.cpp \
   com_android_server_VibratorService.cpp \
   com_android_server_location_GpsLocationProvider.cpp \
   com_android_server_HelloService.cpp /
   onload.cpp
   五. 编译和重新找亿 system.img:
```

USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android\$ mmm frameworks/base/ser vices/jni

## USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android\$ make snod

这样,重新打包的 system.img 镜像文件就包含我们刚才编写的 JNI 方法了,也就是我们可以通过 Android 系统的 Application Frameworks 层提供的硬件服务 HelloService 来调用这些 JNI 方法,进而调用低层的硬件抽象层接口去访问硬件了。

前面提到,在这篇文章中,我们暂时忽略了 HelloService 类的实现,在下一篇文章中,我们将描述如何实现硬件服务 HelloService,敬请关注。