计算机控制系统

教学模块4数字控制器的模拟化设计方法

东北大学·刘建昌 liujianchang@ise.neu.edu.cn



本教学模块内容:

- 教学单元1-模块导学
- 教学单元2-连续控制器的离散化方法
- 教学单元3-数字PID控制器
- 教学单元4-Smith预估控制



教学模块4数字控制器的模拟化设计方法

教学单元1模块导学

东北大学·刘建昌 liujianchang@ise.neu.edu.cn



1.1 学习本教学模块所需掌握的基础知识

◆ 需要熟悉的基础知识:

模拟系统控制器设计的基本方法(频率设计法、根 轨迹设计法) 控制系统的性能指标

◆ 需要掌握的基础知识:

z变换与z反变换 s平面与z平面的频率特性分析方法 控制系统的稳定性分析方法



1.2 本教学模块中控制器的设计策略

◆ 设计思想:

采用经典的连续系统控制器设计理论进行数字控制器的设计,达到控制器设计过程简单实用、便于掌握的目的。

此即为模拟化设计方法。



◆ 设计路线

统的稳定性, 使数字 控制器与模拟控制器 在频率响应上相似) 离散控制器 连续系统 连续控制器 对象与指标 D(z)D(s)连续系统设计方 法(根轨迹法、 数字控制算法 频率特性法) u(k)


核心问题是什么?——连续控制器的离散化



离散化处理(保证系

1.3 模拟化设计方法原理分析

◆ 典型计算机控制系统的基本结构



数字信号(时间上离散、幅值上量化): r(k)——给定输入,y(k)——系统


输出,e(k)=r(k)-y(k)——偏差信号,u(k)——控制信号;

模拟信号(时间上连续、幅值上连续): y(t)——系统输出(被控量), u(t)—控制量;

离散模拟信号(时间散上离散,幅值上连续): y*(t)——被控量信号。




◆ 数字控制系统的简化结构



D(z) 一离散部分的数字控制器; $W_{h0}(s)$ 一零阶保持器;

W(s)——连续部分的被控对象。


◆ 离散化直接设计方法(直接设计方法)



一把连续部分离散化,把整个系统变成离散化系统,直接设计数字控制器D(z)—— $W_d(z)$ 已知,根据系统性能指标要求 [比如最小拍]确定整个系统的闭环脉冲传递函数 $W_B(z)$,确定数字控制器D(z)。

直接设计方法包括:根轨迹设计法、频率响应设计法、解析设计法(最小拍.....)


◆ 模拟化设计方法



◆ 模拟化设计方法中忽略因素的影响分析

> 采样开关和零阶保持器的影响

计算机控制系统的典型结构也可以表示为:



$$\widetilde{\boldsymbol{D}}(\boldsymbol{s}) = \boldsymbol{Z}^{-1}[\boldsymbol{D}(\boldsymbol{z})]$$

等效计算机控制系统的开环输出为:

$$Y(s) = \widetilde{D}(s)W_{h0}(s)W(s)E^{*}(s)$$

$$= \widetilde{D}(s)W_{h0}(s)W(s) \cdot \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} E(s + jn\omega_{s})$$

 ω_{c} ——采样频率



> 采样开关和零阶保持器的影响

$$Y(s) = \widetilde{D}(s)W_{h0}(s)W(s)E^{*}(s)$$

$$= \widetilde{D}(s)W_{h0}(s)W(s) \cdot \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} E(s + jn\omega_{s})$$

$$D(s) \approx \widetilde{D}(s)$$

采样周期T很小

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} E(s+jn\omega_s) \approx E(s)$$

零阶保持器具有低 通滤波器特性

$$Y(s) = \frac{1}{T}D(s)W_{h0}(s)W(s)E(s)$$

计算机控制系统的等效开环传递函数:

考虑了零阶保持器 和采样开关的被控 对象广义模型

$$W_{k0}(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{1}{T}D(s)W_{k0}(s)W(s) = D(s)W^{*}(s)$$



被控对象广义模型

$$W^*(s) = \frac{1}{T}W_{h0}(s)W(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{Ts}W(s) = \frac{e^{\frac{Ts}{2}} - e^{-\frac{Ts}{2}}}{Ts \cdot e^{\frac{Ts}{2}}}W(s)$$

$$= \frac{(1+\frac{Ts}{2}+\cdots)-(1-\frac{Ts}{2}+\cdots)}{W(s)\approx e^{\frac{Ts}{2}}}W(s)$$

$$= \frac{Ts}{Ts \cdot e^{\frac{Ts}{2}}}W(s)$$

等效开环传递函数:

$$W_{k0}(s) = D(s)W^*(s) = e^{-\frac{Ts}{2}}D(s)W(s)$$

连续系统的开环传递函数为: $W_{\kappa}(s) = D(s)W(s)$

结论:零阶保持器和采样开关的影响大体相当于系统中附加了一个T/2的延时环节。因此,模拟化设计方法只适用于

采样周期较小的情况。

1.4 本教学模块的体系设计

- (1) 数字控制器模拟化设计方法的核心问题是连续控制器的离散化,这也是本模块的重点,所以在教学单元2中介绍了连续控制器的离散化方法。
- (2)两种典型的控制器及其工程化改进:对典型连续控制器进行离散化处理,得到典型控制器的离散形式(数字控制器):
- ◆ PID控制器—常用的经典控制器(教学单元3)
- ◆ Smith预估控制—解决大滞后问题的经典控制器(教学单元4)

·教学单元一结束·

