



自动控制原理速成课

课时4线性系统的频率特性



考点解析

- 频率特性
 - 含义
 - 根据给定的输入, 求出对应的输出(4-6分)



- · 绘制bode图(4-6分)(915) 力 包含
- ·根据bode图写出对应的传递函数 (5分) (2000 7 年15)
- 根据bode图分析系统性能:低频、中频(稳定裕度)、高频 (6分)



视频讲解更清晰 仅5小时

4.1 线性系统的频率特性含义



• 含义:线性常系统在正弦输入信号的作用下,其稳态输出的幅值与输入信号的 幅值比称为**幅频特性**,记作 $A(\omega) = X_0(\omega)$ 输出信号与输入信号的相位之差称为**相频特性**,记作 $\varphi(\omega)$,统一使用正切tan表示计算;

做题步骤:

- 1. 求出系统的闭环传递函数: $A(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$: 第一场 (本) $A(s) = \frac{T(s)}{R(s)}$: 第一场 (本) $A(s) = \frac{T(s)}{R(s)}$
- . 求出系统的闭环传递函数: $A(S) = \overline{R}(S)$ 2. 将系统传递函数中的 $S(J) = \overline{D} = \overline{D}$

4.1 线性系统的频率特性例题



• 题1.已知系统的传递函数

$$G(s) = \frac{K}{Ts+1}$$
 求其频率特性。





$$G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega} = \frac{K}{1+jT\omega} = \frac{K(1-jT\omega)}{(1+jT\omega)(1-jT\omega)} = \frac{K-jTK\omega}{1+(T\omega)^2}$$
故:幅频特性 $A(\omega) = |G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1+T^2\omega^2}}$

相频特性
$$\phi(\omega) = \angle G(j\omega) = -arctgT\omega$$

做题步骤:

- 求出系统的传递函数
- 将系统传递函数中的s以 $j\omega$ 替
- 写出系统的频率特性函数
- 一定要记得幅频特性以及相频

4.1 线性系统的频率特性例题

高数帮




题2.系统结构图如图所示, r(t)=3sin(2t+30°), 求 c_s(t)。

解: 曲题可得系统 水本传递逐数
$$\Phi(s)$$
 = $\frac{1}{1+j\omega}$ = $\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}}$ = $\frac{1}{\sqrt{5}}$: $\frac{1$

(5)
$$c = 30 - \text{artan2}$$

 $c(t) = 3/\sqrt{5}$ (2t + 30-ca(t) $c(t) = 3.4^{\circ}$)
 $c(t) = -63.4^{\circ} + 30^{\circ} = -33.4^{\circ}$




做题步骤:

- 1.求出系统的闭环传递函数
- 2.写出对应的频域特性
- 3.由输入r(t)可得W及初相位
- 4.根据w计算幅值与相位

4.2 对数频率特性-认识bode图






横轴:按lgw刻度,dec "士倍频程"均量

Lg2=0.3 Lg3=0.47 lg4=0.6 lg10=1

纵轴: $L(\omega) = 20 \lg G(j\omega)$ dB, "分贝"

故以20dB为一个单位进行绘制



$$G(j\omega) = \frac{10}{10s+1}$$
 的对数坐标图 CBOde)

4.2 对数频率特性-认识bode图



- · Bode图的绘制步骤,小种地
- (8+21-> 2+1

- (1) 化G(jw)为尾1标准型
- (2) 顺序列出转折频率系统的特 1/2) 4
- (3) 确定基准线

基准点 $(\omega = 1, L(1) = 20 \lg K)$ 斜率 $-20 \cdot v \quad dB/dec$

的特性及其延长线

w=2, 4

(4)叠加作图

惯性环节 -20dB/dec 复合微分 +20dB/dec

TS+1. TSH

振荡环节 -40dB/dec

52425+

52+25+1

-40

微分 +40dB/dec

+40

※: 遇到分子上的一个+20dB/dec

分母上的一个减20dB/dec

4.2 对数频率特性-绘制bode图练习

高数帮




题目3: 绘制Bode图
$$G(s) = \frac{40(s+0.5)}{s(s+0.2)(s^2+s+1)}$$

(1) 化G(jw)为尾1标准型
$$G(s) = \frac{100(\frac{s}{0.5} + 1)}{s(\frac{s}{0.2} + 1)(s^{2} + s + 1)}$$

(2) 顺序列出转折频率

(3) 确定基准线 K=100



100




40×05

4.2 对数频率特性-绘制bode图练习

高数帮




题目4:已知 Bode 图,确定传递函数表达式G(s)。



$$\widehat{G}(s) = \frac{K}{\omega_1} \frac{s}{\omega_1} + 1 + 2 \frac{W_1 W_2}{W_1} \left(\frac{s}{w_1} + 1\right) + 2 \frac{W_1 W_2}{W_1} \left(\frac{s}{w_1} +$$

4.3 线性系统的频域分析





总体分为三个段 (填空选择 4分)

低频段(<w1): 系统稳定精度, 斜率大好


★中频段(-60db以下): 系统动态性能, 通过

截止频率Wc、稳定裕度Y来反映

高频段(-60dbl以上): 反映了系统对**高频干**

扰信号的抑制能力,斜率大,抑制能力强。 一か とう一か

4.3 线性系统的频域分析-稳定裕度



4.3 线性系统的频域分析-稳定裕度练习



答案: A

プレフジ 题5.开环频域性能指标中的相角裕度,对应时域性能指标(A)

A、超调 B、稳态误差 C、调节时间 D、峰值时间 YEAR TOWN THE

个小(谐振峰便)ラブ、ケ

题6.若某最小相位系统的相角裕度 $\gamma > 0$ 则下列说法正确的是(\subseteq)。

A、不稳定;

B、只有当幅值裕度 $k_g > 1$ 时才稳定;

C、稳定;

D、不能判用相角裕度判断系统的稳定性。


答案:C

4.3 线性系统的频域分析-稳定裕度练习

高数帮



题7:绘制Bode图并求出稳定裕度




$$G(s) = \frac{5}{s(\frac{s}{2}+1)(\frac{s}{10}+1)}$$

4.3 线性系统的频域分析-稳定裕度练习

高数帮

题7:绘制Bode图并求出稳定裕度



$$G(s) = \frac{5}{s(\frac{s}{2}+1)(\frac{s}{10}+1)}$$

$$1.$$
根据图形求出截止频率 $|G(j\omega_c)| = 1$ $|-> w_c|$

1.根据图形求出截止频率
$$\left|\frac{G(j\omega_c)}{5}\right| = \frac{1}{\omega_c}$$
 $\left|\frac{10}{\omega_c}\right| \omega_c = \sqrt{10} = 3.16$

2.根据Wc求出<u>?</u>

$$\gamma = 180^{\circ} + \angle G(j\omega_c) = 180^{\circ} + \varphi(3.16)$$

$$= 180^{\circ} - 90^{\circ} - \arctan \frac{3.16}{2} - \arctan \frac{3.16}{10}$$

$$= 90^{\circ} - 57.67^{\circ} - 17.541^{\circ} = 14.8^{\circ}$$

3.求出穿越频率 (6949) = 180° → Wg

$$\omega_g = \sqrt{2 \times 10} = 4.47$$

$$h = \frac{1}{|G(j4.47)|} = \frac{1}{0.4167} = 2.4$$