知识点Z4.33

傅里叶变换分析法


主要内容:

傅里叶变换分析法

基本要求:

- 1.了解LTI系统的傅里叶变换分析法的基本概念
- 2.掌握利用傅里叶变换进行LTI系统分析的方法

Z4.33傅里叶变换分析法



傅里叶变换分析法步骤:

第一步,求输入信号f(t)的傅里叶变换 $F(j\omega)$;

第二步,求系统函数 $H(j\omega)$;

第三步,求零状态响应y(t)的傅里叶变换 $Y(j\omega)=F(j\omega)H(j\omega)$;

第四步,求 $Y(j\omega)$ 的傅里叶逆变换 $y(t)=F^{-1}[F(j\omega)H(j\omega]$ 。