知识点Z1.3

信号的分类:能量与功率信号,因果与反因果

主要内容:

- 1.能量信号和功率信号的定义
- 2.因果信号与反因果信号的定义

基本要求:

- 1.了解能量信号和功率信号的判断方法
- 2.掌握因果信号的定义

Z1.3 信号的分类:能量与功率信号,因果与反因果

1.能量信号和功率信号

将信号 f(t) 施加于 1Ω 电阻上,它所消耗的瞬时功率为 $|f(t)|^2$,在区间 $(-\infty,\infty)$ 的能量和平均功率定义为

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$$

$$P = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)|^2 dt$$

能量有限信号:信号的能量 $E<\infty$,简称能量信号,此时 P=0。

功率有限信号: 信号的功率 $P<\infty$,简称功率信号,

此时 $E = \infty$ 。

- 能量有限信号: 如果信号 f(t) 的能量 E 有限 ($E<\infty$) ,这意味着该信号是一个能量信号。它在无限时间内会自然消散,如脉冲信号。
- 功率有限信号: 如果信号的平均功率 P 有限 ($P < \infty$),则称其为**功率信号**,通常表现为持续的或周期性的信号,如正弦波。



对于离散信号,也有能量信号、功率信号之分。

能量信号: 满足 $E = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |f(k)|^2 < \infty$ 的离散信号。

功率信号: 满足 $P = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=-N/2}^{N/2} |f(k)|^2 < \infty$ 的离散信号。

结论:

- (1) 时限信号(仅在有限时间区间不为零)为能量信号;
- (2) 周期信号属于功率信号;
- (3) 非周期信号可能是能量信号,也可能是功率信号;
- (4) 有些信号既不是能量信号也不是功率信号,如 $f(t) = e^{t}$ 。

1.1 信号的基本概念和分类

2.因果信号和反因果信号

* 因果信号: t < 0, f(t)=0 的信号f(t) [即 t=0 时接入系统的信号],比如阶跃信号。

* 反因果信号: $t \geq 0$, f(t)=0的信号 (除0信号外)。

* 还有其他分类,如一维信号与多维信号;实信号与复信号;左边信号与右边信号等等。

