知识点K1.29

低通、带通、带阻滤波器中零极点的配置

主要内容:

多种滤波器中零极点的配置

基本要求:

掌握低通、带通、带阻滤波器中零极点的配置



K1.29 低通、带通、带阻滤波器中零极点的配置

1.低通滤波器

一个典型的低通滤波器在 $\omega=0$ 处有最大增益。由于一 个极点在它的邻近频率上能使增益增强,所以需要在左 半实轴上配置一个(或多个)极点,如图(a)所示。该系 统的系统函数是:

$$H(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$$

显然


$$|H(j\omega)| = \frac{\omega_c}{d}$$

(a) 单极点


d 是极点 $-\omega_c$ 到虚轴上点 $j\omega$ 的距离,且有H(0)=1。

当 ω 增加,d 也增大, $|H(j\omega)|$ 单调减少,如图 (c)中的 N=1 的曲线所示。其在 $\omega=0$ 附近增益被增强。


可以证明,为了实现在频带0~0°上所有频率都要增强增益,就需要在左半平面配置无穷多个极点,这些极点位于图 (b)所示的半圆形墙上,也称极点墙。



对于不同极点个数 N 的幅度响应如图 (c)所示,随着极点个数 $N \to \infty$,滤波器接近于理想的。这一类理想滤波器即为巴特沃茨(Butterworth)滤波器。




2.带通滤波器



阴影特性表示理想带通滤波器的增益,增益在通带内被增强。 实现方法为:在左半平面内面对虚轴,以 jω₀和-jω₀分别为中心 配置一堵极点墙,极点墙上所有极点均为共轭极点。理想情况 需要无穷多个极点,实际上是用有限个极点去交换一个可以接 受的非理想特性。

3.带阻滤波器



(a) 零极点组成

(b) 幅度响应

一种带阻滤波器的极点组成和幅度响应



0

- 一个理想陷波滤波器的幅度响应(图(b)的阴影部分),与理想带通滤波器的幅度响应刚好相反。以一个二阶陷波滤波器为例,
- (1) 要求在 $\omega = \omega_0$ 处得到零增益,为此,必须在 $\pm j\omega_0$ 处有零点。
- (2) 要求在 $\omega = \infty$ 增益为1,就需要极点个数等于零点个数,这就保证了对于 $\omega = \infty$,极点到 $\omega = \infty$ 的距离乘积一定等于零点到 $\omega = \infty$ 的距离乘积。

- (3) 要求 $\omega=0$ 的增益为1, 就需要配置与原点等距离 的零点和相应极点,如果采用一对共轭零点,就必须 有两个相应极点,并且极点、零点到原点的距离是相 同的。此时,只要将两个共轭极点配置在以 00 为半径 的半圆上就能满足这个要求,如图 (a)所示。极点可以 位于这个半圆上的任意位置处,均能满足等距离的条 件,假定与负实轴成 $\pm \theta$ 。
- (4) 由于邻近的极点和零点有相互抵消影响的倾向,故将极点尽可能放置在靠近零点处(θ 接近 $\pi/2$),这样保证当频率从 $\omega=\omega_0$ 向两边稍有变化时,增益能从0到1有一个急剧的恢复,图 (b)是三种不同的 θ 增益。