4.3周期信号的频谱及特点

知识点Z4.11

周期信号的功率

主要内容:

- 1.周期信号功率的定义
- 2.帕斯瓦尔等式
- 3.频带宽度的定义

基本要求:

- 1.掌握周期信号功率的基本概念
- 2.熟练掌握帕斯瓦尔等式计算周期信号功率的方法
- 3.了解频带宽度的概念

Z4.11 周期信号的功率

周期信号一般是<u>功率信号</u>,其平均功率为

$$P = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^{2}(t) dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{A_{0}}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_{n} \cos(n\Omega t + \varphi_{n}) \right]^{2} dt$$
$$= \left(\frac{A_{0}}{2} \right)^{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} A_{n}^{2} = \left| F_{0} \right|^{2} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left| F_{n} \right|^{2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left| F_{n} \right|^{2}$$

这是帕斯瓦尔定理在傅里叶级数情况下的具体体现;

含义:


周期信号平均功率=直流和谐波分量平均功率之和。

表明:

对于周期信号,在时域中求得的信号功率与在频域中求得的信号功率相等。


频带宽度

在满足一定失真条件下,信号可以用某段频率范围的信号来表示,此频率范围称为频带宽度。



第一个零点集中了信号绝大部分能量(平均功率)由频谱的收敛性可知,信号的功率集中在低频段。

=0.2257



$$P = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^{2}(t)dt = 0.25$$

$$P_{8\pi} = |F_{0}|^{2} + 2\sum_{n=1}^{4} |F_{n}|^{2}$$

$$= (0.25)^{2} + 2(0.25)^{2} [Sa^{2}(0.25\pi) + Sa^{2}(0.5\pi) + Sa^{2}(0.75\pi) + Sa^{2}(\pi)]$$

第一个零点以内各分量的功率占总功率: $\frac{P_{8\pi}}{P} = \frac{0.2257}{0.25} \approx 90.3\%$

(1)一般把第一个零点作为信号的频带宽度。记为:

$$B_{\omega} = \frac{2\pi}{\tau}$$
或 $B_f = \frac{1}{\tau}$ 宽度与脉宽成反比

- (2) 对于一般周期信号,将幅度下降为 $\frac{1}{10}|F_n|_{max}$ 的频率区间定义为频带宽度。
- (3) 系统的通频带>信号的带宽,才能不失真。

语音信号 频率大约为 300~3400Hz,

音乐信号 频率大约为 50~15,000Hz,

⇒扩音器/扬声器 有效带宽约为 15~20,000Hz。