计算机控制系统

# 教学模块5 数字控制器 的直接设计方法

东北大学·关守平 guanshouping@ise.neu.edu.cn



## 本教学模块内容:

- 教学单元1-模块导学
- 教学单元2-最小拍控制器的设计方法
- 教学单元3-最小拍控制器的工程化改进
- 教学单元4-大林算法控制器的设计
- 教学单元5-大林算法工程应用中关键 参数的选择



#### 教学模块5数字控制器的直接设计方法

## 教学单元1模块导学

东北大学·关守平 guanshouping@ise.neu.edu.cn



## 1.1 学习本教学模块所需掌握的基础知识

## 熟悉

- 1、z变换与z反变换
- 2、典型输入信号的特征(阶跃信号,速度信号,加速度信号)

## 掌握

- 1、离散系统脉冲传递函数的建立
- 2、系统的稳定性分析
- 3、系统稳态与暂态性能分析



## 1.2 数字控制器经典设计方法分析

## 模拟设计方法

(离散控制器)

## 直接设计方法

(离散对象)

模拟控制器的离散化

- 1、根轨迹设计方法
- 2、频率响应设计方法
- 3、解析设计方法
  - (1) 最小拍控制
  - (2) 大林算法




- ① 学术研究能力
- ② 工程应用能力



## 1.3 解析设计方法基本原理


计算机控制系统的基本结构:



离散化设计方法——把连续部分离散化,把整个系统变成离散化系统,直接设计数字控制器*D(z)*——直接数字控制设计方法



### 直接数字化设计方法





#### 闭环系统传递函数:

$$W_B(z) = \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{D(z)W_d(z)}{1 + D(z)W_d(z)}$$
(1)

#### 闭环系统误差传递函数:

• 
$$W_e(z) = \frac{E(z)}{R(z)} = \frac{1}{1 + D(z)W_d(z)} = 1 - W_B(z)$$
 (2)



#### 于是得到:

$$D(z) = \frac{W_B(z)}{W_d(z)[1 - W_B(z)]} = \frac{W_B(z)}{W_d(z)W_e(z)} = \frac{1 - W_e(z)}{W_d(z)W_e(z)}$$
(3)

#### 设计步骤:

- (1) 确定 W<sub>a</sub>(z)
- (2) 确定 $W_B(z)$ 或 $W_e(z)$
- (3) 计算得到D(z)
- (4) 编制控制算法(差分方程)



## 问题:如何给定 $W_B(z)$ 或 $W_e(z)$ ?

- (1) 考虑D(z)的物理可实现性
- (2) 考虑闭环系统的稳定性 (y(k)和u(k)收敛)
- (3) 考虑满足系统的稳态指标的要求:准确性
- (4) 考虑满足系统的暂态指标的要求



#### 物理可实现性:

指设计得到的数字控制器D(z),在物理逻辑上必须满足因果关系。

#### 判断D(z)在物理上能够实现的条件:

分母多项式最高阶次n大于或等于分子多项式的最高阶次m,即 $n \ge m$ 。否则就会出现要求数字控制器有超前输出,这是无法实现的。



#### 物理不可实现举例

$$D(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{z^2 + z + 1}{z - 1} = \frac{1 + z^{-1} + z^{-2}}{z^{-1} - z^{-2}}$$

对上式进行交叉相乘,得

$$(z^{-1}-z^{-2})U(z) = (1+z^{-1}+z^{-2})E(z)$$

z反变换,得

$$u(k-1) - u(k-2) = e(k) + e(k-1) + e(k-2)$$

或

$$u(k) = u(k-1) + e(k+1) + e(k) + e(k-1)$$



#### 稳定性:

指由计算机作为数字控制器的闭环控制系统,必须是稳定的。

计算机控制系统的稳定性包含两方面的含义:

- 一是整个系统的输出Y(z)能够较好地复现控制系统的输入R(z),不能发散;进一步,当被控对象模型的参数发生微小变化时,Y(z)也不能发散;
- 二是数字控制器的输出U(z)不能发散,应以较少的振荡次数驱动系统的输出达到稳定状态。



稳态指标: 指系统的稳态误差指标, 即准确性。

对于离散系统来说,要求在特定输入信号作用下,其输出序 列值应该与输入序列值相等,即稳态误差为零,这就是"无 差"的概念。

对于计算机控制系统来说,可能还会进一步要求系统在采样点之间也没有稳态误差。



暂态指标:调节时间和超调量。

最小拍控制着重<mark>强调</mark>系统的调节时间,即系统的输出响应能够在尽量短的时间内,达到稳定状态;

大林控制算法则<mark>强调</mark>系统的<mark>超调量</mark>,即要求系统的输出响应 无超调或很小的超调。



# ·教学单元一结束·

