知识点K1.23

连续系统的信号流图

主要内容:

- 1.信号流图的定义及常用术语
- 2.信号流图的性质
- 3.信号流图的简化规则

基本要求:

- 1.掌握连续系统的信号流图
- 2.掌握连续系统信号流图的相关性质
- 3.熟练画出系统的信号流图

K1.23 连续系统的信号流图

问题: 系统方框图可否有简化的表示方法?

用方框图描述系统的功能比较直观。信号流图由 Mason1953年提出的,它是用一些点和有向线段描述 系统方程变量之间因果关系的一种图,用它描述系统 比方框图更加简便,应用非常广泛。

- 1.定义:信号流图是由结点和有向线段组成的几何图形。它可以简化系统的表示,并便于计算系统函数。
- 2.信号流图中常用术语
 - (1)结点: 信号流图中的每个结点表示一个变量或信号。

(2)支路和支路增益:

连接两个结点之间的有向线段称为支路。

每条支路上的权值(支路增益)就是该两结点间的系统函数(转移函数)。

$$F(s) \leftarrow H(s) \rightarrow Y(s)$$

即用一条有向线段表示一个子系统。

(3)源点与汇点,混合结点:

仅有出支路的结点称为源点(或输入结点)。 仅有入支路的结点称为汇点(或输出结点)。 有入有出的结点为混合结点。

(4)通路、开通路、闭通路、不接触回路、自回路:

通路一沿箭头指向从一个结点到其他结点的路径。

开通路一如果通路与任一结点相遇不多于一次。

<mark>闭通路</mark>一若通路的终点就是通路的起点(与其余结点相 遇不多于一次。

不接触回路一相互没有公共结点的回路。

自回路一只有一个结点和一条支路的回路。

(5)前向通路,前向通路增益,回路增益:


前向通路一从源点到汇点的开通路。

前向通路增益一前向通路中各支路增益的乘积。

回路增益一回路中各支路增益的乘积。

3.信号流图的基本性质

- (1) 信号只能沿支路箭头方向传输。 支路的输出=该支路的输入与支路增益的乘积。
- (2) 当结点有多个输入时,该结点将所有输入支路的信号相加,并将和信号传输给所有与该结点相连的输出支路。



$$x_4 = ax_1 + bx_2 + dx_5$$

$$x_3 = cx4$$

$$x_6 = ex_4$$



4.方框图←→流图

注意:加法器前引入增益为1的支路

5.流图的基本规则

(1) 支路串联: 支路增益相乘。

$$X_1 \circ \begin{array}{c} H_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{array} \circ X_2$$
 $X_1 \circ \begin{array}{c} H_1H_2 \\ X_2 \\ X_3 \end{array} \circ X_2$


$$X_2 = H_2 X_3 = H_2 H_1 X_1$$

(2) 支路并联: 支路增益相加。



$$X_2 = H_1X_1 + H_2X_1 = (H_1 + H_2) X_1$$

(3) 混联:



$$X_4 = H_3X_3 = H_3(H_1X_1 + H_2X_2) = H_1H_3X_1 + H_2H_3X_2$$

